

Artikelnummer: 236

GARDEN SPRINKLER REPELLER

NL

Deze instructies zijn voor uw veiligheid. Lees ze aandachtig door voor gebruik en bewaar ze voor toekomstige raadpleging.

Verwijder alle verpakkingsmateriaal en controleer voor gebruik of het apparaat niet beschadigd is. Kies een geschikte locatie voor gebruik van dit product (zie instructies onder).

INSTALLEREN

- Verwijder de hele verpakking en lees de instructies aandachtig door.
- Schuif de buitenste behuizing aan de voorkant van het apparaat af zodat het batterijcompartiment zichtbaar wordt. Til het batterijdeksel eraf, sluit 2 AA NIHM oplaadbare batterijen aan en breng het batterijdeksel en de buitenste behuizing terug aan.
- De oplaadbare batterijen kunnen worden geladen door het bijgeleverde zonnepaneel wat zoveel mogelijk naar de zon gericht dient te worden. Indien het toestel in onvoldoende zonlicht staat, kunnen de batterijen worden geladen in een externe lader (niet bijgeleverd). Normale AA 1,5V batterijen zijn ook geschikt om te gebruiken, dan mag u het zonnepaneel niet aansluiten als normale AA batterijen zijn gemonteerd.
- Schroef de sproeier op de bovenkant van de sensorbehuizing en draai deze voorzichtig met de hand vast om lekken te voorkomen (niet te vast aandraaien).
- Voor gebruik bij hogere bloembedden, of om grotere diersoorten af te schrikken, schroef het verlengde deel van de standpijp op de onderkant van de sensorbehuizing. Sluit anders de sensorbehuizing rechtstreeks aan op het paaldeel en zorg ervoor dat deze is vastgedraaid om lekken te voorkomen (niet te vast aandraaien).
- Steek de pen voorzichtig in de grond op de gewenste locatie en zorg ervoor dat u niet op de sensorbehuizing drukt. In harde grond dient u een gaatje te maken met een spijker of vork voor dat u de pen in de grond duwt, om schade aan het apparaat te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de sensoreenheid waterpas staat, wijzend in de richting van het oppervlak dat u wilt beschermen en vermijd dat er zich bladeren of andere obstakels voor de PIR-sensor bevinden.



PLAATSINGSINSTRUCTIES

- Dit product is ALLEEN GESCHIKT VOOR GEBRUIK BUITENSHUIS.
- Sluit de tuinslang aan het apparaat maar open de waterkraan niet.
- Om de PIR-sensor te testen draai de knop (aan achterzijde van apparaat) volledig rechtsom in klokwijsrichting naar stand 9 en wuif met hand voor de sensor. De klep gaat open en klikt. Daarna sluit deze na vijf seconden.
- Stel de gevoeligheid van de PIR-sensor in door de knop aan de achterzijde van het apparaat. Op stand 0 staat het apparaat uit en op stand 9 wordt beweging waargenomen tot op ongeveer 10 meter voor de PIR-sensor.
- Controleer het dekkingsbereik door voor de PIR-sensor te lopen totdat u de openingsklik hoort. U kunt de grootte van het dekkingsbereik instellen zoals boven omschreven.
- De sproeier heeft een boogvormig sproeibereik. U kunt de boog breedte instellen door de twee groene sectorbegrenzers naar links en rechts te verschuiven. De aanslagveer beweegt tussen de 2 sectorbegrenzers zodra de sproeier in werking is. Het apparaat draait automatisch in de andere richting zodra de aanslagveer een sector begrenzer raakt.
- Open de waterkraan en loop voor de PIR-sensor om te testen. Herhaal stappen 3 t/m 6 om het dekkingsbereik naar wens af te stellen.
- Toestel kan niet tegen vorst.



EFFECTIEF

De *Garden Sprinkler Repeller* verjaagt vossen, vogels (o.a. reigers), katten, eekhoorns en andere ongewenste dieren uit uw tuin zodra hij deze heeft waargenomen.

EENVOUDIGE INSTALLATIE

Door gebruik van batterijen en standaard tuinslangsnelkoppeling geschikt voor iedere tuin.

VERSTELBARE HOOGTE

Verlengstuk voor standpijp voor gebruik bij hogere bloembedden of het verjagen van grotere diersoorten.

INSTELBAAR BEREIK

De PIR-gevoeligheid van 0 tot 10 meter maakt het mogelijk het dekkingsbereik aan te passen tot 100 m².



WAARSCHUWINGEN

- Dit product is alleen geschikt voor GEBRUIK BUITENSHUIS.
- Dit product is slechts bedoeld om dieren te verjagen en dient niet door kinderen bediend te worden.
- Het vervangen van batterijen en het plaatsen dient alleen door een volwassene uitgevoerd te worden.
- Gooi geen batterijen in het vuur, zij kunnen daardoor ontploffen of gaan lekken.
- Verbind de batterijpolen niet met elkaar.
- Vermeng geen nieuwe met gebruikte batterijen.
- Laadt geen eenmalige batterijen op. Gebruik alleen herlaadbare batterijen.
- Bij gebruik van normale 1,5V AA batterijen mag u het zonnepaneel niet aansluiten.
- Zorg dat er geen enkel onderdeel in aanraking komt met vuur of een directe vlam.
- Alleen de aanbevolen batterijen dienen gebruikt te worden.
- Indien er een onderdeel beschadigd is, stop onmiddellijk het gebruik van dit apparaat.
- Gebruik het apparaat niet in de verpakking.

VOORZORGEN EN ONDERHOUD

- Zet het apparaat uit wanneer huisdieren zich in het te beschermen bereik begeven of wanneer menselijke activiteiten (zoals tuinieren) het apparaat in werking stellen.
- Dompel het toestel niet in water of andere vloeistoffen.
- Knoei niet met de interne componenten van het apparaat.
- Gebruik met enige regelmaat een vochtig doekje om de PIR-lens schoon te vegen.
- Gebruik geen alcohol, benzeen of verfverduunners bij de schoonmaak van dit apparaat.

Gewicht: 800 gram Formaat: 65 x 10 x 15 cm (inclusief zonnepaneel)
Formaat verpakking: 23 x 12 x 12 cm

