

Handleiding en instellingen Gologi deurbel

Handleiding

1. Download in de Apple App store of Google playstore de Gologi app
2. Maak een account aan in de app of log in met uw bestaande account
3. Wanneer u de app heeft geopend kunt u de app overal toestemming voor geven om de app in zijn beste staat te laten werken
4. Houd de aan-knop onder de sticker ingedrukt voor 3 seconden of totdat u een toon hoort.
5. Open de Gologi app
6. Klik op de + rechtsboven in de app en klik dan op toestel toevoegen
7. Kies de categorie camera's en kies hier draadloze video deurbel
8. Selecteer "de volgende stap" en klik daarna op volgende
9. Voer uw wifi naam en wachtwoord in en klik op volgende
10. Klik op de melding op "ga door"
11. Scan met de camera van de deurbel de QR code die u in de app krijgt. Wacht tot u een toon hoort en klik daarna op "Hoor een toon"
12. De app telt nu af vanaf 2 minuten, de camera gaat zich nu met de app verbinden.
13. Als de app is verbonden krijgt u de deurbel te zien in de app en klikt u rechtsboven op doorgaan
14. Wanneer u op doorgaan heeft geklikt zal de app naar het scherm van de deurbel gaan

Funcities

Op het scherm in de app krijgt u nu onder de beelden van de camera het batterijpercentage te zien.

Onder het batterijpercentage heeft u zes functies om op te klikken

Screenshot laat u een foto maken van de huidige beelden van de camera.

Opnemen laat u het huidige beeld van de camera opnemen, wanneer u nogmaals op opnemen heeft geklikt zal de app stoppen met het opnemen.

Album laat u de beelden inzien die u heeft opgenomen of gefotografeerd met de screenshot en opnameknop

Cloud opslag laat u beelden opslaan zonder dat u een sd kaart hoeft te kopen voor in de camera, ook hoeft u zich er geen zorgen over te maken dat u de beelden kwijt raakt wanneer iemand bijvoorbeeld uw camera steelt of de SD kaart uit de camera haalt.

De tarieven van de cloud service vind u onderaan deze handleiding.

Om de cloudservice aan te schaffen klikt u op de cloud opslag knop, daarna “abonneer nu”, onderaan vind u een knop “purchase” klik hierna op “purchase service plan”. Kies nu het abonnement dat het beste bij u past. **U kunt ook eenmalig een proefperiode van 7 dagen nemen om de functie uit te testen.** Zodra u het abonnement heeft gekozen dat bij u past, klikt u op abonneren. Nu kunt u de apparaten kiezen waarvoor u het abonnement wilt gebruiken. U kunt via de app kiezen om te betalen via creditcard of paypal, als u dit niet heeft kunt u onderaan de handleiding een link vinden hoe u uw ideal account kunt verbinden aan uw paypal account.

Afspelen laat u kiezen uit drie andere knopen “Datum” om de datum van de beelden die u terug wilt kijken te kiezen, “Record” laat u de beelden opnemen, zodat u deze langer kunt terugkijken, “Screenshot” laat u een foto maken van de opgeslagen beelden.

Bel laat u een aan/uit knop zien als u hierop klikt gaat er een alarm af

Opties op het scherm

Speaker icoon als u op de speaker knop klikt kunt u aanzetten of u het geluid dat de bel waarneemt hoort of niet

HD/SD laat u kiezen tussen welke kwaliteit beeld u ziet, hiermee kunt u bijvoorbeeld data besparen wanneer u de beelden via uw mobiele data bekijkt

Vergroot knop laat u de beelden op het volledige scherm van uw telefoon bekijken

Instellingen

Klik rechtsboven in het beeld van de camera op het potloodje, als u hierop heeft geklikt vindt u de instellingen van de deurbel.

Naam camera onder deze optie heeft u drie andere opties “Icoon” hiermee kunt u een foto kiezen om uw apparaat in de app te laten weergeven
“Naam” laat u de naam van de deurbel veranderen
“Locatie” laat u kiezen waar de deurbel hangt

Toestel info geeft u de standaard informatie over uw apparaat, zoals uw gebruikersnaam, IP adres Toestel ID, tijdzone en signaal sterkte

Tap-to-run en automatisering in deze instelling kunt u de tap-to-run scenes activeren die u voor dit apparaat heeft ingesteld

Basis functies geeft u twee opties status indicator en flip het scherm, met deze optie kunt u het scherm draaien.

Klinken laat u het volume dat de deurbel laat horen veranderen

Instellingen detectie-alarm laat u bewegingsdetectie in/uitschakelen

PIR-schakelaar geeft u de optie de bewegingsdetectie functie uit te zetten of de gevoeligheid hiervan aan te passen, zodat de camera u pas een melding stuurt wanneer er meer beweging wordt waargenomen.

Instellingen voor energiebeheer geeft u een overzicht van het batterijpercentage, of de camera op dit moment op de batterij of op stroom werkt en low battery alarm laat u instellen bij welk batterijpercentage u een melding krijgt over het batterijpercentage.

Memory card setting geeft een overzicht van de informatie van de sd-kaart in uw camera, totale capaciteit, gebruikt sd geheugen, resterende capaciteit en het formatteren van de SD kaart als de sd kaart nog niet geformatteerd was.

Offline notificatie geeft u een melding wanneer het apparaat meer dan 30 minuten offline is, als uw camera in energiebesparingsmodus staat krijgt u pas een melding na 8 uur.

FAQ & feedback geeft u de meest gestelde vragen aan ons en wat wij hier als antwoord op geven. Hiermee kunt u veel voorkomende problemen verhelpen.

Toestel delen geeft u de mogelijkheid om uw apparaat met een ander account te delen. Klik op voeg delen toe, daarna deel met het account Gologi, voer hier het emailadres van de andere gebruiker in en de regio waarin deze gebruiker zich bevindt
U kunt ook kiezen om te delen via een andere methode. U moet eerst het aantal personen invoeren, daarna kunt u de methode kiezen om het te versturen, dit kan bijvoorbeeld via whatsapp, bericht of door een link door te sturen.

Snelkoppeling startscherm laat u een pop-up bericht zien, als u hier op “ga door” klikt en bij het volgende bericht op “toevoegen”, dan wordt er een snelkoppeling toegevoegd aan uw startscherm, hiermee kunt u via 1 klik direct naar de deurbel gaan.

Toestel update laat u zien of het apparaat een update nodig heeft, onder deze instelling kunt u ook “automatische update” aanvinken, zodat het apparaat automatisch alle updates uitvoert die deze binnenkrijgt.

Verwijder toestel laat u het apparaat verwijderen uit uw app, als u op bevestigen klikt is het apparaat definitief verwijderd en worden ook alle snelkoppelingen die u voor het apparaat heeft ingesteld verwijderd.

Chime instellingen

Verbinden

De deurbel hoort zich automatisch te linken met de meegeleverde chime, zodra u deze in het stopcontact heeft gestoken. Als dit niet werkt moet u de volume knop (de bovenste knop aan de linkerkant van de chime, als u de chime in het stopcontact steekt met het dak van het huis naar boven)

Volume

U kunt het volume van de chime in vijf verschillende volumes instellen. (De volumeknop is de bovenste knop aan de linkerkant van de chime, als u de chime in het stopcontact steekt met het dak van het huis naar boven)

Melodie veranderen

U kunt de melodie die de chime afspeelt wanneer er wordt aangebeld veranderen door de onderste twee knopen van de chime (als u de chime in het stopcontact steekt met het dak van het huis naar boven) te gebruiken om door de geluiden heen te scrollen. Wanneer u het geluid heeft gevonden dat u wilt horen, dan houdt u de volumeknop (de bovenste knop aan de linkerkant van de chime, als u de chime in het stopcontact steekt met het dak van het huis naar boven) ongeveer 5 seconden ingedrukt tot u een toon hoort.

Chime resetten

Om de Chime te resetten houdt u de “forward” knop (De onderste knop wanneer u de chime in het stopcontact steekt met het dak van het huis naar boven) 5 seconden ingedrukt of totdat u een toon hoort.

Deurbel ophangen

Er zijn drie manieren om de Gologi deurbel op te hangen.

De belangrijkste eerste stap is om in de lijst te klikken, hierna kunt u kiezen welke methode u wilt gebruiken.

Manier 1 Plakken

U kunt de camera ophangen op u gewenste plek door de meegeleverde 3M sticker op de achterkant van de lijst te plakken door de plastic laag eraf te trekken, zodra u dit heeft geplakt, kunt u de plastic laag aan de andere kant van de sticker er ook af te halen, nu kunt u de deurbel op de gewenste plek plakken.

Manier 2 Normale lijst

De normale meegeleverde lijst die u bij manier 1 had kunnen vastplakken, kunt u ook vastboren, hiervoor kunt u de meegeleverde pluggen en de langste schroeven gebruiken. Zodra u de lijst heeft vastgeboord kunt u de deurbel er weer inschuiven.

Manier 3 Schuine lijst

De laatste manier om de deurbel op te hangen is door de schuine lijst te gebruiken, hiermee kunt u de deurbel bijvoorbeeld richten. Boor eerst de schuine lijst op met de meegeleverde lange schroeven en pluggen, door de gladde kant op de manier op te hangen die u wilt, hierna klikt u de normale lijst op de schuine lijst, deze kunt u aan elkaar bevestigen door de lijsten in elkaar te klikken en deze hierna vast te schroeven met de middelste maat schroeven waarvan er twee meegeleverd zijn.

Verstevigen

Om de camera steviger in de normale lijst te hangen kunt u met de middelste maat schroeven, waarvan er één is meegeleverd, de lijst vastschroeven door het gaatje aan de onderkant van de normale lijst.

Cloud tarieven

Al de abonnementen voor de cloudopslag zijn maandelijks opzegbaar.

Gratis proefperiode

U kunt eenmalig een gratis proefperiode van 7 dagen nemen, om de cloudopslag in de app uit te testen

14 dagen terug kijken met 1 camera €49,99 per jaar

Met dit abonnement kunt u de beelden van 1 apparaat 14 dagen terugkijken.

Omdat dit een jaarabonnement is betaald u slechts slechts €49.99 per jaar in plaats van €59.88, hierdoor bespaart u bijna €10 op jaarbasis

7 dagen terugkijken met 3 camera's €5.99 per maand

Met dit abonnement kunt u de beelden van 3 apparaten 7 dagen terugkijken

14 dagen terugkijken met 1 camera €4.99

Met dit abonnement kunt u de beelden van 1 apparaat 14 dagen terugkijken

Paypal linken aan ideal

<https://www.alleszondercreditcard.nl/paypal-met-ideal/>