

MAX PRO



HANDLEIDING
EVOLUTION STRAIGHTENER

OVER HET PRODUCT

Zoek je een professionele stijltang voor dagelijks gebruik dat het jouw haar zo min mogelijk beschadigt? Dan is de Max Pro Evolution Straightener de perfecte stijltang voor jou!

De platen van de Evolution Stijltang zijn voorzien van 100% titanium welke niet volledig op elkaar sluiten, hierdoor glijdt de stijltang gemakkelijk door ieder haartype en wordt jouw haar optimaal beschermd tijdens het stijlen/krullen. Door het lichtgewicht is de Evolution gemakkelijk in gebruik en erg geliefd bij professionals; kappers en haarstylisten.

Resultaat? Langdurig stijl haar met een natuurlijke glans.

Beschikbare kleuren: Zwart & Rose gold (Limited Edition)



GEVAAR

Zoals bij de meeste elektrische apparaten, staan elektrische onderdelen onder spanning, ook wanneer de schakelaar uit staat.

Om het risico op overlijden door elektrische schokken te minimaliseren:

1. Trek altijd onmiddellijk de stekker uit het stopcontact na gebruik.
2. Niet gebruiken wanneer u in bad zit.
3. Plaats of bewaar het toestel niet op een plek waar het kan vallen of in een bad of gootsteen kan worden getrokken.
4. Niet in water of andere vloeistoffen plaatsen of laten vallen.
5. Als een apparaat in het water valt, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
Grijp niet naar het product in het water.
6. Niet gebruiken als de stekker los in het stopcontact zit, want dan is er kans op brand, elektrische schokken, elektrische tekorten en verbranding.

WAARSCHUWING

Om het risico van brandwonden, elektrocutie, brand of verwondingen van personen te verminderen:

1. Houd buiten bereik van kinderen, op een veilige en droge plaats bewaren. Laat het apparaat afkoelen alvorens u het product opbergt.
2. Een apparaat mag nooit onbeheerd worden achtergelaten wanneer het is aangesloten op het stopcontact.
3. Nauwlettend toezicht is noodzakelijk wanneer dit apparaat wordt gebruikt door of in de buurt van kinderen of personen.
4. Gebruik dit apparaat alleen voor het beoogde doel. Gebruik geen hulpstukken die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
5. Trek niet aan het snoer.
6. Gebruik dit apparaat nooit als het snoer of de stekker beschadigd is, als het niet naar behoren werkt, of als het gevallen of beschadigd is, of in het water gevallen is. Breng het apparaat terug naar een servicecentrum voor onderzoek en reparatie.
7. Houd het snoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken. Wikkel het snoer niet rond het toestel.
8. Blokkeer nooit de luchtopeningen van het apparaat en plaats het nooit op een zachte ondergrond, zoals een bed of bank, waar de luchtopeningen geblokkeerd kunnen raken. Houd de luchtopeningen vrij van pluizen, haren en dergelijke.
9. Houd de verwarmde oppervlakken schoon en vrij van stof, vuil en haarlak. Als reiniging nodig is, haalt u de stekker van het toestel uit het stopcontact en veegt u de buitenkant af met een vochtige doek.
10. Nooit gebruiken tijdens uw slaap.
11. Laat nooit een voorwerp in een opening of slang vallen of steek er nooit een voorwerp in.
12. Niet buitenshuis gebruiken of gebruiken waar aërosol (spray) producten worden gebruikt of waar zuurstof wordt toegediend.
13. Richt geen hete lucht op ogen of andere warmtegevoelige plaatsen.
14. Accessoires kunnen heet zijn tijdens het gebruik. Laat ze afkoelen alvorens ze te hanteren.
15. Plaats het product niet op een oppervlak terwijl deze nog aan staat.
16. Houd tijdens het gebruik van het product uw haar uit de buurt van de luchtinlaten.
17. Gebruik geen verlengsnoer voor dit toestel.
18. Niet gebruiken met een spanningsomvormer.

INSTRUCTIES

- Zorg er altijd voor dat uw haar helemaal schoon en droog is voordat u de stijltang gebruikt.
- Zorg ervoor dat er geen water ligt op de vloer of op andere oppervlakken in de buurt van de uitlaat of de stijltang zelf.
- Stop de stekker van de stijltang in het stopcontact. De stijltang kan een gepolijste stekker hebben, waarvan de ene pen breder is dan de andere. Als dit het geval is, zal deze stekker alleen in het stopcontact passen als hij correct is geplaatst. Wanneer de stekker niet in een stopcontact past, controleer dan of u de grote pen in het juiste gat heeft gestoken. Als u de stekker niet zonder problemen in het stopcontact kunt steken, neem dan contact op met een elektricien; probeer nooit de stekker geforceerd in een stopcontact te steken.
- Stop de stekker van de stylingtool in een stopcontact en druk op de "ON/OFF" knop aan de binnenzijde van de handgreep totdat de temperatuur op het display wordt aangegeven.
- De hairstyling tool zal onmiddellijk heet worden, maar het zal ongeveer 40 seconden duren voordat het een optimale gelijkmatige warmteverdeling heeft.
- De hairstyling tool wordt zeer heet, dus zorg ervoor dat het niet in contact komt met de huid.
- Laat uw haar afkoelen voordat u het aanraakt of borstelt.
- Schakel na het steilen van uw haar de tool uit door de schakelaar aan de binnenzijde in de "OFF" positie te zetten, de stekker uit het stopcontact te halen en de tool volledig te laten afkoelen op een hittebestendig oppervlak voordat u het opbergt. Laat het apparaat nooit in het stopcontact zitten of aan staan als u er niet bent.

GARANTIE

De garantie op dit product is geldig gedurende twee jaar vanaf de datum van aankoop.

Om onze waardering te tonen voor uw aankoop en de toewijding aan onze producten, bieden wij u hierbij aan om uw garantie gratis te upgraden naar **levenslange garantie!**

Om te registreren voor deze exclusieve garantie, kunt u op onze website **www.maxprohair.com** het registratieformulier invullen (LET OP: Dit kan enkel binnen 30 dagen na aankoop). Zorg ervoor dat u uw aankoopbewijs (kassabon, bestelbevestigings e-mail) en de originele doos van uw styling tool bewaart als bewijs van aankoop. Deze garantie is enkel geldig voor stijltangen/krultangen die bij een erkende Max Pro retailer zijn gekocht.

Als uw product niet naar behoren functioneert als gevolg van een tekortkoming van de fabrikant en aan de garantievoorwaarden is voldaan, zal uw Max Pro stylingtool worden gerepareerd of vervangen; dit wordt bepaald door de fabrikant.

(!) Deze garantie is niet van toepassing op problemen die het gevolg zijn van verkeerd gebruik, beschadiging of normale slijtage; de garantie vervalt als het product wordt gebruikt voor commerciële doeleinden. De garantie is daarnaast ook niet van toepassing op stylingtools die zijn aangepast of gerepareerd door een niet-geautoriseerde Max Pro verkoper of fabrikant.

Voor vragen over de garantie kunt u contact opnemen met onze klantenservice of ons bezoeken op **www.maxprohair.com**. Als het product niet naar behoren werkt, hebben wij digitale foto's van het product nodig, evenals een kopie van uw originele aankoopbewijs. In geval van vervanging of reparatie, is een betaling vereist om de verzend- en administratiekosten te dekken (afhankelijk van uw woonplaats). Neem gerust contact met ons op als u vragen of opmerkingen heeft.

We helpen u graag verder!