

# Handleiding

## Elektrische heggenchaar



Lees deze handleiding voor je eigen veiligheid voordat je de elektrische heggenchaar in gebruik neemt.

Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.



## Inhoudsopgave

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Algemene veiligheidsregels   | Pagina 3  |
| Onderdelen                   | Pagina 5  |
| Werking                      | Pagina 6  |
| Onderhoud                    | Pagina 8  |
| Accessoires en specificaties | Pagina 10 |

## Algemene veiligheidsregels



**Waarschuwing!** Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig door. Wanneer je deze handleiding niet gebruikt kan dat resulteren in ernstig letsel.

Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik!

### Werkomgeving



1. Werk alleen in een goed verlichte omgeving.
2. Houd de werkomgeving schoon en opgeruimd.
3. Gebruik elektrisch gereedschap niet in een omgeving waar explosiegevaar heerst door de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen, gassen of materialen. Elektrisch gereedschap vonkt, waardoor deze kunnen ontbranden.
4. Houd kinderen en dieren op veilige afstand van elektrisch gereedschap.
5. Controleer of er zich geen objecten in de heg bevinden die de heggenschaar kunnen beschadigen, zoals een draadomheining.

### Elektrische veiligheid



1. Sluit elektrisch gereedschap aan op een geschikt stopcontact om de kans op een elektrische schok te verkleinen. Doe geen aanpassingen aan de stekker en gebruik nooit een stekkeradapter.
2. Vermijd tijdens het werken met de heggenschaar lichaamscontact met gearde oppervlakken, zoals pijpen, radiatoren, fornuizen en koelkasten. Wanneer je lichaam geaard is, wordt de kans op een elektrische schok vergroot.
3. Stel de elektrische heggenschaar niet bloot aan regen of andere natte en vochtige omstandigheden. Gebruik de heggenschaar nooit voor het knippen van een natte heg.
4. Sluit de heggenschaar altijd aan op een geaard stopcontact met een maximale netspanning van 230V. Maak gebruik van een aardlekschakelaar die de stroomtoevoer onderbreekt als de aardlekstroom hoger is dan 30 mA.
5. Ga zorgvuldig om met het netsnoer. Draag de elektrische heggenschaar nooit aan het netsnoer. Trek nooit aan het netsnoer om deze uit het stopcontact te verwijderen. Let op dat het netsnoer niet in aanraking komt met hitte, olie, scherpe randen en de bewegende delen van de heggenschaar.
6. Wanneer je de heggenschaar buitenshuis gebruikt, maak dan gebruik van een verlengsnoer dat geschikt is voor buitengebruik.
7. Zet de heggenschaar direct uit en verwijder de stekker uit het stopcontact wanneer het netsnoer beschadigd raakt.



### Persoonlijke veiligheid

1. Laat personen die niet bekend zijn met het gebruik van de heggenschaar deze niet gebruiken voordat ze de handleiding gelezen en begrepen hebben. Kinderen van 16 jaar of jonger mogen deze heggenschaar niet gebruiken.



2. Alertheid en gezond verstand zijn essentieel tijdens het werken met de heggenschaar. Gebruik de heggenschaar nooit wanneer je vermoeid bent of onder de invloed van drugs, alcohol of medicatie.
3. Maak gebruik van veiligheidsaccessoires. Draag altijd een veiligheidsbril. Het dragen van een stofmasker, antislipschoenen, gehoorbescherming en een veiligheidshelm is aanbevolen om letsel te voorkomen.
4. Draag gepaste kleding. Draag geen losse kleding of sieraden. Houd je haar, kleding en handschoenen weg bij de bewegende delen van de heggenschaar. Zo voorkom je dat deze door de bewegende delen gegrepen worden.
5. Houd de heggenschaar altijd vast met beide handen.
6. Raak de messen van de heggenschaar niet aan.
7. Reik niet te ver wanneer je met de heggenschaar werkt. Houd je balans en blijf met twee voeten op de grond staan. Zo houd je betere controle over de heggenschaar tijdens onverwachte situaties.

### **Gebruik en onderhoud**

1. Controleer de heggenschaar en het netsnoer vóór elk gebruik op beschadigingen, verkeerde uitlijning van de bewegende delen en losse onderdelen. Volg de onderhoudsinstructies in deze handleiding voor optimaal en veilig gebruik van de heggenschaar.
2. Schakel de heggenschaar uit en verwijder de stekker uit het stopcontact voordat je reparaties of onderhoud uitvoert, zoals het reinigen van het apparaat, het smeren van de messen of het verwijderen van een blokkade in de messen.
3. Gebruik de heggenschaar niet wanneer de aan-/uitschakelaar niet werkt. Laat de heggenschaar in dit geval repareren door een gekwalificeerd monteur.
4. Zorg ervoor dat de heggenschaar niet onbedoeld start. Zorg dat de aan-/uitschakelaar in de uit-positie staat voordat je de heggenschaar oppakt of aansluit op een stopcontact.
5. Overbelast de heggenschaar niet door te dikke takken te knippen.
6. Schakel de heggenschaar uit wanneer je deze korte of langere tijd onbeheerd achterlaat.
7. Gebruik de heggenschaar nooit zonder dat de beschermkap gemonteerd is. Gebruik de heggenschaar niet wanneer deze beschadigd of incompleet is.
8. Doe geen aanpassingen aan de heggenschaar.
9. Verwijder gereedschappen die je gebruikt hebt voor onderhoud of reparaties van de heggenschaar voordat je deze inschakelt.
10. Houd het netsnoer uit de buurt van de messen van de heggenschaar.
11. Houd de heggenschaar schoon en scherp. Vervang de messen wanneer deze beschadigd zijn.
12. Laat onderhoud en reparaties die niet in deze handleiding beschreven staan altijd uitvoeren door een monteur. Gebruik te allen tijde identieke, originele reserveonderdelen.
13. Bewaar de heggenschaar buiten het bereik van kinderen.
14. Bewaar de heggenschaar op een droge plaats. Gebruik altijd de mesbeschermers om de messen mee af te dekken.

## Onderdelen



1. Achterste handgreep met aan-/uitschakelaar.
2. Behuizing.
3. Voorste handgreep met aan-/uitschakelaar.
4. Messen.
5. Netsnoer en stekker.

## Werking

**Let op!** Sluit de heggenschaar altijd aan op een geaard stopcontact met een maximale netspanning van 230V. Maak gebruik van een aardlekschakelaar die de stroomtoevoer onderbreekt als de aardlekstroom hoger is dan 30 mA.

## Montage

Voor gebruik dien je de beschermkap te monteren. Dit doe je zeer eenvoudig met de 2 meegeleverde schroeven. Plaats de kap voor de voorgeboorde gaten en draai de 2 schroeven goed vast.

## De heggenschaar starten en uitzetten

1. Sluit de heggenschaar aan op een geschikt verlengsnoer. Maak voor gebruik een lus in het netsnoer, haal deze van onderaf door de opening aan de onderzijde van de achterste handgreep en plaats de lus over de haak.



2. De heggenschaar inschakelen: druk tegelijkertijd de schakelaar op de achterste en de voorste handgreep in.
3. De heggenschaar uitschakelen: laat de schakelaars los.
4. Door de rem zullen de messen binnen een halve seconde na het loslaten van een van de schakelaars stilstaan. Een vonk zichtbaar in de bovenste ventilatieopeningen is normaal en is niet schadelijk voor jou of de machine.

## Heggen snoeien

1. Gebruik de heggenschaar uitsluitend voor takken met een diameter tot 16 mm. Knip dickere takken eerst op de gewenste lengte met behulp van een snoeischaar.
2. Controleer voor het knippen of er zich geen objecten in de heg bevinden die de heggenschaar kunnen beschadigen, zoals metaaldraad.
3. Leg het netsnoer van de heggenschaar over je schouder en zorg dat deze altijd naar achteren ligt. Leg het netsnoer nooit over de heg.
4. Maak pendelbewegingen van links naar rechts.
5. Knip de heg bij voorkeur in een trapeziumvorm, waarbij de bovenkant smaller is dan de onderkant. Dit bevordert de groei van de heg.

6. Begin met het knippen van de heg aan de zijkanten en werk van onderen naar boven. Knip de bovenzijde in de gewenste vorm: recht, dakvormig of afgerond.  
**Tip!** Span een richtnetsnoer over de hele lengte van de heg om de bovenkant gelijkmatig te knippen.
7. Schakel de heggenschaar direct uit wanneer de messen blokkeren. Haal de stekker uit het stopcontact en verwijder het object dat de messen blokkeert. Controleer of de messen niet beschadigd zijn.
8. De messen zijn ontworpen om de kans op letsel te verkleinen. Daarbovenop is de heggenschaar voorzien van extra schokbescherming waardoor terugslag beperkt wordt wanneer de heggenschaar contact maakt met hekken, muren, et cetera.

### **Snoeiperiode**

1. Een loofhoutheg knip je bij voorkeur in juni en oktober.
2. Een naaldhoutheg knip je bij voorkeur in april en augustus.
3. Coniferen en snelgroeiende heggen knip je vanaf mei ongeveer elke zes weken.

## Onderhoud

**Let op!** Schakel de heggenschaar uit en verwijder de stekker uit het stopcontact voordat je onderhoud of reparaties uitvoert.

1. Controleer de heggenschaar en het netsnoer vóór elk gebruik op slijtage en beschadigingen. Laat onderdelen wanneer nodig direct vervangen of repareren.
2. Beschadigde of botte messen dienen vervangen of geslepen te worden door een gekwalificeerd monteur vóórdat je met de heggenschaar werkt.
3. Reinig de heggenschaar na elk gebruik met een zachte borstel en een doek met smeerolie. Spuit een dunne laag beschermende olie (heggenschaarspray) op de schone messen. **Let op!** Draag handschoenen bij het hanteren en reinigen van de messen.
4. Reinig de heggenschaar met een licht vochtige doek, gebruik geen schoonmaakmiddelen. Deze kunnen de kunststof behuizing aantasten. Droog de behuizing met een droge doek.
5. Houd de ventilatieopeningen in de behuizing schoon en vrij.
6. Gebruik uitsluitend originele en identieke reserveonderdelen.

### Problemen oplossen

| Probleem                                   | Mogelijke oorzaak                                   | Mogelijke oplossing   |
|--|---|---|
| De heggenschaar werkt niet.                | Geen stroomvoorziening / het stopcontact is defect. | Controleer de stroomvoorziening, probeer eventueel een andere.                                    |
|  | Het (verleng)snoer is beschadigd.                   | Gebruik een ander verlengsnoer. Laat het netsnoer van de heggenschaar repareren door een monteur. |
| De heggenschaar hapert.                    | Het (verleng)snoer is beschadigd.                   | Gebruik een ander verlengsnoer. Laat het netsnoer van de heggenschaar repareren door een monteur. |
|  | Los contact in de heggenschaar.                     | Laat de heggenschaar repareren door een monteur.  |
|  | Defecte aan-/uitschakelaar.                         | Laat de heggenschaar repareren door een monteur.  |
| De motor loopt, maar de messen staan stil. | De heggenschaar is defect.                          | Laat de heggenschaar repareren door een monteur.  |



| <b>Probleem</b>        | <b>Mogelijke oorzaak</b>                | <b>Mogelijke oplossing</b>                 |
|------------------------|---|--|
| De messen worden heet. | De messen zijn bot.                     | Laat de messen slijpen.                    |
|                        | De messen zijn beschadigd.              | Laat de messen vervangen door een monteur. |
|                        | De messen zijn niet voldoende gesmeerd. | Spuit de messen in met smeerolie.          |

### **Opslag**

1. Gebruik de meegeleverde mesbeschermers wanneer je de heggenschaar opbergt. Berg de heggenschaar niet op in een plastic of nylon zak, omdat hier zich gemakkelijk vocht in kan ophopen.
2. Reinig voor het opbergen de heggenschaar grondig en spuit de messen in met een beschermende oliespray.
3. Berg de machine op, op een droge plaats, buiten bereik van kinderen, in een stabiele en veilige positie. Bewaar de heggenschaar bij voorkeur op een donkere plaats.

## Accessoires

|               |      |
|---------------|------|
| Mesbeschermer | 1st. |
| Handleiding   | 1st. |

## Specificaties

|                    |   |
|--------------------|---|
| Aandrijving        | Elektrisch                                      |
| Aansluitspanning   | 230V/50Hz                                       |
| Vermogen           | 450W  |
| Onbelast toerental | 1750 toeren p/ minuut                           |
| Maximale takdikte  | 16 mm   |
| Snijlengte         | 510 mm  |
| Lengte netsnoer    | 0.3 m   |
| Gewicht            | 2.5 kg  |
| Geluidsniveau      | 98dB(A)   |
| Vibratie           | 3.298 m/s <sup>2</sup> , k=1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Keurmerken         | CE, TÜV   |
| Model              | WPET1201  |
| Merk               | Kibani®   |