



Max Pro Xperience | | Föhn met AC Motor

De Xperience föhn van Max Pro is een professionele haar styling tool en uniek in zijn categorie. De föhn biedt de gebruiker een goede grip dankzij het verfijnde rubber waar de behuizing van gemaakt is.

Zo beschikt de föhn over een krachtige AC Motor met speciale MPower dat zorgt voor een snelle luchtstroom. Dit is een speciale technologie dat het haar nog sneller droogt en ervoor zorgt dat de motor een nog langere levensduur heeft.

Daarnaast heeft de föhn 2 lichtsnelheden en 3 warmtestanden welke afzonderlijk van elkaar van elkaar regelbaar zijn.

De Xperience föhn produceert negatieve ionen, waardoor de droogtijd wordt verkort. De negatieve ionen dringen diep door tot in het haar en zorgen ervoor dat het haar van binnenuit gedroogd wordt. Ook zorgen de negatieve ionen ervoor dat de natuurlijke vochtbalans op peil wordt gehouden.

Door de zachte keramische technologie worden de haarschubben gesloten en wordt het haar gladgestreken en verzorgd waardoor het een rustgevende look creëert.

Instructies:

- Zorg er altijd voor dat je haar helemaal schoon is voordat je de föhn gebruikt.
- Zorg ervoor dat er geen water aanwezig is op de vloer of op andere oppervlakken in de buurt van het stopcontact of de föhn.
- Dit apparaat kan een gepolariseerde stekker bevatten waarin de ene pen breder is dan de andere. Als dat zo is, zal deze stekker alleen in een stopcontact passen wanneer deze op de juiste manier geplaatst wordt. Als de stekker niet in een stopcontact past, zorg er dan voor dat je de grote pen in het juiste gat hebt gestoken. Lukt het niet om de stekker zonder problemen in het stopcontact te steken, neem dan contact op met een elektricien; probeer de stekker nooit geforceerd in een stopcontact te steken.
- Steek de stekker van de föhn in een stopcontact en schuif de schakelaar op de handgreep aan de binnenzijde in de 1^e of 2^e stand.
- De föhn zal direct erg warm worden, maar het duurt ongeveer 40 seconden voordat deze een optimale gelijkmatige warmteverdeling heeft.
- De föhn wordt erg warm, zorg er dus voor dat deze geen contact maakt met de huid.
- Zet na het föhnen van je haar de föhn uit door de schakelaar aan de binnenzijde op de "0"-stand te zetten, haal de stekker uit het stopcontact en laat de föhn volledig afkoelen op een hittebestendige ondergrond voordat je deze opbergt. Laat de föhn nooit in het stopcontact zitten of de schakelaar op de "ON"-stand staan als je niet in de buurt bent.
- Laat je haar afkoelen voordat je het aanraakt of borstelt.

Veiligheidsmaatregelen

Lees deze voor het gebruik aandachtig door:

Gevaren:

- Gebruik de föhn nooit in de buurt van water of tijdens het baden, douchen of wassen. Valt de föhn in het water terwijl er stroom op staat, pak deze dan niet vast, tenzij de stroom op het stopcontact is uitgeschakeld.
- Gebruik nooit föhn met blote of natte voeten, omdat dit een elektrische schok of letsel kan veroorzaken.

Verbrandingen:

- De föhn is zeer heet en kan brandwonden veroorzaken. Raak het verwarmde element niet aan terwijl de föhn is aangesloten. Zorg ervoor dat de föhn voldoende tijd heeft om af te koelen.
- Stop wanneer je je verbrandt direct met het föhnen van je haar en verzorg de brandwond onmiddellijk.
- Gebruik altijd een hittebestendige handschoen als je deze in de buurt hebt.
- Zorg ervoor dat je de föhn na elk gebruik uitzet. Laat nooit een föhn onbeheerd achter als deze is aangesloten of aan staat.
- Houd een föhn uit de buurt van brandbare oppervlakken, plastic of andere materialen die gevoelig zijn voor warmte.
- Als je de föhn neer moet leggen terwijl deze aanstaat, doe dat dan alleen op een hittebestendige ondergrond. Het beste is om een hittebestendige mat of houder voor je Max Pro-stijltang/krultang te gebruiken om schade aan je meubilair te voorkomen.

Gebreken:

- Controleer je föhn voor elk gebruik en gebruik deze niet als de föhn (deels) beschadigd is.
- Neem voor alle reparaties die binnen de garantie vallen contact op met een erkende Max Pro-retailer of -fabrikant.
- Max Pro is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die wordt veroorzaakt door onjuist of oneigenlijk gebruik. Voor de garantie moet je het originele aankoopbewijs en de originele doos van je föhn kunnen overleggen.

Opbergen:

- Ben je klaar met je föhn, haal de stekker dan uit het stopcontact en geef de föhn de tijd om af te koelen voordat je deze opbergt.
- Wikkel nooit het snoer om je stylingtool, er bestaat een kans dat deze dan gaat scheuren. Vermijd scherpe buigingen en draaien.
- Bewaar de föhn voor toekomstig gebruik op een veilige, droge plaats. Berg deze buiten het bereik van kinderen (en huisdieren) op.

Garantie

Bedankt voor de aanschaf van een Max Pro Xperience föhn.

Deze garantie is twee jaar geldig vanaf de datum van aankoop. Om onze waardering voor je aankoop en de toewijding aan onze producten te laten blijken, bieden we je hierbij aan om je garantie gratis uit te breiden tot een levenslange beperkte garantie! Om je te registreren voor deze garantie kun je ons bezoeken via www.maxprohair.com en daar het inschrijfformulier invullen.

Zorg ervoor dat je je aankoopbewijs en de originele verpakking bewaart als bewijs van aankoop. Deze garantie is alleen geldig voor stylingtools die zijn aangeschaft bij een geautoriseerde Max Pro-retailer.

Als je product niet goed werkt als gevolg van een tekortkoming van de fabrikant en er aan de garantievoorwaarden is voldaan zal je Max Pro-stylingtool worden gerepareerd of vervangen; dit wordt bepaald door de fabrikant.

Deze garantie geldt niet voor problemen die het gevolg zijn van verkeerd gebruik, schade of normale slijtage; de garantie vervalt als het product wordt gebruikt voor commerciële doeleinden. De garantie geldt niet voor stylingtools die zijn aangepast, gewijzigd of gerepareerd door een onbevoegde Max Pro-verkoper of -fabrikant. Voor vragen over de garantie kun je contact opnemen met een medewerker van de klantenservice of kun je ons bezoeken via www.maxprohair.com

Wanneer het apparaat niet naar behoren werkt, hebben wij digitale afbeeldingen van de stylingtool nodig, evenals een kopie van je originele aankoop bon. In geval van vervanging of reparatie is er een betaling nodig om de verzend- en administratiekosten (afhankelijk van je woonplaats) te dekken.

Neem gerust contact met ons op wanneer je vragen of opmerkingen hebt. Wij helpen je graag verder.

Bedankt voor je aankoop!

Max Professional

'Goodbye to bad hair days'

Contactgegevens Max Professional:

Schipholweg 1003
2143CH Boesingheliede
The Netherlands

Tel: +31 (0)20 261 0907

Email: info@maxprohair.com

