



Montessori Activiteitenbord



Bedankt voor uw aankoop. Gelieve deze handleiding goed door te lezen.



Schroef de deksel met het woord "POWER" open. Plaats 2 AAA-Batterijen. Gelieve met ons contact op te nemen als er iets mis is met uw product.

ATTENTION: ⚠️ ⚠️

1. Gelieve uit te zetten als het product niet gebruikt wordt.
2. Niet bij een vuurbron houden
3. Indien beschadigd, contact opnemen.
4. Gebruik met een ouder in de omgeving.
5. Niet doorslikken
6. Niet in de zon leggen.

⚠️ WARNING:

Niet geschikt voor kinderen jonger dan 12 maanden.