

Gebruiksaanwijzing brandstofpomp:

1. Doe de ingang slang in de vloeistof die u wilt overhevelen.
2. Doe de uitgang slang in de opening waar de vloeistof in moet komen.
3. Gebruik de pomp om de vloeistof over te hevelen.