

Premes

Handleiding Tapijtreiniger



Imported and distributed by
HG E-Commerce Online B.V.
Parallelweg 6-03
5051 HG Goirle

INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave	1
Algemene veiligheidsvoorschriften.....	2
Veiligheidsmaatregelen tijdens Gebruik	2
Veiligheidsmaatregelen tijdens Gebruik	3
Veiligheid bij Abnormale Situaties en Reparaties	3
Het gebruik	4
Waarvoor kan een tapijtreiniger worden gebruikt?	4
Klaarmaken voor gebruik.....	5
Het reinigen	5
Specificaties	6

LET OP: Lees deze volledige handleiding zorgvuldig door voordat u de tapijtreiniger gebruikt! Het is van het grootste belang om de instructies nauwgezet op te volgen om mogelijke schade aan mensen en eigendommen te voorkomen. Zorg ervoor dat u alle veiligheidsinstructies goed begrijpt voordat u met het gebruik van de tapijtreiniger begint. Uw veiligheid en die van anderen zijn onze topprioriteit.

ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN:

- Veilig Gebruik van Netsnoer en Stekker:
 - Houd de stekkers regelmatig stofvrij om ophoping van stof of vocht te voorkomen, omdat dit een slechte isolatie kan veroorzaken en brand of elektrische schokken kan veroorzaken.
 - Zorg ervoor dat de stekker volledig in het stopcontact zit om een goede elektrische verbinding te garanderen.
 - Haal de stekker uit het stopcontact voor onderhoud, inspectie en verplaatsing.
 - Trek de stekker niet uit het stopcontact met natte handen, om elektrische schokken, brandwonden of letsel te voorkomen.
 - Houd kleine kinderen uit de buurt van de stekker om elektrische schokken of letsel te voorkomen.
 - Bind de draden niet samen terwijl de stroom is ingeschakeld, omdat dit oververhitting en brandwonden kan veroorzaken.
 - Zorg ervoor dat de voedingskabel volledig is uitgevouwen vóór gebruik.
 - Vermijd het overmatig buigen of knikken van het netsnoer, omdat dit schade aan de isolatie kan veroorzaken.
 - Gebruik alleen verlengsnoeren die geschikt zijn voor het vermogen van het apparaat en die in goede staat verkeren.
 - Trek altijd aan de stekker zelf en niet aan het snoer om deze uit het stopcontact te verwijderen.
 - Controleer het netsnoer regelmatig op tekenen van slijtage of beschadiging en vervang het indien nodig.
 - Gebruik geen beschadigde stekkers of snoeren, en probeer ze niet zelf te repareren.
 - Bij het opbergen van het apparaat, rol het netsnoer netjes op om knikken en beschadigingen te voorkomen.
 - Beschadigde stroomkabels kunnen brand en elektrische schokken veroorzaken. Gebruik het netsnoer of de stekker niet als ze beschadigd zijn of los zitten in het stopcontact. Raadpleeg in geval van beschadiging een professionele elektricien of technicus. Raadpleeg een professionele elektricien of technicus indien nodig.
 - Gebruik uitsluitend de voorgeschreven wisselstroom spanning van 220-240V om brand en elektrocutie te voorkomen. Het gebruik van afwijkende spanningen kan gevaarlijk zijn.

VEILIGHEIDSMATREGELEN TIJDENS GEBRUIK:

Om ervoor te zorgen dat u uw tapijtreiniger op een veilige en effectieve manier gebruikt, zijn hier enkele belangrijke veiligheidsrichtlijnen die u dient te volgen:

- **Adem geen brandbare of giftige materialen in:** Vermijd het inademen van dampen van brandbare of giftige materialen zoals lampolie, benzine, printer toner, enzovoort. Zorg er bovendien voor dat de stof (bijvoorbeeld het tapijt) die moet worden gereinigd geen brandbare stoffen bevat, omdat deze tijdens het reinigingsproces in de lucht kunnen komen en brandbare of giftige dampen kunnen veroorzaken die schadelijk zijn bij inademing.
- **Vermijd inademing van rook of hitte:** Zorg ervoor dat u geen rook of overmatige hitte inademt tijdens het gebruik van de tapijtreiniger. Deze kunnen schadelijk zijn voor uw gezondheid.
- **Voorkom inademing van droog stof:** Vermijd het inademen van droog stof dat mogelijk tijdens het reinigingsproces wordt opgeworpen. Gebruik het apparaat volgens de instructies om stofverspreiding te minimaliseren.
- **Houd afstand van brandbare voorwerpen:** Houd voldoende afstand van brandbare voorwerpen, zoals brandende sigaretten, wierook, enzovoort, om te voorkomen dat de tapijtreiniger deze objecten raakt. Dit kan brandgevaar opleveren.

- **Vermijd het gebruik van sprays in de nabijheid van de tapijtreiniger:** Gebruik geen sprays zoals insecticide, haar conditioner, lotion, enzovoort in de directe omgeving van de tapijtreiniger. Deze sprays mogen ook niet worden toegevoegd aan de schoon watertank, omdat ze kunnen verdampen en schadelijke dampen kunnen verspreiden.
- **Waterreservoir en reinigingsmiddelen:** Vul het waterreservoir **niet** met water dat warmer is dan 40 graden Celsius, een waterige oplossing van alkalische ionen, of schoonmaakmiddel. Dit kan schade aan het apparaat veroorzaken. Als u voor de reiniging toch een schoonmaakmiddel wilt gebruiken, dient het ten minste 20 keer verdund te zijn met water en moet het rechtstreeks op het te reinigen oppervlak worden aangebracht. Zorg er te allen tijde voor dat er geen schoonmaakmiddel in de schoonwater tank terecht komt.
- **Vermijd het gebruik van de tapijtreiniger op de volgende materialen en materiaalsoorten:** kunstnijverheid, water gevoelige vezels (zoals zijde), water gevoelige producten (zoals bont, lederen producten, delicate kleding, massief houten meubels, gelakte houtproducten, lakwerk, enz.), en andere oppervlakken die gemakkelijk kunnen krassen (zoals vloeren en tafelbladen).
- **Voorkom problemen met waterbeheer:** Kantel of laat het apparaat niet vallen wanneer het gevuld is met water om waterlekage en vloerbevochtiging te voorkomen en stop met het gebruik als het waterpeil de limiet overschrijdt en leeg het afvalwater wanneer er te veel bubbels in de opvangbak zitten om storingen te voorkomen.
- **Voorkom schade door verkeerde opzuiging:** Zuig geen scherpe voorwerpen zoals spelden, punaises, glas, enzovoort op, om beschadigingen aan de tapijtreiniger te voorkomen en om verstopping te vermijden bij het opzuigen van grote hoeveelheden afval of plastic zakken.
- **Bij koude omstandigheden:** Na gebruik in een koude omgeving, zorg ervoor dat het resterende water in de opvangbak, de reinigingstank, het stofzuig gebied en de slang wordt afgevoerd om schade door bevriezing te voorkomen en schakel de stroom uit en verwijder de verstopping om storingen te voorkomen als het gerecyclede materiaal in de slang vastloopt tijdens het opzuigen.

VEILIGHEID BIJ ABNORMALE SITUATIES EN REPARATIES

- **Reageer op afwijkingen:** Als u tijdens het gebruik enige afwijking, ongewoon geluid of ongebruikelijke geur opmerkt, stop dan onmiddellijk met het gebruik. Schakel de aan/uitknop uit en trek de stekker uit het stopcontact om risico's op rook, brand of elektrische schokken te minimaliseren.
- **Raadpleeg deskundig advies:** In geval van abnormale situaties, zoals ongewoon geluid of ongebruikelijke geur, stop onmiddellijk het gebruik van het apparaat en neem alvorens de machine opnieuw te gebruiken contact met ons op. Deskundig advies kan helpen bij het identificeren en oplossen van problemen.
- **Vermijd zelfreparatie:** Demonteer, repareer, of pas het apparaat niet zelf aan, aangezien dit brand, elektrische schokken en letsel kan veroorzaken.
- **Oververhitting van de motor:** In geval van een afwijking of langdurig gebruik kan de motor oververhit raken, waardoor het apparaat in een "beschermingsmodus" gaat en niet meer werkt. Schakel de stroomtoevoer van het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact en plaats het in een donkere en koele omgeving (houd toezicht op het apparaat!). Na minimaal 1 uur afkoelen kan het apparaat weer worden gebruikt. Mocht de machine direct weer in de "beschermingsmodus" gaan, gebruik deze dan niet meer en neem contact met ons op.

HET GEBRUIK



WAARVOOR KAN EEN TAPIJTREINIGER WORDEN GEBRUIKT?

Een tapijtreiniger is veelzijdig inzetbaar voor verschillende doeleinden met betrekking tot tapijten en stoffering. Hier volgen enkele toepassingen van een tapijtreiniger:

- **Vlek verwijdering:** Tapijtreinigers zijn bijzonder effectief in het verwijderen van vlekken op tapijten, zoals gemorste dranken, voedselvlekken, moddervlekken, huisdier urine en andere soorten vlekken. Ze dringen diep door in de tapijtvezels en lossen vlekken op, waardoor ze gemakkelijker te verwijderen zijn.
- **Algemene reiniging:** Tapijtreinigers zijn ideaal voor regelmatige onderhoudsschoonmaak van tapijten. Ze helpen bij het verwijderen van stof, vuil, allergenen en andere verontreinigingen die zich in het tapijt hebben opgehoopt. Dit verlengt de levensduur van het tapijt en zorgt voor een frisse uitstraling.
- **Geur verwijdering:** Tapijtreinigers kunnen ook helpen bij het neutraliseren van onaangename geuren die zich in tapijten hebben genesteld, zoals huisdier geuren, rookgeuren of andere geur bronnen. Ze pakken de bron van de geur aan en revitaliseren de tapijtvezels.
- **Diepe reiniging:** Voor een grondige reiniging van tapijten is een tapijtreiniger uitermate geschikt om diep in de vezels te reinigen en ingebed vuil en stof te verwijderen. Dit is vooral nuttig voor tapijten die intensief worden gebruikt of die lange tijd niet zijn gereinigd.

Het is van essentieel belang om de instructies van de fabrikant en de aanbevelingen voor het gebruik van de specifieke tapijtreiniger nauwgezet op te volgen om de beste resultaten te behalen en het tapijt niet te beschadigen.

KLAARMAKEN VOOR GEBRUIK

1. Montage van de houder voor de slang:

a. Bevestig de houder stevig op het daarvoor bestemde bevestigingspunt op de tapijtreiniger. Zorg ervoor dat deze veilig is bevestigd om beweging tijdens het gebruik te voorkomen.

2. Voorbereiding van de watertank:

a. Open de watertank aan de achterzijde van het apparaat.

b. Vul de watertank met maximaal 1400 ml schoon water. Voeg geen andere vloeistoffen of reinigingsmiddelen toe, omdat dit schade aan het apparaat kan veroorzaken.

3. Bevestiging van de slang:

a. Verbind de ene kant van de slang met de tapijtreiniger.

b. Zorg ervoor dat beide uiteinden van de slang (zowel links als rechts) correct zijn aangesloten om lekkage van water te voorkomen. Controleer of de verbindingen stevig vastzitten.

4. Bevestiging van het opzetstuk:

a. Sluit de andere kant van de slang aan op het gewenste opzetstuk, zoals het mondstuk voor het reinigen van het tapijt.

b. Zorg ervoor dat het opzetstuk veilig is bevestigd om waterlekkage te voorkomen. Controleer de verbinding om er zeker van te zijn dat deze goed is vastgeklikt.

5. Juiste houding voor gebruik:

a. Houd het handvat van de tapijtreiniger op een specifieke manier vast om een efficiënte werking te garanderen.

b. Het handvat moet aan de voorkant iets lager zijn dan aan de achterkant, met een lichte kanteling. Hierdoor kan het water gelijkmatig over het oppervlak worden verspreid en goed worden opgezogen. Zorg ervoor dat het handvat correct is gepositioneerd om een gelijkmatige reiniging te garanderen.

Volg deze instructies nauwkeurig om de tapijtreiniger correct te monteren en te gebruiken, wat zal bijdragen aan een effectieve reiniging van uw tapijt of stoffering.

HET REINIGEN

1. Richt het spuitstuk op de vlek en spuit het water diep in de vlek om grondig te reinigen.

2. Gebruik de borstel van de reinigingskop om voorzichtig over het oppervlak te borstelen zonder schade aan te richten. Pas de druk aan op basis van de sterkte en gevoeligheid van het materiaal.

3. Gebruik de krachtige zuigkop om het vuile water efficiënt op te zuigen.

4. Onderbreek de werking en schakel de stroom uit zodra het afvalwater in de recyclingtank de maximale waterlijn bereikt.

5. Om de vuilwatertank te verwijderen, drukt u de vergrendeling omlaag met uw vingers en trekt u de tank horizontaal naar u toe.

6. Open het deksel aan de achterkant van de vuilwatertank en verwijder het afvalwater. Spoel de tank grondig en plaats deze terug voordat u verder gaat met reinigen. Zorg ervoor dat het deksel van de recyclingtank goed is afgesloten om lekkage te voorkomen.

SPECIFICATIES

Spanning	220 Hz
Vermogen	150 W
Capaciteit vuilwatertank	1.2 L
Capaciteit schoonwatertank	1.4 L
Slang lengte	21,5 MM x 1,1 M
Maximale temperatuur	40 C
Gewicht apparaat	4.5 KG
Afmetingen apparaat	L 37.4 CM x B 24.9 CM x H 3.18 CM
Lengte elektriciteit kabel	3 M