

# BP Ultrasoon Reiniger Pro

## Handleiding:

### Gebruik van het apparaat:

Plaats het te reinigen object in het roestvrijstalen reservoir en voeg water toe. Zorg ervoor dat het object volledig ondergedompeld is. Het waterpeil mag het aangegeven maximum niet overschrijden. Het is mogelijk om grotere objecten in delen schoon te maken.

**Let op:** *het achterwege laten van de deksel kan meer geluid veroorzaken.*



## Inbedrijfstelling en bediening:

1. Verwijder de deksel van het apparaat en vul het roestvrijstalen reservoir met water.
2. Plaats het te reinigen object in het water en zorg dat het waterpeil het aangegeven maximum niet overschrijdt. Plaats de deksel en steek de stekker in het stopcontact.
3. Kies één van de vier reinigingsprogramma's:
  - **Stand 1:** Voor glas - 2 minuten reinigen
  - **Stand 2:** Voor sieraden - 3 minuten reinigen
  - **Stand 3:** Voor horloges - 5 minuten reinigen
  - **Stand 4:** Voor andere objecten - tot 10 minuten reinigen
4. Na het reinigen stopt het apparaat automatisch.
5. Koppel na het reinigen het apparaat los van het elektriciteitsnet, open de deksel en verwijder het object uit het water. Giet het water uit het reservoir en maak het apparaat schoon en droog.

### **Werkingsprincipe:**

De ultrasone reiniger stuurt ultrasoongeluidsgolven door het water, die zuurstofbelletjes veroorzaken. Door deze belletjes en de trillingen van de drukgolven met een frequentie van 45000 Hz, wordt al het stof en vuil zorgvuldig losgeweekt van het object.

### **Reinigen van het apparaat:**

Verzorg en onderhoud uw apparaat zorgvuldig. Leeg na gebruik altijd het waterreservoir en maak deze schoon. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en losgekoppeld van het elektriciteitsnet.

### **Veiligheidsvoorschriften:**

1. Lees de veiligheidsvoorschriften zorgvuldig en volg deze strikt op.
2. Gebruik of bewaar het apparaat niet in de badkamer of andere natte ruimtes.
3. Dompel het apparaat niet in water of enige andere vloeistof.
4. Het product is niet geschikt voor kinderen. Houd dit apparaat buiten bereik van kinderen.
5. Zet het apparaat niet aan zonder dat het gevuld is met water.
6. Laat het apparaat tijdens gebruik niet onbeheerd achter.
7. Koppel na gebruik het apparaat altijd los van het elektriciteitsnet.
8. Dit apparaat is enkel ontworpen voor huishoudelijk gebruik. Gebruik dit apparaat niet buitenshuis.

### **Geschikte producten voor Ultrasonische Reiniging:**

- Brillen (Leesbrillen, Zonnebrillen)
- Kantoorartikelen (Linialen, Scharen, Pennen)
- Toiletartikelen (Kunstgebit, Scheermes, Tandborstel)
- Sieraden (Ringen, Horloges, Kettingen)
- Servies (Bestek, Aardewerk)
- Objecten van hout
- Edelstenen (Parels, Ivoor, Opaal, Smaragd, Jade)
- Sleutels
- Make-up spullen
- Overige kleine waterdichte objecten

Voor vragen of opmerkingen kun je contact met ons opnemen via e-mail  
**[bpgoods@outlook.com](mailto:bpgoods@outlook.com)**