



HET IS MAKKELIJK

Uw Piano Life Saver onderhouden

Piano Life Saver Systeem[®] van Dampp-Chaser

GEEF UW PIANO WATER

Voeg water toe als het gele lampje knippert, dit is het lampje voor laag water.

Stapsgewijze instructies:

1. Vul de bij het systeem meegeleverde gieter tot de rode streep.
2. Voeg een dopje Life Saver "Pad Treatment" toe.
3. Neem de slang uit/onder de piano vandaan.
4. Sluit het uiteinde van de slang op de tuit van de gieter aan.
5. Til de gieter voorzichtig op, keer deze verticaal om.
6. Laat het water in de watertank lopen.
7. Laat het water dat nog in de slang zit, teruglopen in de gieter.
8. Plaats de slang terug in/onder de piano.

Water. Vraagt u zich af welk soort water u moet gebruiken? In de meeste situaties kunt u leidingwater, gedestilleerd of gefilterd water gebruiken. Locaties met water met een hoog mineraalgehalte verkorten de levensduur van de pads en de verwarmingsstaaf van de luchtbevochtiger. In deze situaties adviseren wij indien mogelijk het gebruik van gedestilleerd water. Gebruik geen water dat met zout is onthard. Zout water reageert met aluminium, waardoor de levensduur van uw Piano Life Saver wordt verkort.

ZORG ERVOOR DAT HET SYSTEEM AANGESLOTEN BLIJFT

Zorg ervoor dat uw systeem is aangesloten op een stopcontact dat niet wordt bediend door een lichtschakelaar. Het systeem heeft een constante aanvoer van stroom nodig om zijn werk correct te doen.



BEGRIJP DE LAMPJES



Groen lampje brandt.

Dit is goed, de stroom is ingeschakeld en het systeem functioneert naar behoren.



Gele lampje knippert.

Dit is het waterlampje, als het knippert is het tijd is om de piano water te geven.

Raadpleeg de op de ommezijde genoemde stapsgewijze instructies.




Rode lampje knippert.

Dit zijn de pad-lampjes, als ze knipperen is het tijd is om de pads te vervangen.
We raden u aan contact op te nemen met uw pianotechnicus om dit te laten doen,
over het algemeen twee keer per jaar.



Zowel het rode als het gele lampje knippert.

Dit is over het algemeen een indicatie dat het systeem volledig zonder water zit.
Voeg water toe, wacht 10 minuten en als beide lampjes zijn uitgegaan, bent u klaar.
Als het rode lampje nog steeds knippert, moeten de pads ook worden vervangen.
We raden aan dat uw pianotechnicus u hierbij helpt.



Alle lampjes zijn uit.

Controleer de stekkers en snoeren om er zeker van te zijn dat het systeem stroom heeft. Controleer of het systeem niet is aangesloten op een stopcontact dat door een lichtschakelaar wordt bediend.
Als alles goed is aangesloten en u nog steeds geen lampjes ziet, neem dan contact op met uw pianotechnicus voor hulp bij het oplossen van problemen.