

Phreeze Draagbare Bluetooth Speaker - Handleiding

Inhoudsopgave:

1. Inleiding
2. Veiligheidsinstructies
3. Inhoud van de verpakking
4. Opladen van de speaker
5. Aansluiten op Bluetooth
6. Gebruik van de FM Radio DAB+ functie
7. Gebruik van de spraakassistent functie
8. Problemen oplossen
9. Specificaties
10. Garantie en klantenservice

Inleiding

Bedankt voor de aankoop van de Phreeze Draagbare Bluetooth Speaker. Lees deze handleiding zorgvuldig door voor een optimale gebruikerservaring en bewaar hem voor toekomstig gebruik.

Veiligheidsinstructies

- Stel de speaker niet bloot aan extreme temperaturen, vocht of direct zonlicht.
- Gebruik alleen de meegeleverde oplader en kabel om de speaker op te laden.
- Houd de speaker buiten het bereik van kleine kinderen.

Inhoud van de verpakking

- Phreeze Draagbare Bluetooth Speaker
- USB Type-C oplaadkabel
- 3,5 mm audiokabel
- Handleiding

Opladen van de speaker

- Sluit de USB Type-C oplaadkabel aan op de speaker en een USB-oplader of een USB-poort van een computer.
- Het opladen duurt ongeveer 3-4 uur. De LED-indicator zal rood oplichten tijdens het opladen en uitgaan wanneer de batterij volledig is opgeladen.

Aansluiten op Bluetooth

- Schakel de speaker in door de aan/uit-knop enkele seconden ingedrukt te houden.
- Activeer Bluetooth op je telefoon, tablet of ander apparaat en zoek naar beschikbare apparaten.
- Selecteer "Phreeze Speaker" uit de lijst met beschikbare apparaten. De speaker zal een geluidssignaal geven als de verbinding succesvol is.

Gebruik van de FM Radio DAB+ functie

- Druk op de "Mode" knop om te schakelen tussen Bluetooth, FM Radio DAB+ en AUX-modi.
- In de FM Radio DAB+ modus, druk kort op de "Scan" knop om automatisch te zoeken naar beschikbare radiozenders.
- Gebruik de "+" en "-" knoppen om van zender te wisselen.

Gebruik van de spraakassistent functie

- Druk tweemaal snel op de "Play/Pause" knop om de spraakassistent van je telefoon te activeren (bijv. Siri of Google Assistant).
- Gebruik de microfoon op de speaker om spraakopdrachten te geven.

Problemen oplossen

- Als de speaker niet inschakelt, controleer dan of de batterij voldoende opgeladen is.
- Als je problemen ondervindt met het verbinden via Bluetooth, zorg er dan voor dat de speaker zich binnen het bereik van je apparaat bevindt en dat er geen andere Bluetooth-apparaten in de buurt zijn die interferentie kunnen veroorzaken.

Specificaties

- Max. output power: 16 W
- Speaker size: 2 x 50 mm
- Connection interface: Bluetooth 5.0 / MP3 (USB) / AUX
- Channel power: 2 x 8 W
- Frequency response of full-range speakers: 80 Hz - 20 kHz
- Housing material: Plastic, metal, synthetic material
- Power supply: Type-C / 1800 mAh / 3.7V
- Color: Red
- Battery life: 10+ hours (depending on usage)

Garantie en klantenservice

De Phreeze Draagbare Bluetooth Speaker wordt geleverd met een garantie van 12 maanden vanaf de aankoopdatum. Deze garantie dekt fabricagefouten, maar is niet van toepassing op normale slijtage, ongevallen, misbruik of onjuist gebruik van het product.

Voor garantieclaims of vragen over het gebruik van de speaker, neem contact op met onze klantenservice via e-mail, telefoon of de website van ons bedrijf. www.phreeze.nl

We hopen dat je geniet van je nieuwe Phreeze Draagbare Bluetooth Speaker en wensen je veel luisterplezier!