

Handleiding voor Bluetooth dual-mode mechanisch toetsenbord

1. Steek de kabel in, het toetsenbord zal automatisch overschakelen naar de bekabelde modus. Bij enkel Bluetooth-gebruik, zal het toetsenbord automatisch herkend worden als een enkel Bluetooth-toetsenbord.

Beschrijving van modusschakelaar:

Druk op FN + TAB om over te schakelen naar de bekabelde modus.

②FN+a: druk meer dan 35 seconden in om de code in te voeren. De blauwe licht in de opening tussen L-WIN en L-ALT knippert met een frequentie van 15 keer per keer. Als de code correct is, knippert het snel twee keer en gaat het uit. Druk kort om Bluetooth-kanaal 1 te schakelen, het blauwe licht knippert een keer.

③FN+W: druk meer dan 35 seconden in om de code in te voeren. De rode licht in de opening tussen L-WIN en L-ALT knippert met een frequentie van 15 keer per keer. Als de code correct is, knippert het snel twee keer en gaat het uit. Druk kort om Bluetooth-kanaal 2 te schakelen, het rode licht knippert twee keer.

④FN+E: druk meer dan 3 seconden in om de code in te voeren. De groene licht in de opening tussen L-WIN en L-ALT knippert met een frequentie van 1 keer per seconde. Als de code correct is, knippert het snel twee keer en gaat het uit. Druk kort om Bluetooth-kanaal 3 te schakelen, het groene licht knippert drie keer.

9FN+R: druk meer dan 35 seconden in voor 2,4G, en het oranje licht (rood + groen) knippert met een frequentie van 15 keer per keer in de opening tussen L-WIN en L-ALT. Sluit de 2,4G-adapter aan, de code wordt correct uitgevoerd en knippert snel twee keer en gaat uit. Druk kort om het 2,4G-kanaal te schakelen, het oranje licht knippert drie keer. (De 2,4G-adapter moet voor de derde modus vooraf worden besteld).

Bluetooth-apparaat naam: J8610 Bluetooth-apparaat naam JB610

1. Ingangsspanning: 4,5 V - 5,5 V.
2. Oplaadindicator, laadstroom 1A, rood licht brandt in de opening tussen L-WIN en L-ALT, volledig opgeladen en gaat uit.
3. Caps lock-lampje, schakel het CAPS-lampje in, het blauwe licht brandt in de opening tussen L-WIN en L-ALT.
4. Lage-batterijspanning-indicator: wanneer de batterijspanning lager is dan 3,3 V, brandt er een rood licht in de opening tussen L-WIN en L-ALT. Laag...

Energiebesparing: Bespaar energie en elektriciteit.

5. Wanneer er gedurende 2 minuten geen toetsen worden ingedrukt in de Bluetooth-modus, wordt de achtergrondverlichting van het toetsenbord automatisch uitgeschakeld. Het toetsenbord gaat in de stand-bymodus. Na 30 minuten inactiviteit gaat het toetsenbord in diepe slaap. U kunt het toetsenbord weer activeren door op een willekeurige toets te drukken.

Verlichtingsmodus en effect: Verlichtingstype en -effect:

Helderheid van de verlichting: dim door FN+P in te drukken; FN+[om de helderheid te verhogen, in totaal zijn er vier niveaus (100% - 75% - 35% - UIT), de standaardinstelling is 75% helderheid.

6. Verlichtingssnelheid aanpassen: verminder de snelheid van de achtergrondverlichting door op Fn+" te drukken; verhoog de snelheid van de achtergrondverlichting door op Fn+; te drukken. Er zijn in totaal vier niveaus, de standaardinstelling is het derde niveau.
7. FN+spatiebalk: schakel RGB-verlichting in en uit met één knop.
8. FN+linker WIN-toets of rechter WIN-toets en APP-toets.
9. FN+\I: schakel de RGB-verlichting modus om.

| Hoofdfunctie | Secundaire toets fn+ | Hoofdfunctie | Secundaire toets fn+ | Hoofdfunctie | Secundaire toets fn+ |
|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| ESC | ' | 7 | F7 | J | Invoegen |
| 1 | F1 | 8 | F8 | K | Home |
| 2 | F2 | 9 | F9 | L | Pagina omhoog |
| 3 | F3 | 0 | F10 | M | Verwijderd |
| 4 | F4 | -_ | F11 | ,< | End |
| 5 | F5 | =+ | F12 | .> | Pagina beneden |
| 6 | F6 | | | Win | Win Lock |
| U | Screenshot | I | Scroll lock | O | Pauze |
| A | Play/Pauze | S | Vorige nummer | D | Volgende nummer |
| F | Volume mute | G | Volume - | H | Volume + |
| , ? | Omhoog | Altr-R | Naar link | | |

| App | Omlaag | Ctrl-R | Naar rechts | SPACE | Aan/uit |
|-----|--|--------|--|-------|------------------------------|
| [{ | Achtergrond verlichting verhogen | P | Achtergrond verlichting verlagen | L-Win | Achtergrond kleur veranderen |
| :: | Verhoog de conversiesnelheid van de achtergrondverlichting | ‘ ‘ | Verlaag de conversiesnelheid van de achtergrondverlichting | \ | |