

GEBRUIKSAANWIJZING

KENMERKEN:

- Acupressuurmassageoppervlak helpt de voetzolen te stimuleren
- Verwarmde vloer om het warme water op temperatuur te houden en vermoeide spieren te verlichten
- Verkwikkende bubbels helpen de spierspanning te verminderen
- Verjongingsmassage om de voetzolen te stimuleren
- Pedicurecentrum met 3 speciale hulpstukken om uw voeten te verzachten, glad te maken en te exfoliëren

BELANGRIJK

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES:

Bij het gebruik van een elektrisch apparaat moeten altijd basisvoorzorgsmaatregelen worden gevolgd, waaronder de volgende: LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK GEVAAR - om het risico op elektrische schokken te verkleinen

- Haal altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact onmiddellijk na gebruik en voor het schoonmaken. • Grijp NIET naar een apparaat dat in water is gevallen. Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
- NIET gebruiken tijdens het baden of douchen.
- Plaats of bewaar het apparaat NIET op een plaats waar het kan vallen of in een badkuip of gootsteen kan worden getrokken. NIET in water of andere vloeistoffen plaatsen of in water of andere vloeistof laten vallen.
- Probeer NIET om het apparaat aan te sluiten of de stekker uit het stopcontact te halen terwijl u voeten in het water bevindt.

WAARSCHUWING:

Om het risico op brandwonden, brand, elektrische schokken of lichamelijk letsel te verminderen: door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet spelen met het apparaat.
- Een apparaat mag nooit onbeheerd worden achtergelaten wanneer het is aangesloten op het stopcontact. Haal de stekker uit het stopcontact als het niet in gebruik is voordat u onderdelen of hulpstukken aanbrengt of verwijdert.
- Nauw toezicht is noodzakelijk wanneer dit apparaat wordt gebruikt door, op of nabij kinderen, invaliden of personen
 - Gebruik dit apparaat alleen voor het beoogde gebruik zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik geen hulpstukken die niet worden aanbevolen, met name geen hulpstukken die niet bij dit apparaat zijn geleverd

- Gebruik dit apparaat nooit met een beschadigd snoer of stekker, als het niet goed werkt, als het is gevallen of beschadigd, of in water is gevallen. Breng het terug naar het servicecentrum voor onderzoek en reparatie.
 - Houd het snoer uit de buurt van hete oppervlakken.
- Blokkeer de openingen van het apparaat nooit en plaats het nooit op een zachte ondergrond, zoals een bed of een bank, waar de luchtopeningen kunnen worden geblokkeerd. Houd de luchtopeningen vrij van pluïesjes, haar, stof enz.
- Gebruik nooit terwijl u slaapt of val in slaap terwijl u de stimulator gebruikt.
- Laat nooit voorwerpen vallen of steek geen voorwerpen in een opening. • Gebruik de machine niet waar spuitbussen (spray) worden gebruikt of waar zuurstof wordt toegediend.
 - Niet onder een deken of kussen gebruiken. Overmatige verhitting kan optreden en brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel veroorzaken. • Draag dit apparaat niet aan het netsnoer of gebruik het snoer als handvat.
- Om los te koppelen, draait u alle de bedieningselementen in de stand "UIT" en verwijder vervolgens de stekker uit het stopcontact. • Probeer niet op of in de voetmassager te gaan staan. Alleen zittend gebruiken
- Gebruik een verwarmd oppervlak voorzichtig. Kan ernstige brandwonden veroorzaken. Niet gebruiken op gevoelige huidgebieden of in de aanwezigheid van een slechte bloedsomloop. Onbeheerd gebruik van warmte door kinderen of onbekwame personen kan gevaarlijk zijn.
- Niet buitenshuis gebruiken.
 - Sluit dit apparaat alleen aan op een goed geaard stopcontact. Zie de aardingsinstructies. Let op: Alle bediening van deze voetmassage-eenheid mag alleen worden uitgevoerd door geautoriseerd onderhoudspersoneel.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES! UITSLUITEND VOOR HUISHOUELIJK GEBRUIK!

- Let op - Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gaat gebruiken:
- Als u zich zorgen maakt over uw gezondheid, raadpleeg dan uw arts voordat u een voetmassager gebruikt.
 - Personen met vrede-stichters dienen een arts te raadplegen voordat u dit product gebruikt.
 - In geval van zwangerschap, diabetes of ziekte, raadpleeg uw arts voordat u het gebruikt.
 - We raden u aan dit apparaat niet langer dan **20 minuten per keer te gebruiken**. Bij langdurig gebruik kan het product oververhit raken. Mocht dit het geval zijn, stop dan met het gebruik en laat het apparaat afkoelen voordat u het weer in gebruik neemt

• Als u gedurende een langere tijd pijn in spieren of gewrichten ervaart, stop dan met het gebruik en raadpleeg uw arts. Aanhoudende pijn kan een symptoom zijn van een ernstigere aandoening.

• Gebruik nooit een stimulator op open wonden, verkleurde delen of enig deel van het lichaam dat gezwollen, verbrand of ontstoken is of waar huidverkleuring of zweren aanwezig zijn.

• Massage moet aangenaam en comfortabel zijn. Als er pijn of ongemak ontstaat, stop dan met het gebruik en raadpleeg uw arts.

BIJZONDERE WAARSCHUWINGEN:

• Dompel het voetmassageapparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen.

• Controleer altijd de temperatuur van het water voordat u uw voeten in het voetmassageapparaat plaatst.

• Ga niet in het apparaat staan. Ga zitten en plaats uw voeten in het voetmassageapparaat.

• Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat niet gebruikt en bij het vullen, legen, schoonmaken of verplaatsen van het apparaat.

• Zorg ervoor dat uw handen droog zijn wanneer u de schakelaar bedient of de stekker verwijdert.

GEBRUIKSAANWIJZING:

1. Zorg ervoor dat het apparaat is losgekoppeld voordat u het met water vult. Vul geen water bij tot boven de vullijn

2. Selecteer de functie met de draaischakelaar • UIT • TRILLING / BELLEN • WARMTE / INFRAROOD • WARMTE / INFRAROOD / TRILLING / BUBBLE

3. Ga zitten en plaats uw voeten in de spa

4. Geniet van een diep doordringende massage door de voeten heen en weer te schuiven over de reflexrollen.

5. Om het pedicurecentrum te gebruiken (alleen FA-8116-

1) a. Selecteer het gewenste opzetstuk -Bevestiging met puistjes: om de droge huid op de hielen en voetzolen glad te maken en te verzachten Borstel: om de huid te

reinigen en te exfoliëren Massageballen: geniet van een ontspannende massage van je hielen tot de ballen van je voetenb. Plaats het opzetstuk eenvoudig op de

middenstijl. C. Schuif de voet heen en weer over het hulpstuk

6. Om te legen: trek eerst de stekker uit het stopcontact.

Kantel het niet-stromende water om langs de afvoerpijp te morsen. Giet nooit water over de bedieningsschakelaar.

ONDERHOUD:

REINIGEN: Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en laat het afkoelen voordat u het reinigt. Maak alleen schoon met een zachte, vochtige doek. Laat nooit water of een andere vloeistof in contact komen met de bedieningsschakelaar.

• Veeg de oppervlakken na het reinigen af met een droge doek.

• Gebruik nooit schuurmiddelen, schoonmaakmiddelen of schoonmaakmiddelen.

• Maak het snoer regelmatig recht als het OPSLAAN: Haal de stekker uit het stopcontact en laat het afkoelen.

• Bewaar in de doos of op een schone, droge plaats.

• Wikkel het netsnoer niet om het apparaat om breuk te voorkomen.

• Hang het apparaat niet aan het netsnoer op.

.SPECIFICATIES:

FA-8115-1: 220-240V

• 50 / 60Hz

• 450WFA-8116-1: 230V

• 50Hz

• 450W

Correcte verwijdering van dit product U kunt bijdragen aan de bescherming van het milieu! Houd u aan de plaatselijke voorschriften: lever de niet-werkende elektrische apparatuur in bij een geschikt afvalverwerkingscentrum.