

**NL****GEBRUIKSAANWIJZING**

Dit artikel is geschikt voor binnen- en buitenshuis. Plaats de batterijen in het batterijvak (batterijen niet inbegrepen). Plaats de batterijen zoals aangegeven door de + en - tekens. Sluit het batterijvak met de deksel en zorg ervoor dat deze goed afgesloten is. Verwijder de batterijen als ze leeg zijn of als het artikel langere tijd niet gebruikt wordt. Dit artikel is voorzien van een timer functie die automatisch inschakelt. De verlichting blijft vanaf dat moment 6 uur branden en schakelt daarna automatisch uit. Na 18 uur zal de verlichting weer automatisch inschakelen. Voorbeeld: Als de verlichting om 15.00 uur wordt ingeschakeld, zal deze om 21.00 uur uitschakelen en de volgende dag om 15.00 uur weer inschakelen. **LET OP:** De levensduur van de batterijen zijn onderhevig aan de kwaliteit van de batterijen en de omgevingstemperatuur. De capaciteit van batterijen nemen snel af als de omgevingstemperatuur onder de 5°C komt. Bij lage omgevingstemperaturen wordt aangeraden Lithium batterijen te gebruiken. Lithium batterijen behouden hun capaciteit tot ver onder het vriespunt (tot -40°C). **WAARSCHUWING:** De LED lampjes kunnen niet worden vervangen. Deze lichtketen is geen speelgoed - Buiten bereik van kinderen houden. Deze verlichtingsset niet elektrisch op een andere verlichtingsset aansluiten. Het snoer kan niet vervangen worden. Als het snoer of het batterijen compartiment beschadigd is dient het geheel vernietigd te worden.

**HET MILIEU.** Wanneer dit product het einde van zijn levensduur heeft bereikt, inleveren bij een inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparatuur. Let op de verwijzingen en symbolen op het product, in de instructie of op de verpakking. Neem contact op met uw gemeente voor het adres van het daarvoor bestemde inzamelpunt in uw buurt.

**D****ANLEITUNG**

Dieser Artikel ist für den Innen- und Außenbereich