

eurolite® **LED MINI POLICE BEACON**

Mini-LED-Rundumleuchte
Mini LED Rotating Beacon

No. 50603660 Blau/Blue
No. 50603662 Rot/Red



www.eurolite.de



Eurolite is a brand of Steinigke Showtechnic GmbH
Andreas-Bauer-Str. 5 • 97297 Waldbüttelbrunn, Germany

Publ. 07/2017

DE. BENUTZERHINWEISE

Willkommen bei Eurolite! Ihre neue Dekoleuchte sorgt für Stimmung auf jeder Party. Durch die eingesetzte LED ist das Produkt extrem langlebig, energiesparend und entwickelt kaum Wärme. Ihr Team von Eurolite wünscht Ihnen viel Freude mit Ihrer neuen Dekoleuchte.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

1. Bitte lesen Sie vor der Verwendung des Produkts diese Anleitung. Sie enthält wichtige Hinweise für den korrekten Betrieb. Bewahren Sie diese Anleitung für weiteren Gebrauch auf.
2. Verwenden Sie das Produkt ausschließlich gemäß den hier gegebenen Vorgaben. Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung verursacht werden, erlischt die Garantie/Gewährleistung. Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen.
3. Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung und es erlischt die Garantie/Gewährleistung.
4. Aus Sicherheitsgründen ist das eigenmächtige Umbauen oder Verändern des Produkts ist nicht gestattet und hat den Verfall der Garantieleistung zur Folge.
5. Dieses Produkt ist nicht für die Benutzung im Freien geeignet! Nur für den Innenbereich! Vor Wasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze schützen. Der ideale Temperaturbereich liegt bei -5 bis +45 °C.
6. Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es vor Kindern und Haustieren fern. Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen.
7. Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um. Durch Stöße, Schläge oder dem Fall aus bereits geringer Höhe wird es beschädigt.
8. Wenn das Produkt nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert oder Schäden aufweist, nehmen Sie es bitte außer Betrieb und kontaktieren Ihren Fachhändler.
9. Schließen Sie die Batterien nie kurz, werfen Sie sie nie ins Feuer und versuchen Sie auch nicht, sie wieder aufzuladen (Explosionsgefahr!). Entfernen Sie die Batterien bei längerem Nichtgebrauch. Ausgelaufene Batterien können bei Berührung Hautverätzungen verursachen. Benutzen Sie in solchen Fällen geeignete Schutzhandschuhe.

GEBRAUCH

Ihre neue Dekoleuchte ist in wenigen Augenblicken in Betrieb genommen.

1. Verbinden das beiliegende USB-Kabel mit dem Anschluss an der Leuchte und einer USB-Schnittstelle. Alternativ öffnen Sie das Batteriefach und setzen geeignete Batterien ein. Achten auf die richtige Polung, wie im Batteriefach angegeben. Schließen Sie das Batteriefach wieder.
2. Jetzt kann's losgehen: Einfach das Produkt einschalten und schon dreht sich der Reflektor und die LED beginnt zu leuchten.
3. Schalten Sie das Produkt aus und entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie es für längere Zeit nicht verwenden.

REINIGUNG UND WARTUNG

Das Produkt ist bis auf einen evtl. erforderlichen Batteriewechsel und eine gelegentliche Reinigung für Sie wartungsfrei. Zur Reinigung können Sie ein fusselfreies, angefeuchtetes Tuch verwenden. Überlassen Sie Reparaturen einem Fachmann. Die verwendete LED ist fest verbaut und kann nicht ausgetauscht werden.

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung: USB oder 3 x 1,5-V-Batterie, Typ AA,
D: 96 mm, Gewicht: 150 g

UMWELTSCHUTZ



Bitte übergeben Sie das Produkt am Ende der Nutzungsdauer zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb. Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die zuständige örtliche Behörde. Entnehmen Sie evtl. eingelegte Batterien und entsorgen Sie diese getrennt vom Produkt.



Als Endverbraucher sind Sie durch die Batterieverordnung gesetzlich zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien und Akkus verpflichtet. Die Entsorgung über den Hausmüll ist verboten. Verbrauchte Batterien können Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen Ihrer Gemeinde und überall, wo Batterien verkauft werden, abgeben. Mit der Verwertung von Altgeräten und der ordnungsgemäßen Entsorgung von Batterien und Akkus leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

© 2017 Eurolite. Alle Rechte vorbehalten.

EN, OPERATING INSTRUCTIONS

Welcome to Eurofit! Your new LED light is the perfect way to add fun to any party. This product is fitted with an LED that consumes little power, has an extremely long service life and develops little heat. Your Eurofitte team wishes you much enjoyment with your new LED light.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Please read these operating instructions carefully before using the product. They contain important information for the correct use of your product. Please keep them for future reference.

2. Only use the product according to the instructions given herein. Damages due to failure to follow these operating instructions will void the warranty! We do not assume any liability for any resulting damage.

3. We do not assume any liability for material and personal damage caused by improper use or non-compliance with the safety instructions. In such cases, the warranty/guarantee will be null and void.

4. Unauthorized rebuilds or modifications of the product are not permitted for reasons of safety and render the warranty invalid.

5. This is not an outdoor product! Only for indoor use! Keep away from water, high air humidity and heat. The recommended temperature range is -5 to +45 °C.

6. Do not expose this product to flammable materials nor operated it in the packaging.

7. This product is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets. Do not leave packaging material lying around carelessly.

8. Handle the product with care, it can be damaged by impacts, blows, or accidental falls, even from a low height.

9. If this product is no longer working properly or is visibly damaged, take it out of operation and consult your local dealer.

10. Do not try to short-circuit, recharge, disassemble or heat batteries (danger of explosion). Remove the batteries if the device is not used for a longer period of time. Damaged/leaking batteries may cause harm to your skin—use safety gloves.

11. Do not try to short-circuit, recharge, disassemble or heat batteries (danger of explosion). Remove the batteries if the device is not used for a longer period of time. Damaged/leaking batteries may cause harm to your skin—use safety gloves.

USE

Setting up your new LED light only takes a minute.

1. Connect the USB cable provided to the LED light's port and to a USB port. Alternatively, open the battery compartment and insert suitable batteries. Observe the correct polarity as indicated in the compartment. Close compartment again.
2. You're ready to go. Switch on the product and the reflector will start turning and the LED lights up.
3. Turn off the product and remove the batteries when not using the product for a longer period of time.

CLEANING AND MAINTENANCE

The product is maintenance-free, except for potential battery replacement and occasional cleaning. You can use a lint-free, slightly dampened cloth for cleaning. Refer all servicing to qualified personnel. The LED is permanently installed; it cannot be replaced.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply: USB or 3 x 1.5V, type AA, D: 96mm, Weight: 150g

PROTECTING THE ENVIRONMENT

When to be definitively put out of operation, take the product to a local recycling plant for a disposal which is not harmful to the environment. Devices marked with this symbol must not be disposed of as household waste. Contact your retailer or local authorities for more information. Remove any inserted batteries and dispose of them separately from the product.



You as the end user are required by law (Battery Ordinance) to return all used batteries/rechargeable batteries. Disposing of them in the household waste is prohibited. You may return your used batteries anywhere where batteries/rechargeable batteries are sold. By disposing of used devices and batteries correctly, you contribute to the protection of the environment.

