

## NL HANDLEIDING

KA5651DW - KA5651BK - KA5653BK - KA5653DW - KA5654BK - KA5654DW - KA5655BK - KA5655DW

### Algemene Functies

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. Weergave van tijd:        | 12 of 24 uur tijd weergave  |
| 2. Kalender Modus:           | Maand en datum weergave   |
| 3. Alarm Modus:              | Verdrievoudig alarm instellen   |
| 4. Temperatuur Modus:        | Bereik van 0°C tot 50 °C (32 °F - 122 °F)                                     |
| 5. 3 weergave Modi:          | dp-1, dp-2 en dp-3 (pagina 2)   |
| 6. Batterij besparing modus: | Activeer LED scherm doormiddel van geluid of contact                          |
| 7. Voeding:                  | 3x AAA Batterijen of USB Kabel<br>3V ingebouwde batterij wegens tijd geheugen |

### Volledig scherm weergave



### Instructies voor gebruik:

Nadat de klok aanstaat zal het LED aangaan met een piep toon en gaat de klok naar de tijd instellen.

Onder tijd weergave modus, druk de SET knop om de volgende volgorde te controleren.

Tijd --> Kalender --> A1 (Alarm 1), A2 (Alarm 2), A3 (Alarm 3).

#### Tijd instellen:

1. Onder de tijd modus, houdt de SET knop voor 2 seconden ingedrukt om de klok in te stellen.
2. Druk de SET knop meermaals in om tijd in te stellen in de onderstaande volgorde:  
12/24 uur overschakeling --> uur --> Minuten --> Exit
3. Druk op de UP / DOWN knoppen om uur en minuut in te stellen. Houd de UP / DOWN knoppen ingedrukt om tijd instellen te versnellen.
4. Wanneer het 12 uur gedeelte is ingesteld, wordt de PM indicatie weergegeven in de avond.
5. De tijdstelling modus zal terug gaan naar tijd weergave wanneer er 15 seconden geen handelingen zijn uitgevoerd.

#### Datum instellen:

1. Onder kalender modus, houdt de SET knop voor 2 seconden ingedrukt om de datum in te stellen.
2. Druk de SET knop meermaals in om tijd in te stellen in de onderstaande volgorde:  
Jaar --> Maand --> Dag --> Exit
3. Druk op de UP / DOWN knoppen om jaar, maand en dag in te stellen. Houd de UP / DOWN knoppen ingedrukt om dit te versnellen.
4. De kalender modus zal terug gaan naar tijd weergave wanneer er 15 seconden geen handelingen zijn uitgevoerd.

#### Alarm instellen:

Er zijn 3 alarmen die u in kunt stellen.

1. In de Alarm Modus A1, druk op de UP knop om het alarm in te schakelen druk opnieuw om het alarm uit te schakelen.
2. Wanneer A1 is geactiveerd zal er 'ON A1' verschijnen, vluchtig hierna zal het alarm weergave in werking treden.
3. Houd de SET knop voor 2 seconden ingedrukt, als het led begint te knipperen kunt u het alarm instellen.
4. Druk op de UP / DOWN knoppen om het alarm in te stellen. Houdt de UP / DOWN knoppen ingedrukt om te versnellen.
5. Wanneer het alarm is geactiveerd, zal het Alarm Symbool verschijnen.
6. Het alarm modus zal terug gaan naar tijd weergave wanneer er 15 seconden geen handelingen zijn uitgevoerd.

\*A2 en A3 alarm kan op gelijke wijze worden ingesteld als A1.

\*Het alarm zal 1 minuut lang rinkelen op de ingestelde tijd, druk op een willekeurige knop om het alarm uit te schakelen.

\***Let op:** het alarm symbool zal blijven staan en het alarm de volgende dag op hetzelfde moment af gaan tenzij het gedeactiveerd is in alarm instellingen.