

Instructies handmatige elektrische melkopschuimer



Gebruiksaanwijzing

1. Warm de melk op tot 60°C voor warme dranken, of laat de melk eerst afkoelen voor koude dranken met een koffie-melk ratio naar wens.
2. Vul een kopje of schaalje voor 1/3 à 1/4 met melk.
Let op: gebruik geen glas!
3. Duw de roerstaaf in de melk totdat het opzetstuk van de roerstaaf volledig ondergedompeld is. Let op dat het plastic gedeelte niet nat wordt (wanneer de binnenkant van de melkopschuimer nat wordt, beschadigen de elektrische componenten).
4. Zorg dat de roerstaaf niet uit de melk komt tijdens het gebruik. Beweeg de melkopschuimer naar boven en beneden in de melk voor 10-20 seconden of naar wens.
5. Giet de opgeschuimde melk in de koffie voor een overheerlijke koffie!

Schoonmaken

1. Houdt de roerstaaf van de melkopschuimer onder de warme kraan en zet de melkopschuimer aan. Doe het apparaat uit wanneer het schoon is en droog deze af.
2. Het schoonmaken met een vochtige doek is eveneens mogelijk.
3. **Let op: niet het handvat mee wassen!** Wanneer water in het handvat komt beschadigen de elektrische componenten.