



Basis:
 1. het kleine steekertje aan het telefoonsnoer onder in de basis steken (het steekertje aandrukken tot u een klik hoort)
 2. de telefoonstekker in de telefoonwandcontactdoos steken
 3. het laagspanningssteekertje van de adapter onder in de telefoon steken en de adapter in een 230 Volt stopcontact doen

Handset:
 1. open het batterijcompartiment van de handset door de batterijdeksel naar onder weg te schuiven
 2. plaats de batterijen in het batterijcompartiment; let hierbij op de polariteit (+ en -)
 3. schuif de batterijdeksel terug op de handset en plaats de handset in de basis
 4. de handset gedurende 15 uur onafgebroken in de basis laten staan om de batterijen goed op te laden

Extra handsets en opladers:
 Is uw telefoon geleverd met meerdere handsets, dan wordt voor elke extra handset 2 batterijen en een oplader met adapter meegeleverd. Doe de adapter van deze opladers in een 230 Volt stopcontact, plaats de batterijen in de handset(s) en plaats de handset(s) gedurende in de oplader(s) om de batterijen op te laden.

⚠️ GEBRUIK ALLEEN DE MEEGELEVERDE ADAPTERS. HET AANSLUITEN VAN ANDERE ADAPTERS ZAL GEVAARLIJKE SITUATIES TOT GEVOLG HEBBEN OF ZAL SCHADE AAN DE ELECTRONICA VAN DE TELEFOON TOEBRENGEN.

PLAATS ALLEEN OPLAADBARE NIHM (NIKKEL-METAAL-HYDRIDE) BATTERIJEN. HET GEBRUIK VAN NIET OPLAADBARE BATTERIJEN LEIDT TOT GEVAARLIJKE SITUATIES OF ONTPLOFFINGSGEVAAR.

**PDX300
PDX-300
PDX-320**

Alecto
 Service ↓ Help
 WWW.PROFOON.NL
 SERVICE@PROFOON.NL
 Commaxx B.V.
 Wiebachstraat 37
 6466 NG, Kerkrade
 The Netherlands

LAATSTE NUMMER GEHEUGEN

Nummerherhaling:
 1. druk op toets **☑**, het laatst door u gekozen nummer verschijnt in het display
 2. zoek met **▲** en **▼** het gewenste nummer op
 3. druk op de telefoon-aan toets om dit nummer te kiezen

Kopiëren naar het telefoonboekgeheugen:
 1. druk op toets **☑**
 2. zoek met **▲** en **▼** het gewenste nummer op
 3. druk 2x op toets **OK**
 4. voer via het toetsenbord de naam in
 5. druk 2x op toets **OK**
 6. selecteer met **▲** en **▼** de gewenste VIP beltoon voor dit nummer
 7. druk op toets **OK** om het geheugen vast te leggen

Selectief laatste gekozen nummer wissen:
 1. druk op toets **☑**
 2. zoek met **▲** en **▼** het gewenste nummer op
 3. druk op toets **OK**
 4. selecteer met **▲** en **▼** de optie [WISSEN]
 5. druk op toets **OK** om dit geheugen te wissen

Gehele laatste nummer geheugen wissen:
 1. druk op toets **☑**
 2. druk op toets **OK**
 3. selecteer met **▲** en **▼** de optie [ALLES WISSEN]
 4. druk 2x op toets **OK** om het gehele laatste nummer geheugen te wissen

INSTELLINGEN TELEFOON

Introductie:
 1. u opent het menu door op toets **OK** te drukken
 2. gebruik de toetsen **▲** en **▼** om door de menu opties te bladeren
 3. druk op toets **OK** om de gewenste optie te openen
 4. met de toetsen **▲** en **▼** maakt u dan een keuze of selecteert u 'aan' of 'uit'
 5. druk tot slot op toets **OK** om de instelling op te slaan.

- Menustructuur:**
 De menustructuur van de telefoon ziet er als volgt uit:
- BELIJST
 - TELEFBOEK
 - BASIS INST
 - HANDSET VERW
 - FLASHTIJD
 - PIN WIJZIG
 - HANDSET INST
 - ALARM
 - BEL INSTEL
 - INTERN BEL
 - EXTERN BEL
 - BELVOLUME
 - TOON INSTEL
 - TAAL
 - NW NAAM HS
 - HS DISPLAY
 - AUTOM.ANTW
 - DATUM&TIJD
 - REGISTRATIE
 - STANDAARD

MOGELIJKE PROBLEEMEN EN OPLOSSINGEN

- Problemen met inkomende oproepen:**
 • Inkomende oproepen worden niet gemeld:
 - De bel staat uitgeschakeld; schakel deze in.
 • U bent continu in gesprek:
 - Controleer of een 2e telefoon of een 2e handset die op de basis is aangemeld, de lijn heeft belegt.
 - Sluit een andere telefoon aan op uw telefoonaansluiting en controleer op deze wijze of de storing in uw telefoon of in uw aansluiting of bij uw telefoonmaatschappij ligt.
- Problemen tijdens telefoneren:**
 • Beep-tonen tijdens intercomgesprek:
 - U wordt van buiten af opgebeld tijdens een intercomgesprek; beëindigt dit gesprek, wacht tot de bel normaal overgaat en beantwoord de oproep
 • Ruis en andere bijgeluiden:
 - U raakt buiten bereik van de basis; verklein de afstand.
 - In de nabijheid bevinden zich andere elektrische apparaten die storend inwerken op de radiogolven van uw DECT telefoon; probeer een andere locatie.
- Problemen met NummerWeergave:**
 • U ontvangt geen Naam- of NummerWeergave informatie op het display van uw handset.
 - Controleer of uw telefoonmaatschappij deze signalen doorstuurt. (bij sommige providers dient u zich te abonneren op deze dienst)
 • U ontvangt wel de nummers maar niet de naam op het display van uw telefoon.
 - De telefoonmaatschappij stuurt geen namen door, informeer hiervoor bij uw telefoonmaatschappij.
 - De naam is niet in het geheugen van uw handset geprogrammeerd; programmeer deze.
 - De naam is wel in het geheugen geprogrammeerd maar het bijbehorende telefoonnummer is ingeprogrammeerd zonder kengetal; programmeer het nummer inclusief kengetal.

Handenvrij:
 U kunt het telefoongesprek voeren met de handset tegen uw oor of via de ingebouwde luidspreker.
 1. druk op de luidsprekertoets om de luidsprekerfunctie in te schakelen
 2. nogmaals de luidsprekertoets indrukken om de luidsprekerfunctie uit te schakelen (de verbinding blijft in stand)

Oproep aannemen:
 1. druk op de telefoon-aan toets om een oproep aan te nemen
 zie het hoofdstuk **INSTELLINGEN TELEFOON** om een oproep direct aan te nemen door alleen de handset uit de basis of oplader te nemen

Opbellen:
blokkiezen:
 1. voer via het toetsenbord het telefoonnummer in
 een foutieve invoer kunt u met toets **C Wissen**
 2. druk op de telefoon-aan toets om het nummer te kiezen

direct kiezen:
 1. druk op de telefoon-aan toets en wacht op de kiestoorn
 2. voer via het toetsenbord het telefoonnummer in, dit nummer wordt nu direct gekozen

Oproep beëindigen:
 1. druk op de telefoon-uit toets om een oproep te beëindigen
 u kunt ook de handset terug in de basis of oplader plaatsen om de oproep te beëindigen.

Hoornvolume:
 1. druk tijdens het gesprek op de toetsen **▲** of **▼** om het volume te verhogen of te verlagen

NUMMERWEERGAVE

Introductie:
 Indien u beschikt over de dienst NummerWeergave, dan wordt het nummer van de opbellende partij op het display van uw handset(s) weergegeven. Stuur uw telefoonmaatschappij ook namen door of heeft u dit nummer, inclusief naam, in het telefoonboekgeheugen van de handset geprogrammeerd, dan wordt tevens deze naam op het display weergegeven. Het NummerWeergave geheugen heeft een capaciteit van 10 nummers. Let op: is dit geheugen vol dan zal elke volgende inkomende oproep de oudste oproep in het geheugen overschrijven.

Nieuwe oproepen:
 Het display geeft aan of en hoeveel nieuwe oproepen in het NummerWeergavegeheugen zijn opgeslagen die u nog niet gezien heeft. Zodra u het geheugen heeft ingezien, dooft deze mededeling.

Geheugen inzien & terugbellen:
 1. druk op toets **▲**, de naam of het nummer van de laatst ontvangen oproep verschijnt in het display
 2. gebruik **▲** en **▼** om door het geheugen te bladeren
druk, als er een naam wordt weergegeven, op toets # om het nummer te zien; druk op toets OK en selecteer DETAILS om de tijd en datum van de oproep te zien
 3. druk op de telefoontoets om deze abonnee terug te bellen

Kopiëren naar het telefoonboekgeheugen:
 1. druk op toets **▲**, de naam of het nummer van de laatst ontvangen oproep verschijnt in het display
 2. zoek met **▲** en **▼** de gewenste oproep op
 3. druk 2x op toets **OK** en voer via het toetsenbord de naam in
 4. druk 2x op toets **OK** en selecteer met **▲** en **▼** de gewenste VIP beltoon voor dit nummer
 5. druk op toets **OK** om het geheugen vast te leggen
 6. druk op de telefoon-uit toets om terug te keren naar de ruststand van de handset

Taal:
 Hier kunt u de taal instellen waarmee de diverse instructies op het display weergegeven worden.

Instructies om terug te keren naar de Nederlandse taal in het geval u per ongeluk een vreemde taal heeft ingesteld:
 1. 3x 'telefoon-uit' toets drukken
 2. 1x toets **OK** drukken
 3. 3x toets **▼** drukken
 4. 1x toets **OK** drukken
 5. 3x toets **▼** drukken
 6. 1x toets **OK** drukken
 7. 6x druk op de telefoon-uit toets om terug te keren naar de ruststand van de handset

handsetnaam:
 Via deze optie (NW NAAM HS) kunt u uw handset een naam geven. gebruik toets **C** om de oude naam te wissen en voer via het toetsenbord de nieuwe naam in van maximaal 10 karakters. Druk op toets **OK** om de naam op te slaan.

Flashtijd:
 Een flashpuls is een hele korte onderbreking van de telefoonverbinding. De verbreekduur van de FLASH-puls kunt u instellen op [KORT] (100ms), [NORMAAL] (300ms) of [LANG] (600ms). 100ms is de gestandaardiseerde verbreekduur en deze tijd is vanaf de fabriek ingesteld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw huis- of kantoorcentrale of uw telefoonmaatschappij met betrekking tot de gewenste verbreekduur.

PIN-code:
 Bij [PIN WIJZIG] kunt u de PIN-code wijzigen die u nodig heeft bij het aan- en afmelden van (nieuwe) handsets. De fabrieks PIN-code is 0000. Zie het hoofdstuk 'SYSTEEM RESET' in het geval u de nieuwe PIN-code kwijt of vergeten bent.

Overig:
 • Het display blijft blanco:
 - De batterijen zijn leeg. Plaats de handset in de basis of in de oplader om de batterijen op te laden en laat de handset minimaal 15 uur onafgebroken opladen.
 • De handset wil niet inschakelen:
 - De batterijspanning is te laag; plaats de handset in de basis of oplader en laad de batterijen gedurende 15 uren op.
 - De batterijen zijn niet geplaatst; controleer dit.
 • De batterijen raken te snel leeg:
 - Controleer de oplaadcontacten van de basis of oplader en van de handset en reinig deze desgewenst.
 - De batterijen zijn aan vervanging toe; vervang deze.
 • De handset heeft geen contact met de basis:
 - U bent te ver van de basis verwijderd; verklein de afstand.
 - De basis is uitgeschakeld (adapter uit stopcontact); herstel dit.
 - De handset is niet (meer) aangemeld aan de basis; meld deze (opnieuw) aan.

In het geval de storing met de bovengenoemde oplossingen nog niet verholpen is:
 • Neem de batterijen uit de handset en neem de voedingsadapter en de telefoonstekker uit de respectievelijke contactdozen; sluit alles na enkele minuten weer aan.

SYSTEEM RESET (PIN-code vergeten)

Indien u de nieuwe PIN-code vergeten of kwijt bent of indien de telefoon niet meer reageert, dan kunt u de telefoon volledig resetten waarbij de PIN-code wordt teruggezet naar 0000. Let op dat ook de handset(s) wordt(i)en afgemeld. Deze dient u opnieuw aan te melden.
 1. neem de adapter uit het stopcontact
 2. druk op de basis op toets **☑** EN HOUD DEZE TOETS INGEDRUKT 3. doe de adapter terug in het stopcontact (toets **☑** ingedrukt houden)
 4. laat NA 30 SECONDEN toets **☑** los; de telefoon is nu gereset
 5. meld nu de handset(s) weer aan zoals in het hoofdstuk 'Multihandset' beschreven is

2. nogmaals toets * ruim 2 seconden indrukken om de toetsblokkering op te heffen

R/Flash:
 1. druk op toets **R** om een FLASH puls te geven
 de verbreekduur van de FLASH puls is instelbaar; zie hiervoor het hoofdstuk **INSTELLINGEN TELEFOON**

Mute (microfoon uit):
 1. druk tijdens het gesprek kort op toets **C** om de microfoon uit te schakelen
u kunt de andere partij nog wel horen, zij kunnen u echter niet meer horen
 2. nogmaals toets **C** kort indrukken om de microfoon weer in te schakelen

Handset zoeken:
 1. druk onder op de basis kort op toets **☑**
 gedurende 60 seconden klinkt uit de handset een signaal en knip-pert het woord 'PAGING' in het display van de handset; druk op de telefoon-uit toets om het signaal voortijdig te beëindigen

Gesprek-timer:
 1. gedurende het telefoongesprek wordt de verlopen gespreksduur in het display weergegeven

Snelloets bel-uit:
 1. druk gedurende ruim 2 seconden op toets **#** om de bel van de handset uit te schakelen
 2. nogmaals toets **#** ruim 2 seconden indrukken om de bel weer in te schakelen

Selectief oproep wissen:
 1. druk op toets **▲**, de naam of het nummer van de laatst ontvangen oproep verschijnt in het display
 2. zoek met **▲** en **▼** de gewenste oproep op
 3. druk op toets **OK** en selecteer met **▲** en **▼** de optie [WISSEN]
 4. druk op toets **OK** om deze oproep te wissen

Gehele NummerMeldergeheugen wissen:
 1. druk op toets **▲**, de naam of het nummer van de laatst ontvangen oproep verschijnt in het display
 2. druk op toets **OK** en selecteer met **▲** en **▼** de optie [ALLES WISSEN]
 3. druk 2x op toets **OK** om het gehele NummerMeldergeheugen te wissen

VoiceMail indicatie: (O.D)
 In het geval er een VoiceMail bericht voor u is achtergelaten bij de telefoonmaatschappij, dan wordt dit in het display gemeld door het oplichten van een envelopje. Zodra u dit bericht heeft beluisterd, dooft dit symbool. Let op: deze functie is alleen beschikbaar op het FSK systeem en indien ondersteund door de telefoonmaatschappij.

Datum en tijd:
 In rust kunt u de tijd in het display van de handset laten weergegeven en bij NummerWeergave wordt de tijd en de datum van de oproep geregistreerd.
 Bij [DATUMFORMAAT] kunt u kiezen uit de weergave dag-maand-jaar of maand-dag-jaar en bij [TIJDFORMAAT] kunt u kiezen tussen 12-uur of 24-uur weergave. Voer de tijd en de datum in bij de respectievelijke opties [TIJD INSTEL] en [DATUM INST].

Fabrieksinstellingen:
 Via de optie [STANDAARD] kunt u de instellingen terug zetten zoals ze waren toen de telefoon de fabriek verliet:

Handsetnaam:	handset
Displaytaal:	Nederlands
Beivolume:	niveau 3
Belmelodie externe oproep:	melodie 1
Belmelodie Interne oproep:	melodie 2
Ontvangsvolume:	niveau 3
Handset tonen:	aan
Toetsblokkering:	uit
Alarm:	uit
Auto aannemen:	uit
Datum formaat:	dag-maand-jaar
Uur formaat:	24 uur
Flashtijd:	kort (100ms)

De geheugens blijven bij deze reset instructie ongemoeid.

SPECIFICATIES

Protocol: DECT / GAP, 5 handsets
 NummerMelder: DTMF & FSK, auto herkenning, 10 geheugens
 FLASH : 100/300/600mS, instelbaar
 Telefoonboek: 50 geheugens
 Voeding basis: via adapter (VT05EEU060645) in: 100-240VAC, 50Hz uit: 6VDC, 450mA, -- ← +
 Voeding handset: via 2 batterijen spanning: 1,2V capaciteit: 300mAh materiaal: NIHM formaat: AAA of HR03
 Voeding oplader: via adapter in: 100-240VAC, 50Hz uit: 6VDC, 450mA
 Bereik: 50m binnenshuis / 300m buitenshuis
 Gebruiksduur (bij volle batterijen): stand-by: > 100 uur gebruik: > 10 uur
 Gebruik temp.: 0°C tot 40°C
 Opslag temp.: -20°C tot 60°C
 Frequency Range: 1880-1900 Mhz
 Maximum Power: < 24 dBm
 Information Power Adapter: Manufacturers name and address : Vtech Telecommunications LTD, 23/F., Tai Ping Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai Po, Hong Kong.
 Model Identifier : VT05EEU06045
 Input voltage : 100-240VAC
 Input AC frequency : 50/60 Hz
 Output voltage : 6.0V DC
 Output current : 0.45 A
 Output Power : 2.7 W
 Average active efficiency : 74.2 %
 Efficiency at low 10% load : -
 No load Power consumption : 0.07 W

Introductie:
 Elke handset heeft een telefoonboekgeheugen met een capaciteit van 50 telefoonnummers van 20 cijfers maximaal. Bij elk nummer kunt u een naam van maximaal 12 karakters programmeren. Het telefoonboekgeheugen in de handset is gekoppeld aan de functie NummerWeergave, wordt u gebeld door iemand wiens naam met nummer u in het geheugen heeft geprogrammeerd dan wordt naast het nummer ook de naam van deze persoon op het display van uw handset getoond. U dient hiervoor wel geabonneerd te zijn op de dienst NummerWeergave.

Inprogrammeren:
 1. druk achtereenvolgens op toets **☑** en 2x op toets **OK**
 2. voer via het toetsenbord de naam in (zie het ABC op de kiestoetsen) een foutieve invoer kunt u met toets **C Wissen**
 3. druk op toets **OK**
 4. voer via het toetsenbord het nummer in een foutieve invoer kunt u met toets **C Wissen**
 5. druk op toets **OK**
 6. selecteer met **▲** en **▼** de gewenste VIP beltoon voor dit nummer
 7. druk op toets **OK** om het geheugen vast te leggen

Kiezen:
 1. druk op toets **☑**
 2. zoek met behulp van de toetsen **▲** en **▼** het gewenste geheugen op
 3. druk op de telefoon-aan toets om dit nummer te kiezen

Wijzigen:
 1. druk op toets **☑**
 2. zoek met behulp van de toetsen **▲** en **▼** het gewenste geheugen op
 3. druk op toets **OK**
 4. selecteer met de toetsen **▲** en **▼** de optie [BEWERKEN], druk op toets **OK**

MULTIHANDESET

Introductie:
 Op de PDX-300 en PDX-320, kunt u tot 5 draadloze handsets aansluiten (aanmelden). Met meerdere handsets aangemeld, kunt u gratis in en rond het huis met elkaar telefoneren en gesprekken doorverbinden of zelfs met z'n drieën telefoneren. Indien de telefoon is geleverd met één handset, dan kunt u extra handsets (*) aanschaffen die u eerst moet aanmelden (zie de desbetreffende instructies verderop in deze gebruiksaanwijzing). Is de telefoon reeds inclusief meerdere handsets geleverd, dan kunt u direct intern telefoneren en gesprekken doorverbinden.

* Let op dat dit 'GAP COMPATIBLE' handsets moeten zijn; GAP houdt in dat handsets en basisstations van andere typen en/of merken door elkaar gebruikt kunnen worden.

Intercom:
 1. druk op toets **C**
 2. 2 handsets in gebruik: in het geval er 2 handsets aan uw telefoon zijn aangemeld, dan gaat nu direct de bel van de andere handset over
 3. zodra de opgeroepen handset beantwoord, kunt u het intercom-gesprek voeren

Doorverbinden / conferentie:
 1. druk tijdens het gesprek met de buitenlijn 2x op toets **OK**
 2. 2 handsets in gebruik: in het geval er 2 handsets aan uw telefoon zijn aangemeld, dan gaat nu direct de bel van de andere handset over
 3. zodra de opgeroepen handset beantwoord, kunt u het intercom-gesprek voeren

TIPS VAN WAARSCHUWINGEN

Algemeen:
 • Lees de gebruikershandleiding goed door en volg alle aanwijzingen op.
 • Plaats of gebruik de telefoon nooit in een natte of vochtige ruimte of omgeving.
 • Zorg voor een goede afvoering van warmte; bedek nooit de telefoon en/of de voedingsadapter(s) en plaats deze niet direct naast een warmtebron.
 • Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter(s); het aansluiten van een ander type adapter kan schade aan de elektronica toebrengen.
 • Zorg dat het telefoonsnoer en het adaptersnoer niet beschadigd raken en voorkom dat deze draden tot struikelen of vallen kunnen leiden.
 • De basis, de handset(s), de oplader(s) en de adapter(s) nooit demonteren; dit dient alleen door gekwalificeerd personeel te gebeuren.

Installatie:
 • Het telefoonsnoer en de voedingsadapter alleen aan de basis aansluiten of losnemen als de voedingsadapter uit het stopcontact en de telefoonstekker uit de telefoonwandcontactdoos is genomen.
 • Installeer de telefoon niet tijdens een onweersbui.
 • Installeer geen telefoonaansluitpunt in een natte of vochtige omgeving.
 • Raak geen ongeïsoleerde telefoon- of adaptersnoeren aan tenzij deze zijn losgekoppeld van het telefoonnet of van de voeding.

Plaatsing:
 • Bij voorkeur het toestel niet op met cellulose behandelde oppervlakken plaatsen; de rubber voetjes kunnen hierop sporen achterlaten.
 • Plaats de telefoon niet in de directe nabijheid van andere telefoons of andere elektronische (medische) apparatuur, TL buizen en andere gasontladingslampen; de uitgestraalde radiogolven van deze (en andere) draadloze telefoon(s) kunnen het functioneren van de apparatuur verstoren of de uitgestraalde signalen van de apparaten verstoren het functioneren van de telefoon.

VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Hierbij verklaar ik, Commaxx, dat het type radioapparatuur Profoon PDX-300 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: http://DOC.hesdo.com/PDX-300-DOC.pdf

GARANTIE

Op de Profoon PDX-300 en PDX-320 DECT telefoons heeft u een garantie van 24 maanden na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteidelijke beoordeling van de importeur. Merk op een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geef deze hieromtrent geen uitsluitel, raadpleeg dan de leverancier van deze telefoon of de serviceafdeling van Profoon via internet www.profoon.com

DE GARANTIE VERVALT: Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekkende en/of verkeerd geïnstalleerde batterijen, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, gebruik van niet oplaadbare batterijen, vervaarzing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet verzegeld is van dit garantieverpak en de aankoopbon.
 Aansluitnoeren, stekkers en batterijen vallen niet onder de garantie. Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.

6. druk op toets **OK**
 7. gebruik toets **C** om het oude nummer te wissen en voer via het toetsenbord het nieuwe nummer in
 8. druk op toets **OK**
 9. selecteer met **▲** en **▼** de gewenste VIP beltoon voor dit nummer
 10. druk op toets **OK** om het gecorrigeerde geheugen op te slaan

Selectief geheugen wissen:
 1. druk op toets **☑**
 2. zoek met behulp van de toetsen **▲** en **▼** het gewenste geheugen op
 3. druk op toets **OK**
 4. selecteer met de toetsen **▲** en **▼** de optie [WISSEN]
 5. druk op toets **OK** om dit geheugen te wissen

Gehele geheugen wissen:
 1. druk op toets **☑**
 2. druk op toets **OK**
 3. selecteer met de toetsen **▲** en **▼** de optie [ALLES WISSEN]
 4. druk 2x op toets **OK** om het gehele geheugen te wissen

Geheugen status:
 Als volgt kunt u zien hoeveel geheugenplaatsen van de beschikbare 50 u in gebruik heeft:
 1. druk op toets **☑**
 2. druk op toets **OK**
 3. selecteer met de toetsen **▲** en **▼** de optie [TB STATUS]
 4. druk op toets **OK**, in het display verschijnt nu bijvoorbeeld: 15/50 BEZET (15 van de 50 geheugens in gebruik)
 5. druk op de telefoon-uit toets om terug te keren naar de ruststand van de handset

3. **doorverbinden:** druk, zodra de opgeroepen handset beantwoord, op de telefoon-uit toets, de buitenlijn wordt nu doorgeschakeld
 conferentie: druk, zodra de opgeroepen handset beantwoord, gedurende 2 seconden op toets * (sterretje), de buitenlijn wordt nu bijgeschakeld

Aanmelden:
 1. houd aan de onderzijde van de basis toets **☑** gedurende 15 seconden ingedrukt
 2. druk bij de handset die u wilt aanmelden op toets **OK** en selecteer de optie [REGISTRATIE]
 3. druk op toets **OK** en voer de PIN -code in (de fabriekscodes 0000 of uw eigen PIN-code en druk op toets **OK**
 4. de handset gaat nu op zoek naar het betreffende basisstation (*)
 5. na enkele seconden klinkt uit de handset een beeptoon en is de handset aangemeld, rechts in het display wordt het interne nummer van deze handset weergegeven (1~5)

Afmelden handsets:
 Handsets die defect of kwijt zijn, dienen te worden afgemeld.
 1. druk op toets **OK** en selecteer de optie [BASIS INST]
 2. druk 2x op toets **OK** en voer de PIN -code in (de fabriekscodes 0000 of uw eigen PIN-code)
 4. druk op toets **OK** en selecteer de handset die u wilt afmelden (*)
 5. druk op toets **OK**, de geselecteerde handset wordt nu afgemeld * u kunt alleen andere handsets afmelden, u kunt niet uw eigen handset afmelden

Bereik:
 Het bereik van de telefoon bedraagt tot 300 meter in het open veld en tot 50 meter in huis; het bereik is afhankelijk van lokale omstandigheden. Komt u buiten bereik van de basis dan gaat het symbool **Y** knipperen en verschijnt de tekst [ZOEKEN] in het display. In deze toestand kunt u niet gebeld worden en kunt u zelf ook niet uitbellen. Ook in het geval de voedingsadapter van de basis uit het stopcontact genomen wordt, verliest de handset het contact met de basis en zal het display [ZOEKEN] weergeven en zal het antennesymbool gaan knipperen. Enige minuten nadat de voedingsadapter weer aangesloten is, heeft de handset het contact met de basis hersteld.

Lichtnetuitval:
 Deze telefoon betreft zijn voeding uit het lichtnet. In geval van uitval van het lichtnet kan deze telefoon niet gebruikt worden. Het is daarom raadzaam om een draadgebonden telefoon achter de hand te houden.



Profoon
PDX300
PDX-300
PDX-320

Alecto

Service Help

↓

WWW.PROFOON.NL
 SERVICE@PROFOON.NL

Commaxx B.V.
 Wiebachstraat 37
 6466 NG, Kerkrade
 The Netherlands

INSTALLATION

Base station:
 1. Plug the small connector at the phone cable into the back of the base station (press the connector until you hear a click).
 2. Plug the phone connector into the phone socket.
 3. Plug the low voltage connector of the adapter into the backside of the phone, and plug the adapter into a 230 Volt mains socket.

Handset:
 1. Open the battery compartment of the handset, by sliding the battery cover down.
 2. Insert the batteries into the battery compartment; at this, pay attention to the polarity (+ and -).
 3. Slide the battery cover back onto the handset and place the handset on the base station.
 4. Leave the handset continuously during 15 hours on the base station, to charge the batteries properly.

Extra handsets and chargers:
 If your phone has been delivered with multiple handsets, 2 batteries and a charger with adapter will be included for every handset. Plug the adapter of these chargers in a 230 Volt mains socket, insert the batteries into the handset(s) and place the handset(s) on the charger(s) to charge the batteries.

⚠ ONLY CONNECT THE INCLUDED ADAPTER. CONNECTING OTHER ADAPTERS MAY RESULT IN DANGEROUS SITUATIONS OR MAY CAUSE DAMAGE TO THE ELECTRONICS OF THE PHONE.

INSERT ONLY RECHARGEABLE NIMH (NICKEL METAL HYDRIDE) BATTERIES. THE USE OF NOT RECHARGEABLE BATTERIES MAY CAUSE DANGEROUS SITUATIONS OR EXPLOSION HAZARD.

LAST NUMBER MEMORY

Redialing:
 1. Press the key **☑**, the last number you dialed appears on the display.
 2. Search the desired number with **▲** and **▼**.
 3. Press on the phone key to dial this number.

Copying to the phone book memory:
 1. Press the key **☑**.
 2. Search the desired number with **▲** and **▼**.
 3. Press the key **OK** twice.
 4. Enter the name through the keyboard.
 5. Press the key **OK** twice.
 6. Select the desired VIP ring tone for this number with **▲** and **▼**.
 7. Press the key **OK** to store the memory.

Delete last dialed number selectively:
 1. Press the key **☑**.
 2. Search the desired number with **▲** and **▼**.
 3. Press the key **OK**.
 4. Select the option [DELETE] with **▲** and **▼**.
 5. Press the key **OK** to delete this memory.

Delete the complete last number memory:
 1. Press the key **☑**.
 2. Press the key **OK**.
 3. Select the option [DELETE ALL] with **▲** and **▼**.
 4. Press the key **OK** twice, to delete the complete last number memory.

Menu structure:
 The menu structure of the phone looks as follows:

<p>RING SETUP PHONEBOOK BS SETTINGS DELETE HS FLASH TIME CHANGE PIN HS SETTINGS ALARM RING SETUP INT. RING EXT. RING RING VOLUME TONE SETUP LANGUAGE RENAME HS HS DISPLAY AUTO ANSWER DATE & TIME REGISTRATION DEFAULT</p>	<p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17</p>
---	--

PHONE SETTINGS

Introduction:
 1. Open the menu by pressing the key **OK**.
 2. Browse through the menu options by using **▲** and **▼**.
 3. Press the key **OK** to open the desired option.
 4. Make a choice or select 'on' or 'off' with the keys **▲** and **▼**.
 5. Finally, press the key **OK** to save the settings.

Handset tones:
 You can enable or disable the following tones through the option [TONE SETUP]:
 - [KEY TONE]: the tones that sound when you press a key.
 - [BATTERY TONE]: the tones that sound when the batteries are low.
 - [OUT OF RANGE]: the tones that sound when you get out of reach.

Answering automatically:
 When the function [AUTO ANSWER] is enabled, you can accept calls by only taking the handset from the base station or charger; then you do not need to use the phone-on key. Attention: *In case the handset is not placed on the base station or the charger, you always need to press the phone-on to accept a call.*

Alarm: (alarm function)
 You can set the phone to sound an alarm tone during 40 seconds at a preset moment (or press any key to switch off the signal prematurely). Select ON to enable this function, and enter the alarm time through the keyboard (24 hour system). After this, you can enable or disable the snooze function. The alarm is not repeated automatically daily.

Displaying name or time on the handset:
 At idle, you can display the name or the actual time of the handset on the display of the handset, through the option [DISPLAY HS].

POSSIBLE PROBLEMS AND SOLUTIONS

Problems with incoming calls:
 • No notification of incoming calls:
 - The bell is disabled; enable it.
 • You are continuously busy:
 - Check whether a 2nd phone or a 2nd handset that has been registered with the base station, is using the line.
 - Connect another phone to your phone connection, and use this to check whether the malfunction originates from your connection or your carrier.

Problems during calling:
 • Beep tones during an intercom call:
 - You are called from outside during an intercom call; end this call, wait until the phone rings normally and answer the call.
 • Noise and other distortions:
 - You are getting out of reach of the base station; reduce the distance.
 - There are other electrical devices in the vicinity that interfere with the radio waves of your DECT phone; try another location.

Problems with Caller Identification:
 • You do not receive Name or Caller Identification information on the display of your handset.
 - Check whether your carrier transmits these signals (you shall subscribe to this service with some providers).
 • You do receive the numbers on the display of your phone, but not the name.
 - The carrier does not forward names; consult your carrier for this.
 - The name has not been programmed in the memory of your handset; program it.
 - The name has been programmed in the memory, but the accompanying phone number has been programmed without area code; program the number including area code.

OPERATION

Hands-free:
 You can make calls holding the handset to your ear or via the built-in speaker function.
 1. Press the speaker button to switch on the speaker function
 2. Press the speaker button again to switch off the speaker function (the call remains connected)

Answering calls:
 1. Press the key phone-on to accept a call. See chapter *PHONE SETTINGS to accept a call directly by only taking the handset from the base station or the charger.*

Making calls:
Block dialing:
 1. Enter the phone number through the keyboard.
You can delete an incorrect entry with key C.
 2. Press the phone-on key to dial the number.

Direct dialing:
 1. Press the phone-on key and wait for the dial tone.
 2. Enter the phone number through the keyboard; this number will be dialed directly.

End the call:
 1. Press the key phone-off to end a call
The end the call, you can also place the handset back on the base station or the charger.

Handset volume:
 1. During the call, press the keys **▲** or **▼**, to increase or decrease the volume.

CALLER IDENTIFICATION

Introduction:
 If you have the service Caller Identification at your disposal, the number of the calling party is displayed on the display of your handset(s). If your carrier also transmits names, or you have programmed this number including name and the phone book memory of the handset, the name is also displayed on the display. The Caller Identification memory has a capacity of 10 numbers. Attention: when this memory is full, every following incoming call will overwrite the oldest call in the memory.

New calls:
 This display indicates whether and how many new calls are stored in the Caller Identification memory that you have not seen yet. As soon as you have viewed the memory, this notification goes off.

View memory and callback:
 1. Press the key **▲**, the name or the number of the last received call appears on the display.
 2. Browse through the memory by using **▲** and **▼**.
When a name is displayed, press the key # to view the number. Press the key OK and select DETAILS, to view the time and date of the call.
 3. Press the phone key to call back this subscriber.

Copying to the phone book memory:
 1. Press the key **▲**, the name of the number of the last received call appears on the display.
 2. Search the desired call with **▲** and **▼**.
 3. Press the key **OK** twice, and enter the name through the keyboard.
 4. Press they key **OK** twice, and select the desired VIP ring tone with **▲** and **▼**.
 5. Press the key **OK** to store the memory.
 6. Press the key phone-off to return to the idle mode of the handset.

LANGUAGE

Here you can set the language in which the various instructions are displayed on the display.

Instructions to revert to the English language, in case you have set a foreign language accidentally:
 1. Press the key 'phone-off' 3 times.
 2. Press the key **OK** once.
 3. Press key **▼** times.
 4. Press the key **OK** once.
 5. Press key **▼** times.
 6. Press the key **OK** once.
 7. Select the *English language with ▲ and ▼*.
 8. Press the key **OK** once.
 9. Press the key *phone-off to return to the idle mode of the handset.*

Name handset:
 You can name your handset through the option (NW NAME HS). Use key C to delete the old name and enter the new name of at most 10 characters through the keyboard. Press the key **OK** to save the name.

Flash time:
 A flash pulse is a very short interruption the phone connection. You can set the interruption time of the FLASH pulse on [SHORT] (100 ms), [MEDIUM] (300 ms) or [LONG] (600 ms). 100 ms is the standardized interruption time, and this time is set at the factory. Refer to the user manual of your home or office switchboard or consult your carrier concerning the desired interruption time.

PIN code:
 You can change the PIN code, which you need with registering and deregistering of (new) handset, with [CHANGE PIN]. The factory PIN code is 0000. See chapter 'SYSTEM RESET', in case you have lost or forgotten the new PIN code.

Other:

- The display stays blank:
 - The batteries are empty. Place the handset on the base station or on the charger to charge the batteries, and let the handset charge during at least 15 hours uninterrupted.
- The handset does not switch on:
 - The battery voltage is too low; place the handset on the base station or the charger and charge the batteries for 15 hours.
 - The batteries have not been inserted; check this.
- The batteries get low too fast:
 - Check the charging contacts of the base station or the charger and of the handset, and clean them if necessary.
 - The batteries shall be replaced; replace them.
- The handset does not have contact with the base station:
 - You are too far from the base station; reduce the distance.
 - The base station has been switched off (adapter from the mains socket); correct this.
 - The handset is not registered with the base station (anymore); register it (again).

In case the failure has not been solved with aforementioned solutions:
 • Remove the batteries from the handset, and unplug the power supply adapter and the phone connector from their sockets; connect everything again after several minutes.

SYSTEM RESET (forgot PIN code)

If you have lost or forgotten the new PIN code, or if the phone does not respond anymore, you can completely reset the phone, at which the PIN code is reset to 0000. Take care to deregister the handset(s). You shall register it again.
 1. Unplug the adapter from the mains socket.
 2. Press the key **☑** on the base station AND KEEP THIS KEY PRESSED.
 3. Plug the adapter back into the mains socket (keep key **☑** pressed).
 4. Release the key **☑** AFTER 30 SECONDS; the phone had been reset.
 5. Now register the handset(s) again, as described in chapter 'Multiple handsets'.

Key lock:

1. To enable the key lock, keep the key * (STAR) pressed for more than 2 seconds.
2. To disable the key lock, keep the key * (STAR) pressed for more than 2 seconds again.

R/Flash:
 1. Press the key **R** to give a FLASH pulse. The interruption time *the FLASH pulse is adjustable; see for this the chapter PHONE SETTINGS.*

Mute (microphone off):
 1. To disable the microphone, shortly press the key **C** during the call. *You can still hear the other party, but they cannot hear you.*
 2. To enable the microphone again, shortly press the key **C** again.

Search handset:
 1. Shortly press the key **☑** on the base station.
During 60 seconds, a signal will sound from the handset, and the word "PAGING" flashes on the display of the handset. Press the key phone-off to end the signal prematurely.

Call timer:
 1. During the phone call, the elapsed call duration is displayed on the display.

Quick key bell off:
 1. To disable the bell of the handset, press key # during more than 2 seconds.
 2. To enable the bell again, press key # during more than 2 seconds.

DELETE CALL SELECTIVELY:

1. Press the key **▲**, the name or the number of the last received call appears on the display.
2. Search the desired call with **▲** and **▼**.
3. Press the key **OK** and select the option [DELETE] with **▲** and **▼**.
4. Press the key **OK** to delete this call.

Delete complete call history:
 1. Press the key **▲**, the name or the number of the last received call appears on the display.
 2. Press the key **OK** and select the option [DELETE ALL] with **▲** and **▼**.
 3. Press the key **OK** twice, to delete the complete call history.

Voicemail indication: (VLD)
 In case the carrier left a Voicemail message for you, this is shown on the display with an illuminating envelope. This symbol goes off as soon as you have listened to this message.
Attention: this function is only available on the FSK system and when this is supported by the carrier.

Date and time:

At idle, you can display the time on the display of the handset, an at Caller Identification, the time and date of the call are registered. You can choose from the formats day-month-year or month-day-year at [DATE FORMAT], and you can choose from 12 hour or 24 hour time format at [TIME FORMAT]. Enter the time and the date at the respective options [SET TIME] and [SET DATE].

FACTORY SETTINGS:

You can reset the settings the way they were when the phone left the factory, through the option [STANDARD]:

Name handset:	handset
Display language:	Dutch
Ring volume:	level 3
Call melody external call:	melody 1
Call melody internal call:	melody 2
Reception volume:	level 3.
Show handset:	on
Key lock:	off
Alarm:	off
Auto answer:	off
Date format:	day-month-year
Hour format:	24 hours
Flash time:	short (100 ms)
The memories stay undisturbed with this reset instruction.	

SPECIFICATIONS

Protocol:	DECT / GAP, 5 handsets
Call history:	DTMF & FSK, auto recognition, 10 memories
FLASH :	100/300/600 ms, adjustable.
Phone book:	50 memories
Power supply base station:	through adapter (VT05EEU06045) in: 100 - 240 VAC 50 Hz off: 6 VDC, 450 mA, ← → +
Power supply handset:	through 2 batteries voltage: 1.2 V capacity: 300 mAh material: NIMH format: AAA or HR03 through adapter
Power supply charger:	in: 100 - 240 VAC 50 Hz off: 6 VDC, 450 mA 50 m indoors/300 m outdoors
Range:	Operational life (with full batteries): standby: > 100 hours use: > 10 hours
Operational temperature:	0 °C to 40 °C
Storage temperature:	-20 °C to 60 °C
Frequency Range :	1880-1900 Mhz
Maximum Power :	< 24 dBm
Information Power Adapter:	Manufacturers name and address : Vtech Telecommunications LTD, 23/F., Tai Ping Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai Po, Hong Kong.
Model Identifier :	VT05EEU06045
Input voltage :	100-240VAC
Input AC frequency :	50/60 Hz
Output voltage :	6.0V DC
Output current :	0.45 A
Output Power :	2.7 W
Average active efficiency :	74.2 %
Efficiency at low 10% load :	-
No load Power consumption :	0.07 W

PHONE BOOK MEMORY

Introduction:
 Every handset has a phone book memory with a capacity of 50 phone numbers of at most 20 digits. You can program a name of at most 12 characters with each number.
 The phone book memory in the handset is connected to the function Caller Identification. When you are called by somebody, whose name and number you have programmed in the memory, the name of this person is also displayed beside the number on the display of your handset. However, for this you need to subscribe to the service Caller Identification.

Programming:
 1. Press the key **☑** and twice the key **OK** successively.
 2. Enter the name through the keyboard (see the ABC on the dial keys). *You can delete an incorrect input with key C.*
 3. Press the key **OK**.
 4. Enter the number through the keyboard.
You can delete an incorrect input with key C.
 5. Press the key **OK**.
 6. Select the desired VIP ring tone for this number, using **▲** and **▼**.
 7. Press the key **OK** to store the memory.

Dialing:
 1. Press the key **☑**.
 2. Search the desired memory, using keys **▲** and **▼**.
 3. Press on the phone-on key to dial this number.

Changes:
 1. Press the key **☑**.
 2. Search the desired memory, using keys **▲** and **▼**.
 3. Press the key **OK**.
 4. Search the option [EDIT] with the keys **▲** and **▼**, press the key **OK**

MULTIPLE HANDSETS

Introduction:
 You can connect (register) up to 5 wireless handsets to the PDX-300 and PDX-320. With multiple registered handsets, you can call each other for free in and around the house and forward calls or even call with three people.
 If the phone has been delivered with one handset, u can purchase extra handsets (*), which you shall register first (see the concerning instructions further in this user manual). If the phone has been delivered with multiple handsets, you can make internal calls and forward calls directly.

** Pay attention to the fact that these shall be 'GAP COMPATIBLE' handsets. GAP means that handsets and base stations of other types and/or brands are interchangeable.*

Intercom:
 1. Press the key **C**.
 2. **2 handsets in use:**
 In case 2 handsets have been registered with your phone, the other handset will ring immediately.
 3. You can make the intercom call, as soon as the called handset answers.

Forwarding/conference:
 1. During the call with the outside line, press the key **OK** twice.
 2. **2 handsets in use:**
 In case 2 handsets have been registered with your phone, the other handset will ring immediately.
More than 2 handsets in use:
 In case more than 2 handsets have been registered with your phone, you need to enter the number of the desired handset (of press key 9 to call all handsets).

TIPS AND WARNINGS

- General:**
- Read the user manual carefully and follow all instructions.
 - Never place or use the phone in a wet or moist room or environment.
 - Take care of proper heat dissipation; never cover the phone and/or the power supply adapter(s), and do not place them directly beside a heat source.
 - Use only the included adapter(s); connecting another type of adapter may cause damage to the electronics.
 - Take care that the cable of the phone and the adapter do not get damaged, and prevent that they cause tripping or falling.
 - Never disassemble the base station, the handset(s), the charger(s) and the adapter(s). This may only be done by qualified personnel.

Installation:
 • Connect or disconnect the cables of the phone and the power supply adapter only to the base station when the power supply adapter has been unplugged from the mains socket, and the phone connector has been disconnected from the phone socket.
 • Do not install the phone during a lightning storm.
 • Do not install a phone connection point in a wet or moist environment.
 • Do not touch uninsulated phone or adapter cables, unless they are disconnected from the phone network or the mains power.

Placement:
 • Preferably, do not place the device on surfaces that have been treated with cellulose; the rubber feet can leave traces on these.
 • Do not place the phone in the direct vicinity of other phones or other electronic (medical) devices, TL tubes and other gas discharge lamps; the emitted radio waves of these (and other) wireless phone(s) may disrupt the functioning of the equipment, or the emitted signals of the equipment disrupt the functioning of the phone.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Commaxx declares that the radio equipment type Profoon PDX-300 is in compliance with directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://DOC.hesdo.com/PDX-300-DOC.pdf>

WARRANTY

For the PDX-300 and PDX-320 DECT telephone you have a warranty of 24 months from the date of purchase. During this period, we guarantee the free repair of defects caused by material and workmanship errors. All this subjected to the final assessment of the importer. If you notice any defect, first refer to the user's manual. Please contact the supplier of this telephone or contact customer service of Profoon via the Internet www.profoon.com

THE WARRANTY BECOMES NULL AND VOID: In case of improper use, incorrect connections, leaking and/or incorrectly installed batteries, use of unoriginal parts or accessories, negligence and in case of defects caused by moisture, fire, flooding, lightning and natural disasters.

In case of unauthorised modifications and/or repairs performed by third parties. In case of incorrect transportation of the device without adequate packaging and when the device is not accompanied by this warranty card and proof of purchase. The warranty does not cover connecting cables, plugs and batteries. All further liability, especially concerning any consequential damages, is excluded.

5. Use key **C** to delete the old name and enter the new name through the keyboard.
6. Press the key **OK**
7. Use key **C** to delete the old number and enter the new number through the keyboard.
8. Press the key **OK**
9. Select the desired VIP ring tone for this number with **▲** and **▼**.
10. Press the key **OK** to save the corrected memory.

Delete memory selectively:
 1. Press the key **☑**.
 2. Search the desired memory, using keys **▲** and **▼**.
 3. Press the key **OK**.
 4. Search the option [DELETE] with the keys **▲** and **▼**.
 5. Press key **OK** to delete this memory.

Delete memory completely:
 1. Press the key **☑**.
 2. Press the key **OK**.
 3. Search the option [DELETE ALL] with the keys **▲** and **▼**.
 4. Press key **OK** twice to delete the memory completely.

Memory status:
 You can see how many storage locations you have used of the 50 available:
 1. Press the key **☑**.
 2. Press the key **OK**.
 3. Search the option [PB STATUS] with the keys **▲** and **▼**.
 4. Press the key **OK**; for example, the following appears on the display: 15/50 OCCUPIED (15 of the 50 memories are in use).
 5. Press the key phone-off to return to the idle mode of the handset.

CONFERENCE

3. Forwarding:
 As soon as the called handset answers, press on the phone-off key; the outside line is now forwarded.
Conference:
 As soon as the called handset answers, press the key * (star) during 2 seconds; the outside line is now included.

Registration:
 1. Keep the key **☑** on the base station pressed during 15 seconds.
 2. On the handset with which you want to answer, press the key **OK** and select the option [REGISTRATION].
 3. Press the key **OK** and enter the PIN code (de factory code 0000 or your own PIN code) and press the key **OK**.
The handset will search for the concerning base station.
 4. After a few seconds a beep tone will sound from the handset, and the handset has been registered. At the right side of the display the internal number of this handset is displayed (1-5).

Deregistration of handsets:
 Handsets that are faulty shall be deregistered.
 1. Press the key **OK** and select the option [BS SETTINGS].
 2. Press the key **OK** twice, and enter the PIN code (de factory code 0000 or your own PIN code).
 3. Press the key **OK** and select the handset that you want to deregister (*).
 4. Press the key **OK**; the selected handset is deregistered now.
** You can only deregister other handsets; you cannot deregister your own handset.*

CE

6

Ring signals:
 Select the option [RING SETUP] to select the ring tones of the handset:
 - You can set different melodies for intercom calls and calls from outside.
 - You can choose

- Um die Tastensperre zu aktivieren, halten Sie die Taste * (STERN) für mehr als 2 Sekunden gedrückt.
- Um die Tastensperre zu deaktivieren, halten Sie die Taste * (STERN) nochmals für mehr als 2 Sekunden gedrückt.

R/Flash:

- Drücken Sie für FLASH-Impuls die Taste **R**. Die Unterbrechungszeit des FLASH-Impuls ist *einstellbar*; siehe hierzu das Kapitel TELEFONEINSTELLUNGEN.

Stummschaltung (Mikrofon aus):

- Um das Telefon zu deaktivieren, drücken Sie während eines Anrufs kurz die Taste **C**.
Sie können den anderen Teilnehmer hören, aber er kann Sie nicht hören.
- Um das Mikrofon wieder zu aktivieren, drücken Sie nochmals kurz die Taste **C**.

Mobilteil finden:

- Drücken Sie kurz die Taste **Ⓢ** an der Basisstation.
Innerhalb von 60 Sekunden ertönt am Mobilteil ein Signalton und das Wort 'SUCHRUF' blinkt auf dem Display des Mobilteils. Drücken Sie die Taste Telefon-Aus, um das Signal vorzeitig zu stoppen.

Gesprächstimer:

- Während eines Anrufs wird die verstrichene Gesprächsdauer auf dem Display angezeigt.

Schnellliste für Klingel Aus:

- Um die Klingel des Mobilteils zu deaktivieren, drücken Sie die Taste # für mehr als 2 Sekunden.
- Um die Klingel wieder zu aktivieren, drücken Sie die Taste # für mehr als 2 Sekunden.

Drücken Sie die Taste Telefon-Aus, um zum Ruhemodus des Mobilteils zurückzukehren.

Anruf selektiv löschen:

- Drücken Sie die Taste **A**; der Name oder die Nummer des zuletzt eingegangenen Anrufs erscheint auf dem Display.
- Suchen Sie den gewünschten Anruf mit **▲** und **▼**.
- Drücken Sie die Taste **OK** und wählen Sie die Option [LOESCHEN] mit **▲** und **▼**.
- Drücken Sie die Taste **OK**, um diesen Anruf zu löschen.

Komplette Anrufliste löschen:

- Drücken Sie die Taste **A**; der Name oder die Nummer des zuletzt eingegangenen Anrufs erscheint auf dem Display.
- Drücken Sie die Taste **OK** und wählen Sie die Option [ALLE LOESCH] mit **▲** und **▼**.
- Drücken Sie zweimal die Taste **OK**, um die komplette Anrufliste zu löschen.

Mailboxanzeige: (QLO)

Falls der Anbieter eine Mailboxnachricht hinterlassen hat, wird diese auf dem Display mit einem beleuchteten Briefumschlag angezeigt. Dieses Symbol geht aus, sobald Sie die Nachricht abgehört haben. Achtung: Diese Funktion ist nur im FSK-System verfügbar, sofern dies vom Anbieter unterstützt wird.

Mailboxanzeige: (QLO)

- Drücken Sie die Taste **A**; der Name oder die Nummer des zuletzt eingegangenen Anrufs erscheint auf dem Display.
- Blättern Sie mit **▲** und **▼** durch den Speicher.
Wenn ein Name angezeigt wird, drücken Sie die Taste #, um die Nummer anzuzeigen. Drücken Sie die Taste OK und wählen Sie DETAILS, um Uhrzeit und Datum des Anrufs anzuzeigen.
- Drücken Sie die Taste **OK**, um diesen Teilnehmer zurückzurufen.

PIN-Code:

Sie können den PIN-Code, den Sie für die Registrierung und Abmeldung des (neuen) Mobilteils benötigen, mit [PIN ÄNDERN] ändern. Der werksseitige PIN-Code lautet 0000. Siehe Kapitel 'SYSTEM RESET', falls Sie den neuen PIN-Code verloren oder vergessen haben.

Uhrzeit und Datum:

Im Ruhemodus können Sie die Uhrzeit auf dem Display des Mobilteils anzeigen und die Rufnummernerkennung, Uhrzeit und das Datum des Anrufs werden registriert. Sie können aus den Formaten Tag-Monat-Jahr oder Monat-Tag-Jahr in [DATUMSFORMAT] und aus den Uhrzeitformaten 12 oder 24 Stunden in [ZEITFORMAT] wählen Geben Sie Uhrzeit und Datum mithilfe der entsprechenden Optionen [ZEIT EINST.] und [DATUM EINST.] ein.

Werkeinstellungen:

Sie können die Einstellungen mithilfe der Option [STANDARD] auf Werkeinstellungen zurückstellen.

Mobilteil benennen:	Mobilteil
Displaysprache:	Niederländisch
Klingeltonlautstärke:	Stufe 3
Anrufmelodie externer Anruf:	Melodie 1
Anrufmelodie interner Anruf:	Melodie 2
Empfangslautstärke:	Stufe 3
Mobilteil anzeigen:	Ein
Tastensperre:	Aus
Alarm:	Aus
Autom. Antwort:	Aus
Datumsformat:	Tag-Monat-Jahr
Stundenformat:	24 Stunden
Flash-Zeit:	kurz (100 ms)
Die Speicher bleiben durch diese Reset-Anleitung ungestört.	

- Stecken Sie den Netzteilstecker wieder in die Steckdose (die Taste **Ⓢ** gedrückt halten).
- Lösen Sie die Taste **Ⓢ** NACH 30 SEKUNDEN; das Telefon ist zurückgestellt.
- Jetzt registrieren Sie wieder das(die) Mobilteil(e), siehe Kapitel 'Mehrere Mobilteile'.

TECHNISCHE DATEN

Protokoll: DECT / GAP, 5 Mobilteile
Anrufliste: DTMF & FSK, autom. Erkennung, 10 Speicher
FLASH : 100/300/600 ms, einstellbar.
Telefonbuch: 50 Speicher
Stromversorgung der Basisstation: durch Netzteil (VT05EEU06045) in: 100 - 240 V AC 50 Hz Aus: 6 V DC, 450 mA → ← →
Stromversorgung des Mobilteils: durch 2 Akkus Netzspannung: 1,2 V Kapazität: 300 mAh Material: NiMH Format: AAA oder HR03 durch Netzteil in: 100 - 240 V AC 50 Hz Aus: 6 V DC, 450 mA 50 m Innenbereich/300 m Außenbereich
Stromversorgung der Ladestation: in: 100 - 240 V AC 50 Hz Aus: 6 V DC, 450 mA 50 m Innenbereich/300 m Außenbereich
Reichweite: (mit vollen Akkus): Standby: > 100 Stunden Einsatz: > 10 Stunden 0 °C bis 40 °C -20 °C bis 60 °C
Anschlussfaktor: ETSI 12,5
Frequency Range : 1880-1900 Mhz
Maximum Power : < 24 dbm
Information Power Adapter: Manufacturers name and address : Vtech Telecommunications LTD, 23/F., Tai Ping Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai Po, Hong Kong.
Model Identifier : VT05EEU06045
Input voltage : 100-240VAC

Einführung:

Jedes Mobilteil hat einen Telefonbuchspeicher mit einer Kapazität von 50 Telefonnummern mit höchstens 20 Ziffern. Sie können für jede Nummer einen Namen mit höchstens 12 Zeichen programmieren. Der Telefonpeicher im Mobilteil ist mit der Funktion Rufnummernerkennung verbunden. Wenn Sie von jemand angerufen werden, dessen Name und Nummer Sie im Speicher programmiert haben, wird neben der Nummer auch der Name dieser Person auf dem Display Ihres Mobilteils angezeigt. Hierfür müssen Sie sich jedoch beim Service Rufnummernerkennung anmelden.

Programmieren:

- Drücken Sie die Taste **☐** und zweimal nacheinander die Taste **OK**.
- Geben Sie den Namen auf der Tastatur ein (siehe ABC auf den Wähltasten).
Sie können eine falsche Eingabe mit der Taste C löschen.
- Drücken Sie die Taste **OK**.
- Geben Sie die Nummer auf der Tastatur ein.
Sie können eine falsche Eingabe mit der Taste C löschen.
- Drücken Sie die Taste **OK**.
- Wählen Sie den gewünschten VIP-Klingelton für diese Nummer mit **▲** und **▼** aus.
- Drücken Sie die Taste **OK**, um den Speicher abzuspeichern.

Wählen:

- Drücken Sie die Taste **☐**.
- Suchen Sie mit den Tasten **▲** und **▼** den gewünschten Speicher.
- Drücken Sie die Taste Telefon-Ein, um diese Nummer zu wählen.

Änderungen:

- Drücken Sie die Taste **☐**.
- Suchen Sie mit den Tasten **▲** und **▼** den gewünschten Speicher.
- Drücken Sie die Taste **OK**.

MEHRERE MOBILTEILE

Einführung:

Sie können für PDX-300 und PDX-320 bis zu 5 schnurlose Mobilteile anschließen (registrieren). Mit mehreren registrierten Mobilteilen können Sie untereinander kostenlos im und rund ums Haus telefonieren und Anrufe weiterleiten oder sogar mit drei Personen telefonieren. Wenn das Telefon mit einem Mobilteil ausgeliefert wurde, können Sie zusätzliche Mobilteile (*) kaufen, die Sie zuerst registrieren müssen (siehe entsprechende Anleitung weiter unten in diesem Handbuch). Wenn das Telefon mit mehreren Mobilteilen ausgeliefert wurde, können Sie interne Anrufe tätigen und Anrufe direkt weiterleiten. *Achten Sie darauf, dass diese Mobilteile 'GAP-KOMPATIBEL' sein müssen. GAP bedeutet, dass Mobilteile und Basisstationen eines anderen Typs und/oder anderer Marken austauschbar sind.

Interkom

- Drücken Sie die Taste **C**.
- 2 Mobilteile im Einsatz:
Falls 2 Mobilteile für Ihr Telefon registriert sind, klingelt das andere Mobilteil sofort.
- Sie können den Interkom-Anruf tätigen, sobald das angerufene Mobilteil antwortet.

Weiterleiten/Konferenz:

- Während des Anrufs über die Amtsleitung drücken Sie zweimal die Taste **OK**.
- 2 Mobilteile im Einsatz:
Falls 2 Mobilteile für Ihr Telefon registriert sind, klingelt das andere Mobilteil sofort.
- Mehr als 2 Mobilteile im Einsatz:
Falls mehr als 2 Mobilteile für Ihr Telefon registriert sind, müssen Sie die Nummer des gewünschten Mobilteils eingeben (oder Taste 9 drücken, um alle Mobilteile anzurufen).

TIPPS UND WARNHINWEISE

- Allgemein:**
- Lesen Sie sorgfältig diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie alle Anweisungen.
 - Platzieren oder benutzen Sie das Telefon niemals in einem nassen oder feuchten Raum oder Umgebung.
 - Achten Sie auf ordnungsgemäße Wärmeableitung; decken Sie das Telefon und/oder das(die) Netzteil(e) niemals ab und legen Sie diese niemals direkt neben eine Wärmequelle.
 - Verwenden Sie ausschließlich das(die) mitgelieferte(n) Netzteil(e); der Anschluss eines anderen Netzteil(s) kann die Elektronik beschädigen.
 - Achten Sie darauf, dass das Kabel des Telefons und des Netzteils nicht beschädigt werden und sorgen Sie dafür, dass niemand über das Kabel stolpern oder fallen kann.
 - Basisstation, Mobilteil(e), Ladestation(en) und Netzteil(e) niemals zerlegen; dies darf nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
- Installation:**
- Verbinden und trennen Sie die Kabel des Telefons und des Netzteils nur an der Basisstation, wenn das Netzteil von der Steckdose und der Telefonstecker von der Telefonbuche getrennt sind.
 - Installieren Sie das Telefon niemals während eines Gewitters.
 - Installieren Sie einen Telefonanschluss niemals in einer nassen oder feuchten Umgebung.
 - Berühren Sie keine unisolierten Telefon- oder Netzteilkabel, es sei denn, sie sind vom Telefon- bzw. Stromnetz getrennt.
- Aufstellen:**
- Stellen Sie das Gerät vorzugsweise nicht auf Oberflächen, die mit Zellulose behandelt wurden; die Gummifüße können darauf Spuren hinterlassen.
 - Stellen Sie das Telefon nicht in unmittelbarer Nähe von anderen Telefonen oder anderen elektronischen (medizinischen) Geräten, Leuchtstoffröhren und anderen Gasentladungslampen auf; die ausgesendeten Radiowellen dieses(r) (und anderer) Funktelefons(e)
- Input AC frequency : 50/60 Hz
Output voltage : 6.0V DC
Output current : 0.45 A
Output Power : 2.7 W
Average active efficiency : 74.2 %
Efficiency at low 10% load : -
No load Power consumption : 0.07 W

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt Commaxx, dass der Funkanlagentyp Profoon PDX-300 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://DOC.hesdo.com/PDX-300-DOC.pdf>

GARANTIE

Sie erhalten für PDX-300 und PDX-320 DECT eine Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum. Während dieses Zeitraums garantieren wir die kostenlose Reparatur von Schäden, die durch Material- und Verarbeitungsfehlern verursacht werden. Sie unterliegen alle der abschließenden Bewertung des Importeurs. Wenn Sie Schäden bemerken, schlagen Sie zunächst in der Bedienungsanleitung nach. Wenn Sie in der Anleitung keine zufriedenstellende Antwort finden, wenden Sie sich bitte an den Anbieter dieser Telefon oder den Kundenservice von Profoon im Internet www.profoon.com

DIE GARANTIE WIRD NULL UND NICHTIG: bei unsachgemäßer Verwendung, falschen Anschlüssen, auslaufenden und/oder falsch installierten Akkus, bei Verwendung nicht originaler Teile oder Zubehör, Unachtsamkeit und bei Schäden, die durch Feuchtigkeit, Feuer, Überflutung, Blitzschlag und Naturkatastrophen verursacht werden. Bei unautorisierten Änderungen und/oder Reparaturen von Dritten. Bei falschem Transport des Geräts ohne geeignete Verpackung und wenn diesem Gerät keine Garantiekarte und kein Kaufnachweis beiliegt. Bei falschem Transport des Geräts ohne geeignete Verpackung und wenn diesem Gerät keine Garantiekarte und kein Kaufnachweis beiliegt. Stecker und Batterien sind von der Garantie nicht abgedeckt. Jegliche weitere Haftung hinsichtlich Folgeschäden ist ausgeschlossen.

- Basisstation:**
- Stecken Sie den kleinen Stecker am Telefonkabel in die Rückseite der Basisstation (drücken Sie auf den Stecker, bis Sie einen Klickton hören).
 - Stecken Sie den Telefonstecker in die Telefonbuche.
 - Stecken Sie den Kleinspannungsstecker des Netzteils in die Rückseite des Telefons und stecken Sie das Netzteil in eine 230 Volt Steckdose.

- Mobilteil:**
- Öffnen Sie das Akkufach des Mobilteils, indem Sie den Akkudeckel nach unten schieben.
 - Legen Sie den Akkus in das Akkufach; achten Sie dabei auf die Polarität (+ und -).
 - Schieben Sie den Akkudeckel wieder auf das Mobilteil und stellen Sie das Mobilteil auf die Basisstation.
 - Lassen Sie das Mobilteil kontinuierlich für 15 Stunden auf der Basisstation stehen, um die Akkus ordnungsgemäß aufzuladen.

Zusätzliche Mobilteile und Ladestationen:
Wenn Ihr Telefon mit mehreren Mobilteilen ausgeliefert wurde, sind für jedes Mobilteil 2 Akkus und eine Ladestation mit Netzteil beigelegt. Verbinden Sie das Netzteil dieser Ladestationen mit einer 230 Volt Steckdose, legen Sie die Akkus in das (die) Mobilteil(e) und stellen Sie das (die) Mobilteil(e) auf die Ladestation(en), um die Akkus aufzuladen.

! NUR DAS MITGELIEFERTE NETZTEIL ANSCHLIESSEN. DAS ANSCHLIESSEN ANDERER NETZTEILE KANN ZU GEFÄHRDENSITUATIONEN FÜHREN ODER DIE ELEKTRONIK DES TELEFONS BESCHÄDIGEN.

NUR NIMM AKKUS (NICKEL-METALL-HYDRID) EINLEGEN. DIE VERWENDUNG NICHT AUFLADBARER BATTERIEN KANN GEFÄHRDENSITUATIONEN ODER EXPLOSIONSGEFAHR VERURSACHEN.

- Drücken Sie die Taste Telefon-Aus, um zum Ruhemodus des Mobilteils zurückzukehren.

WAHLWIEDERHOLUNGSSPEICHER

- Wahlwiederholung:**
- Drücken Sie die Taste **☉**, die letzte von Ihnen gewählte Nummer erscheint auf dem Display.
 - Suchen Sie die gewünschte Nummer mit **▲** und **▼**.
 - Drücken Sie die Taste **OK**, um diese Nummer zu wählen.

- Kopieren in den Telefonbuchspeicher:**
- Drücken Sie die Taste **☉**.
 - Suchen Sie die gewünschte Nummer mit **▲** und **▼**.
 - Drücken Sie zweimal die Taste **OK**.
 - Geben Sie die Nummer auf der Tastatur ein.
 - Drücken Sie zweimal die Taste **OK**.
 - Wählen Sie den gewünschten VIP-Klingelton für diese Nummer mit **▲** und **▼** aus.
 - Drücken Sie die Taste **OK**, um den Speicher abzuspeichern.

- Die zuletzt gewählte Nummer selektiv löschen:**
- Drücken Sie die Taste **☉**.
 - Suchen Sie die gewünschte Nummer mit **▲** und **▼**.
 - Drücken Sie zweimal die Taste **OK**.
 - Wählen Sie die Option [LOESCHEN] mit **▲** und **▼**.
 - Drücken Sie die Taste **OK**, um diesen Speicher zu löschen.

- Den kompletten Wahlwiederholungsspeicher löschen:**
- Drücken Sie die Taste **☉**.
 - Drücken Sie die Taste **OK**.
 - Wählen Sie die Option [ALLE LOESCH.] mit **▲** und **▼**.
 - Drücken Sie zweimal die Taste **OK**, um den kompletten Wahlwiederholungsspeicher zu löschen.

Klingelsignale:

- Wählen Sie die Option [RUFTON], um die Klingeltöne des Mobiltelefons auszuwählen.
- Sie können verschiedene Melodien für Interkom-Anrufe und externe Anrufe einstellen.
 - Sie können aus 10 verschiedenen Melodien für [INTERN] und [EX-TERN] auswählen.
 - Sie können aus 5 Lautstärkepegeln und „Lautstärke Aus“ für [RUFTON-LAUTST] wählen.

- Mobilteiltöne:**
Sie können folgende Töne mit der Option [TOENE] aktivieren oder deaktivieren:
- [TASTENTON]: die Töne, die beim Drücken einer Taste ertönen.
 - [AKKU LEER]: die Töne, die bei schwachen Akkus ertönen.
 - [REICHWEITE]: die Töne, die beim Verlassen der Reichweite ertönen.

Automatisch antworten:
Wenn die Funktion [AUTO-ANTWORT] aktiviert ist, können Sie Anrufe entgegennehmen, indem Sie einfach das Mobilteil von der Basisstation oder der Ladestation abnehmen; dann müssen Sie die Telefon-Ein Taste nicht benutzen. Achtung: Falls das Mobilteil nicht auf der Basisstation oder der Ladestation steht, müssen Sie immer Telefon-Ein drücken, um einen Anruf entgegenzunehmen.

Alarm: (Alarmfunktion)
Sie können das Telefon so einstellen, dass für 40 Sekunden zu einem voreingestellten Zeitpunkt ein Alarm ertönt (oder Sie drücken eine beliebige Taste, um das Signal vorzeitig auszuschalten). Wählen Sie EIN, um diese Funktion zu aktivieren und geben Sie die Alarmzeit auf der Tastatur ein (24-Stunden-System). Anschließend können Sie die Schlummerfunktion aktivieren oder deaktivieren. Der Alarm wird nicht täglich automatisch wiederholt.

MÖGLICHE PROBLEME UND LÖSUNGEN

- Probleme mit eingehenden Anrufen:**
- Keine Benachrichtigung bei eingehenden Anrufen:
 - Die Klingel ist deaktiviert; bitte aktivieren.
 - Ihr Anschluss ist ständig besetzt:
 - Überprüfen Sie, ob ein zweites Telefon oder ein zweites Mobilteil an der Basisstation registriert ist, das die Leitung nutzt.
 - Verbinden Sie ein anderes Telefon mit Ihrem Telefonanschluss und prüfen Sie damit, ob die Fehlfunktion von Ihrem Anschluss oder Ihrem Anbieter verursacht wird.
 - Probleme während des Anrufs:
 - Pieptöne während eines Interkom-Anrufs:
 - Sie werden während eines Interkom-Anrufs von außen angerufen; beenden Sie diesen Anruf, warten Sie, bis das Telefon normal klingelt und nehmen Sie den Anruf entgegen.
 - Lärm und andere Störungen:
 - Sie gelangen außer Reichweite der Basisstation; verringern Sie den Abstand.
 - Das Mobilteil ist nicht (mehr) an der Basisstation registriert; bitte (erneut) registrieren.

- Probleme mit der Rufnummernerkennung:**
- Sie erhalten auf dem Display Ihres Mobiltelefons keine Informationen zu Namen oder Rufnummernerkennung.
 - Überprüfen Sie, ob Ihr Anbieter diese Signale überträgt (bei manchen Anbietern müssen Sie sich für diesen Service anmelden).
 - Sie empfangen die Nummern auf dem Display des Telefons, aber keinen Namen.
 - Der Anbieter leitet keine Namen weiter; kontaktieren Sie hierfür Ihren Anbieter.
 - Der Name wurde nicht im Speicher Ihres Mobilteils programmiert; bitte programmieren.
 - Der Name wurde im Speicher programmiert, aber die dazugehörige Telefonnummer wurde ohne Vorwahl programmiert; programmieren Sie die Nummer einschließlich Vorwahl.

- Sonstige:**
- Das Display bleibt leer:
 - Die Akkus sind leer. Stellen Sie das Mobilteil auf die Basisstation oder auf die Ladestation, um die Akkus aufzuladen und lassen Sie das Mobilteil mindestens 15 Stunden ununterbrochen laden.
 - Das Mobilteil lässt sich nicht einschalten:
 - Die Akkuspannung ist zu niedrig; stellen Sie das Mobilteil auf die Basisstation oder die Ladestation und laden Sie die Akkus für 15 Stunden auf.
 - Die Akkus sind nicht eingelegt; bitte überprüfen.
 - Die Akkus werden zu schnell leer:
 - Überprüfen Sie die Ladekontakte der Basisstation oder der Ladestation und des Mobilteils und reinigen Sie sie, falls nötig.
 - Die Akkus müssen ausgetauscht werden; bitte austauschen.
 - Das Mobilteil hat keinen Kontakt zur Basisstation:
 - Sie befinden sich außer Reichweite der Basisstation; verringern Sie den Abstand.
 - Die Basisstation wurde ausgeschaltet (Netzteil von der Steckdose getrennt); bitte korrigieren.
 - Das Mobilteil ist nicht (mehr) an der Basisstation registriert; bitte (erneut) registrieren.
- Falls der Fehler nicht mit den oben genannten Lösungen gelöst wurde:
- Entnehmen Sie die Akkus aus dem Mobilteil und ziehen Sie das Netzteil und den Telefonstecker aus ihren Steckdosen; schließen Sie alles nach ein paar Minuten wieder an.

SYSTEM RESET (PIN-Code vergessen)

Wenn Sie den neuen PIN-Code verloren oder vergessen haben oder das Telefon nicht mehr reagiert, können Sie das Telefon komplett zurückstellen, dabei wird der PIN-Code auf 0000 zurückgestellt. Denken Sie daran, das(die) Mobilteil(e) abzumelden. Sie müssen es erneut registrieren.

- Ziehen Sie den Netzteilstecker aus der Steckdose.
- Drücken Sie die Taste **Ⓢ** an der Basisstation UND HALTEN SIE DIESE TASTE GEDRÜCKT.



Alecto

Service ↓ Help

WWW.PROFOON.NL
SERVICE@PROFOON.NL

Commaxx B.V.
Wiebachstraat 37
6466 NG, Kerkrade
The Netherlands

TELEFONEINSTELLUNGEN

- Einführung:**
- Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste **OK**.
 - Blättern Sie mit **▲** and **▼** durch die Menüoptionen.
 - Drücken Sie die Taste **OK**, um die gewünschte Option zu öffnen.
 - Treffen Sie eine Auswahl oder wählen Sie 'Ein' oder 'Aus' mit den Tasten **▲** and **▼**.
 - Zum Schluss drücken Sie die Taste **OK**, um die Einstellungen zu speichern.

Menüstruktur:

Die Menüstruktur des Telefons sieht folgendermaßen aus:

RUFTON	TELEFONBUCH
BS-EINSTEL.	MT ABMELDEN
	FLASH-ZEIT
	PIN ÄNDERN
MT-EINSTEL.	WECKER
	RUFTON
	INTERN
	EXTERN
	RUFTONLAUTST
	TOENE
	SPRACHE
	MT-NAME
	MT-DISPLAY
	AUTO-ANTWORT
	DATUM & ZEIT
	ANMELDEN
	RUECKSETZ.

Medizinische Geräte:
Aktivierte DECT-Telefone können empfindliche medizinische Geräte stören. Wenn das Telefon in der Nähe des medizinischen Geräts aufgestellt ist, können Interferenzen auftreten. Stellen Sie niemals ein DECT-Telefon auf oder neben ein medizinisches Gerät, auch nicht im Standby-Modus.

Stromversorgung des Mobilteils:
Das Display des Mobilteils ist mit einem integrierten Messgerät für Akkukapazität ausgestattet.
☉: blinkt, wenn die Akkus aufgeladen werden
☐: Anzeige, dass die Akkus aufgeladen werden müssen
☐: blinkt bei schwachen Akkus.
• Wir empfehlen für optimalen Betrieb, dass Sie das Mobilteil jeden Abend auf die Basisstation oder die Ladestation stellen. Die Akkus werden dadurch nicht beeinträchtigt.
• Akkus oder Akkupacks dürfen keinem Feuer oder extremer Hitze ausgesetzt werden.
• Schneiden Sie die Akkus des Akkupacks niemals auf. Der Inhalt ist chemisch und giftig.

Umwelt:
• Die Verpackung dieses Telefons kann als Altpapier entsorgt werden. Wir empfehlen jedoch, sie aufzubewahren, um das Telefon beim Transportieren zu schützen.
• Wenn Sie das Telefon austauschen, geben Sie es bitte an den Händler zurück, um umweltfreundliche Verwertung zu gewährleisten.
• Sie müssen defekte oder verbrauchte Akkus an Ihrem lokalen Depot für chemische Kleinabfälle oder speziellen Sammelstellen für Akkus entsorgen.
• Akkus niemals im Hausmüll entsorgen.

- Suchen Sie die Option [ÄNDERN] mit den Tasten **▲** und **▼**, drücken Sie die Taste **OK**.
- Lösen Sie die Taste **C** den alten Namen und geben den neuen Namen auf der Tastatur ein.
- Drücken Sie die Taste **OK**.
- Lösen Sie mit der Taste **C** die alte Nummer und geben die neue Nummer auf der Tastatur ein.
- Drücken Sie die Taste **OK**.
- Wählen Sie den gewünschten VIP-Klingelton für diese Nummer mit **▲** und **▼** aus.
- Drücken Sie die Taste **OK**, um den korrigierten Speicher abzuspeichern.

Speicher selektiv löschen:

- Drücken Sie die Taste **☐**.
- Suchen Sie mit den Tasten **▲** und **▼** den gewünschten Speicher.
- Drücken Sie die Taste **OK**.
- Suchen Sie die Option [LOESCHEN] mit den Tasten **▲** und **▼**.
- Drücken Sie die Taste **OK**, um diesen Speicher zu löschen.

Speicher komplett löschen:

- Drücken Sie die Taste **☐**.
- Drücken Sie die Taste **OK**.
- Suchen Sie die Option [ALLE LOESCH.] mit den Tasten **▲** und **▼**.
- Drücken Sie zweimal die Taste **OK**, um den Speicher komplett zu löschen.

Speicherstatus:
Sie können sehen, wie viele der 50 verfügbaren Speicherorte Sie genutzt haben:

- Drücken Sie die Taste **☐**.
- Drücken Sie die Taste **OK**.
- Suchen Sie die Option [TB-STATUS] mit den Tasten **▲** und **▼**.
- Drücken Sie die Taste **OK**, zum Beispiel, erscheint Folgendes auf dem Display: 15/50 BEKGT (15 der 50 Speicher werden genutzt).

Weiterleiten: Sobald das angerufene Mobilteil antwortet, drücken Sie die Taste * Taste Telefon-Aus; die Amtsleitung wird jetzt weitergeleitet.

Konferenz: Sobald das angerufene Mobilteil antwortet, drücken Sie die Taste * Taste Telefon-Aus; die Amtsleitung ist jetzt einbezogen.

- Registrierung:**
- Halten Sie die Taste **Ⓢ** an der Basisstation innerhalb 15 Sekunden gedrückt.
 - Drücken Sie am Mobilteil, mit dem Sie antworten möchten, die Taste **OK** und wählen Sie die Option [REGISTRIERUNG].
 - Drücken Sie die Taste **OK** und geben den PIN-Code ein (den werksseitigen Code 0000 oder Ihren eigenen PIN-Code), dann drücken Sie die Taste **OK**.
Das Mobilteil sucht die entsprechende Basisstation.
 - Nach ein paar Sekunden ertönt am Mobilteil ein Piepton und das Mobilteil wird registriert. Rechts am Display wird die interne Nummer dieses Mobilteils angezeigt (1-5).

Abmelden der Mobilteile:
Fehlerhafte Mobilteile müssen abgemeldet werden.

- Drücken Sie die Taste **OK** und wählen Sie die Option [BS-EINSTEL.].
- Drücken Sie zweimal die Taste **OK** und geben den PIN-Code ein (den werksseitigen Code 0000 oder Ihren eigenen PIN-Code).
- Drücken Sie die Taste **OK** und wählen Sie das Mobilteil aus, das Sie abmelden möchten (*).
- Drücken Sie die Taste **OK**; das ausgewählte Mobilteil ist jetzt abgemeldet.
** Sie können nur andere Mobilteile abmelden; Sie können nicht Ihr eigenes Mobilteil abmelden.*

können die Funktion der Geräte stören oder die ausgesendeten Signale der Geräte stören die Funktion des Telefons.

Reichweite:
Die Reichweite des Telefons beträgt bis zu 300 m