

LIVOO
Feel good moments
Notice d'utilisation

Haut-parleur compatible Bluetooth®



Référence : TES248
Version : 1.4
Langue : Français

Notice d'utilisation

Vous venez d'acquérir un produit de la marque LIVOO et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

Ce manuel est également disponible sur notre site www.livoo.fr

CONSIGNES DE SECURITE

S'IL VOUS PLAÎT, PRENEZ LE TEMPS DE BIEN LIRE LA NOTICE D'UTILISATION PARTICULIEREMENT AVANT LA PREMIERE UTILISATION.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu; nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

- Gardez ce produit loin de l'eau, liquide ou les zones humides.
- Ce produit ne doit pas être exposé à des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, comme des vases, ne doit être placé sur l'appareil.
- Utilisez dans des endroits secs seulement.
- Gardez ce produit loin des flammes nues telles que des bougies.
- Ce produit doit être uniquement utilisé avec le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette.
- Ne placez pas le produit directement au soleil ou à la chaleur. Tenir à l'écart des températures supérieures à 40 ° C.
- Assurez-vous que le produit a beaucoup de ventilation.
- Ne pas appuyer sur les boutons trop fort car cela pourrait endommager le produit.
- Ne pas utiliser un chiffon humide sur le produit. Toujours utiliser un chiffon sec pour nettoyer ce produit et le garder à l'abri de la poussière.
- Ne pas utiliser de produits chimiques sur ce produit.
- Ne jamais tenter de réparer ce produit vous-même, consultez un technicien agréé. Essayer de retirer les panneaux ou la réparation de l'appareil vous-même pourrait conduire à un choc électrique.
- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, assurez-vous qu'il est correctement éteint et stocké dans un endroit frais et sec.
- Ne pas insérer d'objets étrangers dans le produit.
- La surveillance d'un adulte est recommandée si les enfants utilisent ce produit.
- Évitez de laisser tomber ou monter sur le produit, des impacts sévères pourraient endommager le produit.
- Assurez-vous que les nourrissons et les enfants ne jouent pas avec des sacs en plastique ou des matériaux d'emballage.

Notice d'utilisation

Contenu de l'emballage :

- 1 haut-parleur Bluetooth®
- 1 câble de chargement USB
- 1 manuel d'utilisation

INFORMATIONS TECHNIQUES

BLUETOOTH

Version Bluetooth	V5.0
Profil Bluetooth	A2DP AVRCP
Bande de fréquence / puissance de sortie	2402-2480MHz
Distance de transmission	≥10 m

AUDIO

Puissance de sortie nominale	2*3W(RMS)
Réponse en fréquence	200-20Khz
Rapport signal/bruit	86dB

SPEAKER

Impédance	4ohms
Haut-parleur	75mm *2
Sensibilité	0-7DBM

GENERAL INFORMATION

Entrée	5V, 0.5A
Batterie intégrée	3.7V 1200mAh
Taille	210 x 120 x 130mm
Poids	710 g

DESCRIPTION

1. Bouton d'alimentation :

- 1) Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour allumer/éteindre.
- 2) En mode lecture, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour mettre en Lecture/Pause.
- 3) En mode appel, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour répondre ou raccrocher.
- 4) En mode Bluetooth, double-cliquez sur le bouton d'alimentation pour rappeler le numéro du dernier appel.

2. Bouton M :

- 1) Appuyez longuement sur le bouton M pour changer de fonction (Bluetooth, carte TF, auxiliaire, si vous avez une carte TF ou auxiliaire).

3. Contrôle du volume +/-prochain titre :

- 1) Une pression longue permet de passer à la piste suivante (non disponible en mode AUX)

Notice d'utilisation

2) Une pression courte augmente le volume

4. Contrôle du volume -/piste précédente

1) Une pression longue permet d'accéder à la piste précédente (non disponible en mode AUX)

2) Une pression courte permet de diminuer le volume

FONCTIONNEMENT

1. Fonctionnement du mode Bluetooth

1) Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour allumer le haut-parleur, le Bluetooth entrera en mode de jumelage après la tonalité de démarrage, la lumière bleue clignote signifie que le Bluetooth attend que vous vous connectiez.

2) Ouvrez le Bluetooth de votre appareil, recherchez le nom du Bluetooth TES248, cliquez dessus pour le jumeler. L'appareil montrera qu'il est connecté, et la lumière bleue changera.

3) Ouvrez le lecteur de musique de votre appareil et écoutez la musique.

4) État de la lumière : longue lumière bleue, Bluetooth en attente de correspondance, lorsque le Bluetooth est connecté, la lumière bleue devient un clignotement lent.

2. Charge de la batterie

1) Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie à l'aide du câble USB fourni. Insérez l'embout micro USB du câble de chargement dans la prise micro-USB du haut-parleur, puis branchez-le à un port USB (ordinateur portable, ordinateur, chargeur AC, chargeur de voiture, etc.). Lorsque la batterie est pleine, la lumière rouge s'éteint.

3. Fonctionnement de l'entrée auxiliaire

1) Allumez l'appareil puis insérez le câble d'entrée auxiliaire dans la prise d'entrée auxiliaire 3,5 mm de l'enceinte, l'appareil passe alors automatiquement en mode auxiliaire. En retirant le câble auxiliaire, l'appareil repassera en mode Bluetooth automatiquement

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ

Nous
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – France

déclarons sous notre propre responsabilité que l'Équipement radioélectrique

Haut-parleur compatible Bluetooth®
TES248 (fréquence radio 2402MHz-2480MHz)

Auquel cette déclaration s'applique, est conforme à la législation d'harmonisation de l'union applicable : Directive 2014/53/UE

Usage efficace de fréquence radio
standard(s) en application

Notice d'utilisation

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2020-02)

Compatibilité électromagnétique
standards en application

ETSI EN 301 489-1 V 2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V 3.2.2 (2019-12)

Niveau de sécurité d'équipement informatique
standards en application

EN 50663:2017

EN 62368-1:2014+A11:2017

Mundolsheim, le 04/01/2022

DELTA sas

1 rue FOCH BP 61071
67452 MUNDOLSHEIM CEDEX France
SIRET : 324 932 186 00033 APE : 516 J
TEL : 33 3 90 22 61 22 FAX : 33 3 90 20 30 29
e-mail : delta@delta-import.com



**Mise au rebut correcte de l'appareil
(Équipement électrique et électronique)**

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis