

SuperFish Smart Timer manual

Features

- Large LCD display with multi-functions , easy to use.
- The digital timer display shows time accurately.
- You can program 8 times, on/off per day.
- Minimum time setting is 1 second.

Many timer combinations possible, such as hourly, daily, weekly, group per week or random. Can also be operated manually with the function button.

Safety

- Please read the instructions carefully before using the timer.
- Ensure voltage shown on the label match to the mains supply voltage.
- Only suitable for indoor usage.
- Take great care using electricity in combination with water.
- Maximum power 3680W/16A.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Special care should be taken with the use of electrical equipment by or near children.

Important

Before usage plug the unit into power mains for 4 hours to charge the integrated battery inside the timer. The tolerance of the timer is 2 minutes per month. If the LCD display is not working, please recharge timer before usage.

SuperFish Smart Timer Gebrauchsanweisung

D

Ausstattung

- Großes LCD-Multifunktionsdisplay, einfach in der Handhabung.
- Das digitale Timerdisplay zeigt die Zeit präzise an.
- Sie können für jeden Tag 8 Ein- und Ausschaltzeiten programmieren.
- Die kleinste programmierbare Zeiteinheit beträgt 1 Sekunde.

Viele Timer-Kombinationen sind möglich: stündlich, täglich, wöchentlich, Wochengruppen oder Zufall. Mit dem Funktions-Knopf ist ebenfalls eine manuelle Schaltung möglich.

Sicherheit

- Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Gebrauch gründlich durch.
- Stellen Sie sicher, dass die Spannung auf dem Label mit der Netzspannung übereinstimmt.
- Ausschließlich zur Verwendung im Haus geeignet.
- Stellen Sie sicher, dass kein Wasser in die Steckdose gelangen kann.
- Maximale Belastung 3680W/16A
- Diese Geräte eignen sich nicht für eine Nutzung durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten, bzw. mit mangelnder Erfahrung bzw. mangelndem Wissen, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person bei der Nutzung beaufsichtigt oder vorher im Umgang mit den Geräten unterrichtet. Wenn elektrische Geräte in der Nähe von Kindern betrieben werden, ist besondere Vorsicht geboten.

GB Setting of time

Before using the timer, the correct time must be set:
Press "CLOCK" and "HOUR" at the same time for setting the hour.
Press "CLOCK" and "MIN" at the same time for setting the minute.
Press "CLOCK" and "WEEK" at the same time for setting the day of the week. If needed press "R" for reset.

Setting of timer program

Press "PROG" to enter into the setting mode, the display shows "10N".
Press "HOUR", "MIN" and "WEEK" to set the hour and minutes, as well the day of the week for the timer ON.
Press "PROG" again for the setting the OFF time, the display shows "10FF". Repeat the process for setting the OFF time.

There are totally eight groups of timer setting.

Combination weekly setting

During the timer ON/OFF setting mode, press "WEEK" once.
The display will show MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU., this means it is a daily ON/OFF setting.
Press "WEEK" again, the weekdays will show, choose the required day. In this setting, the timer will only work on the set day. After the display showing SU., the next press will show MO, TU, WE, TH, FR., the timer gives the setting only for the set day in the week.
Press "WEEK" again, the display will show SA, SU., that means the timer gives the setting only on the weekend.
Press "WEEK" again the display will show the whole week except Sunday. That means the timer will work on each day except Sunday.
Press "WEEK" again the display will show MO, WE, FR, the timer will work on these 3 days.

Press "WEEK" again, the display will show TU, TH., SA., the timer will work on these 3 days.

Press "WEEK" again, the display will show MO., TU, WE., the timer will work on these 3 days.

Press "WEEK" again, the display will show TH., FR., SA., the timer will work on these 3 days.

Press "WEEK" again, there is no weekdays showing. The timer won't work in all the days.

Press "R" for cancelling the week setting days.

Press "R" again for coming back to the previous day.

Timer ON/OFF/AUTO mode

Press "FUNCTION", (the hand button) there is an indicator in the display show "ON" or "AUTO" or "OFF" stage.

Press till indicator shows "ON", the timer will give permanent power!

Press the indicator to "AUTO", the timer will be switched on and switched off and give power during the programmed times.

Press the indicator to "OFF", the timer is turned off, no power!

Special Functions

Press "WEEK" and "HOUR" at the same time. The display will show "0" at the right hand side. This means the ON timing and OFF timing will be extended from 2 Minutes to 32 minutes randomly.

Warranty

This warranty is valid for 2 year on materials and incorrect construction. Only units with a fully filled in warranty slip and official till receipt showing date of purchase will be considered. You must supply the entire unit with accessories in the event of a warranty claim. We will inform you on receipt whether the unit will be repaired or replaced. We accept no responsibility for damage as a result of incorrect use of the unit. Breakages of parts not due to defects ex factory are not covered by this warranty.

Always keep proof of purchase, without a purchase note no warranty!

Recycle information

The symbol of the barred bin printed on the product means that it must be collected separately from other rubbish when it will not be anymore in use. The user, at the end of the life of the product, will have to bring it to a proper rubbish collection centre for electric and electrical devices. Alternatively he can return the used product to the seller at the moment he buys a new unit, but only in proportion 1 to 1, a differentiated refuse collection is environmentally friendly and it helps the recycling of the materials, any other collection procedure is unlawful and will be subject to the law in force.



Vlietweg 8, NL-4791 EZ Klundert
The Netherlands

AQUADISTRI www.aquadistri.com

Besondere Funktionen

Drücken Sie gleichzeitig "WEEK" und „HOUR“, erscheint rechts im Display ein kleiner Kreis mit RND. Dadurch werden die eingestellten Programme zufällig zwischen 2 bis 32 Minuten zeitversetzt geschaltet!

Garantie

2 Jahre Werkgarantie auf Material- und Montagefehler. Nur Geräte mit vollständig ausgefülltem Garantieschein und Kassenbon mit Kaufdatum fallen unter der Garantie. Das Gerät ist jeweils komplett mit Zubehör einzurichten. Wir entschieden bei Erhalt, ob das Gerät repariert oder ausgetauscht wird. Wir haften nicht für Schäden infolge des (unabschmäßigen) Einsatzes des Gerätes. Bruchschäden an Teilen durch Eigenverschulden sind von der Garantie ausgeschlossen.

Bewahren Sie den Kassenbon immer auf; ohne Kaufbeweis keine Garantie!

Informationen zum Recycling

Das Kennzeichen auf der Verpackung bedeutet, dass es getrennt von normalem Müll gesammelt werden muss, wenn das Gerät nicht mehr nutzbar ist. Wenn das Produkt beschädigt ist, muss der Besitzer es zu einem Sammelplatz für elektrische Haushaltsgeräte bringen. Oder wenn der/die Besitzer/in ein neues Gerät kaufen möchte, kann er/sie das alte Gerät beim Verkäufer hinterlassen. Nur 1 zu 1 austauschbar. Getrennte Sammlung ist umweltfreundlich und trägt dazu bei, alte Materialien wieder nutzbar zu machen. Jede andere Vorgehensweise ist rechtswidrig.



SuperFish Smart Timer Notice d'utilisation

Caractéristiques

- Ecran large multi fonctions, facile à utiliser.
- Affichage précis.
- 8 programmations par jour possible Marche/Arrêt.
- Programmation minimale 1 seconde.

Plusieurs possibilités de programmation : Heure, jour, semaine, groupe par semaine ou aléatoire. Peut aussi fonctionner manuellement.

Utilisez

- Lire attentivement les instructions avant utilisation.
- Assurez-vous que la tension est adaptée à votre installation.
- Utilisation intérieure uniquement.
- Assurez-vous d'aucune possibilité de projection d'eau sur la prise électrique.
- Puissance max 3680W/16A
- Ces appareils ne doivent pas être utilisés par les personnes (enfants inclus) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ayant un manque d'expérience ou de connaissance, sauf en cas de surveillance ou d'information par une personne responsable lors de l'utilisation des appareils, afin d'assurer leur sécurité. Une attention particulière est nécessaire lors de l'utilisation d'appareils électriques par ou près des enfants.

Important

Avant utilisation charger le programmeur 4 heures. La précision du programmeur est de 2 min par moins. Si le cadran ne fonctionne pas, rechargez le programmeur.

SuperFish Smart Timer Gebruiksaanwijzing NL

Kenmerken

- LCD-scherm met meerdere functies, gemakkelijk te gebruiken.
- De digitale tijdklok display toont de tijd nauwkeurig.
- U kunt dagelijks 8 programma's aan/uit instellen.
- Minimalistische tijdstelling is 1 seconde.

Veel tijdklok combinaties mogelijk, zoals uur, dagelijks, wekelijks, groep per week, of willekeurig. Ook handmatig te bedienen.

Veiligheid

- De instructies zorgvuldig lezen voordat u deze tijdklok gebruikt.
- Zorg ervoor dat het voltage op het label overeenkomt met de netspanning.
- Alleen voor gebruik binnenhuis.
- Zorg ervoor dat er geen water in de buurt van het stopcontact kan komen.
- Maximale belasting 3680W/16A.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of met een gebrek aan ervaring of kennis, tenzij deze zijn bij het gebruik van de apparaten onder toezicht staan of van ingelicht zijn door een verantwoordelijke persoon, zodat hun veiligheid zeker is gesteld. Houd opletend toezicht indien dit apparaat door of in nabijheid van kinderen wordt gebruikt.

Belangrijk

Voor gebruik de tijdklok gedurende 4 uur in stopcontact steken om de geïntegreerde batterij van de tijdklok op te laden. De afwijking van de tijdklok is 2 minuten per maand. Als het LCD-scherm niet werkt, dan tijdklok eerst opladen voor gebruik.

Réglage de l'heure

A régler avant la programmation:
Appuyez sur "CLOCK" et "HOUR" en même temps pour régler l'heure.
Appuyez sur "CLOCK" et "MIN" en même temps pour régler les minutes.
Appuyez sur "CLOCK" et "WEEK" en même temps pour régler le jour de la semaine. Si besoin appuyez sur "R" pour annuler.

Réglage de la programmation de l'alimentation

Appuyez sur "PROG" pour entrer dans le mode de réglage, l'écran affiche "10N".
Appuyez sur "HOUR", "MIN" et "SEMAINE" pour régler les heures et les minutes et le jour de la semaine pour le déclenchement de la programmation.
Appuyez de nouveau sur "PROG" pour programmer l'heure d'arrêt OFF, le cadran indique "10FF".
Répétez pour programmer l'heure d'arrêt.

Il y a en totalité 8 programmations.

Programmation semaine combinée

Durant le mode de réglage programmation ON/OFF, appuyez sur "WEEK" une fois.

Le cadran indique MO., TU., WE., TH., FR., SA., SU. pour un réglage ON/OFF du jour.

Appuyez de nouveau sur "WEEK", choisissez le jour, le programmeur sera actif uniquement sur ce jour. Par la suite Le cadran affiche SU., réappuyez et il affiche MO., TU., WE., TH., FR., le programmeur sera actif tous les jours de la semaine.

Appuyez de nouveau sur "WEEK", le cadran affiche SA., SU., le programmeur sera actif uniquement le weekend.

Appuyez de nouveau sur "WEEK", le cadran affiche tous les jours de la semaine sauf Sunday (dimanche), le programmeur sera actif toute la semaine sauf dimanche.

Appuyez de nouveau sur "WEEK", le cadran affiche MO., WE., FR., le programmeur sera actif ces 3 jours.

Appuyez de nouveau sur "WEEK", le cadran affiche TU., TH., SA., le programmeur sera actif ces 3 jours.

Appuyez de nouveau sur "WEEK", le cadran affiche MO., TU., WE., le programmeur sera actif ces 3 jours.

Appuyez de nouveau sur "WEEK", le cadran affiche TH., FR., SA., le programmeur sera actif ces 3 jours.

Appuyez de nouveau sur "WEEK", le cadran affiche aucun jour, le programmeur ne sera jamais actif.

Appuyez sur "R" pour annuler la programmation semaine.

Appuyez de nouveau sur "R" pour revenir au jour précédent.

Programmation ON/OFF/AUTO

Appuyez sur "FUNCTION", (bouton main) le cadran affiche "ON" ou "AUTO" ou "OFF".
Appuyez jusqu'à ce que le cadran affiche "ON" = courant permanent.
Appuyez sur "AUTO" = vous êtes en mode programmation.
Appuyez sur "OFF" = pas de courant.

Fonctions spéciales

Appuyez sur "WEEK" et "HOUR" en même temps. Le cadran affiche "0" sur le côté droit = durée étendue de 2 minutes à 32 minutes, d'une façon aléatoire.

Notice d'utilisation et certificat de garantie:

2 ans de garantie d'usine sur les vices de matériau et les erreurs de montage. Seuls les appareils accompagnés d'un certificat de garantie dûment rempli et d'un bon de caisse officiel avec la date d'achat entrent en ligne de compte pour la garantie. Vous devez toujours présenter l'appareil complet avec tous les accessoires à la garantie. Lors de la réception, nous déterminons si l'appareil doit être réparé ou remplacé. Nous rejetons toute responsabilité pour tout dommage consécutive à l'utilisation ou à l'utilisation erronée de l'appareil. Les bris de pièces de votre faute ne tombent pas sous le coup de la garantie.

Toujours garder le bon d'achat, sans bon aucune garantie!

Information sur le recyclage

Le symbole de la poubelle barrée sur le produit veut dire que l'appareil doit être recyclé. L'utilisateur, à la fin du vie de l'appareil, doit le ramener à un centre de recyclage des appareils électriques. Une alternative est de le ramener dans le magasin lors d'un nouvel achat, sur la base 1 sur 1. Un recyclage correct est très important pour l'environnement, toute autre méthode peut être puni par la loi.



Druk weer op "WEEK" de display toont de hele week, behalve SU., zondag. Dat betekent dat de tijdklok dagelijks werkt, behalve op zondag.

Druk weer op "WEEK" de display toont MO., WE., FR., de tijdklok werkt op deze 3 dagen.

Druk weer op "WEEK" de display toont TU., TH., SA., de tijdklok werkt op deze 3 dagen.

Druk weer op "WEEK" de display toont MO., TU., WE., de tijdklok werkt op deze 3 dagen.

Druk weer op "WEEK" de display toont TH., FR., SA., de tijdklok werkt op deze 3 dagen.

Druk weer op "WEEK" de display toont geen dagen. De tijdklok werkt op geen enkele dag.

Druk weer op "R" voor het annuleren van de weekdag instellingen.

Druk nogmaals op "R" om terug te gaan naar de vorige dag.

Timer ON/OFF/AUTO instelling

Druk op "FUNCTION", (de handknop) is er een aanduiding in de display die toont "ON" of "AUTO" of "OFF".

Druk en zet de aanduiding op "ON", de tijdklok geeft nu permanente stroom.

Druk en zet de aanduiding op "AUTO", de tijdklok wordt nu in- en uitgeschakeld en geeft stroom op de geprogrammeerde tijden.

Druk en zet de aanduiding op "OFF", de tijdklok is nu uitgeschakeld en geeft geen stroom!

Spéciale Fonctions

Druk op "WEEK" en "HOUR" op hetzelfde moment. De display toont "0" aan de rechterkant. Dit betekent dat de AAN tijd en UIT tijd schakeling willekeurig wordt verlengd van 2 minuten tot 32 minuten.

Garantie:

2 jaar fabrieksgarantie op materiaal en montagefouten. Alleen apparaten met een volledig ingevuld garantiewijs en een officiële kassabon met aankoopdatum komen voor garantie in aanmerking. U dient het apparaat altijd volledig met alle toebehoren voor garantie aan te bieden. Wij bepalen bij ontvangst of het apparaat wordt gerepareerd of vernieuwd. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van gebruik of door verkeerd gebruik van het apparaat. Breuk van onderdelen door eigen schuld valt niet onder de garantie.

Bewaar altijd het aankoopbewijs, zonder bon geen garantie!



Recycling informatie

Het symbool van de afvalbak op dit product geeft aan dat het product (als het niet meer wordt gebruikt) niet met het reguliere vuilnis mag worden aangeboden, maar dat het op de speciaal hiervoor ingerichte collectiepunten moet worden aangeboden voor recycling. Als alternatief kunt u het product ook aanbieden op het adres waar het is gekocht op het moment dat u een nieuw product koopt. Maar dat mag alleen op basis van 1 op 1. Een gescheiden afvalcollectie is beter voor het milieu en het helpt om bij de recycling de grondstoffen weer opnieuw te gebruiken. Elke andere manier van afvalverwerking met betrekking tot dit product is strafbaar.



Vlietweg 8, NL-4791 EZ Klundert
The Netherlands

AQUADISTRI www.aquadistri.com