

Handleiding

Productnaam: LUSTIFY VIBREREND EI
Voeding: USB magnetisch opladen
Batterijtype: Oplaadbare lithiumbatterij
Oplaadtijd: Ongeveer 2,5 uur
Gebruikstijd: 120 minuten
Hoofdmateriaal: Siliconen ABS
Waterdicht: IPX7 **Productkleur:** Roze /Paars
Productgrootte: 95 * 85 * 35 mm
Productgewicht: 71,5 g
Niet geschikt voor zwangere vrouwen en personen onder de 18 jaar.

01

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

1. Medische siliconen, zacht, comfortabel en geurloos.
2. Ergonomisch ontwerp.
3. Stil, geniet in stilte.
4. Precisiemotor, krachtig vermogen
5. USB magnetisch opladen.
6. Ondersteuning met APP

02

OPLAADMETHODE

1. Het magnetisch oplaadpoort op de onderkant van het product wordt aangetrokken door de oplaad-connector.
 2. Sluit de USB-interface van de voeding aan op een USB-oplaadstekker met spanning 5V en stroom 1-2A.
 3. Het witte LED-lampje op de aan/uit- toets knippert langzaam tijdens het opladen.
 4. De oplaadtijd is ongeveer 2,5 uur.
- Na het opladen brandt het witte LED lichtje op de aan/uit-knop. Het product is nu volledig opgeladen.

03

AANKONDIGINGEN

1. Voor je het product voor de eerste keer gebruikt moet het product volledig opgeladen zijn.
2. Gebruik een USB stekker van nationale norm met een spanning van 5-5.5V en een stroom van 1-1.2A voor opladen.
3. Gebruik het product niet tijdens het opladen. Laat het product geen contact maken met water tijdens het opladen.
4. Als het netsnoer is verloren, neem dan contact op met de fabrikant. Opladen met snoeren en stekkers die niet door de fabrikant zijn geleverd is verboden.

04

GEBRUIK VAN HET PRODUCT

1. Druk 2 seconden op de aan/uit-knop, het witte LED lampje knippert. Het product staat nu aan.
2. Indien het product aan is kan men door de aan/uit-knop kort in te drukken, 9 verschillende trillingsfrequenties selecteren.
3. Na gebruik, druk 2 seconden op de aan/uit- knop. Het product stopt met trillen en staat nu uit.
4. Gebruik water met ontsmettingsmiddel om het product te reinigen. Bewaar het product op kamertemperatuur en op een droge plaats.

PROBLEEM OPLOSSINGEN

1. Het product kan niet aan/uit?

Volg de stappen op de product instructies.

Laadt het product op.

Controleer de status van de product indicator.

2. Het product vibreert niet meer sterk?

Laadt het product op.

3. Het product laadt niet op?

Controleer of de voeding is aangesloten.

Controleer of het netsnoer is beschadigd.

Controleer of het netsnoer correct is aangesloten.

Als je het probleem niet zelf kunt oplossen, bel dan onze klantendienst.

