

1	TOEPASSING	3
2	BESCHRIJVING (FIG. A).....	3
3	INHOUD VAN DE VERPAKKING	3
4	TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN	4
5	ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	4
5.1	<i>Werkplaats</i>	4
5.2	<i>Elektrische veiligheid</i>	4
5.3	<i>Veiligheid van personen</i>	5
5.4	<i>Zorgvuldige omgang met en gebruik van elektrisch gereedschap</i>	5
5.5	<i>Service</i>	6
6	VEILIGHEIDSUITRUSTING	6
6.1	<i>Spouwmes</i>	6
6.2	<i>Zaagbladbeschermkap</i>	6
6.3	<i>Duwstok</i>	6
7	UITPAKKEN EN MONTEREN	6
7.1	<i>Montage (Fig. 1)</i>	6
7.2	<i>De kantelbeveiliging monteren (Fig. 2)</i>	7
7.3	<i>Montage van de parallelgeleider (Fig. 3)</i>	7
7.4	<i>Montage van de verstekgeleider (Fig. 4)</i>	7
7.5	<i>De zaagbladbeschermkap monteren (Fig. 5)</i>	7
7.6	<i>Montage van de afzuigslang (Fig. 6)</i>	7
8	GEBRUIK	7
8.1	<i>Te controleren vóór u het toestel start!</i>	7
8.2	<i>Bedieningselementen</i>	8
8.2.1	<u>Aan/uit - schakelaar</u>	8
8.2.2	<u>Overbelastingsbeveiliging (18)</u>	8
8.2.3	<u>Instelmechanisme voor de zaaghoek</u>	8
8.2.4	<u>Handzwengel voor het instellen van de zaaghoogte</u>	8
8.3	<i>Geleiders</i>	8
8.3.1	<u>Verstekgeleider</u>	8
8.3.2	<u>Versteksneden (Fig. 7)</u>	8

<u>8.3.3</u>	<u>Instellen van de steun van de parallelaanslag</u>	<u>8</u>
<u>8.3.4</u>	<u>Parallelaanslag</u>	<u>9</u>
8.4	<i>Instellen van de zaagdiepte (Fig. 8)</i>	<i>9</i>
8.5	<i>Instellen van de zaagbladhoek (Fig. 8)</i>	<i>9</i>
8.6	<i>Zagen</i>	<i>9</i>
9	REINIGING EN ONDERHOUD	10
9.1	<i>Reiniging en onderhoud: overzicht</i>	<i>10</i>
9.2	<i>Reiniging van het toestel</i>	<i>10</i>
9.3	<i>Onderhoud van het toestel</i>	<i>11</i>
<u>9.3.1</u>	<u>Het zaagblad monteren en vervangen (Fig. 9)</u>	<u>11</u>
<u>9.3.2</u>	<u>Bijregelen van het spouwmes (Fig. 10)</u>	<u>11</u>
10	BEWARING, TRANSPORT	11
10.1	<i>Bewaring</i>	<i>11</i>
10.2	<i>Transport</i>	<i>12</i>
11	TECHNISCHE GEGEVENS	12
12	GELUID	12
13	GARANTIE	12
14	MILIEU	13
15	CONFORMITEITSVERKLARING	14

1 TOEPASSING

Dit toestel werd ontworpen voor het splijten en doorzagen van vol hout, gelamineerd hout, vezelplaat, multiplex en andere soortgelijke houtmaterialen. Ronde stukken mogen niet verzaagd worden omdat het draaiende zaagblad ze aan het rollen kan brengen. Er mogen enkel materialen verzaagd worden die geschikt zijn voor het zaagblad dat gemonteerd zit. Er mogen enkel zaagbladen gebruikt worden die voor dit toestel geschikt zijn (uit wolfram en chroom vanadium). Het gebruik van afkortschijven of bladen uit hogesnelheidsstaal is niet toegelaten. Het toestel mag niet gebruikt worden op plaatsen waar er gevaar voor explosies bestaat.

Niet geschikt voor professioneel gebruik.



WAARSCHUWING! Lees voor uw eigen veiligheid deze gebruiksaanwijzing goed door alvorens de machine te gebruiken. Geef dit elektrische werktuig alleen samen met deze gebruiksaanwijzing door aan anderen.

2 BESCHRIJVING (FIG. A)

1. Schakelaar: AAN (I, groen), UIT (O, rood)/ noodstop
2. Instelling van de hoogte van het zaagblad (zwengel)
3. Instelling van de hoek van het zaagblad (draaiknop)
4. Zaaghoekindicator
5. Afzuigslang
6. Tafelverlenging
7. Zaagbladbeschermpak
8. Spouwmes
9. Steun
10. Vergrendeling voor de parallelgeleider
11. Verstekgeleider
12. Parallelaanslag
13. Onderstel
14. Duwstok
15. Inbussleutel
16. Kantelbeveiliging
17. Rubberen voetjes
18. Overbelastingsbeveiliging

3 INHOUD VAN DE VERPAKKING

- Verwijder alle verpakkingsmateriaal.
- Verwijder de overblijvende verpakking en de transportsteunen (indien aanwezig).
- Controleer of de inhoud van de verpakking compleet is.
- Controleer het toestel, het netsnoer, de stekker en alle toebehoren op transportschade.
- Berg het verpakkingsmateriaal op tot aan het einde van de garantieperiode. Na deze periode kunt u het via uw lokale afvalinzameling laten verwijderen.



WAARSCHUWING! Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed! Kinderen mogen niet spelen met plastic zakken! Gevaar voor verstikking!

Zaagtafel met cirkelzaag
en zaagblad
Zaagbladbeschermpak
Zaagtafel
2 tafelluitbreidingen
8 steunen
Parallelgeleider

Hoekgeleider
Duwstok
2 sleutels om het
zaagblad te vervangen
Zak met kleine
onderdelen
Stofzuigerslang

Mondstuk voor slang
2 kantelbeveiligingen
4 steunpoten
Handleiding



Neem contact op met uw dealer wanneer er stukken ontbreken of beschadigd zijn.

4 TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN

In deze handleiding en/of op deze machine worden de volgende symbolen gebruikt:

	Wijst op gevaar voor verwondingen of schade aan het toestel.		Lees de handleiding vóór het gebruik.
	Voldoet aan alle verplichte veiligheidsstandaarden van de Europese richtlijnen die van toepassing zijn.		Draag gehoorbescherming.
	Draag oogbescherming.		Hou uw handen weg van de bladen. Raak de bladen niet aan bij het starten of het gebruiken van het toestel.
	Draag in stoffige omstandigheden een masker.		Klasse II - De machine is dubbel geïsoleerd, een aarddraad is daarom niet nodig.

5 ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

WAARSCHUWING! Neem alle voorschriften door. Het niet naleven van de voorschriften kan elektrische schokken, brand en/of ernstige verwondingen veroorzaken. Het hierna gebruikte begrip „elektrisch gereedschap" heeft betrekking op elektrisch gereedschap, gevoed door het elektriciteitsnet (met elektriciteitskabel) of op batterij (snoerloos).

5.1 Werkplaats

- Hou de werkplaats proper en opgeruimd. Wanorde en een slecht verlichte werkplaats kunnen tot ongevallen leiden.
- Gebruik het apparaat niet in een omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gasen of stoffen bevinden. Elektrisch gereedschap brengt vonken voort die dergelijke stoffen of dampen kunnen laten ontbranden.
- Zorg dat er geen kinderen of andere personen in de buurt zijn als u het elektrisch apparaat gebruikt. Afdleiding kan ervoor zorgen dat u de controle over het toestel verliest.

5.2 Elektrische veiligheid

Controleer altijd of de netspanning overeenstemt met deze vermeld op het typeplaatje.

- De stekker van het apparaat moet in het stopcontact passen. De stekker mag op geen enkele wijze worden gewijzigd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met gearde apparaten. Ongewijzigde stekkers en passende stopcontacten doen het risico op elektrische schokken afnemen.
- Vermijd lichamelijk contact met gearde oppervlakken, zoals buizen, radiators, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een groter risico op elektrische schokken wanneer uw lichaam geard is.
- Hou het apparaat buiten bereik van regen of vocht. Het binnendringen van water in een elektrisch apparaat verhoogt het risico op elektrische schokken.
- Gebruik de kabel niet om het apparaat te dragen of op te hangen, of de stekker uit het stopcontact te trekken. Hou de kabel buiten bereik van hitte, olie, scherpe randen of bewegende onderdelen van het apparaat. Beschadigde of in de war geraakte kabels verhogen het risico op elektrische schokken.

- Wanneer u het gereedschap buitenshuis gebruikt, gebruik dan een verlengkabel die geschikt is voor gebruik buiten. Het gebruik van een verlengkabel die geschikt is voor gebruik buitenshuis vermindert het gevaar voor een elektrische schok.
- Wanneer het gebruik van het gereedschap in een vochtige omgeving niet te vermijden is, gebruik dan een aansluitpunt dat beveiligd is met een verliesstroomschakelaar. Het gebruik van een verliesstroomschakelaar vermindert het gevaar voor een elektrische schok.

5.3 Veiligheid van personen

- Wees aandachtig. Let op wat u doet en ga verstandig aan het werk met elektrisch gereedschap. Gebruik het apparaat niet als u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Eén moment van onoplettendheid bij het gebruik van het apparaat kan tot ernstige verwondingen leiden.
- Draag uw persoonlijke veiligheidsuitrusting en steeds een veiligheidsbril. Door een persoonlijke veiligheidsuitrusting (stofmasker, niet glijdende veiligheidsschoenen, een veiligheidshelm of een gehoorbescherming - afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrisch gereedschap) te dragen, doet u het risico op verwondingen afnemen.
- Voorkom een ongewilde inbedrijfstelling. Ga na of de schakelaar op "UIT(0)" staat voor u de stekker in het stopcontact steekt. Als u bij het dragen van het apparaat de vinger aan de schakelaar houdt of de stekker in het stopcontact steekt terwijl het ingeschakeld is, kan dat tot ongevallen leiden.
- Verwijder instelgereedschap of schroefsleutels voor u het apparaat inschakelt. Gereedschap dat of een sleutel die zich in een draaiend onderdeel van het apparaat bevindt, kan tot verwondingen leiden.
- Overschat uzelf niet. Neem een veilige houding aan en zorg dat u uw evenwicht niet verliest. Zo kunt u het apparaat in een onverwachte situatie beter onder controle houden.
- Draag gepaste kleding. Draag geen wijde kleren en geen sieraden. Hou uw haar, kleren en handschoenen buiten het bereik van bewegende delen. Losse kleren, sieraden en lange haren kunnen door bewegende delen worden gegrepen.
- Als er stofafzuig- en stofopvanginrichtingen kunnen worden gemonteerd, moet u ervoor zorgen dat die aangesloten zijn en juist worden gebruikt. Het gebruik van dergelijke inrichtingen doet de gevaren door stof afnemen.

5.4 Zorgvuldige omgang met en gebruik van elektrisch gereedschap

- Overbelast het apparaat niet. Gebruik voor uw werk het elektrische gereedschap dat daarvoor bestemd is. Met een geschikt elektrisch apparaat werkt u beter en veiliger in het opgegeven vermogensbereik.
- Gebruik geen elektrisch apparaat waarvan de schakelaar defect is. Een elektrisch apparaat dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden hersteld.
- Trek de stekker uit het stopcontact voor u het apparaat instelt, accessoires vervangt of het apparaat opbergt. Die voorzorgsmaatregel voorkomt dat het apparaat ongewild wordt gestart.
- Bewaar ongebruikt elektrisch gereedschap buiten het bereik van kinderen. Laat personen die niet vertrouwd zijn met het apparaat of die deze gebruiksaanwijzing niet hebben gelezen, het apparaat niet gebruiken. Elektrisch gereedschap is gevaarlijk als het door onervaren personen wordt gebruikt.
- Ga zorgvuldig om met het apparaat. Controleer of de bewegende onderdelen ervan op de juiste manier werken en niet klemmen, en er geen onderdelen zo erg beschadigd zijn dat de werking van het apparaat in het gedrang komt. Laat beschadigde onderdelen eerst herstellen voor u het apparaat gebruikt. Veel ongevallen worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch gereedschap.
- Hou zaaggereedschap scherp en zuiver. Zorgvuldig onderhouden zaaggereedschap met scherpe kanten raakt minder snel geklemd en is gemakkelijker te hanteren.

- Gebruik elektrisch gereedschap, accessoires, speciaal gereedschap en dergelijke meer in overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing en zoals het voor het type van apparaat is voorgeschreven. Hou bovendien rekening met de werkomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrisch gereedschap voor andere doeleinden dan de voorgeschreven, kan tot gevaarlijke situaties leiden.

5.5 Service

- Laat uw apparaat uitsluitend door gekwalificeerde vaklui en met originele reserveonderdelen herstellen. Zo bent u zeker dat de veiligheid van het apparaat behouden blijft.

6 VEILIGHEIDSUITRUSTING

6.1 Spouwmes

Het spouwmes (8) voorkomt dat een werkstuk door de opgaande tanden wordt gegrepen en naar de gebruiker terug wordt geslingerd. Tijdens het gebruik moet het spouwmes op zijn plaats zitten.

6.2 Zaagbladbeschermer

De zaagbladbeschermer (7) voorkomt dat de gebruiker per ongeluk het zaagblad aanraakt en het voorkomt ook rondvliegende splinters. De zaagbladbeschermer moet tijdens het gebruik op haar plaats zitten.

6.3 Duwstok

De duwstok (14) op de figuur hiernaast dient als een verlengstuk van de hand en beschermt de gebruiker tegen het per ongeluk aanraken van het zaagblad. De duwstok moet altijd gebruikt worden wanneer de afstand tussen de geleider en het zaagblad kleiner is dan 120 mm.

7 UITPAKKEN EN MONTEREN

Pak het toestel uit en controleer of alle onderdelen aanwezig zijn.

Laat het zaagblad onder het tafeloppervlak neer (zie 8.4 Instellen van de zaagdiepte).

Draai de zaagtafel ondersteboven.



Nota: neem contact op met de verkoper wanneer er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn.

7.1 Montage (Fig. 1)

Monteer eerst de L- en R-uitbreidingen aan de tafelzaag (zonder de beugels).

Monteer het onderstel en monteer het aan de tafelzaag.

Het onderstel (13) bestaat uit vier tafelpoten met 4 dwarssteunen die gemonteerd moeten worden. Benodigd gereedschap:

2 combinatiesleutels

- Maak de vier tafelpoten (19) vast aan de vier dwarssteunen (20). Doe dit door elke dwarssteun langs binnen met twee schroeven, ringen en borgmoeren aan elke tafelpoot vast te maken.
- Duw de rubberen voetjes (17) op de steunpoten.

De steunen (21) worden gemonteerd doorheen de schroefopeningen in de behuizing.



Nota: Plaats het toestel enkel op een vlakke en slipvrije ondergrond. Het toestel mag niet kunnen wiebelen.

7.2 De kantelbeveiliging monteren (Fig. 2)

- Schroef de kantelbeveiliging vast aan de achterste steunpoten m.b.v. bouten (A), tussenringen, veerringen en moeren.

7.3 Montage van de parallelgeleider (Fig. 3)

Stop de parallelgeleider (12) in de sleuf van de meetschaal. Controleer de instelling door het venstertje. Breng de vergrendelknop (10) van de parallelgeleider (12) op zijn plek en draai hem vast. Om een perfect parallelle zaagsnede te maken, moet u de afstand tussen de geleider en het zaagblad op twee plaatsen controleren m.b.v. een meetlat.

7.4 Montage van de verstekgeleider (Fig. 4)

De verstekgeleider (11) bestaat uit twee delen – de aanslagplaat (A) en de hoekinstelling (B) – die aan elkaar bevestigd moeten worden.

- Breng de aanslagplaat (A) met de instelschroeven (C) in de openingen van de hoekinstelling (B). Breng ze in de gewenste stand en zet de instelschroeven vast. Schuif de geleider (D) van de verstekgeleider in de gewenste geleiderail op het tafeloppervlak.



Rechtshandige gebruikers verkiezen om de verstekgeleider op de linker geleiderail van de tafel aan te brengen.

7.5 De zaagbladbeschermer monteren (Fig. 5)



Gevaar voor verwondingen! Het zaagblad moet op minimaal 30 mm hoogte ingesteld worden.

- Plaats de zaagbladbeschermer op de splijtwig (8) zodat de bout (22) in de opening past. Zet dan de vleugelmoer vast.

7.6 Montage van de afzuigslang (Fig. 6)

- Sluit de vacuümslang (5) aan op het aansluitstuk van de zaagbladbeschermer (7).
- Sluit de vacuümslang (5) aan op het afzuigmondstuk (23) aan de achterkant van de machine.

8 GEBRUIK



Gevaar voor verwondingen! Duw onmiddellijk op de rode knop “0” van de aan/uit schakelaar en haal de stekker uit het stopcontact wanneer het toestel een fout vertoont.

8.1 Te controleren vóór u het toestel start!



Gevaar voor verwondingen! Het toestel mag enkel gestart worden wanneer het geen defecten vertoont. Wanneer een onderdeel mogelijk defect is dan moet het worden vervangen vóór het toestel opnieuw wordt gebruikt.

Controleer het volgende om er zeker van te zijn dat het toestel in een veilige werktostand verkeert:

- Controleer en zorg ervoor dat er geen zichtbare gebreken zijn.
- Controleer en zorg ervoor dat alle onderdelen van het toestel correct gemonteerd zitten.
- Controleer en zorg ervoor dat alle veiligheidsuitrusting correct werkt.
- Controleer en zorg ervoor dat het zaagblad vrij kan bewegen.
- Controleer of de instelschroef voor het instellen van de zaaghoek is aangedraaid.

8.2 Bedieningselementen

8.2.1 Aan/uit - schakelaar

- Aanzetten: Duw op de groene "I" knop van de aan/uit schakelaar (1) om de zaag aan te zetten. Wacht tot het zaagblad zijn maximale snelheid bereikt heeft vóór u begint te zagen.
- Uitschakelen: Duw op de rode "0" knop van de aan/uit schakelaar (1) om de zaag uit te schakelen.

8.2.2 Overbelastingsbeveiliging (18)

De machine is uitgerust met een overbelastingsbeveiliging (18). Laat de machine minimaal 30 minuten afkoelen vóór u ze opnieuw inschakelt. Druk eerst op de zwarte knop naast de schakelaar en dan op de groene knop (1) om de machine te herstarten.

8.2.3 Instelmechanisme voor de zaaghoek

Het zaagblad kan ingesteld worden op elke hoek tussen 0° en 45°. Zet de draaiknop (3) los, breng het zaagblad onder de correcte hoek en zet dan de draaiknop (3) opnieuw vast.

8.2.4 Handzwengel voor het instellen van de zaaghoogte

De hoogte van het zaagblad moet ingesteld worden volgens de hoogte van het werkstuk. Het zaagblad moet altijd één zaagtand hoger gezet worden dan het werkstuk hoog is. U kunt deze instelling maken door de handzwengel naar links of rechts te draaien.



Nota: Om van de volledige 45° gebruik te kunnen maken moet de zaaghoogte overeenstemmend verlaagd worden.

8.3 Geleiders

8.3.1 Verstekgeleider

Deze geleider kan ingesteld worden tot max. 120 mm voor het verstekzagen.



Gevaar voor verwondingen! Duw de aanslag (Fig. 4 A) niet de ver in de richting van het zaagblad. De opening tussen de aanslag (Fig. 4 A) en het zaagblad moet ongeveer 2 cm bedragen.

8.3.2 Versteksneden (Fig. 7)

- Duw de verstekgeleider (11) in de gewenste rail op het tafelloppervlak.
- Zet de instelschroef (A) los, stel de gewenste hoek in en zet dan de instelschroef terug vast.
- Duw indien nodig de aanslagplaat (C) voorwaarts of achterwaarts. Zet hiervoor de beide instelschroeven (B) los, duw op de aanslagplaat en zet de instelschroeven terug vast.

8.3.3 Instellen van de steun van de parallelaanslag

De aanslag kan verwijderd worden of opnieuw worden aangebracht nadat beide vleugelmoeren werden losgezet.

Hoge kant van de geleider:

- Om grote werkstukken te zagen

Lage kant van de geleider:

- Om platte werkstukken te zagen
- Wanneer het zaagblad onder een hoek staat

8.3.4 Parallelaanslag

- Zet de vergrendelingshendel (10) los door aan de knop te draaien.
- Stel de steun van de parallelaanslag op de gewenste zaagbreedte in door hem over de schaal te duwen.
- Duw de vergrendelingshendel (10) naar beneden.

8.4 *Instellen van de zaagdiepte (Fig. 8)*



Gevaar voor verwondingen! Lichaamsdelen of voorwerpen in het afregelgebied kunnen door het werkende zaagblad worden gegrepen! Stel de zaagdiepte enkel bij wanneer het zaagblad stil staat!!

- Regel de zaagdiepte/zaagbladhoogte bij door aan de zwengel te draaien (A).
- De handzwengel in tegenwijzerzin draaien, verkleint de zaagdiepte. De zwengel in wijzerzin draaien, vergroot de zaagdiepte.



Nota: Om speling op de zaagdiepte te vermijden regelt u best het zaagblad van onderuit naar de gewenste stand.



De zaagdiepte is optimaal ingesteld wanneer het zaagblad een tand hoger komt dan het werkstuk.

8.5 *Instellen van de zaagbladhoek (Fig. 8)*



Gevaar voor verwondingen! Lichaamsdelen of voorwerpen in het afregelgebied kunnen door het werkende zaagblad worden gegrepen! Stel de zaagdiepte enkel bij wanneer het zaagblad stil staat!!

- Zet de fixeerschroef (3) los.
- Stel de gewenste zaaghoek in.
- De ingestelde hoek kan op de schaal (4) afgelezen worden.
- Zet de fixeerschroef (3) vast.



Nota: Om de volledige hoek van 45° te bereiken moet de zaagdiepte in verhouding worden verkleind.

8.6 *Zagen*



Gevaar voor verwondingen! Wanneer de opening tussen de parallelaanslag en het zaagblad kleiner is dan 120 mm dan moet de duwstok gebruikt worden.



Gevaar voor verwondingen! Hou altijd het deel van het werkstuk vast dat tegen de aanslag gedrukt is en niet het stuk dat wordt afgezaagd.

Machinebeschadiging!



Controleer zorgvuldig het te verwerken hout. Vreemde voorwerpen zoals nagels, schroeven en gelijkaardige voorwerpen kunnen het toestel ernstig beschadigen.

- Stel de gewenste opening tussen de parallelgeleider en het zaagblad in.
- Stel de gewenste hoek van de verstekgeleider in.
- Stel de hoogte van het zaagblad in.
- Stel de gewenste hoek van het zaagblad in.
- Plaats het werkstuk tegen de verstekgeleider.
- Schakel de cirkelzaag in door op de groene "I" knop van de aan/uit schakelaar te duwen (1).
- Duw het werkstuk gelijkmatig in een vloeiende beweging naar de achterkant van de zaag. Zorg ervoor dat de zaag niet overbelast wordt.
- Gebruik de rode "O" knop van de aan/uit schakelaar (1) om het toestel uit te schakelen wanneer u niet onmiddellijk verder werkt.

9 REINIGING EN ONDERHOUD

9.1 *Reiniging en onderhoud: overzicht*

Vóór elk gebruik:

Wat?	Hoe?
Controleer het zaagblad om er zeker van te zijn dat het in de juiste stand staat en stevig vast zit.	Zie het deel over het vervangen van het zaagblad
Controleer de opvang van de zaagbladbeschermkap op spanen/zaagsel. Verwijder de spanen indien nodig.	Gebruik perslucht om de spanen/zaagsel weg te blazen of gebruik een borstel.
Controleer of de opening tussen het zaagblad en het spouwmes is ingesteld op 3 tot 5 mm en corrigeer indien nodig.	Zie het deel over het instellen van het spouwmes.
Controleer het netsnoer op beschadiging.	Voer een visuele inspectie uit en laat indien nodig het snoer door een elektrotechnicus herstellen.
Regelmatig en volgens de gebruiksomstandigheden:	
Wat?	Hoe?
Schroefverbindingen	Controleer alle schroefverbindingen en zet ze indien nodig vast.
Reinig de ventilatiesleuven van de motor en verwijder het stof.	Gebruik een stofzuiger of een borstel om de spanen/stof te verwijderen.

9.2 *Reiniging van het toestel*



Gevaar voor een elektrische schok! Spat niet met water op het toestel of stel het niet bloot aan water. Gebruik nooit detergents of oplosmiddelen om het toestel te reinigen. Deze kunnen onherstelbare schade aan het toestel toebrengen. De plastic onderdelen kunnen door de chemicaliën aangetast worden.

Een zorgvuldige behandeling en een regelmatige reiniging zullen ervoor zorgen dat het toestel blijft werken en gedurende lange tijd goed zal presteren.

- Verwijder vuil met een borstel.
- Wrijf het toestel proper met een vochtige doek.
- Hou de ventilatiesleuven proper en stofvrij.

9.3 Onderhoud van het toestel



Gevaar voor verwondingen! Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is (ontkoppel de stroomvoorziening) vóór u enig onderhoudswerk uitvoert.



Gevaar voor verwondingen! Kort na het zagen kan het zaagblad nog zeer heet zijn. Laat een heet zaagblad afkoelen. Reinig een heet zaagblad nooit met brandbare vloeistoffen.



Een stilstaand zaagblad kan verwondingen veroorzaken! Gebruik werkhandschoenen om het zaagblad te vervangen.

9.3.1 Het zaagblad monteren en vervangen (Fig. 9)



Opgelet! Haal de stekker uit het stopcontact.

Opgelet! Zorg ervoor dat de zaagmachine goed verlicht is.

- Verwijder de schroef (24) van de voorkant van het tafelinzetstuk.
- Verwijder het tafelinzetstuk.
- Gebruik de hendel en draai hem naar links om het zaagblad zo ver als mogelijk naar boven te brengen.
- Gebruik de sleutels (15) om de schroef van het zaagblad (Fig. 9) los te maken en vervang het blad door een geschikt vervangexemplaar. Let op de draairichting! Let op de pijl op het zaagblad. De tanden moeten in de richting van de aan/uit-schakelaar (1) wijzen.

9.3.2 Bijregelen van het spouwmes (Fig. 10)

De opening tussen de buitenrand van de zaag en het spouwmes (8) moet tussen de 3 en 5 millimeter bedragen.

- Breng het zaagblad in zijn 0°-stand en zet het vast.
- Breng het zaagblad naar zijn hoogste stand.
- Verwijder de zaagbladbeschermkap.
- Verwijder het tafelopervlak.
- Zet de moer (A) lichtjes los m.b.v. een passende combinatiesleutel totdat het spouwmes (8) loskomt (verwijder de moer niet).
- Zet het spouwmes hoger of lager door het in het diepe gat naar boven of naar onder te duwen.
- Monteer alle gedemonteerde onderdelen in omgekeerde volgorde.

10 BEWARING, TRANSPORT

10.1 *Bewaring*



Gevaar voor verwondingen! Bewaar het toestel op een manier zodat het niet gestart kan worden door onbevoegde personen. Zorg ervoor dat niemand zich aan het opgeborgene toestel kan bezeren.

Beschadiging van de machine! Bewaar de machine niet onbeschermd in een vochtige omgeving.



Nota: Til het toestel enkel op aan de handgrepen.

- Draai het zaagblad zo ver mogelijk naar beneden.
- Onderdelen die buiten de zaag uitsteken moeten worden verwijderd.
- Verplaats het toestel met hulp van iemand anders en gebruik de handgrepen.
- Probeer voor het verzenden indien mogelijk de originele verpakking te gebruiken.

11 TECHNISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	220 – 240 V
Nominale frequentie	50 Hz
Nominaal vermogen	S1: 1800 W S6 20% 2200 W
Gewicht	22 kg
Isolatieklasse	II
Beschermingsgraad	IP20
Toerental onbelast	5000 min-1
(Buiten)diameter van het zaagblad	254 mm
Boring van het zaagblad (intern)	30 mm
Dikte van het zaagblad	2.8 mm
Aantal tanden	24 T
Max. zaagdiepte bij 90°	85 mm
Max. zaagdiepte bij 45°	65 mm
Tafelafmetingen	640 x 480 mm
Tafelhoogte(+onderstel)	829 mm
Stofafzuigaansluiting	Ø 35,5 mm

12 GELUID

Geluidswaarden gemeten volgens de van toepassing zijnde standaard. (K=3)

Lpa (Geluidsdrukniveau)	97 dB(A)
Lwa (Geluidsprestatieniveau)	110 dB(A)



OPGELET! Het geluidsvermogniveau kan de 85 dB(A) overschrijden. In dat geval moet persoonlijke gehoorbescherming gedragen worden.

13 GARANTIE

- Dit product is, conform de wettelijke reglementeringen, gewaarborgd gedurende een periode van 24 maanden die begint vanaf de datum van aankoop door de eerste koper.
- Deze garantie dekt alle materiaal- of productiefouten met uitsluiting van: batterijen, laders, defecten aan onderdelen onderhevig aan normale slijtage zoals lagers, borstels, kabels, stekkers of accessoires zoals boren, boorbits, zaagbladen enz., beschadigingen of defecten die voortvloeien uit onjuist gebruik, ongelukken of modificaties, alsook de transportkosten.
- Vallen ook niet onder de garantiebepalingen: beschadigingen en/of defecten die voortvloeien uit onjuist gebruik.
- Wij wijzen tevens alle verantwoordelijkheid af voor elk lichamelijk letsel welke het gevolg is van onjuist gebruik van het toestel.
- Herstellingen mogen enkel gebeuren door een erkende klantenservice voor Powerplus gereedschappen.

- Meer informatie kan u steeds bekomen op het nummer 00 32 3 292 92 90.
- Eventuele transportkosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen werd.
- Tevens kan geen aanspraak gemaakt worden op de garantie wanneer de schade aan het toestel het gevolg is van nalatig onderhoud of overbelasting.
- Zeker uitgesloten van de garantie is schade als gevolg van vochtinsijpeling, overmatige stofindringing, moedwillige beschadiging (met opzet of door grove onachtzaamheid), ondoelmatig gebruik (gebruik voor doeleinden waarvoor het toestel niet geschikt is), onoordeelkundig gebruik (o.a. niet respecteren van de instructies gegeven in de handleiding), ondeskundige montage, blikseminslag, verkeerde netspanning. Deze lijst is niet limitatief.
- De aanvaarding van claims onder garantie geeft in géén geval aanleiding tot verlenging van de garantieperiode noch tot het aanvangen van een nieuwe garantieperiode in geval van een vervanging van het toestel.
- Toestellen of onderdelen die onder waarborg vervangen werden, worden daardoor eigendom van Varo NV.
- We behouden ons het recht voor om elke garantieclaim te weigeren waarbij de aankoop niet kan worden geverifieerd of waarbij het duidelijk is dat het product niet correct werd onderhouden (propere ventilatiesleuven, regelmatig vervangen koolborstels, ...).
- Uw aankoopbon moet worden bewaard als bewijs van de aankoopdatum.
- Uw gereedschap moet als geheel naar uw dealer worden teruggebracht in een aanvaardbare staat van netheid, in zijn originele kunststof koffer (indien van toepassing op het product) en het moet vergezeld zijn van uw bewijs van aankoop.

14 MILIEU



Indien u, na zekere tijd, beslist uw machine te vervangen, werp deze dan niet weg bij uw huishoudelijk afval maar doe dit op een milieuvriendelijke wijze. Het elektrische afval mag niet op dezelfde manier behandeld worden dan het gewone huishoudelijke afval. Breng het naar een recyclagecentrum op plaatsen waar zulke gepaste installaties bestaan. Raadpleeg de plaatselijke instanties of de verkoper voor adviezen over inzameling en verwerking.

15 CONFORMITEITSVERKLARING

VARO N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM, verklaart dat,

Product: Tafelzaag
Handelsmerk: POWERplus
Model: POWE51101

voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van de van toepassing zijnde Europese Richtlijnen, gebaseerd op de toepassing van Europese geharmoniseerde normen. Elke niet-toegelaten modificatie van het apparaat maakt deze verklaring nietig.

Europese Richtlijnen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op de datum van ondertekening):

2011/65/EU
2014/30/EC
2006/42/EC

Europese geharmoniseerde normen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op de datum van ondertekening):

EN61029-1: 2009
EN61029-2-1: 2012
EN55014-1: 2006
EN55014-2: 2015
EN61000-3-2: 2014
EN61000-3-3: 2013

Beheerder van de technische documentatie: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuy N.V.

Ondergetekende handelt in opdracht van de bedrijfsleider,



Hugo Cuypers
Certificatiemanager
03/11/2017