

Vorbereiden: Zorg ervoor dat je de juiste speedcube timer hebt en dat de batterijen zijn geïnstalleerd of dat de timer is opgeladen, afhankelijk van het type timer. Zet ook je speedcube of Rubik's Cube klaar.

Timer inschakelen: Schakel de timer in door op de aan-uitknop te drukken.

Starten van de tijd: Plaats je handen op de zijkanten van het product om de tijd te starten. De timer begint te lopen vanaf het moment waarop je handen van de zijkanten worden afgehaald.

Oplossen van de speedcube: Terwijl de tijd loopt, probeer je de speedcube op te lossen.

Stoppen van de tijd: Plaats je handen zo snel mogelijk terug op de zijkanten van het product zodra je de speedcube hebt opgelost. De timer stopt met lopen en de tijd wordt opgeslagen.

Bekijken van de tijd: Je kunt de opgeslagen tijd bekijken door op de displayknop te drukken of door naar het display scherm te kijken, afhankelijk van het type timer.

Resetten van de timer: Als je de tijd wilt resetten, druk dan op de resetknop of de aan-uitknop, afhankelijk van het type timer.

Ik hoop dat deze handleiding je helpt bij het gebruik van je speedcube timer! Veel succes met het verbeteren van je tijden!