

Indicadores de potencia

ESTADO	INDICADORES
Cargando	Luz roja encendida
Completamente cargado	Luz azul encendida
mecanismo inductivo activado	La luz azul parpadea 5 veces
mecanismo inductivo inactivado	La luz roja y la luz azul parpadearán 10 veces de manera alterna
En funcionamiento	Luz azul encendida durante 30 segundos
Baja carga de la batería	La luz roja parpadea 5 veces

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el cuerpo principal, la unidad de cuchillas y el vaso después del uso
2. Cuando enjuague el fondo del cuerpo principal con agua corriente, sujete el cuerpo principal en posición inclinada, de manera que el agua no caiga directamente sobre este. La parte superior del cuerpo principal no se puede sumergir en agua ni enjuagar con agua corriente. Puede limpiarlo con un paño suave.
3. Cuando limpie el producto, coloque una cantidad adecuada de detergente en agua y límpielo con un paño suave. Es mejor usar agua tibia.
4. Las cuchillas están muy afiladas y no deben entrar en contacto con los dedos. Tenga cuidado de no cortarse con las cuchillas cuando las limpie.
5. No use agentes abrasivos o corrosivos para la limpieza.
6. Se prohíbe estrictamente la desinfección de cualquier componente de este producto a alta temperatura.
7. Después de la limpieza, seque cada componente antes de instalarlo en el producto para su almacenamiento. NO toque las cuchillas directamente con los dedos.
8. Si el producto no se utiliza durante un periodo prolongado, cárguelo cada 3 meses para proteger la batería.


SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Luz indicadora	Causa Principal	Solución
El cuerpo principal está instalado en el vaso. El producto no se enciende	El indicador rojo y el indicador azul parpadearán de manera alterna	El cuerpo principal no está correctamente instalado en el vaso	Instale el cuerpo principal correctamente en el vaso.
	El indicador rojo está encendido	la luz roja parpadea 5 veces por batería agotada	Cargue el producto
	El indicador azul está encendido	El motor está dañado o atascado	Gire el eje del motor. Si aún no funciona, lleve el producto a un taller de reparación
No se puede cargar el producto	Ninguna luz está encendida	El cable USB está flojo o defectuoso	Conecte el cable USB adecuadamente o cámbielo por uno nuevo.
El motor desprende un mal olor durante los primeros usos		Esto es normal en los motores nuevos	Si el mal olor continúa después de muchos usos, lleve el producto a un taller de reparación

Las cuchillas están atascadas		Atascadas por los alimentos	Retire el cuerpo principal del vaso. Retire los alimentos y córtelos en trozos más pequeños o retire el exceso de alimentos
-------------------------------	--	-----------------------------	---

ELIMINACIÓN

Eliminación adecuada de este producto.

 Esta etiqueta indica que, en la Unión Europea, los dispositivos electrónicos no pueden desecharse con la basura doméstica.

Use los sistemas de recolección o retorno de su municipio o póngase en contacto con el vendedor al que ha comprado el producto.

INFORMACIÓN Y SERVICIO

Si tiene alguna pregunta o duda acerca de su producto, visite nuestro sitio web:

www.westinghousehomeware.com, o póngase en contacto con nuestras oficinas/agentes.

En línea con nuestra política de continuo desarrollo del producto, nos reservamos el derecho a cambiar el producto, el embalaje y las especificaciones de la documentación sin previo aviso.



RECHARGEABLE MINI CHOPPER
MINI PICADORA RECARGABLE

®), WESTINGHOUSE, and INNOVATION YOU CAN BE SURE OF are trademarks of Westinghouse Electric Corporation, a USA company. Used under license by Westinghouse Homeware (HK) Co. All Rights Reserved.

WKMC6008 • 01/22

Instructions

For household use only

Instrucciones

Sólo para uso doméstico

