

Handleiding

Productnaam: Lustify WaveBunny
Voeding: USB magnetisch opladen
Batterijtype: Oplaadbare lithiumbatterij
Oplaadtijd: Ongeveer 150min
Gebruikstijd: 50 minuten
Hoofdmateriaal: Siliconen ABS
Waterdicht: 100% waterdicht
Product kleur: Pastel Roze
Product grootte: 22.5 * 4.3 cm
Product gewicht: 196 g

Niet geschikt voor zwangere vrouwen en personen onder de 18 jaar.

01

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

1. Wave technologie
2. Penetratie en clitorale stimulatie
3. Medische siliconen, zacht, comfortabel en geurloos.
4. Ergonomisch ontwerp.
5. Stil, geniet in stilte
6. Precisiemotor, krachtig vermogen
7. USB magnetisch opladen.

02

INSTRUCTIES

1. Laad de batterij op voor gebruik. Het indicatielampje knippert tijdens het opladen en blijft branden als het volledig is opgeladen.
2. Houd de AAN/UIT knop 2 seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen. Het licht is aan. Kort indrukken en het trilgebied gaat trillen. De 10 intensiteitsniveaus worden doorlopen.
3. Druk na het inschakelen kort op de wave knop om de wave functie te activeren. Het licht is aan. Kort indrukken om de 5 intensiteitsniveaus aan te passen. Gedurende 2 seconden lang indrukken en de wave functie wordt gedeactiveerd, de motor stopt met werken en het lampje gaat uit.
4. Druk na het inschakelen kort op de trilknop. Het trilgebied trilt. Het licht is aan. Kort indrukken om de 10 intensiteitsniveaus aan te passen. Houd 2 seconden lang ingedrukt en de motor van het trilgebied stopt met werken en het lampje gaat uit.
5. Houd de AAN/UIT knop 2 seconden ingedrukt om uit te schakelen. Alle motoren stoppen met werken en de lichten gaan uit.

03

REINIGING, OPSLAG EN VEILIGHEID

Was het siliconen lichaam met warm water en antibacteriële zeep en spoel af met schoon warm water.

Droog af met een pluisvrije doek of handdoek.

Gebruik geen alcoholhoudend wasmiddel, benzeen of aceton.

Stel de WaveBunny niet bloot aan de zon.

Bewaar de WaveBunny op een goed geventileerde schone plaats.

WAARSCHUWINGEN

De WaveBunny is een sexy pleziermassageapparaat en geen medisch hulpmiddel.
 Gebruik het niet op gezwollen, beschadigde huid of keel.
 Als je zich ongemakkelijk voelt tijdens het gebruik van de WaveBunny, stop dan
 onmiddellijk met het gebruik.
 Sluit de oplader aan op de magnetische opladerinterface wanneer je moet opladen.
 Gebruik de WaveBunny niet tijdens het opladen.

PROBLEEM OPLOSSINGEN

1. Het product kan niet aan/uit?
 Volg de stappen op de product instructies.
 Laadt het product op.
 Controleer de status van de product indicator.
2. Het product vibreert niet meer sterk?
 Laadt het product op.
3. Het product laadt niet op?
 Controleer of de voeding is aangesloten.
 Controleer of het netsnoer is beschadigd.
 Controleer of het netsnoer correct is aangesloten.

Als je het probleem niet zelf kunt oplossen, contacteer dan onze klantendienst.
 We helpen je graag verder!

