

SECURELY

4-IN-1 FIETSALARMS

met achterlicht, remlicht en elektronische fietsbel



110 dB

krachtig anti-diefstalalarm

4 lichtstanden

slim rood achterlicht

IP65

stof- en waterbestendig

Gebruikershandleiding - model KS-SF33R

Snel starten

Laad de alarmunit voor het eerste gebruik volledig op.

1. Open het rubberen klepje en laad de alarmunit op via USB-C met een geschikte 5V-USB-voeding.
2. Activeer de alarmunit vóór het eerste gebruik door de knop op de unit ongeveer 10 seconden ingedrukt te houden.
3. Monteer de unit met de tweedelige klembeugel of met stevige kabelbinders. Richt het rode achterlicht recht naar achteren.
4. Test de afstandsbediening, het achterlicht, het remlicht, de elektronische fietsbel en het alarm.
5. Neem de afstandsbediening mee wanneer je de fiets parkeert en gebruik het alarm altijd samen met een stevig fietsslot.

Belangrijkste functies

Anti-diefstalalarm Maximaal circa 110 dB	Slim achterlicht 4 actieve lichtstanden
Automatisch remlicht Licht circa 2 seconden extra fel op	Elektronische fietsbel Ook te gebruiken als fietszoekfunctie
Draadloze bediening Circa 30-70 meter in open ruimte	Oplaadbaar 700 mAh accu en USB-C

Veiligheid

Test het alarm niet dicht bij je oren. Het alarmsignaal kan zeer luid zijn.

Afstandsbediening en knoppen



- 1** Alarm inschakelen. In de instelmodus: gevoeligheid kiezen.
- 2** Alarm uitschakelen. Houd ingedrukt om de instelmodus te openen of af te sluiten.
- 3** Lichtstand wijzigen. In de instelmodus: door de beschikbare alarm- of zoektonen bladeren.
- 4** Elektronische fietsbel of fietszoekfunctie. In de instelmodus: het geluidsvolume aanpassen.

Knop op de alarmunit

De knop op de alarmunit wordt gebruikt om het systeem te activeren, van lichtstand te wisselen en een afstandsbediening opnieuw te koppelen. Gebruik deze knop alleen wanneer het alarm is uitgeschakeld.

Bereik

Het draadloze bereik bedraagt in een open omgeving ongeveer 30-70 meter. Muren, metalen fietsenrekken, gebouwen en een bijna lege batterij kunnen het bereik verkleinen.

Bij het parkeren

Neem de afstandsbediening mee. Laat deze niet zichtbaar op de fiets achter wanneer het alarm is ingeschakeld.

Montage

Plaats de unit zo dat het achterlicht duidelijk zichtbaar is en de USB-C-poort naar beneden wijst.



Montage met de klembeugel

1. Plaats de siliconen bescherm pads in de twee delen van de beugel.
2. Plaats de beugel rond een geschikte ronde buis, bijvoorbeeld de zadelpen. Kies een plek waar het licht niet wordt afgedekt.
3. Breng beide delen bij elkaar en draai de schroeven gelijkmatig vast. Draai niet te hard aan.
4. Plaats de alarmunit op de basis en draai deze vast totdat hij stevig vergrendeld zit.
5. Controleer of de rode lichtring recht naar achteren wijst en de unit niet kan verdraaien.

Montage met kabelbinders

1. Monteer de vlakke basis aan de achterkant van de alarmunit.
2. Leid stevige kabelbinders door de bevestigingsopeningen en rond de gekozen buis of het frameonderdeel.
3. Trek de kabelbinders gelijkmatig aan en controleer of de unit stevig vastzit.

Voor iedere rit

Controleer of de bevestiging stevig vastzit en of het achterlicht niet wordt afgedekt door kleding, een tas of een bagagedrager.

Achterlicht en automatisch remlicht

Vier actieve lichtstanden

Zorg dat het alarm is uitgeschakeld. Druk kort op de knop op de alarmunit of op de lichtknop van de afstandsbediening. Iedere druk kiest de volgende stand:

- Langzaam knipperend
- Normaal knipperend
- Ademend lichteffect
- Continu brandend
- Uit

Intelligente lichtstanden

De langzaam knipperende en ademende stand kunnen automatisch reageren op omgevingslicht en beweging. In een lichte omgeving schakelt het achterlicht uit. In het donker gaat het weer aan. Wanneer de fiets ongeveer 30 seconden stilstaat, kan het licht uitschakelen om energie te besparen en bij nieuwe beweging automatisch opnieuw inschakelen.

Automatisch remlicht

Wanneer de fiets tijdens het rijden duidelijk vertraagt of remt, licht het achterlicht ongeveer 2 seconden extra fel rood op. Daarna keert het terug naar de gekozen lichtstand.

Goed om te weten

Het remlicht reageert op vertraging van de fiets en is niet rechtstreeks verbonden met de remhendel. De werking kan verschillen bij zeer langzaam of geleidelijk afremmen.

Anti-diefstalalarm

Alarm inschakelen

1. Parkeer de fiets en zorg dat deze volledig stilstaat.
2. Druk kort op de inschakelknop van de afstandsbediening.
3. De alarmunit geeft een bevestigingstoon. Laat de fiets daarna ongeveer 5 seconden met rust.
4. Na de korte bevestigingspiep is de bewaking actief.

Wat gebeurt er bij beweging?

1	2	3
Eerste beweging	Opnieuw beweging	Volledig alarm
Een kort waarschuwingssignaal van circa 2 seconden.	Nieuwe trilling of beweging binnen circa 2-12 seconden.	Het krachtige alarm klinkt ongeveer 30 seconden.

Alarm uitschakelen

Druk kort op de uitschakelknop. De alarmunit geeft een bevestigingstoon en de normale licht- en belfuncties zijn weer beschikbaar.

Elektronische fietsbel en fietszoekfunctie

Wanneer het alarm is uitgeschakeld, druk je op de onderste knop om de gekozen toon af te spelen. Tijdens het fietsen kan dit worden gebruikt als elektronische fietsbel. In een fietsenstalling helpt dezelfde functie je fiets terug te vinden.

Aanvullende beveiliging

Het alarm schrikt af en trekt aandacht, maar voorkomt niet dat een fiets fysiek wordt meegenomen. Gebruik altijd een goedgekeurd mechanisch slot.

Gevoeligheid, volume en geluid instellen

Instelmodus openen

1. Zorg dat het alarm is uitgeschakeld.
2. Houd de uitschakelknop ingedrukt totdat het indicatielampje op de afstandsbediening opnieuw oplicht en de alarmunit een toon geeft.
3. Laat de knop los. De instelmodus is nu actief.

Gevoeligheid - 7 niveaus

Druk in de instelmodus op de inschakelknop. Iedere druk kiest een volgend gevoeligheidsniveau. De bevestigingstonen lopen van hoog naar laag. Kies een hoge gevoeligheid voor een rustige locatie en een lagere gevoeligheid in een drukke fietsenstalling.

Geluidsvolume - 3 niveaus

Druk in de instelmodus op de onderste fietszoek- of belknop. Iedere druk wisselt tussen laag, midden en hoog. Het maximale volume bedraagt circa 110 dB.

Alarm- of zoektoon wijzigen

Druk in de instelmodus op de lichtknop om door de beschikbare tonen te bladeren. De gekozen toon wordt direct afgespeeld.

Instelmodus afsluiten

Druk opnieuw op de uitschakelknop. De gekozen instellingen worden opgeslagen. Zonder bediening sluit de instelmodus na korte tijd automatisch.

Instellen lukt niet?

Instellingen kunnen niet worden gewijzigd wanneer het alarm is ingeschakeld. Schakel het alarm eerst uit en probeer opnieuw.

Opladen en batterij

Alarmunit opladen

1. Open het rubberen klepje van de USB-C-aansluiting.
2. Sluit een geschikte USB-C-kabel aan op de unit en een 5V-USB-voedingsbron.
3. Het rode indicatielampje brandt tijdens het opladen en gaat uit wanneer de accu vol is.
4. Verwijder de kabel en sluit het rubberen klepje volledig voordat je de fiets buiten gebruikt.

Lage accu alarmunit

Wanneer de accu bijna leeg is, klinkt bij het in- of uitschakelen een extra waarschuwingston. De bediening kan minder betrouwbaar worden. Laad de alarmunit dan zo snel mogelijk op. Wanneer de unit helemaal leeg is geweest, laad je minimaal enkele minuten en activeer je deze opnieuw met de knop op de unit.

Batterij afstandsbediening

De meegeleverde afstandsbediening gebruikt een 27A 12V-alkalinebatterij. Vervang de batterij wanneer het blauwe indicatielampje zwakker wordt, de afstandsbediening onregelmatig reageert of het bereik duidelijk afneemt.

Accu alarmunit 700 mAh, 3,7 V lithium	Gebruiksduur Circa 1-3 maanden, afhankelijk van gebruik
Stand-by Tot circa 6 maanden	Waterbestendigheid IP65; niet onderdompelen

Bescherm de laadpoort

Sluit het rubberen klepje altijd volledig. Laad de unit bij voorkeur binnenshuis en niet wanneer de aansluiting nat is.

Afstandsbediening opnieuw koppelen

De alarmunit en de meegeleverde afstandsbediening zijn normaal gesproken al gekoppeld. Gebruik de onderstaande stappen alleen wanneer de afstandsbediening niet reageert of wanneer je een extra compatibele afstandsbediening toevoegt.

Koppelen

1. Schakel het alarm uit.
2. Houd de koppelknop op de alarmunit ongeveer 3 seconden ingedrukt totdat een korte toon klinkt.
3. Druk binnen 30 seconden op een willekeurige knop van de afstandsbediening.
4. Twee korte tonen bevestigen dat het koppelen is gelukt.

De alarmunit kan meerdere compatibele afstandsbedieningen onthouden. Voeg ze één voor één toe.

Alle koppelingen wissen

Gebruik deze functie alleen wanneer dat echt nodig is. Schakel het alarm uit. Houd de koppelknop ingedrukt: na ongeveer 3 seconden klinkt de koppeltoon. Blijf de knop ingedrukt houden totdat na ongeveer 7 seconden een lange toon klinkt. Alle opgeslagen afstandsbedieningen zijn dan verwijderd en moeten opnieuw worden gekoppeld.

Let op

Na het wissen reageren eerder gekoppelde afstandsbedieningen niet meer totdat ze opnieuw zijn gekoppeld.

Problemen oplossen

Probleem	Oplossing
Alarmunit reageert niet	Laad de accu op, controleer de USB-C-aansluiting en houd de knop op de unit ongeveer 10 seconden ingedrukt om te activeren.
Afstandsbediening reageert niet	Controleer de 27A-batterij, verklein de afstand, schakel het alarm uit en koppel opnieuw.
Alarm gaat te snel af	Kies een lager gevoeligheidsniveau en laat de fiets na het inschakelen 5 seconden volledig stilstaan.
Alarm reageert nauwelijks	Kies een hoger gevoeligheidsniveau en controleer de acculading.
Remlicht reageert niet altijd	Het systeem reageert op duidelijke vertraging. Controleer of de unit correct en stevig is gemonteerd.
Achterlicht schakelt vanzelf uit	In de intelligente lichtstanden is dit normaal bij voldoende daglicht of na circa 30 seconden stilstand.
Bereik is kleiner dan verwacht	Controleer beide batterijen en houd rekening met muren, metaal, gebouwen en andere obstakels.
Opladen start niet	Duw de USB-C-stekker volledig in de aansluiting en probeer een andere geschikte kabel of 5V-adapter.

Specificaties en veiligheid

Specificaties

Product	SECURELY 4-in-1 fietsalarm met achterlicht
Model	KS-SF33R
Functies	anti-diefstalalarm, achterlicht, automatisch remlicht en elektronische fietsbel
Maximaal alarmvolume	circa 110 dB
Gevoeligheid	7 instelbare niveaus
Geluidsvolume	3 instelbare niveaus
Lichtstanden	4 actieve standen plus uit
Bereik afstandsbediening	circa 30-70 m in open ruimte
Accu alarmunit	700 mAh, 3,7 V lithium
Oplaadaansluiting	USB-C, 5 V
Batterij afstandsbediening	27A 12V alkaline
Beschermingsklasse	IP65 stof- en waterbestendig
Werkfrequentie	433,92 MHz
Afmetingen voorzijde unit	circa 4,5 × 3 cm
Afmetingen afstandsbediening	circa 6 × 3 cm

Veilig gebruik

- Gebruik het product niet als speelgoed en houd het buiten bereik van jonge kinderen.
- Houd het alarmsignaal tijdens het testen op ruime afstand van oren.
- Dompel de unit niet onder in water. IP65 beschermt tegen stof, regen en waterstralen, niet tegen onderdompeling.
- Sluit het rubberen laadklepje volledig voordat je de fiets buiten gebruikt.
- Gebruik geen beschadigde accu, kabel of behuizing en gooi batterijen nooit in vuur.
- Controleer voor iedere rit of de unit en de houder stevig vastzitten.

Inhoud van de verpakking

Alarmunit met achterlicht, draadloze afstandsbediening, tweedelige montagebeugel, siliconen bescherm pads, kabelbinders, USB-C-oplaadkabel, bevestigingsmateriaal en handleiding.