



Multimedia Key Sheet  
GXT 830 Gaming Keyboard

EN	DE	IT	NL	FI	SE	FR	ES	RU	PL	CZ	BR
Home	Startseite	Pagina iniziale	Startpagina	Aloitusivu	Startsida	Page d'accueil	Página principal	домашняя страница	Strona główna	Domovská stránka	Home page
** Task View	Aktive Anwendungen	** visualizzazione attività	Taakweergave	** tehtävänäkömää	Aktivitetssvy	** Applications actives	Vista de tareas	** представление задач	Widok zadań	** Widok zadań	Visão de tarefas
Settings	Einstellungen	Impostazioni	Instellingen	Asetukset	Inställningar	Paramètres	Configuración	Настройки	Ustawienia	Nastavení	definições
Search	Suchen	Ricerca	Zoeken	Haku	Sök	Recherche	Buscar	Поиск	Wyszukiwanie	Vyhledávání	Pesquisar
** Action Centre	Info-Center	** centro notifiche	actiecentrum	** toimintokeskus	åtgärdscenter	** centre de notifications	centro de actividades	** центр уведомлений	centrum akcji	** centrum akcí	central de ações
Lock	Sperren	Blocco	Vergrendelen	Lukitus	Lås	Verrouiller	Bloquear	Блокировка экрана	Zablokuj	Zámek	Bloquear
Previous page	Vorherige Seite	Pagina precedente	Vorige pagina	Tuo näkyviin edellisensivun	Går till föregående sida	Page précédente	Va a la página anterior	Переход на предыдущую страницу	Poprzednia strona	Přejde na předchozí stránku	Página anterior
Next page	Nächste Seite	Pagina successiva	Volgende pagina	Tuo näkyviin seuraavan	Går till nästa sida	Page suivante	Va a la próxima página	Переход на следующую страницу	Następna strona	Přejde na další stránku	Próxima Página
Music Player	Musik-Player	Lettore musicale	Media speler	Musiikkisoitin	Musikspelaren	lecteur de musique	Reproductor de música	музыкальный проигрыватель	Odtwarzacz muzyki	hudební přehrávač	Music Player
Previous	Zurück	Precedente	Vorige	Edellinen	Föregående	Précédent	Siguiente	Назад	Poprzednie	Předchozí	Voltar
Play / Pause	Abspielen/Pause	Riproduci / Pausa	Afspelen / Pauze	Toisto/Tauko	Spele upp/Paus	Lecture / Pause	Reproducción/Pausa	Воспр / Пауза	Odtwarzanie/pauza	Přehrávat/Pozastavit	Reproduzir/Pausar
Next	Weiter	Avanti	Volgende	Seuraava	Nästa	Suivant	Anterior	Вперед	Dalej	Další	Avançar
* Breathing LED 3 colours	Pulsierende LED 3 Farben	* LED pulsatile a 3 colori	Pulserende LED 3 kleuren	* Vilkkuva LED-merkkivalo, kolmeväärinen	Blinkande LED 3 färger	* LED à pulsation 3 couleurs	LED oscilante en tres colores	* Пульсирующая 3-цветная светодиодная подсветка	Lampka LED miga w 3 kolorach	* Pulzující LED dioda, 3 barvy	LED pulsante 3 cores
* Solid LED	Permanent leuchtende LED	* LED fisso	Vaste LED kleur	* Pysyvä LED-merkkivalo	Fast LED	* LED solide	LED fijo	* Одноцветная светодиодная подсветка	Lampka LED pali się	* Stálá LED dioda	LED sólido
* Breathing LED 1 colour	Pulsierende LED 1 Farbe	* LED pulsatile a 1 colore	Pulserende LED 1 kleur	* Vilkkuva LED-merkkivalo, yksivärinen	Blinkande LED 1 färg	* LED à pulsation 1 couleur	LED oscilante en un color	* Пульсирующая 1-цветная светодиодная подсветка	Lampka LED miga w 1 kolorze	* Pulzující LED dioda, 1 barva	LED pulsante 1 cor
* LED on/off	LED ein-/ausschalten	* LED on/off	LED uit	* Virran LED-merkkivalo	LED på/av	* LED marche/arrêt	LED encendido/apagado	* Вкл./выкл. светодиодную подсветку	Lampka LED wł./wył.	* LED dioda zap./vyp.	LED ligado/desligado
* Increase brightness	Helligkeit erhöhen	* Aumenta luminosità	Feller	* Lisää kirkkausta	Öka ljusstyrkan	* Augmenter la luminosité	Aumentar brillo	* Увеличить яркость	Zwiększ jasność	* Zvýšit jas	Aumentar brilho
* Decrease brightness	Helligkeit verringern	* Riduci luminosità	Minder fel	* Vähennä kirkkautta	Minska ljusstyrkan	* Réduire la luminosité	Reducir brillo	* Уменьшить яркость	Zmniejsz jasność	* Snížit jas	Reduzir brilho
Disable windows key	Windows-Taste deaktivieren	Disabilita tasto Windows	Deactiveer Windows toets	Poita Windows-painikke käytöstä	Inaktivera Windows-tangenten	Désactiver la touche Windows	Deshabilitar tecla Windows	Отключить клавишу Windows	Wyłącz klawisz Windows	Deaktivovat klávesu Windows	Desabilitar tecla Windows
* Use FN key to select this function ** Works only in Windows 10	* FN-Taste zum Auswählen dieser Funktion verwenden **Funktioniert nur mit Windows 10	* Usa tasto FN per selezionare questa funzione ** Funziona solo con Windows 10	* Gebruik FN toets voor deze functie **Werk alleen in Windows 10	* Valitse tämä toiminto FN-painikkeella ** Toimii vain Windows 10 -käyttöjärjestelmässä	* Använd FN-tangenten för att välja denna funktion **Fungerar endast på Windows 10	* Utiliser Fn pour sélectionner cette fonction ** Compatible uniquement avec Windows 10	* Utilice la tecla FN para seleccionar esta función ** Solo funciona en Windows 10	* Для выбора этой функции используйте клавишу FN ** Поддерживается только Windows 10	* Użyj klawisza FN, aby wybrać tę funkcję ** Działa tylko pod systemem Windows 10	* Tuto funkci vyberete pomocí klávesy FN ** Pracuje pouze s operačním systémem Windows 10	* Utilizar tecla FN para seleccionar esta função ** Funciona apenas no Windows 10

RO	HU	BG	EL	PT	NO	DA	TR	SK	SI	HR	UA
Pagina de pornire	Kezdőlap	Начална страница	αρχική σελίδα	Home page	Hjemmeside	Startside	Giriş sayfası	Domovská stránka	Domača stran	Početna stranica	домашня сторінка
** Vizualizare activități	Feladatnézet	** Изглед на задачи	προβολή εργασιών	** Vista de tarefas	Oppgavevisning	** Opgavevisning	Görev görünümü	** Zobrazenie úloh	Pregled opravil	** Prikaz zadataka	Перегляд завдань
Setări	Beállítások	Настройки	Ρυθμίσεις	Definições	Innstillinger	Indstillinger	Ayarlar	Nastavenie	Nastavitve	Postavke	Настройки
Căutare	Keresés	Търсене	Αναζήτηση	Localizar	Søk	Søg	Ara	Vyhľadávanie	Iskanje	Traženje	пошук
** central de acções	műveletközpont	** работен център	κέντρο ενεργειών	** centro de ações	action center	** action center	İşlem merkezi	** centrum akcií	središče za opravila	** centar za aktivnosti	центр підтримки
Blocare	Zár	Заключване	κλειδώμα	Bloquear	Lås	Lås	Kilitli	Zablokovanie	Zakleni	Zaključaj	екран блокування
Merge la pagina precedentă	Előző oldal	Отива на предишната страница	Μεταβαίνει στην προηγούμενη σελίδα.	Regressa à página anterior	Går til forrige side	Går til foregående side	Bir önceki sayfaya gider	Prejde na prechádzajúcu stranu	Prejšnja stran	Prethodna stranica	Попередня сторінка
Merge la pagina următoare.	Következő oldal	Отива на следващата страница	Μεταβαίνει στην επόμενη σελίδα.	Avança para a página seguinte	Går til neste side	Går til næste side	Bir sonraki sayfaya gider	Prejde na ďalšiu stranu	Prejšnja stran	Sljedeća stranica	Наступна сторінка
Music Player	Music Player	Музикалния плейър	αναπαραγωγής μουσικής	música	musikkavspiller	musikafspiller	müzik çalar	hudobný prehrávač	Predvajalnik glasbe	Svirač glazbe	Музичний програвач
înapoi	Előző	Предходен	Προηγούμενο	Anterior	Forrige	Forrige	Önceki	Predchádzajúci	Prejšnja	Prethodno	Попередній запис
Play / Pause	Lejátszás/Szünet	Възпроизвеждане/ Пауза	Αναπαραγωγή/ Παύση	Reproduzir/Pausa	Spill av / pause	Afspil/pause	Yürüt / Duraklat	Prehrávanie/Pozastavenie	Predvajaj / Premor	Pokrenite / zaustavite	Відтворення/Пауза
înainte	Tovább	Следващ	Επόμενο	Seguinte	Neste	Næste	Next	Ďalší	Naslednja	Sljedeće	Наступний запис
* Led pulsator 3 culori	Villógó LED, 3 színű	* Пулсиращ LED 3 цвята	Αναλαμπή LED σε 3 χρώματα	* LED intermitente a 3 cores	Blinkende LED-lys i 3 farger	* Pulserende LED i 3 farver	Yanıp sönen LED 3 renkli	* Blikajúce LED kontrolky – 3 farby	Utripajoča lučka LED, 3-barvna	* Treperenje LED žaruljice, 3 boje	Пульсуюче 3-колірне світлодіодне підсвічування
* Led permanent	Folyamatosan világító LED	* Постоянен LED	Σταθερό LED	* LED constante	Permanent lysende LED-lys	* Fast LED	Sürekli yanan LED	* Svetlaci LED kontrolka	Stalna lučka LED	* LED žaruljica stalno svijetli	Безперервне світлодіодне підсвічування
* Led pulsator 1 culoare	Villógó LED, 1 színű	* Пулсиращ LED 1 цвят	Αναλαμπή LED σε 1 χρώμα	* LED intermitente a 1 cor	Blinkende LED-lys i 1 farge	* Pulserende LED i 1 farve	Yanıp sönen LED 1 renkli	* Blikajúca LED kontrolka –1 farba	Utripajoča lučka LED 1-barvna	* Treperenje LED žaruljice, 1 boja	Пульсуюче 1-колірне світлодіодне підсвічування
* Led pornit/oprit	LED be-/kikapcsolása	* LED вкл/изкл	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση LED	* Ligar/desligar LED	LED-lys på/av	* LED tændt/slukket	LED açık/kapalı	* Zap./Vyp. LED	Vklop/izklop lučke LED	* LED žaruljica uklj/isklj.	Увімк./вимк. світлодіодне підсвічування
* Crește luminozitatea	Fényerő növelése	* Увеличаване на яркостта	Αύξηση φωτεινότητας	* Aumentar brilho	Øke lysstyrken	* Øg lysstyrke	Parlaklığı arttır	* Zvýšenie jasu	Povišanje svetlosti	* Povečaj svjetlinu	Збільшити яскравість
* Reduce luminozitatea	Fényerő csökkentése	* Намаляване на яркостта	Μείωση φωτεινότητας	* Diminuir brilho	Redusere lysstyrken	* Sænk lysstyrke	Parlaklığı azalt	* Zníženie jasu	Znižanje svetlosti	* Smanji svjetlinu	Зменшити яскравість
Dezactivează tasta Windows	A Windows billentyű letiltása	Деактивиране на клавиш Windows	Απενεργοποίηση πλήκτρου Windows	Desativar tecla Windows	Deaktivere Windows-tast	Deaktiver Windows-tast	Windows tuşunu devre dışı bırak	Deaktivovanie klávesu Windows	Onemogočite tipko Windows	Onemogućí Windows tipku	Вимкнути клавішу Windows
* Utilizați tasta FN pentru a selecta această funcție	* A funkció kiválasztásához használja az FN billentyűt	* За да изберете тази функция, използвайте клавиш FN	* Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο FN για να επιλέξετε αυτήν τη λειτουργία	* Utilizar a tecla FN para seleccionar esta função	* Bruk FN-tasten til å velge denne funksjonen	* Brug FN-tasten til at vælge denne funktion	* Bu fonksiyonu seçmek için FN tuşunu seçin	* Na výber tejto funkcie použite tlačidlo FN	* Uporabite tipko FN, da izberete to funkcijo	* Koristi FN tipku da bi odabrao ovu funkciju	* Виберіть цю функцію за допомогою клавіші FN
** Funcționează doar sub Windows 10	** Csak Windows 10 operációs rendszerben működik	** Работи само на Windows 10	** Λειτουργεί μόνο στα Windows 10	** Funciona apenas no Windows 10	** Fungerer kun med Windows 10	** Fungerer kun på Windows 10	** Yalnızca Windows 10'da çalışır	** Funguje len na Windows 10	** Deluje samo v operacijskem sistemu Windows 10	** Radi samo na sustavu Windows 10	** Працює тільки з Windows 10