



ESPAÑOL - PASO 1: CONFIGURE SU TELEVISOR

LA MAYORÍA DE LOS TELEVISORES PHILIPS MÁS MODERNOS DEBEN FUNCIONAR DIRECTAMENTE.
1. Asegúrese de que su dispositivo está encendido (no en reposo). Mantenga pulsadas las teclas ROJA + AZUL hasta que el LED de la tecla Power parpadee dos veces.
2. Dirija el mando al televisor y mantenga pulsada la tecla POWER hasta que se apague el televisor.
FIN

PASO 2: SI EL PASO 1 NO FUNCIONA COMO SE ESPERA

¿HAY ALGUNAS TECLAS QUE NO FUNCIONAN COMO SE ESPERA?
1. Asegúrese de que su dispositivo está encendido (no en reposo). Mantenga pulsadas las teclas ROJA + AZUL hasta que el LED de la tecla Power parpadee dos veces.
2. Dirija el mando al televisor y mantenga pulsada una de las teclas que no está funcionando correctamente (por ejemplo, HOME).
FIN

APRENDIZAJE

EMPIECE: programe una nueva función en su mando
1. Coloque el mando a distancia One For All delante del mando original, como por ejemplo, la tecla VOL+ de su mando a distancia AUDIO.
2. Pulse la tecla que desea aprender en el mando a distancia original, como por ejemplo, la tecla VOL+ de su mando a distancia AUDIO.
3. Pulse 975. El LED parpadeará dos veces.
FIN

PORTUGUÊS - PASSO 1: CONFIGURE A SUA TELEVISÃO

A MAIORIA DAS TELEVISÕES PHILIPS MAIS RECENTES DEVE FUNCIONAR DE IMEDIATO.
1. Certifique-se de que a sua TV está ligada (e não em standby). Mantenha os botões VERMELHO + AZUL pressionados até o LED por trás do botão Power piscar duas vezes.
2. Aponte para a TV e mantenha o botão POWER pressionado até a TV se desligar.
CONCLUIR

PASSO 2: SE O PASSO 1 NÃO FUNCIONAR COMO O ESPERADO

HÁ ALGUNS BOTÕES QUE NÃO ESTÃO A FUNCIONAR COMO O ESPERADO?
1. Certifique-se de que a sua TV está ligada (e não em standby). Mantenha os botões VERMELHO + AZUL pressionados até o LED por trás do botão Power piscar duas vezes.
2. Aponte para a TV e mantenha pressionado um dos botões que não estão a funcionar corretamente.
CONCLUIR

APRENDER

INÍCIO: programe uma nova função com o seu comando
1. Coloque o seu comando original e o comando One For All numa superfície plana, frente a frente.
2. Para programar: Mantenha os botões VERDE + AMARELO pressionado até o LED piscar duas vezes.
3. Pressione o botão do comando One For All que pretende aprender, por exemplo: o botão VOL+.
CONCLUIR

ITALIANO - PASSAGGIO 1: CONFIGURAZIONE DEL TELEVISORE

LA MAGGIOR PARTE DEI PIÙ RECENTI TELEVISORI PHILIPS DOVREBBE FUNZIONARE DIRETTAMENTE.
1. Accertarsi che il televisore sia acceso (non in standby). Tenere premuti i tasti ROSSO + BLU finché il LED posizionato dietro il tasto di accensione lampeggia 2 volte.
2. Posizionarsi verso il televisore e tenere premuto uno dei tasti non correttamente funzionanti.
FINE

PASSAGGIO 2: SE IL PASSAGGIO 1 NON FUNZIONA COME PREVISTO

ALCUNI TASTI NON FUNZIONANO COME PREVISTO?
1. Accertarsi che il televisore sia acceso (non in standby). Tenere premuti i tasti ROSSO + BLU finché il LED posizionato dietro il tasto di accensione lampeggia 2 volte.
2. Posizionarsi verso il televisore e tenere premuto uno dei tasti non correttamente funzionanti.
FINE

ACQUISIZIONE

INIZIO: ACQUISIZIONE DI UNA NUOVA FUNZIONE DEL TELECOMANDO
1. Posizionare il telecomando originale rivolto verso il telecomando ONE FOR ALL su una superficie piana.
2. Premere il tasto sul telecomando originale di cui si desidera acquisire una funzione, ad esempio il tasto VOL+ del telecomando AUDIO.
3. Per acquisire una funzione: Tenere premuti i tasti VERDE + GIALLO finché il LED lampeggia 2 volte.
FINE

NEDERLANDS - STAP 1: UW TELEVISIE INSTELLEN

DE MEESTE NIEUWE PHILIPS-TV'S WERKEN DIRECT.
1. Controleer of uw televisie is ingeschakeld (niet in stand-by).
2. Richt de afstandsbediening op de televisie en houd de AAN/UIT-TOETS ingedrukt totdat de televisie wordt uitgeschakeld.
EINDE

STAP 2: ALS STAP 1 NIET DE VERWACHTE RESULTATEN OPLEVERT

WERKEN BEPALDE TOETSEN NIET ZOALS VERWACHT?
1. Controleer of uw televisie is ingeschakeld (niet in stand-by).
2. Richt de afstandsbediening op de televisie en houd één van de toetsen die niet goed werken, ingedrukt (bijvoorbeeld HOME).
EINDE

LEREN

BEGIN: LEER UW AFSTANDSBEDIENING EEN NIEUWE FUNCTIE
1. Plaats de originele afstandsbediening in de richting van de One For All-afstandsbediening op een vlakke ondergrond.
2. Om te leren: Houd de GROENE EN GELE toetsen ingedrukt totdat het lampje twee keer knippert.
EINDE