

Stappenteller voor aan uw broek/riem handig formaat- DD-31872

TECHNISCHE BESCHRIJVING:

1. Deze stappenteller (of pedometer) werkt met microcomputer technologie en met minidesign en LCD-scherm. De stappen worden gedetecteerd vanaf de beweging van de heupen.
2. Het bereik van de gestelde stappen gaat van 0 tot 99999.
3. Druk op de "RESET" toets om het LCD-scherm op nul te zetten.
4. Het toestel zal automatisch uitschakelen als u gedurende anderhalve minuut op geen enkele toets drukt.

INSTALLATIE:

- Bevestig de stappenteller verticaal op de tailleband of op uw ceintuur, in het midden van het lichaam aan de voorzijde. Een incorrecte installatie kan leiden tot onnauwkeurige resultaten.

METING:

1. Begin de stappen te tellen door op de "RESET" toets te drukken, de stappenteller blijft tellen tot u opnieuw op de "RESET" knop drukt.
2. Nadat het tellen gestopt is, geeft het LCD-scherm in deze volgorde informatie
 - Stappen
 - Afstand
 - Kilometer
 - Calorieën

Weer door op de "MODE" toets te drukken.

VOEDING:

1. Werkt met AG10X1, batterij (is inbegrepen).
2. Om een nauwkeurige weergave te verzekeren wordt u aangeraden de batterij om de 12 maanden te wisselen.
3. Druk op het deksel van het batterijvakje om het te openen. Verwijder de lege batterijen en instaleer de nieuwe met inachtneming van de aangeduide polariteit.
4. Sluit het klepje van het batterijvakje.

PROBLEEMOPLOSSING:

PROBLEEM	OORZAAK EN OPLOSSING
Niet al uw stappen werden gedetecteerd	De stappenteller detecteert enkel juiste bewegingen van de heup. Probeer daarom de stappenteller correct te installeren op de juiste plaats zoals in deze handleiding is aangegeven.
Donkere weergave	De kamertemperatuur is te laag of het toestel werd te lang blootgesteld aan direct zonlicht of aan te hoge temperaturen. Het LCD-scherm hervat zijn normale werking in de schaduw.
LCD-scherm is zwart	De stappenteller werd te lang blootgesteld aan direct zonlicht of aan te hoge temperaturen. Het LCD-scherm hervat zijn normale werking in de schaduw.

NOTA:

❖ LET OP: Dit toestel bevat geen hartslagmeter!

1. Dit is een precisie-instrument, zorg ervoor dat het correct gebruikt en onderhouden wordt.
2. Demonteer het toestel alleen om de batterij te vervangen. Anders kan schade veroorzaakt worden of kan de nauwkeurigheid van de meting aangetast worden.
3. Om de nauwkeurig meting te handhaven, bevestig de stappenteller verticaal op de ceintuur of tailleband.
4. Laat het toestel nooit vallen en zorg dat het altijd droog blijft (lieft onder de kleding) bevestigen.



LET OP!

Het apparaat geeft een "ROLLEND" geluid bij gebruik, dit hoort bij het systeem en geeft de exacte stappen aan!