



# Manfrotto

## Imagine More

### INTRODUCCIÓN

Disñado para el aficionado avanzado y el fotógrafo profesional, este es un trípode extremadamente versátil, ideal para cámaras pequeñas o de medio formato, digital o tipo convencional.

#### CARACTERÍSTICAS CLAVE:

- Columna central deslizante única que puede funcionar tanto en vertical como en el plano horizontal.
- Cada pata puede ser configurada independientemente en 4 ángulos.
- Nivel de burbuja.
- Dos cubiertas térmicas de caucho para las patas.
- Conector Easy-Link para fácil inserción de brazos
- Palancas de desbloqueo rápido que pueden abrirse simultáneamente
- Gancho para colgar un contrapeso o una correa

### CONFIGURACIÓN 1A Y 1B

Abra las 3 patas del trípode.

Para ajustar la altura del trípode, cada pata tiene extensiones telescopicas que pueden liberarse abriendo la pinza "A" sobre el collar de bloquedo "B".

Sujete las palancas con toda la palma de la mano. Desbloquéelas todas a la vez.

**A** TENGA CUIDADO DE NO lastimarse los dedos al abrir la palanca (fig. 1A).

Cuando se consiga la altura requerida, cierre la pinza de bloquedo "A".

### AJUSTE DEL ÁNGULO DE LA PATA 2

Cada pata se puede configurar en 4 ángulos de apertura.

Para cambiar el ángulo de una pata, junte la pata hacia el centro de la columna ligeramente y presione hacia abajo el botón de bloquedo "C" en la parte superior de la pata. Mientras mantiene el botón hacia abajo, seleccione el nuevo ángulo de la pata y luego libere el botón "C" para bloquear en posición. El ángulo de cada pata puede ser ajustado independientemente de las otras dos patas. La última posición permite alcanzar el nivel del suelo.

### AJUSTE DE LA ALTURA DE LA COLUMNA CENTRAL 3

Para liberar la columna central "D", desbloquee el pomo "E" y ajuste la altura de la columna como se deseé. Apriete el pomo "E" para bloquedo la columna en posición.

### PLACA DE SUJECCIÓN PARA RÓTULAS 4

La placa de sujeción para rótulas "F" permite tomas en ángulos muy bajos sin necesidad de invertir la columna central.

- oprima el botón "Q" y extraiga la placa de sujeción para rótulas "F"

- libere la palanca "E"

- retire la columna "D"

- monte la placa de sujeción para rótulas "F" en el trípode oprimiéndola dentro del agujero central de la parte superior del trípode hasta que haga clic. Asegúrese que el botón "S" quede alineado con la parte "V"

- bloquedo la placa de sujeción para rótulas "F" en posición apretando la palanca "E"

Ahora puede Ud. montar la rótula en la placa para sujeción de rótulas "F".

**A** Para evitar que la placa "F" con rótula y cámara pueda caerse accidentalmente

del trípode dañando la cámara, es crucial que la palanca de bloquedo "E" permanezca firmemente apretada todo el tiempo.

Antes de desensamblar, primero quite la rótula de la placa para sujeción de rótulas "F" y luego quite la placa para sujeción de rótulas "F" del trípode aflojando la palanca "E".

**A** Nunca use la placa para sujeción de rótulas "F" en la posición de abajo como se muestra en fig. 1.

### MONTADO Y QUITANDO UNA RÓTULA 5

Quite el tapón "Z" (fig.1)

Monte la rótula en la placa situada en la parte superior de la columna central utilizando el tornillo 3/8" (atornillando en sentido de las agujas del reloj). Enseguida, suba la columna central y con un desarmador pequeño, apriete el tornillo "M" contra la base de la rótula teniendo cuidado de no forzar. Esta característica única funciona especialmente bien con las rótulas Manfrotto debido a la base especialmente diseñada para evitar que la rótula se desatornille accidentalmente.

Para quitar la rótula, afloje el tornillo "M" y desatornille la rótula de la columna (en sentido contrario a las agujas del reloj). Enseguida suba la columna central y con un desarmador pequeño, apriete el tornillo "M" contra la base de la rótula teniendo cuidado de no forzar.

**A** Sujete las palancas con toda la palma de la mano. Desbloquéelas todas a la vez.

**A** TENGA CUIDADO DE NO lastimarse los dedos al abrir la palanca (fig. 1A).

Cuando se consiga la altura requerida, cierre la pinza de bloquedo "A".

### NOTA 6

Para uso en exteriores, especialmente en condiciones de viento, es posible estabilizar el trípode: cuelgue un contrapeso (no proporcionado) del anillo "L".

### TRANSPORTE 7

El trípode tiene un gancho "L", para una correa de transporte opcional.

### AJUSTE DE LA TENSIÓN DEL BLOQUEO DE LA PATA 8

Si las extensiones telescopicas de las patas se deslizan incluso después de haber cerrado la pinza de bloquedo "A", será necesario ajustar la tensión de bloquedo. Para hacer esto:

- libere la pinza de bloquedo "A"

Senntapórl "B" (fig.1) para ajustar la tensión de bloquedo "A" y ajuste la altura de la columna como se deseé. Apriete el pomo "E" para bloquedo la columna en posición.

### MONTAJE DE ACCESORIOS 9

Quite el tapón "K"

El trípode tiene un agujero roscado de 3/8" "X" (fig. 9) que se puede usar para montar accesorios, tales como los brazos Manfrotto para soporte de luces, monitor etc.

### MANTENIMIENTO

Para reemplazar el collar de bloquedo "B" (fig. 1), por favor usa una llave TORX número 25 (no proporcionada con el producto).

### PLACA DE SUJECCIÓN PARA RÓTULAS 4

La placa de sujeción para rótulas "F" permite tomas en ángulos muy bajos sin necesidad de invertir la columna central.

- oprima el botón "Q" y extraiga la placa de sujeción para rótulas "F"

- libere la palanca "E"

- retire la columna "D"

- monte la placa de sujeción para rótulas "F" en el trípode oprimiéndola dentro del agujero central de la parte superior del trípode hasta que haga clic. Asegúrese que el botón "S" quede alineado con la parte "V"

- bloquedo la placa de sujeción para rótulas "F" en posición apretando la palanca "E"

Ahora puede Ud. montar la rótula en la placa para sujeción de rótulas "F".

**A** Para evitar que la placa "F" con rótula y cámara pueda caerse accidentalmente

del trípode dañando la cámara, es crucial que la palanca de bloquedo "E" permanezca firmemente apretada todo el tiempo.

Antes de desensamblar, primero quite la rótula de la placa para sujeción de rótulas "F" y luego quite la placa para sujeción de rótulas "F" del trípode aflojando la palanca "E".

**A** Nunca use la placa para sujeción de rótulas "F" en la posición de abajo como se muestra en fig. 1.

### MONTADO Y QUITANDO UNA RÓTULA 5

Quite el tapón "Z" (fig.1)

Monte la rótula en la placa situada en la parte superior de la columna central utilizando el tornillo 3/8" (atornillando en sentido de las agujas del reloj). Enseguida, suba la columna central y con un desarmador pequeño, apriete el tornillo "M" contra la base de la rótula teniendo cuidado de no forzar. Esta característica única funciona especialmente bien con las rótulas Manfrotto debido a la base especialmente diseñada para evitar que la rótula se desatornille accidentalmente.

Para quitar la rótula, afloje el tornillo "M" y desatornille la rótula de la columna (en sentido contrario a las agujas del reloj). Enseguida suba la columna central y con un desarmador pequeño, apriete el tornillo "M" contra la base de la rótula teniendo cuidado de no forzar.

**A** Sujete las palancas con toda la palma de la mano. Desbloquéelas todas a la vez.

**A** TENGA CUIDADO DE NO lastimarse los dedos al abrir la palanca (fig. 1A).

Cuando se consiga la altura requerida, cierre la pinza de bloquedo "A".

### NOTA 6

Para uso en exteriores, especialmente en condiciones de viento, es posible estabilizar el trípode: cuelgue un contrapeso (no proporcionado) del anillo "L".

### TRANSPORTE 7

El trípode tiene un gancho "L", para una correa de transporte opcional.

### AJUSTE DEL ÁNGULO DE LA PATA 2

Cada pata es de 4 pasos de apertura y cierre. Para cambiar el ángulo de una pata, junte la pata hacia el centro de la columna ligeramente y presione hacia abajo el botón de bloquedo "C" en la parte superior de la pata. Mientras mantiene el botón hacia abajo, seleccione el nuevo ángulo de la pata y luego libere el botón "C" para bloquear en posición. El ángulo de cada pata puede ser ajustado independientemente de las otras dos patas. La última posición permite alcanzar el nivel del suelo.

### AJUSTE DE LA ALTURA DE LA COLUMNA CENTRAL 3

Para liberar la columna central "D", desbloquee el pomo "E" y ajuste la altura de la columna como se deseé. Apriete el pomo "E" para bloquedo la columna en posición.

### PLACA DE SUJECCIÓN PARA RÓTULAS 4

La placa de sujeción para rótulas "F" permite tomas en ángulos muy bajos sin necesidad de invertir la columna central.

- oprima el botón "Q" y extraiga la placa de sujeción para rótulas "F"

- libere la palanca "E"

- retire la columna "D"

- monte la placa de sujeción para rótulas "F" en el trípode oprimiéndola dentro del agujero central de la parte superior del trípode hasta que haga clic. Asegúrese que el botón "S" quede alineado con la parte "V"

- bloquedo la placa de sujeción para rótulas "F" en posición apretando la palanca "E"

Ahora puede Ud. montar la rótula en la placa para sujeción de rótulas "F".

**A** Para evitar que la placa "F" con rótula y cámara pueda caerse accidentalmente

del trípode dañando la cámara, es crucial que la palanca de bloquedo "E" permanezca firmemente apretada todo el tiempo.

Antes de desensamblar, primero quite la rótula de la placa para sujeción de rótulas "F" y luego quite la placa para sujeción de rótulas "F" del trípode aflojando la palanca "E".

**A** Nunca use la placa para sujeción de rótulas "F" en la posición de abajo como se muestra en fig. 1.

### MONTADO Y QUITANDO UNA RÓTULA 5

Quite el tapón "Z" (fig.1)

Monte la rótula en la placa situada en la parte superior de la columna central utilizando el tornillo 3/8" (atornillando en sentido de las agujas del reloj). Enseguida, suba la columna central y con un desarmador pequeño, apriete el tornillo "M" contra la base de la rótula teniendo cuidado de no forzar. Esta característica única funciona especialmente bien con las rótulas Manfrotto debido a la base especialmente diseñada para evitar que la rótula se desatornille accidentalmente.

Para quitar la rótula, afloje el tornillo "M" y desatornille la rótula de la columna (en sentido contrario a las agujas del reloj). Enseguida suba la columna central y con un desarmador pequeño, apriete el tornillo "M" contra la base de la rótula teniendo cuidado de no forzar.

**A** Sujete las palancas con toda la palma de la mano. Desbloquéelas todas a la vez.

**A** TENGA CUIDADO DE NO lastimarse los dedos al abrir la palanca (fig. 1A).

Cuando se consiga la altura requerida, cierre la pinza de bloquedo "A".

### NOTA 6

Para uso en exteriores, especialmente en condiciones de viento, es posible estabilizar el trípode: cuelgue un contrapeso (no proporcionado) del anillo "L".

### TRANSPORTE 7

El trípode tiene un gancho "L", para una correa de transporte opcional.

### AJUSTE DEL ÁNGULO DE LA PATA 2

Cada pata es de 4 pasos de apertura y cierre. Para cambiar el ángulo de una pata, junte la pata hacia el centro de la columna ligeramente y presione hacia abajo el botón de bloquedo "C" en la parte superior de la pata. Mientras mantiene el botón hacia abajo, seleccione el nuevo ángulo de la pata y luego libere el botón "C" para bloquear en posición. El ángulo de cada pata puede ser ajustado independientemente de las otras dos patas. La última posición permite alcanzar el nivel del suelo.

### AJUSTE DE LA ALTURA DE LA COLUMNA CENTRAL 3

Para liberar la columna central "D", desbloquee el pomo "E" y ajuste la altura de la columna como se deseé. Apriete el pomo "E" para bloquedo la columna en posición.

### PLACA DE SUJECCIÓN PARA RÓTULAS 4

La placa de sujeción para rótulas "F" permite tomas en ángulos muy bajos sin necesidad de invertir la columna central.

- oprima el botón "Q" y extraiga la placa de sujeción para rótulas "F"

- libere la palanca "E"

- retire la columna "D"

- monte la placa de sujeción para rótulas "F" en el trípode oprimiéndola dentro del agujero central de la parte superior del trípode hasta que haga clic. Asegúrese que el botón "S" quede alineado con la parte "V"

- bloquedo la placa de sujeción para rótulas "F" en posición apretando la palanca "E"

Ahora puede Ud. montar la rótula en la placa para sujeción de rótulas "F".

**A** Para evitar que la placa "F" con rótula y cámara pueda caerse accidentalmente

del trípode dañando la cámara, es crucial que la palanca de bloquedo "E" permanezca firmemente apretada todo el tiempo.

