



Fabriqué en Chine

Made in China

D572DE-S272a

FRANÇAIS
<span></span>
<b>D572DE</b>

Consultez au préalable les consignes de sécurité.

**INSTRUCTIONS D'UTILISATION**

- Essayez vos cheveux avec une serviette et démêlez-les.
  - Branchez l'appareil dans une prise secteur appropriée.
  - Sélectionnez les réglages de température et vitesse requis.
  - Après utilisation, éteignez et débranchez l'appareil.
  - Laissez l'appareil refroidir avant de le ranger.
- IMPORTANT ! Tenez toujours l'arrière de l'appareil éloigné des cheveux pendant l'utilisation, pour empêcher qu'ils ne soient aspirés par le filtre d'air arrière.

**Réglages de température**

L'appareil propose 3 réglages pour la température et 2 pour la vitesse ainsi qu'un bouton air frais. Utilisez les réglages de température et vitesse plus élevés au début du séchage et les plus bas pour le coiffage quand les cheveux commencent à sécher et pour un séchage par froissage.

**Embout concentrateur**

Utilisez l'embout concentrateur pour diriger le flux d'air pendant le coiffage.
IMPORTANT ! Utilisez l'embout concentrateur seulement avec le réglage de température/vitesse le plus bas.

**Diffuseur**

Utilisez le diffuseur pour mettre vos boucles naturelles en valeur et créer du volume.
IMPORTANT ! Utilisez le diffuseur seulement avec le réglage de température/vitesse le plus bas.

**NETTOYAGE & ENTRETIEN**

Pour garder votre appareil dans le meilleur état possible, veuillez respecter les consignes ci-dessous :

**Généralités**

- Veillez à éteindre, débrancher et laisser refroidir l'appareil. Pour nettoyer l'extérieur de l'appareil, utilisez un chiffon humide. Assurez-vous de ne pas faire pénétrer d'eau dans l'appareil et à ce qu'il soit complètement sec avant de l'utiliser.
- N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil, laissez-le plutôt sur le côté, grossièrement enroulé.
- N'utilisez pas l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation.
- Débranchez-le toujours après utilisation.

**Nettoyage du filtre**

• Veillez à éteindre, débrancher et laisser refroidir l'appareil.

- En tenant fermement la poignée de l'appareil, tournez le filtre arrière vers la gauche pour le retirer.
- À l'aide d'une brosse souple, retirez doucement les cheveux et autres débris du filtre.
- Remettez le filtre en place en alignant ses encoches et tournez-le vers la droite jusqu'à entendre un clic indiquant qu'il est bien fixé.

ENGLISH
<span></span>
<b>D572DE</b>

Read the safety instructions first.

**HOW TO USE**

- Towel dry and detangle hair.
  - Plug the appliance into a suitable mains socket.
  - Select the required heat and speed settings.
  - After use, switch off and unplug the appliance.
  - Allow the appliance to cool before storing away.
- IMPORTANT! Always keep the rear of the appliance away from the hair during use, to prevent it being drawn in through the rear air filter.

**Heat Settings**

There are 3 heat and 2 speed settings plus the cool shot button. Use the higher heat and speed settings for initial drying and use the lower heat and speed settings for styling and scrunch drying as the hair begins to dry.

**Concentrator Nozzle**

Use the concentrator nozzle to direct the airflow as you style.
IMPORTANT! Only use the concentrator nozzle on the lowest heat/speed setting.

**Diffuser**

Use the diffuser to enhance natural curls and create volume.
IMPORTANT! Only use the diffuser on the lowest heat/speed setting.

**CLEANING & MAINTENANCE**

To keep your appliance in the best possible condition, please follow the steps below:

**General**

- Ensure the appliance is switched off, unplugged and cool. To clean the outside of the appliance, wipe with a damp cloth. Make sure that no water enters the appliance and it is completely dry before use.
- Do not wrap the lead around the appliance, instead coil the lead loosely by the side of the appliance.
- Do not use the appliance at a stretch from the power point.
- Always unplug after use.

**Cleaning the Filter**

- Ensure the appliance is switched off, unplugged and cool.
- Holding the handle of the appliance firmly, twist the rear filter to the left to remove.
- Using a soft brush, gently clean any hair and other debris from the filter.
- Replace the rear filter by aligning the grooves and turning to the right until the filter clicks back into place.

DEUTSCH
<span></span>
<b>D572DE</b>

Lesen Sie zuerst die Sicherheitshinweise.

**GEBRAUCHSANLEITUNG**

- Haare mit dem Handtuch trocknen undentwirren.
  - Gerät an einer geeigneten Steckdose anschließen.
  - Erforderliche Temperatur- und Geschwindigkeitsstufe auswählen.
  - Nach dem Gebrauch das Gerät ausschalten und Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
  - Lassen Sie das Gerät vor dem Verstauen auskühlen.
- WICHTIG! Die Haare während des Gebrauchs stets von der Geräterückseite fernhalten, um ein Einziehen der Haare in den rückwärtigen Luftfilter zu vermeiden.

**Temperaturstufen**

Es gibt 3 Temperatur- und 2 Geschwindigkeitsstufen sowie eine Kaltlufttaste. Die höhere Temperatur- und Geschwindigkeitsstufe für anfängliches Trocknen verwenden und die niedrigere Temperatur- und Geschwindigkeitsstufe für das Styling, wenn das Haar zu trocknen beginnt sowie zum Trockenkneten.

**Stylingdüse**

Mit der Stylingdüse lässt sich der Luftstrom beim Stylen gezielt ausrichten.
WICHTIG! Die Stylingdüse nur auf der niedrigsten Temperatur-/Geschwindigkeitsstufe verwenden.

**Diffusor**

Verwenden Sie den Diffusor, um natürliche Locken zu definieren und Volumen zu erzeugen.
WICHTIG! Den Diffusor nur auf der niedrigsten Temperatur-/Geschwindigkeitsstufe verwenden.

**REINIGUNG & PFLEGE**

Um Ihr Gerät in einem möglichst guten Zustand zu erhalten, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:

**Allgemeines**

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet, vom Netzstrom getrennt und abgekühlt ist. Zur Reinigung der Außenseite des Geräts wischen Sie es einfach mit einem feuchten Tuch ab. Stellen Sie sicher, dass kein Wasser in das Gerät eindringt und es vor dem Gebrauch vollständig trocken ist.
- Das Kabel nicht um das Gerät wickeln, sondern locker neben dem Gerät aufrollen.
- Ziehen Sie beim Gebrauch des Geräts nicht am Netzkabel.
- Nach Gebrauch den Stecker aus der Steckdose ziehen.

**Reinigung des Filters**

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet, vom Netzstrom getrennt und abgekühlt ist.
- Halten Sie den Griff des Geräts gut fest und drehen Sie den rückwärtigen Filter nach links ab.
- Mit einer weichen Bürste Haare und sonstige Rückstände vorsichtig aus dem Filter entfernen.
- Setzen Sie den rückwärtigen Filter wieder ein, indem Sie die Rillen aufeinander ausrichten und nach rechts drehen, bis der Filter hörbar einrastet.

NEDERLANDS
<span></span>
<b>D572DE</b>

Lees eerst de veiligheidsinstructies.

**INSTRUCTIES**

- Maak het haar handdoekdroog en kam het.
  - Steek de stekker van het apparaat in een geschikt stopcontact.
  - Kies de vereiste temperatuur- en snelheidsinstellingen.
  - Schakel het apparaat na gebruik uit en haal de stekker uit het stopcontact.
  - Laat het apparaat afkoelen voordat u het opbergt.
- BELANGRIJK! Houd de achterkant van het apparaat altijd weg van het haar tijdens het gebruik om te voorkomen dat het haar binnen wordt gezogen door het achterste luchtfilter.

**Temperatuurinstellingen**

Er zijn 3 temperaturen en 2 snelheden, en ook een cool-shotknop. Gebruik de hogere temperatuur en snelheid als u begint met föhnen en gebruik de lage temperatuur en snelheid om te stylen en voor scrunchen naarmate uw haar meer droogt.

**Blaasmond**

Gebruik de blaasmond om de luchtstroom te richten bij het stylen.
BELANGRIJK! Gebruik de blaasmond alleen op de laagste temperatuur/snelheid.

**Diffusor**

Gebruik de diffusor om uw natuurlijke krullen vorm te geven en volume te creëren.
BELANGRIJK! Gebruik de diffusor alleen op de laagste temperatuur/snelheid.

**REINIGING & ONDERHOUD**

Houd uw apparaat in optimale conditie door de onderstaande stappen te volgen:

**Algemeen**

- Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is, dat de stekker uit het stopcontact is gehaald en dat het apparaat is afgekoeld. Maak de buitenkant van het apparaat schoon met een vochtige doek.
- Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat komt en dat het volledig droog is voor gebruik.
- Wikkel het snoer niet rond het apparaat, maar rol het snoer losjes op naast het apparaat.
- Gebruik het apparaat niet als het snoer strak gespannen staat vanaf het stopcontact.
- Haal na gebruik de stekker altijd uit het stopcontact.

**Het filter reinigen**

- Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is, dat de stekker uit het stopcontact is gehaald en dat het apparaat is afgekoeld.
- Houd de handgreep van het apparaat stevig vast, en draai het achterfilter naar links om het te verwijderen.
- Verwijder met een zachte borstel eventuele haren en ander vuil voorzichtig uit het filter.
- Vervang het achterfilter door de groeven op één lijn te brengen en naar rechts te draaien tot het filter terug

ITALIANO
<span></span>
<b>D572DE</b>

Leggere innanzitutto le istruzioni per la sicurezza.

**UTILIZZO**

- Asciugare i capelli con un asciugamani e districarli.
  - Collegare l'apparecchio a una presa di corrente adeguata.
  - Selezionare le impostazioni di temperatura e velocità desiderate.
  - Dopo l'uso, spegnere e scollegare l'apparecchio.
  - Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di riparlo.
- IMPORTANTE! Durante l'uso, tenere sempre la parte posteriore dell'apparecchio lontano dai capelli per evitare che restino intrappolati nel filtro dell'aria posteriore.

**Impostazioni di temperatura**

Sono disponibili 3 impostazioni di temperatura e 2 di velocità più il pulsante del getto freddo. Utilizzare le impostazioni di temperatura e velocità maggiori per l'asciugatura iniziale e le impostazioni di temperatura e velocità ridotte per l'acconciatura e lo scrunch a capelli quasi asciutti.

**Ugello concentratore**

Utilizzare l'ugello concentratore per dirigere il flusso d'aria a seconda dello stile.
IMPORTANTE! Utilizzare l'ugello concentratore solo con l'impostazione temperatura/velocità più bassa.

**Diffusore**

Utilizzare il diffusore per aumentare i ricci naturali e creare volume.
IMPORTANTE! Utilizzare il diffusore solo con l'impostazione temperatura/velocità più bassa.

**PULIZIA E MANUTENZIONE**

Per mantenere l'apparecchio nelle migliori condizioni possibili, procedere come segue:

**Generale**

- Assicurarsi che l'apparecchio sia spento, scollegato e raffreddato. Per pulire la parte esterna dell'apparecchio, utilizzare un panno umido. Assicurarsi che non entri acqua nell'apparecchio e che sia completamente asciutto prima dell'uso.
- Non avvolgere il cavo intorno all'apparecchio, ma avvolgerlo senza stringere troppo nella parte laterale dell'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio a troppa distanza dalla presa di corrente.
- Scollegare sempre la spina dopo l'uso.

**Pulizia del filtro**

- Assicurarsi che l'apparecchio sia spento, scollegato e raffreddato.
- Tenendosi saldamente la maniglia dell'apparecchio, ruotare il filtro posteriore a sinistra per rimuoverlo.
- Utilizzando una spazzola morbida, togliere delicatamente i capelli e altre scorie dal filtro.
- Sostituire il filtro posteriore allineando le fessure e girando a destra finché il filtro non scatta in posizione.

ESPAÑOL
<span></span>
<b>D572DE</b>

Lea primero las instrucciones de seguridad.

**MODO DE EMPLEO**

- Seque el cabello con una toalla y desenrédelo.
  - Conecte el aparato a una toma de corriente adecuada.
  - Seleccione los ajustes de temperatura y velocidad necesarios.
  - Después de usar el aparato, apáguelo y desenchúfelo.
  - Deje que el aparato se enfríe antes de guardarlo.
- ¡IMPORTANTE! Durante su uso, mantenga siempre la parte trasera del aparato alejada del cabello para evitar que quede atrapado en el filtro de aire trasero.

**Ajustes de temperatura**

Hay 3 ajustes de temperatura y 2 de velocidad, además del botón de aire frío. Use los ajustes de temperatura y velocidad más elevados para el secado inicial y use los ajustes de temperatura y velocidad más bajos para dar forma y secar alisando cuando el cabello comience a secarse.

**Boquilla concentradora**

Use la boquilla concentradora para dirigir el flujo de aire como deseé.
¡IMPORTANTE! Use la boquilla concentradora solo con el ajuste más bajo de temperatura/velocidad.

**Difusor**

Use el difusor para potenciar los rizos naturales y aportar volumen.
¡IMPORTANTE! Use el difusor solo con el ajuste más bajo de temperatura/velocidad.

**LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO**

Para mantener su aparato en el mejor estado posible, siga los siguientes pasos:

**Consideraciones generales**

- Asegúrese de que el aparato está apagado, desenchufado y frío. Para limpiar el exterior del aparato, pásele un paño húmedo. Asegúrese de que no entra agua en el aparato y de que está completamente seco antes de usarlo.
- No envuelva el cable alrededor del aparato; enróllelo de forma holgada al lado del aparato.
- No use el aparato conectado a un alargador de cable.
- Desenchúfelo siempre después de su uso.

**Limpieza del filtro**

- Asegúrese de que el aparato está apagado, desenchufado y frío.
- Sujete el mango del aparato con firmeza y gire el filtro trasero a la izquierda para extraerlo.
- Usando un cepillo suave, limpie con cuidado los pelos o residuos del filtro.
- Vuelva a colocar el filtro trasero alineando las ranuras y gírelo a la derecha hasta que haga clic como señal de que vuelve a estar en su sitio.

PORTUGUÊS
<span></span>
<b>D572DE</b>

Leia primeiro as instruções de segurança.

**COMO UTILIZAR**

- Seque o cabelo com uma toalha e desembarace-o.
  - Ligue o aparelho a uma tomada elétrica adequada.
  - Selecione os modos de calor e velocidade necessários.
  - Após a utilização, desligue o aparelho e desligue a ficha da tomada elétrica.
  - Deixe o aparelho arrefecer antes de o guardar.
- IMPORTANTE! Mantenha sempre a parte de trás do aparelho afastada do cabelo durante a utilização, para impedir que o cabelo seja puxado através do filtro de ar traseiro.

**Modos de calor**

Existem 3 modos de calor e 2 velocidades e também um modo de frio. Utilize os modos mais elevados de calor e velocidade para a secagem inicial e os modos mais reduzidos de calor e velocidade para pentear e secar com ondulação à medida que o cabelo começa a secar.

**Bocal concentrador**

Utilize o bocal concentrador para direcionar o fluxo de ar enquanto penteia.
IMPORTANTE! Utilize o bocal concentrador apenas no modo mais reduzido de calor/velocidade.

**Difusor**

Use o difusor para melhorar os caracóis naturais e criar volume.
IMPORTANTE! Utilize o difusor apenas no modo mais reduzido de calor/velocidade.

**LIMPEZA E MANUTENÇÃO**

Para manter o seu aparelho na melhor condição possível, siga os procedimentos indicados abaixo:

**Gerai**

- Certifique-se de que o aparelho se encontra desligado e que não se encontra ligado à tomada elétrica nem quente. Para limpar o exterior do aparelho, limpe-o com um pano húmido. Certifique-se de que não entra água no aparelho e de que este se encontra completamente seco antes de o utilizar.
- Não enrole o fio em torno do aparelho, deve antes enrolá-lo sem apertar ao lado do aparelho.
- Não utilize o aparelho de forma que o fio fique esticado desde a tomada elétrica.
- Desligue sempre a ficha da tomada elétrica depois de utilizar.

**Limpeza do filtro**

- Certifique-se de que o aparelho se encontra desligado e que não se encontra ligado à tomada elétrica nem quente.
- Segurando firmemente na pega do aparelho, rode o filtro posterior para a esquerda para o remover.
- Com uma escova suave, limpe cuidadosamente todos os cabelos e outros resíduos do filtro.
- Volte a colocar o filtro posterior alinhando as ranhuras e rodando para a direita até o filtro encaixar no lugar.

DANSK
<span></span>
<b>D572DE</b>

Læs først sikkerhedsanvisningerne.

**SÅDAN BRUGES PRODUKTET**

- Tør håret med håndklæde og red håret.
  - Sæt apparatet i en egnet stikkontakt.
  - Vælg de ønskede varme- og hastighedsindstillinger.
  - Efter brug, sluk for apparatet og tag stikket ud af kontakten.
  - Lad apparatet køle af, inden du lægger det væk.
- VIGTIG! Hold altid bagsiden af apparatet væk fra håret under brug, for at forhindre det i at blive trukket ind via luftfilteret bagpå.

**Varmeindstillinger**

Der er 3 varme- og 2 hastighedsindstillinger plus koldluftsknap. Anvend de højere varme- og hastighedsindstillinger i starten af tørringen og brug de lavere varme- og hastighedsindstillinger til styling og til tørring af krøller, når håret begynder at tørre helt.

**Koncentratormundstykke**

Brug koncentratormundstykket til at styre luftstrømmen under stylingen.
VIGTIG! Brug kun koncentratormundstykket på den laveste varme-/hastighedsindstilling.

**Diffuser**

Brug diffuseren til at fremhæve naturlige krøller og skabe volumen.
VIGTIG! Brug kun diffuseren på den laveste varme-/hastighedsindstilling.

**RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSE**

For at holde apparatet i bedst mulige stand, skal du følge nedenstående trin:

**Generelt**

- Sørg for, at apparatet er slukket, at stikket er taget ud og det er helt afkølet. Ydersiden af apparatet rengøres med en fugtig klud. Sørg for, at der ikke kommer vand ind i apparatet, samt at det er helt tørt for brug.
- Vikl ikke ledningen omkring apparatet. Rul i stedet ledningen løst op ved siden af apparatet.
- Brug ikke apparatet udstrakt fra stikket.
- Tag altid stikket ud efter brug.

**Rensning af filteret**

- Sørg for, at apparatet er slukket, at stikket er taget ud og det er helt afkølet.
- Drej forsigtigt bagfilteret af, mens du holder godt fast i håndtaget på apparatet.
- Brug en blød børste til at rense og fjerne hår og snavs fra filtret.
- Udskift bagfilteret ved at flugte rillerne og dreje til højre, indtil filteret klikker på plads igen.

