

1. Voor het alarm te gebruiken is dient u in de sirene 3 batterijen te plaatsen.
2. U kunt u de sirene aan zetten door aan de zijkant de knop naar "ON" te schuiven.



3. Het alarm is te activeren door op de afstand bediening slotje "Dicht" te drukken. De sirene zal nu eenmalig piepen. Dit betekent dat het alarm op de "Bel" functie staat.
4. Wanneer u 2 maal op slotje "Dicht" drukt zal de sirene 2 maal piepen. Dit betekent dat het alarm op de "Sirene" functie gaat. Deze optie word na 20 seconden in geschakeld.
5. Het alarm is de deactiveren door op de afstand bediening slotje "Open" te druk



6. Wanneer u kiest voor optie alarm dient u bij elk alarm dit opnieuw te activeren anders zal de bel functie standard worden geactiveerd nadat het alarm is afgegaan.
(2 maal op slotje "Dicht")