

# Instruction West Watches



## A. Features

- 6 Digits LCD Display Display Hour, Minute, Second, Week
- Chime hourly and Daily Alarm
- 12 / 24H format selectable, Auto Calendar
- 1/100 second Chronograph with split function
- EL Backlight

## B. Operational Manual

- At any mode, press A key then EL backlight will last for 3s.
- In normal Mode, Press D key to check Month and Date
- In normal Mode, Press C key to check Alarm time
- Press B key to convert mode



## Chronograph function

- In normal display mode, press B key, enter Chronograph mode
- Press D to start, press D again to suspend, press B again to continue, press D to suspend again, when suspend, press C key back to 0:00:00.
- In Chronograph mode, press D key to start, press C key enter into split function and get the first group record, but the second group is still processing in the back ground, press C key again to run the third group record, press C again to stop the running of the second group and read the second record, but the third group is still processing in the back ground, when the final group finished, Press D key to stop the SPS function, press C key to read the final group(SUM) record, press C key again to clear the record to 0:00:00.



## Alarm Setting

- In normal display Mode, press B key twice enter into Alarm mode, and Alarm Hour is flashing, Press D key to adjust the correct hour for your Alarm.
- Press C key and the Alarm Minutes is flashing, Press D key to adjust the correct minutes for your alarm.
- Press B key to exit.

## Alarm & Chime ON/OFF

- In normal display mode press C and D key together to ON/OFF the alarm.
- If the icon appears in the corner, the alarm is ON. If the icon disappears, the alarm is OFF. Press B key to exit.
- In normal display mode, Hold C then press B key to ON/OFF the hourly chime.
- If all the week icons (MO/TU/WE/TH/FR/SA/SU) appear, the Chime is on. If all the week icons disappear, the Chime is off.

## Time Setting

- In normal display Mode, press B key three times to enter time setting mode and the Seconds will be flashing.
- Press D key to reset the Seconds to zero.
- Press C key the Minute will flash, Press D key to adjust the correct Minutes.
- Press C key the Hours will flash, Press D key to adjust correct Hours.
- Press C key the Date will flash, Press B key to adjust correct date.
- Press C key the Month will flash, Press D key to adjust correct Month.
- Press C key the Day will flash, Press D key to adjust correct date.
- Press C key the week will flash, Press D key to adjust the correct week.
- Press B key to exit.
- In time setting display when the hours are blinking you can change it, keep pressing all the time, first you count through the hours to 12 then it counts to 12 again and then you still continue and it will count to 24. You are now in the 24 hour display.

# Instructie West Watches



## A. Kenmerken

- 6 cijferige LCD Display, Uur, Minuten, Seconden en Week weergave
- Geeft elk uur een geluid aan uitgeschakeld worden en heeft een dagelijks alarm
- 12/24H weergave mogelijk, Automatische kalender
- 1/100 seconden stopwatch met split functie
- Aftelgrondeverlichting


## B. Gebruiksaanwijzing

- Voor elke functie geldt, druk de A knop waardoor de achtergrondverlichting 3 seconden aan gaat
- In de normale Mode, druk de D knop om de maand en datum te checken
- In de normale functie, druk de C knop voor het checken van de alarm tijd
- Druk op de B knop om de functie te veranderen:



## Stopwatch functie

- In de normale display functie, druk de B knop in en ga naar de stopwatch functie.
- Druk op D om te starten, druk nogmaals de D knop om te pauzeren, druk nogmaals de D knop om verder te gaan, druk de D knop om wederom te pauzeren, wanneer je klaar bent druk op de C knop om te resetten naar 0:00:00.
- In de stopwatch functie, druk op de D knop om te starten, druk op de C knop om in de split functie te komen en bereik het eerste groeprecord, de tweede groep loopt nog steeds door op de achtergrond, druk nogmaals op de C knop om het derde groep record in te laten gaan, druk nogmaals op C om de tijd van de tweede groep te stoppen en lees het resultaat van het tweede record, maar de derde groep loopt nog steeds door op de achtergrond, wanneer de laatste groep stopt, druk je op de D knop om de Split (SP) functie te stoppen, druk C knop om de totale groep registratie (SUM) af te lezen, druk wederom op de C knop om de registratie te resetten naar 0:00:00.



## Alarm instellen

- In de normale display functie, druk 2x op de B knop om in de alarm instelling te komen, de uur weergave knippert, druk D om het juiste uur aan te passen voor je alarm.
- Druk C knop om de minuut weergave knippert, Druk op de D knop om de juiste minuten aan te passen voor je alarm.
- Druk B knop om af te sluiten.

## Alarm & geluid per uur AAN/UIT

- In de normale display functie, druk tegelijk de C en D knop in om het alarm aan of uit te schakelen.
- Als dit icoon in beeld komt in de hoek dan betekent het dat het alarm aan is. Als dit icoon verdwijnt, dan is het alarm uit. Je kunt de B knop indrukken om af te sluiten.
- In de normale display functie, houdt C knop ingedrukt en druk op de B knop om het geluid per uur uit of in te schakelen.
- Wanneer alle week icoon (MO/TU/WE/TH/FR/SA/SU) zichtbaar zijn is het geluid aan, wanneer alle week icoon verdwijnen is het geluid uit.

## Tijd en datum instelling

- In normale display functie, druk 2 of 3 knop om de tijd en datum functie in te stellen (het bij zullen de seconden knipperen).
- Druk de D knop om de seconden te resetten naar 0.
- Druk op de C knop en de minuten begint te knipperen. Druk de D knop om te veranderen in de juiste minuten.
- Druk op de C knop en de uren begint te knipperen. Druk de D knop om te veranderen in de juiste uren.
- Druk op de C knop en de datum begint te knipperen. Druk de D knop om te veranderen in de juiste datum.
- Druk op de C knop en de maand begint te knipperen. Druk D knop om te veranderen in de juiste maand.
- Druk op de C knop en de dag begint te knipperen. Druk D knop om te veranderen in de juiste dag.
- Druk op de C knop en de week begint te knipperen. Druk D knop om te veranderen in de juiste week.
- Druk op de B knop om af te sluiten.
- Ga naar tijdstelling wanneer de uren knipperen kun je deze wijzigen, druk de hele tijd door, eerst tel je door de uren tot 12 daarna tellt hij weer tot 12 en dan ga je nog steeds door en zal hij doortellen tot 24. Je zit dan in de 24 uur weergave.