

LIVOO
Feel good moments

Gebruikershandleiding

Digitale klok



Referentie : RV149
Versie : 1.4
Taal : Nederlands

WWW.LIVOO.FR

Gebruikershandleiding

U hebt een product van het merk LIVOO aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, de ergonomie en de vereenvoudiging van het gebruik van onze producten. Wij hopen dat dit product u volledige voldoening zal geven.

Deze handleiding is te vinden op onze website www.livoo.fr

VEILIGHEIDS- EN ZORGVOORZORGSMATREGELEN

ALVORENS U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER INGEBRUIK GAAT NEMEN, GAARNE DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOORLEZEN EN BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.

- De digitale klok is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis. Het bedienen van de klok buitenshuis of in natte gebieden kan resulteren in elektrische gevaren en eventueel de klok beschadigen.
- Niet met de klok gooien, het laten vallen of erop slaan.
- Reinigen met een zachte vochtige doek. Uit de buurt houden van stof, verontreiniging en vocht.

MAIN FEATURES

- LED-tijdweergave
- 12 of 24 uur tijdformaat
- Alarmklok & sluimerfunctie
- Instelling nachtmodus

Functie		OMHOOG	OMLAAG	MODUS
Werking				
Standaard	Drukken	Helderheidsaanpassing (drie niveaus)	Inschakelen/uitschakel en alarmklok	Wissel van scherm : tijd-, alarm-, nachtmodus Alarm aan/uit
	Ingedrukt houden	12/24H tijdformaat	/	Ga naar de instellingsmodus
Tijd instelling	Drukken	Vooruit 1 stap	Achteruit 1 stap	Bevestig de instelling
	Ingedrukt houden	Vooruit 8 stappen/seconden	Achteruit 8 stappen/seconden	/
Alarminstelling	Drukken	Vooruit 1 stap	Achteruit 1 stap	Bevestig de instelling
	Ingedrukt houden	Vooruit 8 stappen/seconden	Achteruit 8 stappen/seconden	/
Instelling nachtmodus	Drukken	Vooruit 1 stap	Achteruit 1 stap	Bevestig de instelling
	Ingedrukt houden	Vooruit 8 stappen/seconden	Achteruit 8 stappen/seconden	/



Gebruikershandleiding

GEBRUIKSINSTRUCTIES

TIJDINSTELLING

Druk gedurende 2 seconden op de MODUS [MODE] knop, teneinde de tijdstellingsmodus te openen. De uurscijfers beginnen te knipperen en kunnen worden ingesteld door op te drukken OMHOOG [UP] of OMLAAG [DOWN]. Druk nogmaals op de MODUS om de minuten in te stellen door op te drukken OMHOOG [UP] of OMLAAG [DOWN].

ALARMINSTELLING

Druk op MODUS [MODE] om het alarm weer te geven en gedurende 2 seconden indrukken om de alarminstellingsmodus te openen. De uurscijfers beginnen te knipperen en kunnen worden ingesteld door op te drukken OMHOOG [UP] of OMLAAG [DOWN]. Druk nogmaals op de MODUS om de minuten in te stellen door op te drukken OMHOOG [UP] of OMLAAG [DOWN].

Om de sluimerfunctie te activeren drukt u op MODUS wanneer het alarm afgaat. Het 'AL' pictogram zal knipperen totdat de volgende alarminstelling afgaat.

Om het alarm uit te schakelen drukt u op OMLAAG [DOWN].

SLUIMER INTERVAL INSTELLING

De standaard sluimertijd is 5 minuten. Om de sluimer-interval te wijzigen moet u de alarminstellingsmodus openen en 3 keer op MODUS drukken. Het '05' cijfer zal starten met knipperen en u kunt de intervaltijd instellen door op te drukken OMHOOG [UP] of OMLAAG [DOWN].

NACHTMODUS FUNCTIE

De Nachtmodus functie maakt het mogelijk om het helderheidsniveau 's nachts automatisch verlagen. De standaard nachtmodus is van 18:00 tot 06:00 uur.

Druk tweemaal op MODUS om "ON" weer te geven. De MODUS ingedrukt houden om de nachtmodus instelling in te voeren.

De uurscijfers beginnen te knipperen en kunnen worden ingesteld door op te drukken OMHOOG [UP] of OMLAAG [DOWN]. Druk nogmaals op de MODUS om de minuten in te stellen. Druk op MODUS op de tijd in te stellen wanneer de nachtmodus eindigt.

HELDERHEIDSNIVEAU AANPASSEN

U kunt kiezen uit drie helderheidsniveaus. De standaardinstelling is het gemiddeld niveau.

Druk op OMHOOG [UP] om de helderheid aan te passen.

STROOMTOEVOER

- 1 x knoopcel (CR2032)
- DC ingangsstroom 5V/500mA-1000mA
- USB

Houd er rekening mee dat de knoopcel alleen toestaat om de tijd in het geheugen te houden voor het geval van stroomuitval. De weergave- en instelfuncties zijn onder deze omstandigheden niet actief.

Gebruikershandleiding



Juiste verwijdering van het apparaat

(Elektrische en elektronische apparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)

De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid.

Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen.

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling.

Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Geen contractuele foto
- Zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving