



Weihnachtspyramide XL *Christmas Pyramid*

PRODUKTNUMMER: 107625/107626

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus unserem Hause entschieden haben. Um möglichst lange Freude mit dem Produkt zu haben und um einen sicheren Umgang damit zu gewährleisten, beachten Sie bitte unbedingt, die umseitig folgende Aufbau-bzw. Bedienungsanleitung. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Deuba Serviceportal

Für jede Art Service, Reklamationen und technischen Support können Sie sich vertrauensvoll an unsere geschulten Mitarbeiter wenden.

www.Deubaservice.de



Nur für den Hausgebrauch und nicht für gewerbliche Nutzung geeignet.

Hergestellt für:
Deuba GmbH & Co. KG
Zum Wiesenhof 84
66663 Merzig
Germany



ANLEITUNG

Nur für den Hausgebrauch und nicht für gewerbliche Nutzung geeignet!

Wichtig: Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Packen Sie alle Teile und Elemente des Sets aus und platzieren Sie die Komponenten auf der Oberseite des Kartons oder einer anderen sauberen Oberfläche.

Halten Sie kleine Teile außerhalb der Reichweite von Kindern.

Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit. Spätere Reklamationen können nicht akzeptiert werden.

Stellen Sie sicher, dass dieses Produkt vor Gebrauch vollständig montiert wird, so wie auf der Illustration gezeigt.

Prüfen Sie alle Elemente und Teile auf Schäden. Trotz sorgfältiger Kontrollen kann es passieren, dass auch die beste Ware auf dem Transportweg Schaden nimmt. Bauen Sie in solch einem Fall Ihr Produkt nicht auf. Defekte Teile können Gefahren und Gesundheitsschäden nach sich ziehen.

Verwenden Sie zur Reinigung einen Schwamm und warmes Seifenwasser. Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reiniger oder Waschmittel, z.B. Bleichmittel können das Produkt beschädigen.

Artikelinformation:

Diese aus Holz gefertigte, traditionelle Weihnachtspyramide verfügt über 4 Etagen. Der Artikel ist mit 6 Kerzenhaltern versehen. Verschiedene Szenen mit bemalten Figuren auf den einzelnen Etagen schaffen eine festliche Stimmung.

Bitte beachten Sie, dass keine Kerzen im Lieferumfang enthalten sind!

Weiterhin eignet sich dieses Produkt ausschließlich für die Nutzung im Innenbereich!

Warnhinweise:

- Halten Sie Kinder und (Haus-)Tiere von dieser Pyramide fern. Der Artikel ist kein Spielzeug. Kinder können einzelne Teile entnehmen oder abbrechen und in Mund oder Nase stecken. Es besteht die Gefahr Teile zu verschlucken oder daran zu ersticken!
- Seien Sie vorsichtig bei brennenden Kerzen. Sie oder Ihre Kinder können sich verbrennen!
- Betreiben Sie die Pyramide niemals unbeaufsichtigt!
- Nutzen Sie den Artikel nicht in der Nähe von leicht entflammaren / entzündlichen Gegenständen/Mitteln (z. B. Vorhängen, niedrig angebrachten Dekorationen, Gasflaschen, Anzündhilfen, etc.). Es besteht Brand- und Explosionsgefahr!
- Decken Sie die Pyramide nicht ab, während die Kerzen brennen oder unmittelbar nachdem die Kerzen gelöscht wurden!

Wichtige Hinweise:

- Der Artikel darf nicht in der Verpackung genutzt werden. Verpackungsmaterialien können leicht in Brand geraten.
- Nutzen Sie nur geeignete Kerzen! Zu große/hohe Kerzen, können die Pyramide entzünden!
- Entnehmen Sie die Pyramide aus der Verpackung und platzieren Sie sie auf einer ebenen und stabilen Fläche. Sorgen Sie immer für ausreichend Platz um und oberhalb der Pyramide herum. Bedecken Sie sie auf keinen Fall mit Textilien oder anderen entzündbaren Gegenständen.
- Platzieren Sie das Produkt nicht in der Nähe von Heizungen, Feuerquellen (z.B. Öfen, Kaminen, Kerzen) oder anderen Wärmequellen.
- Kontrollieren Sie vor jeder Nutzung den korrekten Sitz der Kerzenhalter und das die Kerzen fest und sicher darin stehen.

Warnhinweise für Kerzen



Stellen Sie die Kerzen immer in eine aufrechte Position.



Stellen Sie brennende Kerzen mindestens 10cm auseinander.



Kerzen bitten nicht in der Sonne stehen lassen, sie könnten sich verformen.



Kerzen, die im Luftzug stehen brennen nicht gleichmäßig ab.



Die Dochtlänge immer auf ca. 1 cm halten.



Entfernen Sie Verpackungsmaterial und Aufkleber.




Stellen Sie Kerzen immer mit ausreichend Abstand zu brennbaren Materialien.



Stellen Sie Kerzen immer auf einen feuerfesten Untersetzer.



Lassen Sie Kerzen nie ohne Aufsicht brennen.



Kerzen stellen eine Gefahr für Kinder und Tiere dar.

Bedienungshinweise

1. Lassen Sie die Pyramide während des Betriebs niemals unbeaufsichtigt.
2. Beim Umgang mit brennenden Kerzen besteht immer Brandgefahr, ganz besonders, wenn das Flügelrad bei brennenden Kerzen zum Stillstand kommt.
3. Vermeiden Sie Zugluft im Zimmer, wenn Sie die Pyramide betreiben.
4. Vermeiden Sie keine zu langen Kerzen zum Antrieb der Pyramide. Die Kerzenflamme muss ausreichend Abstand von den Flügeln haben. Wenn Sie diese Hinweise und die gebotene Sorgfalt beim Umgang mit brennenden Kerzen beachten, werden Sie viel Freude mit diesem Qualitätserzeugnis haben. Bitte bewahren Sie diese Herstellerhinweise sorgfältig auf.



Achtung :

Dieser Artikel dient nur zur Dekoration und ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es Entsprechend auf. Außer Reichweite von Kindern unter 36 Monaten aufbewahren. Verschluckbare Kleinteile.

Entsorgung:

Bitte entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien sortenrein gemäß der aktuellen und lokalen Bestimmungen. Die Rohstoffe sind wertvoll. Tragen Sie zur sinnvollen Wiederverwertung der Ressourcen bei.

Sollten Sie die Freude an der Weihnachtspyramide verloren haben, entsorgen Sie die alte bzw. defekte Pyramide gemäß den aktuellen und lokalen Bestimmungen.

Aktuelle Entsorgungshinweise erhalten Sie von Ihren lokalen Entsorgungsunternehmen oder kommunalen Stellen.

**ACHTUNG**

Pyramide nicht ohne Aufsicht betreiben !



1. Legen Sie die Pyramide vorsichtig auf die Seite und stecken das Lager in die dafür vorgesehene Aussparung. Sichern Sie es danach mit dem Holzstreifen. Danach richten Sie die Pyramide wieder auf.



2. Stecken Sie den Pyramidenhalter vorsichtig auf die Metallwelle.



3. Stecken Sie die Pyramidenflügel in den Halter. Beachten Sie, dass der Stellwinkel die Geschwindigkeit der Pyramide beeinflusst. Die Flügel sollten einen Stellwinkel von 30° haben.



4. Stecken Sie die Kerzenhalter in die dafür vorgesehene Aussparungen.

INSTRUCTIONS

Only for domestic use and not for commercial use!

Important: Keep these Instructions for future reference.

Unpack all the parts and elements of the set and place the components on the top of the carton or other clean surface.

Keep small parts out of the reach of children.

Check the delivery for completeness. Later complaints cannot be accepted.

Make sure that this product is fully assembled before use, as shown on the illustration.

Check all elements and parts for damages. Despite careful checks since it may happen that even the best product takes damage during the transport.

In this case, do not build up your product. Defective parts can endanger your health.

For cleaning use a sponge and warm soapy water. Do not use solvent based-cleaners or detergents for example Bleach those can damage the product.

Product Information:

This is made of wood, traditional Christmas Pyramid has 4 floors. The item is provided with 6 candle holders. Various scenes with painted figures on the individual floors create a festive mood. Please note that no candles are included! Furthermore, this product is exclusively for use indoors!

Warnings:

- Keep children and (domestic) animals away from this pyramid. The product is not a toy. Children can remove or break individual items and get stuck in the mouth or nose. There is a risk of swallowing parts or suffocate!
- Be careful by burning candles. You or your child can get burned!
- Never use the pyramid unattended!
- Do not use the product near flammable / inflammable objects / agents (e.g. curtains, low placed decorations, gas cylinders, fire starters, etc.). Potential danger of fire and explosion!
- Do not cover the pyramid, while the candles are burning or immediately after the candles have been deleted!

Important instructions:

- The product must not be used in the packaging. Packaging materials can easily catch fire.
- Use only suitable candles! Excessive / high candles can ignite the Pyramid!
- The product is only suitable for indoor use.
- Remove the pyramid from the packaging and place them on a flat, stable surface. Make sure that there is always sufficient space around and above the pyramid. Do not cover / conceal them under no circumstances with textiles or other flammable objects.

- Do not place the product in the vicinity of heaters or fire sources (such as stoves, fireplaces, candles) and other heat sources.
- Before each use be sure that the correct fit of the candlestick and the appropriate candles are firmly and securely in.

Safety Notice When Using Candles



Always place the candles in an upright position.



Make sure candles are always 10cm apart when lit.



Do not leave candles in the sun. They can become misshapen.



Candles placed in a draught do not burn consistently.



Always keep the wick length to about 1cm.




Remove the packaging and labels.




Always ensure a safe distance between candles and flammable materials.



Always place candles on a fireproof coaster.



Never leave burning candles unattended.



Candles can be dangerous for children and animals.

Operating Instructions

- When using the pyramid, never leave it unattended.
- When burning candles, there is always a danger of fire, especially when the impeller is stationary near burning candles.
- Avoid draughts in the room when using the pyramid.
- Do not use candles that are too long when operating the pyramid. Candles must be kept at a sufficient distance from the blade. If you pay attention to these warnings and take the necessary care when burning candles, you will enjoy using this quality product.



Warning :
This product is only for decoration and is not a toy. Please store it accordingly. Keep it out of reach of children under 3 years as they might swallow small parts.

Disposal:

Please dispose of the packaging materials sorted according to the current and local regulations. The raw materials are valuable. Contribute to the reutilization of resources.
 If artists have lost the Christmas pyramid, discard old or faulty pyramid in accordance with current and local regulations.
 Current disposal instructions you receive from your local waste disposal companies or local authorities.



3. Insert the pyramid's impeller into the mount. Be careful to make sure that the bevel square can control the speed of the pyramid. The impeller should be seated at a 30 degree angle.



4. Place the candleholder in the recesses provided.

WARNING!

Do not use the pyramid without monitoring it !



1. Lay the pyramid carefully on its side and place the base into the recess provided. Secure it in place with the wooden strips. Then, turn the pyramid the right way up.



2. Place the pyramid support carefully into the metal shaft.

ORIENTATION

Uniquement pour usage domestique et en aucun cas à des fins commerciales!

Important: conservez ces instructions pour d'éventuelles références ultérieures.

Déballiez toutes les pièces et éléments fournis et placez les sur le dessus du carton ou toute autre surface plate et propre. Cela protégera votre nouvel article. Veiller à ne pas rayer le sol durant la manutention avec les outils.

Surveillez que les petites pièces ne soient pas à la portée des enfants.

Assurez-vous que la livraison a été faite dans son intégralité. Des réclamations ultérieures ne pourront être prises en compte.

Il est essentiel que l'assemblage de l'article soit complet conformément aux illustrations fournies avant que celui-ci ne puisse être utilisé.

Vérifiez chaque élément et pièce pour vous assurer qu'aucun ne soit endommagé. Malgré de rigoureux contrôles il est possible que l'article de la meilleure qualité soit abîmé durant le transport. En tel cas, ne procédez pas à l'assemblage de votre article. Des pièces défectueuses peuvent être dangereuses et nuire à votre santé.

Utilisez une éponge et de l'eau savonneuse tiède pour le nettoyage de votre nouvel article. N'utilisez en aucun cas des produits à base de solvants ou de détergents tels que l'eau de Javel car ceux-ci pourraient détériorer votre article.

Information produit :

Cette pyramide de Noël traditionnelle est fabriquée en bois, se compose de 4 niveaux et dispose de 6 bougeoirs. Chaque niveau présente des scènes différentes avec des figurines peintes pour créer une ambiance festive.

Veillez noter que les bougies ne sont pas fournies avec le produit.

En outre, ce produit est conçu uniquement pour une utilisation en intérieur !

Avertissements importants :

- Gardez la pyramide hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Ce produit n'est pas un jouet. Les enfants pourraient enlever ou casser des pièces et les mettre dans leur bouche ou leur nez. Il y a un risque qu'ils avalent les pièces et s'étouffent !
- Soyez extrêmement prudent en allumant les bougies. Vous pourriez vous brûler ou brûler vos enfants ! N'utilisez jamais la pyramide sans surveillance !
- N'utilisez pas le produit à proximité d'objets ou d'environnements facilement inflammables (comme des rideaux, des décorations suspendues de faible hauteur, des bouteilles de gaz, des allumes-feu, etc.). Ceux-ci présentent un risque d'incendie ou d'explosion !
- Ne couvrez pas la pyramide quand les bougies brûlent ou juste après avoir soufflé les bougies !
- Le produit ne doit pas être utilisé dans son emballage. Les matériaux d'emballage peuvent facilement déclencher un incendie.
- Utilisez uniquement des bougies adaptées. Des bougies trop grosses ou trop grandes peuvent faire basculer la pyramide !

- Le produit doit être utilisé uniquement à l'intérieur.
- Retirez la pyramide de son emballage et placez-la sur une surface plane et stable. Assurez-vous qu'il y ait toujours suffisamment d'espace autour et au-dessus de la pyramide. Vous ne devez en aucun cas décorer ou couvrir la pyramide avec des tissus ou d'autres objets inflammables.
- Ne placez pas le produit à proximité de sources de chaleur ou de flammes (comme des fours, des cheminées, des bougies). Avant chaque utilisation, vérifiez que les bougeoirs sont bien en place et que les bougies adaptées sont positionnées solidement.

Avertissements pour bougies



Mettez les bougies toujours en position verticale.



Maintenez les bougies allumées à une distance d'au moins 10cm l'une de l'autre.



Ne laissez pas les bougies au soleil, car elles pourraient se déformer.



Les bougies qui se trouvent dans un courant d'air ne brûlent pas uniformément.



Maintenez la mèche à une longueur d'environ 1cm.



Enlevez emballages et autocollants.




Maintenez toujours une distance de sécurité avec des matériaux inflammables.



Mettez les bougies toujours sur une surface réfractaire.



Ne laissez pas les bougies brûler sans surveillance.



Les bougies représentent un danger pour enfants et animaux.

Indications de manipulation

- Ne laissez jamais la pyramide sans surveillance pendant qu'elle est en fonctionnement.
- Lors d'une manipulation avec des bougies allumées, il y a toujours un risque d'incendie, surtout quand l'église s'arrête avec les bougies allumées.
- Évitez les courants d'air dans la chambre, quand la pyramide est en fonctionnement.
- N'utilisez pas des bougies trop longues pour l'entraînement de la pyramide. La flamme doit être suffisamment éloigné de l'église. Si vous suivez ces indications et que vous agissez avec attention quand vous manipulez des bougies allumées, vous allez avoir beaucoup de plaisir avec ce produit de qualité. Gardez ces indications du constructeur pour référence future s.v.p.



Attention : Cet article sert uniquement comme objet décoratif et n'est pas un jouet. Gardez le conformément. Maintenez le hors de portée des enfants de moins de 36 mois. Contient des petites pièces pouvant être avalées.

Liquidation :

Veillez trier et jeter les matériaux d'emballage selon les dernières réglementations d'élimination des déchets de votre région. Les matières premières ont de la valeur et vous pouvez aider à recycler ces ressources.

Si vous souhaitez vous débarrasser de votre pyramide de Noël parce qu'elle est vieille ou défectueuse, assurez-vous de le faire en conformité avec les dernières réglementations de votre région.

Vous pouvez en savoir plus sur les dernières réglementations d'élimination des déchets en vous adressant à votre entreprise d'élimination des déchets locale ou à votre collectivité locale.



Attention!

Ne pas utiliser sans surveillance !



1. Couchez la pyramide délicatement du côté et insérez le roulement dans l'encoche prévue à cet effet. Fixé le ensuite avec la plaquette en bois. Ensuite mettez la pyramide debout.



2. Mettez le support de la pyramide prudemment sur la tige métallique.



3. Mettez l'élise de la pyramide dans son support. Notez que le l'angle de réglage a une influence sur la vitesse de la pyramide. L'élise devrais avoir un angle de 30°.



4. Mettez le bougeoir dans l'encoche approprié.

INSTRUCCIONES

¡Solo para uso doméstico y no apto para uso comercial!

Importante: .Conserve este manual para futuras consultas.

Desembale todas las piezas y elementos del kit y coloque los componentes encima de cartón u otra superficie limpia.

Mantener las partes pequeñas lejos de los niños.

Compruebe la integridad del producto en el momento de la entrega. No se aceptarán reclamaciones posteriores.

Asegúrese de que este producto esté completamente ensamblado antes de usarlo, como se muestra en la ilustración.

Compruebe que todos los elementos y partes del producto no estén dañados. A pesar de los controles cuidadosos, puede ocurrir que incluso los mejores productos se dañen durante el transporte. En este caso, no monte el producto. Las partes defectuosas pueden causar peligros y daños a la salud.

Utilice una esponja, agua tibia y jabón para la limpieza. No use detergentes o productos a base de solventes, por ej. productos blanqueadores pueden dañar el producto.

Información del producto:

Esta pirámide de Navidad tradicional de madera tiene 3 pisos y cuenta con 6 candelabros. Se encuentra decorada con varias escenas con figuras pintadas en cada piso, que crean un ambiente festivo y envolvente. ¡Las velas no están incluidas! Este producto solo debe usarse en interiores.







Advertencias:


- Mantenga a los niños y animales (domésticos) alejados de esta pirámide. El artículo no es un juguete. Existe el peligro de que los niños quiten o rompan alguna parte de la pirámide y la traguen o aspiren provocando asfixia o se sofoquen.
- Tenga cuidado cuando las velas estén encendidas. ¡Usted o sus hijos pueden quemarse!
- Nunca opere la pirámide sin supervisión
- No utilice el producto cerca de objetos/agentes inflamables (como cortinas, objetos bajos, líquidos inflamables, encendedores, etc.). ¡Existe riesgo de incendio y explosión!
- ¡No cubra la pirámide mientras las velas estén encendidas o inmediatamente después de que las haya apagado!


Avisos importantes:


- El artículo no debe usarse mientras aún esté en el empaque. Los materiales del paquete pueden incendiarse fácilmente.
- ¡Use solo velas adecuadas! ¡Las velas demasiado altas/grandes pueden encender la pirámide!
- Retire la pirámide del embalaje y colóquela en una superficie plana y estable. Asegúrese de que siempre tenga suficiente espacio alrededor y por encima. Nunca la cubra con textiles u otros objetos inflamables.
- No coloque el producto cerca de calentadores, fuentes de fuego (como estufas, chimeneas, velas) u otras fuentes de calor.
- Antes de cada uso, verifique que los candelabros estén en la posición correcta y que las velas estén en su lugar.


Advertencias sobre las velas

-  Coloque siempre las velas en posición vertical.
-  Mantenga las velas encendidas a una distancia de por al menos 10 cm.
-  No deje las velas al sol, podrían deformarse.
-  Las velas que reciben una corriente de aire, no se quemarán de manera uniforme.
-  Mantenga aproximadamente 1 cm como longitud de la mecha.
-  Retire el material de embalaje y las pegatinas.

 Siempre coloque las velas lejos de materiales inflamables.

 Siempre coloque velas sobre una superficie a prueba de fuego.

 Nunca deje que las velas se consuman sin supervisión.

 Las velas representan un peligro para los niños y los animales.

Instrucciones de uso

1. Siempre esté al pendiente de la pirámide durante su uso.
2. Siempre existe el riesgo de incendio al manipular las velas encendidas, especialmente si las hélices de la pirámide se detienen cuando están encendidas.
3. Evite corrientes de aire cuando opere la pirámide.
4. Evite colocar velas demasiado largas en la pirámide. La llama de la vela debe estar lo suficientemente lejos de las hélices. Si sigue estas instrucciones y el cuidado al manipular las velas encendidas, podrá producto de calidad. Guarde estas instrucciones cuidadosamente para futuras consultas.

Advertencia:

Este artículo es solo para decoración y no es un juguete. Guárdelo con cuidado. Mantenga fuera del alcance de los niños menores de 36 meses. Existe riesgo de asfixia si tragan o aspiran una pieza pequeña.

Eliminación en basura:

Deseche los materiales de embalaje ordenados según las normativas locales y actuales. Las materias primas son valiosas. Contribuya a un reciclaje responsable de los recursos. Si por algún motivo desea deshacerse de la pirámide de Navidad, deséchala cumpliendo con las regulaciones locales y actuales. Puede obtener más información sobre las formas de eliminación actuales con las empresas locales de eliminación o las autoridades locales.



Montaje

¡ADVERTENCIA! ¡No opere la pirámide sin supervisión!



1. Coloque con cuidado la pirámide sobre su costado e inserte el soporte en el hueco provisto. Asegúrela con la pieza de madera. Luego coloque la pirámide en su posición correcta.



2. Inserte el soporte de la pirámide con cuidado sobre el eje de metal.



3. Introduzca las hélices de la pirámide en el soporte. Tenga en cuenta que, el ángulo en que las ajuste tendrá efecto en la velocidad de la pirámide. Le recomendamos que las hélices tengan un ángulo de ajuste de 30°.



4. Inserte los candelabros en los huecos provistos.

Entsorgung:

Am Ende der langen Lebensdauer Ihres Artikels führen Sie bitte die wertvollen Rohstoffe einer fachgerechten Entsorgung zu, so dass ein ordnungsgemäßes Recycling stattfinden kann. Sollten Sie sich nicht sicher sein, wie Sie am besten vorgehen, helfen die örtlichen Entsorgungsbetriebe oder Wertstoffhöfe gerne weiter.

Disposal:

Once item end-of-life, please dispose valuable raw materials for a proper recycling. If you are not sure how to handle it in a correct way please contact your local disposal or recycling centers for advice.

Mise au rebut:

À la fin de la longue durée de vie de votre article, veuillez mettre au rebut des matières recyclables afin de procéder au recyclage. Si vous n'êtes pas sûr des démarches à suivre, merci de contacter votre communauté d'agglomération ou déchetterie locaux.

Gestión de residuos:

Quando la vida útil de su artículo haya llegado a su fin, debe usted llevar las materias primas a un punto de recogida especializado para que el proceso de reciclaje apropiado pueda iniciarse. Si no está seguro de la forma de proceder, lo mejor es que se dirija a una empresa de gestión de residuos local o a una planta de reciclaje.

Für technischen Support und Serviceanfragen wenden Sie sich vertrauensvoll an unsere geschulten Mitarbeiter unter **www.Deubaservice.de**

Wenn Sie Verbrauchsmaterial, wie z.B. Filter für Pumpen, Staubbeutel für Staubsauger oder ähnliches für Ihr Produkt benötigen, besuchen Sie unseren Internetshop

www.Deuba24online.de

Dort finden Sie auch regelmäßige Sonderangebote und weitere, interessante neue Artikel.
Ein Besuch wird sich immer lohnen.

Hergestellt für:
Deuba GmbH & Co. KG
Zum Wiesenhof 84 · 66663 Merzig · Germany

Copyright by



Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung der Deuba GmbH & Co. KG darf dieses Handbuch, auch nicht auszugsweise, in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet werden. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können jederzeit ohne Ankündigungen vorgenommen werden. Das Handbuch wird regelmäßig korrigiert. Für technische und drucktechnische Fehler und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung.