



ENGLISH

This product should only be used as described within this instruction

Warning! Read this before use!

Polythene bags over the product may be dangerous. To avoid danger of suffocation, keep the bags away from babies and children. These bags are not toys.

Do not use this product near water contained in basins, bathtubs or other vessels.

- ▮ Do not use the product in the bathroom
- ▮ Do not use the product in water or other liquids
- ▮ Always inspect the product before use for noticeable signs of damage. Do not use if damaged, or if the product has been dropped.
- ▮ Do not use the product if the lead is damaged. In the event of lead damage, discontinue use immediately. If the lead is damaged it must be replaced by the manufacturer. No repair must be attempted by the consumer
- ▮ Do not leave the product unattended when switched on or plugged in
- ▮ Do not place the product on any heat sensitive surface whilst in operation
- ▮ This product should not be used by adults who's reduced physical sensor or mental capabilities, or whose lack of experience and knowledge, might cause a hazard, unless they have been correctly instructed to understand the safe use and hazards involved and are adequately supervised
- ▮ Careful adult supervision is required when this product is used on or near children. Do not use on very young children
- ▮ This product should not be used, cleaned or maintained by children. Keep out of reach of children
- ▮ Always ensure that this product is kept out of the reach of children at all times, particularly during the use and whilst cooling down
- ▮ Allow the product to cool down for at least 15 minutes before storing away
- ▮ After use, do not wrap the lead around the product as this may cause damage instead, cull loosely by the side of the product
- ▮ Always use the supplied heat resistant glove with PVC dots on both sides. Copies without dots are insufficiently effective against the heat

Instructions

1. Wash and dry the hair completely
2. Comb the hair well and distribute the strands
3. Plug in the curling iron and select the desired temperature. Set it to 170°C for thin hair, 220°C for thicker hair
4. Wait 30 seconds for the device to heat up
5. Put on the supplied heat resistant glove
6. Take a lock of hair about 5 cm wide between the index and middle fingers
7. Open the curling iron and place the lock between the plates. Start from the scalp
8. After a maximum of 10 seconds, open the curling iron, move a little towards the ends and repeat until you are at the end
9. Let the straightener cool down for 15 minutes after use before storage

Product specifications

- Power: 45W
- Voltage: 110V - 220V
- Temperature: 170°C - 220°C
- CE Certified
- Produced in the P.R.C. under license from Beau Hair®

Beau Hair® is a Supertrader brand

www.beauhair.eu

NEDERLANDS

Dit product mag alleen worden gebruikt zoals beschreven in deze instructie

Waarschuwing! Lees dit voor gebruik!

Plastic zakken over het product kunnen gevaarlijk zijn. Houd de zakken uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen. Deze zakken zijn geen speelgoed.

Gebruik dit product niet in de buurt van water in wasbakken en badkuipen etc.

- Gebruik het product niet in de badkamer
- Gebruik het product niet in water of andere vloeistoffen
- Controleer het product vóór gebruik altijd op zichtbare tekenen van schade. Gebruik het niet als het beschadigd is of als het product is gevallen.
- Gebruik het product niet als het snoer beschadigd is. Stop onmiddellijk met het gebruik in geval van schade aan het snoer. Als het snoer beschadigd is, moet het door de fabrikant worden vervangen. De consument mag het product niet repareren
- Laat het product niet onbeheerd achter wanneer het is ingeschakeld of aangesloten
- Plaats het product tijdens het gebruik niet op een warmtegevoelig oppervlak
- Dit product mag niet worden gebruikt door volwassenen met een verminderd fysiek, sensorisch of mentaal vermogen, of wiens gebrek aan ervaring en kennis een gevaar kan opleveren, tenzij ze correct zijn geïnstrueerd om het veilige gebruik en de gevaren te begrijpen en onder adequaat toezicht staan

- ▮ Zorgvuldig toezicht van een volwassene is vereist wanneer dit product op of in de buurt van kinderen wordt gebruikt. Niet gebruiken bij zeer jonge kinderen
- ▮ Dit product mag niet door kinderen worden gebruikt, schoongemaakt of onderhouden. Buiten bereik van kinderen bewaren
- ▮ Zorg er altijd voor dat dit product te allen tijde buiten het bereik van kinderen wordt gehouden, vooral tijdens het gebruik en tijdens het afkoelen
- ▮ Laat het product minimaal 15 minuten afkoelen voordat u het opbergt
- ▮ Wikkel het snoer na gebruik niet om het product, aangezien dit schade kan veroorzaken; leg het losjes langs de zijkant van het product
- ▮ Gebruik altijd de meegeleverde hittebestendige handschoen met PVC dots aan beide zijden. Exemplaren zonder dots zijn onvoldoende beschermd tegen de hitte

Gebruiksaanwijzing

1. Was en droog het haar volledig
2. Kam het haar goed uit en verdeel de lokken
3. Plug de krultang in het stopcontact en selecteer de gewenste temperatuur. Voor dun haar stel in op 170°C, voor dikker haar op 220°C
4. Wacht 30 seconden tot het apparaat is opgewarmd
5. Trek de meegeleverde hittebestendige handschoen aan
6. Neem een haarlok van ongeveer 5 cm breed tussen wijsvinger en middelvinger
7. Open de krultang en leg de lok tussen de platen. Begin vanaf de hoofdhuid
8. Open de krultang binnen maximaal 10 seconden, beweeg een stukje richting de haarpunten en herhaal tot je onderaan bent
9. Laat de stijltang na gebruik 15 minuten afkoelen voor opberging

Product specificaties

- ▮ Vermogen: 45W
- ▮ Voltage: 110V - 220V
- ▮ Temperatuur: 170°C - 220°C
- ▮ CE-gecertificeerd
- ▮ Geproduceerd in de P.R.C. onder licentie van Beau Hair®

Beau Hair® is een merk van Supertrader

www.beauhair.eu