

EL SUVON

User Manual

Designed in the Netherlands
Manufactured in PRC

CE RoHS

RoHS

RoHS

RoHS

RoHS

EL SUVON

SHIATSU
FOOT MASSAGER

RoHS

RoHS

CONGRATULATIONS ON YOUR
PURCHASE OF THE SHIATSU
FOOT MASSAGER.

Please read all instructions and warnings prior to use. Keep
this sheet as it contains important information for
future reference.

CONTENTS

SHIATSU FOOT MASSAGER

POWER ADAPTER

FCC STATEMENT

This device complies with part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits
for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits
are designed to provide reasonable protection against harmful interference in
a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate
radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the
instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular
installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or
television reception, which can be determined by turning the equipment off
and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or
more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that
to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved
by the party responsible for compliance could void the user's authority to
operate the equipment.

GETTING STARTED

Heat Air Compressing Roller Speed Mode On/Off

1. Place the foot massager on a hard, flat surface next to a
chair of your choosing.
2. Connect the foot massager into a wall outlet.
3. Slide your feet into the massager and turn it on.
4. Turn heat on or off by pressing the Heat Button.
5. **Important:** Press the Air Compressing Button to find a
compression comfort level (low, medium, high). Start with
low setting and move your way up.
6. Set Roller Speed (low, medium, high)
7. Choose a Timer (15, 20, 30 min)
8. Use the Mode Button to choose from 3 different presets.
Mode 1: Combination of low air compressing and low
speed. **Mode 2:** Combination of medium air compressing
and medium speed. **Mode 3:** Combination of high air
compressing and high speed.
9. Enjoy!

FEATURES

● Vibrating massage for sore or tense feet
● Independent heat function
● Air compression

CARE INSTRUCTIONS

● The removable foot covers can be unzipped and
hand washed.
● Unplug massager and wipe with a damp cloth then allow
to air-dry fully. Do not use detergent or soap when cleaning.
● Do not submerge foot massager in water.

DANGER

To reduce the risk of electric shock, always unplug
this appliance from the electrical outlet immediately
after using and before cleaning.

Due to continuous product improvements, the pictures on
this manual may differ slightly from the actual product.

Model #ES- VM29

El Suvon® name and logo are trademarks or registered
trademarks. All rights reserved

For technical support, please contact us.

You can always contact the customer service of Bol.com
or via the sales page of El Suvon.

SAFETY WARNINGS
PLEASE READ BEFORE USE

● Not a children's item. Keep out of the reach of children.
● Do not use this item if you are pregnant or have an injury or illness.
Consult your physician if you have a medical condition that may
prevent safe use of this item.
● Do not use attachments of any kind other than those that may be included.
● Do not fall asleep while using.
● Do not leave this item unattended when it is plugged in.
● Always allow item to cool if it becomes too hot.
● Never operate under blankets where air opening may be blocked.
Excessive heat can occur and cause fire, electric shock,
or injury to persons.
● Do not expose to extreme temperatures or moisture.
● Keep away from sources of water and heated surfaces.
● Never touch the power plug with wet hands.
● Do not carry this item by its cord.
● For indoor use only.
● Thoroughly inspect products before every use. If the product appears
worn, frayed/splintered, cracked, or broken in any manner, discontinue
use and discard immediately.

EL SUVON

SHIATSU
VOETMASSAGE

RoHS

RoHS

GEFELICITEERD MET UW
AANKOOP VAN HET SHIATSU
VOETMASSAGEAPPARAAT

Lees alle instructies en waarschuwingen voor gebruik.
Bewaar dit blad aangezien het belangrijke informatie
bevat voor toekomstig gebruik.

INHOUD

SHIATSU VOETMASSAGEAPPARAAT

STROOMADAPTER

FCC VERKLARING

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels.
Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:
1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
2. Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief
interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

OPMERKING: Deze apparatuur is getoetst en in overeenstemming bevonden met
de beperkingen voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig deel
15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om redelijke
bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij installatie in een
woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en
kan deze uitzenden. Als het apparaat niet volgens de instructies wordt
geïnstalleerd en gebruikt, kan het schadelijke interferentie veroorzaken in
radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden
in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie
veroorzaakt in radio- of televisieontvangst, hetgeen kan worden vastgesteld
door de apparatuur uit- en in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd
te proberen de interferentie te corrigeren door middel van een of meer van
de volgende maatregelen:
- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact van een ander
circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/TV-technicus voor hulp.

WAARSCHUWING: Wijzigingen of modificaties aan dit apparaat die niet
uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de
naleving, kunnen de beveiliging van de gebruiker om het apparaat te
bedienen ernstig maken.

AAN DE SLAG

Warme Timer Luchtcompressie Snelheid of Modus Aan/Off

1. Plaats het voetmassageapparaat op een harde, vlakke
ondergrond naast een stoel van uw keuze.
2. Sluit het voetmassageapparaat aan op een stopcontact.
3. Schuif uw voeten in het massageapparaat en zet het aan.
4. Zet de warmte aan of uit door op de warmteknoop te drukken.
5. **Belangrijk:** Druk op de luchtcompressieknoop om een
compressiecomfortniveau te vinden (laag, medium, hoog).
Begin met de lage stand en ga naar boven.
6. Stel de rollersnelheid in (laag, medium, hoog)
7. Kies een timer (12, 20, 30 min)
8. Gebruik de mode knop om te kiezen uit 3 verschillende
presets. **Mode 1:** Combinatie van lage luchtcompressie en
lage snelheid. **Mode 2:** Combinatie van medium
luchtcompressie en medium snelheid. **Mode 3:**
Combinatie van hoge luchtcompressie en hoge snelheid.
9. Veel plezier!

KENMERKEN

● Vibrerende massage voor gevoelige of gespannen voeten
● Onafhankelijke warmtefunctie
● Luchtcompressie

ONDERHOUDSINSTRUCTIE

● De afneembare voethoezen kunnen worden los gerist
en met de hand gewassen.
● Haal de stekker uit het stopcontact, veeg ze af met een
vochtige doek en laat ze volledig aan de lucht drogen.
Gebruik geen afwasmiddel of zeep voor het reinigen.
● Dompel het voetmassageapparaat niet onder in water.

GEVAAR

Om het risico van een elektrische schok te
verminderen, altijd onmiddellijk na gebruik en voor het
schoonmaken de stekker uit het stopcontact halen.

Door voortdurende productverbeteringen kunnen de
afbeeldingen in deze handleiding enigszins afwijken van
het daadwerkelijke product.

Model #ES- VM29

El Suvon® naam en logo zijn handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken. Alle rechten voorbehouden

Voor technische ondersteuning kunt u met ons contact
opnemen.

U kunt altijd contact opnemen met de klantenservice van
Bol.com of via de verkooppagina van El Suvon.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN
LEES VOOR GEBRUIK

● Geen kinderartikel. Buiten bereik van kinderen bewaren.
● Gebruik dit artikel niet als u zwanger bent of een verwonding of ziekte
heeft. Raadpleeg uw arts als u een medische aandoening hebt die
een veilig gebruik van dit product kan verhinderen.
● Gebruik geen andere hulpstukken dan de welke eventueel
zijn bijgeleverd.
● Val niet in slaap tijdens het gebruik.
● Laat dit product niet onbeheerd achter wanneer het is
aangesloten op het stopcontact.
● Laat het apparaat altijd afkoelen als het te heet wordt.
● Gebruik het rooster onder dekken waar de luchtopening
geblokkeerd kan zijn. Overmatige hitte kan leiden tot brand,
elektrische schokken of verwondingen van personen.
● Niet blootstellen aan extreme temperaturen of vocht.
● Blijf uit de buurt van waterbronnen en verwarmde oppervlakken.
● Raak de stekker nooit met natte handen aan.
● Draag dit product niet aan het snoer.
● Draag dit product niet aan het snoer.
● Alleen voor gebruik binnenshuis.
● Inspecteer de producten grondig voor elk gebruik. Als het product
versleten, gerafeld/splintert, gebroken of op een andere manier
gebroken lijkt, staak dan het gebruik en gooi het onmiddellijk weg.

EL SUVON

SHIATSU
FUSSMASSAGEGERÄT

RoHS

RoHS

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH
ZUM KAUF DES SHIATSU-
FUSSMASSAGEGERÄTS

Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch alle Anweisungen und
Warnhinweise. Bewahren Sie dieses Blatt auf, da es wichtige
Informationen zum späteren Nachschlagen enthält.

INHALT

SHIATSU-FUSSMASSAGEGERÄT

STROMADAPTER

FCC-ERKLÄRUNG

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Vorschriften.
Die Nutzung unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:
1. Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und
2. dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren,
einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb
verursachen können.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für
ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese
Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen
schädliche Störungen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt und
verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Wenn es nicht
gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche
Störungen des Funkverkehrs verursachen. Dieses Gerät erzeugt und verwendet
Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Wenn es nicht gemäß den
Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen
des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei
einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät
den Radio- oder Fernsehempfang stört, was durch Aus- und Einschalten des
Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störung
durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:
- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie sie.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem
Stromkreis verbunden ist, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-
/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht
ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen
Stelle genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die
Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

ERSTE SCHRITTE

Wärme Luchtcompressie Rollersgeschwindigkeit Modus Ein/Aus

1. Stellen Sie das Fußmassagegerät auf eine harte, flache
Unterlage neben einen Stuhl Ihrer Wahl.
2. Schließen Sie das Fußmassagegerät an eine Steckdose an.
Schieben Sie Ihre Füße in das Massagegerät und schalten Sie
es ein.
3. Schalten Sie die Heizung durch Drücken der Heiztaste
ein oder aus.
4. **Wichtig:** Drücken Sie die Taste für die Luftkompression,
um eine komfortable Kompressionsstufe (niedrig, mittel,
hoch) zu finden. Beginnen Sie mit der niedrigen
Einstellung und steigern Sie diese.
5. Einstellen der Walzensgeschwindigkeit (niedrig, mittel, hoch)
6. Wählen Sie einen Timer (12, 20, 30 Minuten)
7. Verwenden Sie die Modus-Taste, um zwischen 3
verschiedenen Voreinstellungen zu wählen. **Modus 1:**
Kombination aus geringer Luftkompression und niedriger
Geschwindigkeit. **Modus 2:** Kombination aus mittlerer
Luftkompression und mittlerer Geschwindigkeit. **Modus 3:**
Kombination aus hoher Luftkompression und hoher
Geschwindigkeit.
9. Viel Spaß!

FEATURES

● Vibrationsmassage für empfindliche oder verspannte Füße
● Unabhängige Wärme funktion
● Luftkompression

WARTUNGSANWEISUNG

● Die abnehmbaren Fußüberzüge können ausgezogen und
von Hand gewaschen werden.
● Ziehen Sie den Netzstecker, wischen Sie sie mit einem
feuchten Tuch ab und lassen Sie sie vollständig an der Luft
trocknen. Verwenden Sie zur Reinigung kein Spülmittel
oder Seife.
● Tauchen Sie das Fußmassagegerät nicht in Wasser ein.

GEFAHR

Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern,
ziehen Sie nach dem Gebrauch und vor der
Reinigung immer den Netzstecker.

Aufgrund ständiger Produktverbesserungen können die
Abbildungen in diesem Handbuch leicht vom
tatsächlichen Produkt abweichen.

Model #ES- VM29

Der Name und das Logo von El Suvon® sind Marken oder
eingetragene Marken. Alle Rechte vorbehalten

Für technische Unterstützung wenden Sie sich bitte an uns.

Sie können sich jederzeit an den Kundendienst von Amazon
oder über die Verkaufsstelle von El Suvon wenden.

SICHERHEITSHINWEISE
VOR GEBRAUCH LESEN

● Kein Artikel für Kinder. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
● Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie schwanger sind oder wenn
Sie eine Verletzung oder Krankheit haben. Konsultieren Sie Ihren Arzt,
wenn Sie an einer Krankheit leiden, die die sichere Verwendung dieses
Produkts verhindern könnte.
● Verwenden Sie keine anderen als die mitgelieferten Anhänge.
● Schlafen Sie während der Anwendung nicht ein.
● Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es
eingesteckt ist.
● Lassen Sie das Gerät immer abkühlen, wenn es zu heiß wird.
● Verwenden Sie das Gerät niemals unter Decken, wo die Belüftung
blockiert werden könnte. Übermäßige Hitze kann zu Bränden,
elektrischen Schlägen oder Verletzungen von Personen führen.
● Setzen Sie es keinen extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit aus.
● Halten Sie sich von Wasserquellen und erhitzten Oberflächen fern.
● Fassen Sie den Stecker niemals mit nassen Händen an.
● Tragen Sie das Gerät nicht an seinem Kabel.
● Nur zur Verwendung in Innenräumen.
● Überprüfen Sie die Produkte vor jedem Gebrauch gründlich. Wenn das
Produkt abgenutzt, ausgefrant, gesplittet, rissig oder in irgendeiner
Weise gebrochen ist, verwenden Sie es nicht weiter und entsorgen
Sie es sofort.