



Wafeltang

Handleiding

Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing heel goed door.

Lees voordat je dit apparaat gebruikt zorgvuldig alle instructies en waarschuwingen in deze handleiding en bewaar deze voor toekomstig gebruik. Volg steeds bij het gebruik van het apparaat alle veiligheids-instructies.

Technische Specificaties

Productnaam: Wafeltang

Nominaal vermogen: 70 – 120 W

Nominale spanning: 110-240V

Veiligheidsinstructies

1. Controleer altijd voordat je het apparaat gebruikt of de behuizing, het netsnoer en de stekker niet beschadigd zijn. Neem na gebruik de stekker stevig vast en trek hem uit het stopcontact. Trek nooit zomaar aan het netsnoer.
2. De nominale ingangsspanning van dit apparaat is 220-240V.
3. Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke handicap en personen zonder relevante ervaring en kennis (inclusief kinderen), tenzij onder toezicht.
4. Gebruik of bewaar dit apparaat niet binnen het bereik van kinderen.
5. Laat het apparaat niet vallen en geef het geen harde stoten.
6. Vermijd krassen of het apparaat, dit beïnvloedt de werking van de coating.
7. Wees voorzichtig en gebruik de meegeleverde hittebestendige handschoen.
8. Raak de keramische behuizing niet onmiddellijk na het gebruik aan. Zorg ervoor dat het apparaat is afgekoeld voordat je het opbergt.
9. Gebruik geen smeermiddel, reinigingsmiddel, polijstmiddel, glans-middel, haarverf of luchtverfrisser op enig onderdeel van dit apparaat.
10. Gebruik geen benzine of andere brandbare producten (bijv. alcohol, benzeen, spuitbus, gel, nagellak) in de nabijheid van het apparaat.
11. Plaats dit apparaat niet in de buurt van brandbare materialen.
12. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, gootstenen of andere met water gevulde containers.
13. Bewaar het apparaat in een droge omgeving en houd het uit de buurt van water of andere vloeistoffen.
14. Als het apparaat per ongeluk in het water valt, verwijder dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en blijf uit de buurt van het water.

15. Gebruik dit apparaat niet met accessoires die niet door ons bedrijf zijn geleverd of gespecificeerd.
16. Wijzig, repareer of demonteer het apparaat niet. Onderhoud of reparatie moet worden uitgevoerd door de fabrikant of zijn geautoriseerde vertegenwoordiger. Onjuiste montage, demontage of onderhoud kan brand, elektrische schokken, letsel of de dood veroorzaken.
17. Wikkel het snoer niet om het apparaat en houd het steeds uit de buurt van het verwarmde oppervlak. Het netsnoer van dit apparaat kan niet worden vervangen. Als het netsnoer beschadigd is, moet het apparaat worden weggegooid.
18. Het apparaat wordt heet. Zorg ervoor dat de hete delen van het apparaat niet in direct contact komen met de huid, de ogen, de oren, het gezicht of de hals.
19. Gebruik geen spanningsomvormers om het apparaat te voeden.
20. Wanneer je dit apparaat in de badkamer gebruikt, schakel het dan na het gebruik altijd uit en verwijder de stekker uit het stopcontact.
21. Gebruik dit apparaat niet voor andere doeleinden dan haarverzorging.
22. Gebruik dit apparaat niet op huisdieren en gebruik het niet om schoenen of kleding te drogen. Dit kan brandwonden of brand veroorzaken door oververhitting.
23. Dit apparaat heeft een oververhittingsbeveiliging, die automatisch de stroom uitschakelt wanneer de temperatuur te hoog is. Als het apparaat hierdoor wordt uitgeschakeld, haal dan de stekker uit het stopcontact en laat het een paar minuten afkoelen voordat je het gebruikt.

Gebruiksaanwijzing

1. Zorg ervoor dat je haar goed droog is en borstel je haar grondig.
2. Steek de stekker in het stopcontact en zet het apparaat aan door de aan/uit knop een paar seconden ingedrukt te houden.
3. Kies de gewenste temperatuur en verwarm het apparaat ca. 30 seconden.
4. Verdeel je haar in meederder secties. Smalle secties voor gedefinieerde waves of grote secties voor een beachylook.
5. Plaats de wafeltang in de buurt van de hoofdhuid met de punt naar beneden gericht. Pas op voor verbranding aan de hoofdhuid en gebruik hierbij de meegeleverde warmtebestendige handschoen.
6. Wikkel een pluk haar tussen de cylinders, houdt deze een paar seconden vast en werk de pluk verder af naar beneden.
7. De krultijd is afhankelijk van het haartype en dikte. Hoe dunner de haar, oe korter de krultijd
8. Schakel altijd het apparaat na gebruik uit en verwijder de stekker uit het stopcontact.
9. Zorg ervoor dat het apparaat volledig is afgekoeld voordat je deze opbergt.

Tips: Gebruik een hittebestendige spray om je haar optimaal te beschermen en gebruik voor de beste fixatie na het waven een haarspray.

Temperatuur Standen

1. 160 °C - Dun haar
2. 170 °C - Dun haar
3. 180 °C - Normaal haar
4. 190 °C - Normaal haar
5. 200 °C - Dik haar
6. 210 °C - Dik haar



WAARSCHUWING:

Gebruik het apparaat niet tijdens het douchen of baden

Reparatie en onderhoud

1. Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat volledig afkoelen voordat je hem schoonmaakt.
2. Maak het apparaat schoon met een zacht, droog en schoon doekje. Let erop dat er geen vocht in de elektrische aansluitingen dringt, en gebruik geen schoonmaakmiddelen of scherpe voorwerpen bij het schoonmaken.
3. Houdt het apparaat, stroomkabel en stekker nooit onder water en spoel deze nooit onder stromend water.
4. Gebruik geen alcohol, nagellakverwijderaar of schoonmaakmiddel om het apparaat schoon te maken. Dit kan defecten, barsten of verkleuring veroorzaken.
5. Gebruik het apparaat zorgvuldig, de keramische coating is kwetsbaar.

Garantie

Wij verlenen 1 jaar garantie op onze producten. De klant dient een aankoopbewijs te kunnen tonen en de garantie dient binnen een periode van 1 jaar na de aankoopsdatum geldend te worden gemaakt. Let op de garantie geldt niet:

1. Bij schade veroorzaakt door onjuist gebruik of reparatie
2. Voor slijtage onderhevige onderdelen
3. Voor gebreken waarvan de klant bij aankoop op de hoogte was
4. Bij defecten door eigen schuld van de klant
5. Bij schade door derden

Milieu

Denk aan het milieu en lever een bijdrage aan een schoner leefomgeving! Goot het apparaat aan het eind van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te recylen.

Bedankt dat je voor **For U** hebt gekozen.
Bewaar deze handleiding voor de toekomst

- ⇒ Zorg ervoor dat je deze handleiding bijsluit wanneer je dit apparaat doorgeeft aan derden.
- ⇒ De afbeeldingen in de handleiding zijn alleen ter illustratie en kunnen lichtjes afwijken van het apparaat.

