

188mm

Blussers
PLEASURE AND JOY

YOU & ME

— GEBRUIKSAANWIJZING —

AFMETINGEN

31 mm (1.22 in)
37 mm (1.40 in)
62 mm (2.40 in)
130 mm (5.12 in)
218 mm (8.58 in)
36 mm (1.41 in)
75 mm (2.95 in)
20 mm (0.79 in)

ONDERHOUD

- Reinig het apparaat met warm water en/of een antibacteriële zeep. Droog het met een schone (hand)doek.
- Reinig nooit met een organisch schoonmaakmiddel dat alcohol, benzine of aceton bevat.
- Bewaar op een koele en droge plaats. Voorkom blootstelling aan direct zonlicht.

GEBRUIKSAANWIJZING

• AAN/UIT: Druk voor 3 seconden

• MODUS WISSELEN: Druk om van modus te wisselen

9 PATRONEN

Maximale bereik: < 10m

• AAN/UIT: Druk voor 3 seconden

75mm

VAN PATROON VERANDEREN

9 PATRONEN

1. Druk (op de vibrator) 3 sec om de stand-by modus in te schakelen.
2. Druk (afstandsbediening) 3 sec om aan te zetten, druk om van patroon te wisselen.
3. Om het vibreren te pauzeren, houdt 3 sec ingedrukt. Na 20 minuten schakelt het apparaat zichzelf uit. Herhaal stap 1 en 2 om opnieuw te starten.

* De vibrator kan worden bediend zonder afstandsbediening, druk kort in, om te veranderen van patroon. Houd 3 seconden ingedrukt om uit te schakelen.

GEBRUIK OP/IN HET LICHAAM

OPLADEN VIA USB

WAARSCHUWING: Gebruik **GEEN** adapter zwaarder dan 5V. Zorg ervoor dat het apparaat volledig is opgeladen voor eerste gebruik.

3uur 100%
Volledig opgeladen in 3 uur

2. Afstandsbediening
Verwijder de plastic beveiliging voor het eerste gebruik.

Batterij vervangen:
Open de achterklep en vervang de oude batterij door de juiste 3V knoopcelbatterij.

DC (Schakel het apparaat uit voordat u deze oplaadt)

VEILIGHEID

- Gebruik niet bij temperaturen boven de 75°C/167°F
- Stop gebruik bij een oncomfortabel gevoel
- Glijmiddel (op water basis) wordt aangeraden bij gebruik.
- Gebruik niet wanneer het apparaat beschadigd is of een ruw oppervlak heeft.
- Gebruik het apparaat niet te lang in water.
- Houdt ten alle tijden buiten bereik van kinderen.

Blussers
PLEASURE AND JOY

Certificates UK CA CE MADE IN CHINA

188mm

Blussers
PLEASURE AND JOY

YOU & ME

— USER INSTRUCTIONS —

PRODUCT SIZE

31 mm (1.22 in)
37 mm (1.40 in)
62 mm (2.40 in)
130 mm (5.12 in)
218 mm (8.58 in)
36 mm (1.41 in)
75 mm (2.95 in)
20 mm (0.79 in)

MAINTENANCE

- Clean the product with warm water or antibacterial soap, dry it with a clean cloth or towel.
- Never clean with organic cleaners that contain alcohol, gasoline or acetone.
- Keep the product in a cool, dry and clean place. Avoid exposure to direct sunlight.

USER INSTRUCTIONS

• ON/OFF: Hold for 3 seconds

• SWITCH MODES: Press to switch modes

9 PATTERNS

The longest working distance: < 10m

• ON/OFF: Hold for 3 seconds

75mm

CHANGE PATTERNS

9 PATTERNS

1. Hold (on the vibrator) for 3 sec to place it into Standby mode.
2. Hold (on the remote) for 3 sec to turn on, then press to switch patterns.
3. To pause vibration, hold for 3 sec. You can continue directly within 20 min. After 20 minutes the device will be turned off completely. Repeat step 1 and 2 above to restart.

* The vibrator can be operated without remote, just press shortly to change patterns after standby. Hold 3 sec to turn off the vibrator.

USE ON BODY

USB CHARGING

WARNING: Please **DO NOT** use an adapter higher than 5V. Make sure the device is fully charged when using it for the first time.

3hrs 100%
Fully charged in 3 hours

2. Remote Control
Please remove the plastic insulator before using it the first time.

Battery replacement:
Open the back cover and replace with the right 3V button cell battery.

DC (Turn the device off before charging)

PRECAUTIONS

- Do not use at temperatures above 75°C/167°F
- Discontinue use if any discomfort occurs
- Lubricant (water based) is recommended for use.
- Do not use if the device is damaged or has a rough surface.
- Do not use the device in water for too long.
- Keep out of the reach of children at all times.

Blussers
PLEASURE AND JOY

Certificates UK CA CE MADE IN CHINA