



User Manual

Handleiding

Handbuch

T*Y*ME



1. Voorbereiding

- Verwijder voorzichtig de klok uit de verpakking.
- Controleer of alle onderdelen onbeschadigd zijn.
- Zorg dat je 1 nieuwe AA-batterij (LR6, 1.5V) bij de hand hebt.

2. Plaatsen van de batterijen

1. Plaats 1 AA-batterij in het batterijvak.
2. Let goed op de juiste + / - polariteit.

3. Tijd instellen

1. Draai aan het kleine instelwielje op de achterkant van de klok.
2. Stel de wijzers in op de juiste tijd.
3. Let op: draai nooit direct aan de wijzers zelf om beschadiging te voorkomen.

4. Ophangen van de klok

1. Kies een stevige muur en bevestig een spijker of schroef op de gewenste plek.
2. Hang de klok op met behulp van de ophanghaak aan de achterkant.
3. Zorg dat de klok stevig en recht hangt.

Onderhoud

1. Gebruik uitsluitend alkaline AA-batterijen voor een lange levensduur.
2. Vervang beide batterijen tegelijk zodra de klok achterloopt of stopt.
3. Reinig de klok met een zachte, droge doek. Gebruik geen water of schoonmaakmiddelen.

Veiligheidsinstructies

1. Houd de klok en batterijen buiten bereik van kinderen.
2. Stel de klok niet bloot aan extreme hitte, vocht of direct zonlicht.
3. Verwijder de batterijen bij langdurig niet-gebruik om lekkage te voorkomen.

Probleemoplossing

1. Klok loopt niet: Controleer of de batterijen correct geplaatst zijn.
2. Klok loopt achter: Vervang beide batterijen door nieuwe.
3. Wijzers bewegen niet goed: Controleer of de klok recht hangt en niet in aanraking komt met iets dat de wijzers blokkeert.

Vragen of problemen? Mail ons: support@membeli.eu



Preparation

- Carefully remove the clock from the packaging.
- Check that all parts are undamaged.
- Make sure you have one new AA battery (LR6, 1.5V) ready.

Inserting the Battery

1. Insert one AA battery into the battery compartment.
2. Pay close attention to the correct + / – polarity.

Setting the Time

1. Turn the small adjustment wheel on the back of the clock.
2. Set the hands to the correct time.
3. Note: Never move the hands directly, as this may cause damage.

Hanging the Clock

1. Choose a solid wall and insert a nail or screw in the desired location.
2. Hang the clock using the hanging hook on the back.
3. Ensure the clock hangs securely and straight.

Maintenance

1. Use only alkaline AA batteries for longer lifespan.
2. Replace both batteries at the same time when the clock slows down or stops.
3. Clean the clock with a soft, dry cloth. Do not use water or cleaning agents.

Safety Instructions

1. Keep the clock and batteries out of reach of children.
2. Do not expose the clock to extreme heat, moisture, or direct sunlight.
3. Remove the batteries if the clock will not be used for an extended period to prevent leakage.

Troubleshooting

1. Clock not running: Check if the batteries are inserted correctly.
2. Clock running slow: Replace both batteries with new ones.
3. Hands not moving properly: Make sure the clock is hanging straight and not touching anything that may block the hands.

Questions or problems? Email us: support@membeli.eu

Vorbereitung

- Nehmen Sie die Uhr vorsichtig aus der Verpackung.
- Überprüfen Sie, ob alle Teile unbeschädigt sind.
- Halten Sie eine neue AA-Batterie (LR6, 1,5 V) bereit.

Einlegen der Batterie

1. Legen Sie eine AA-Batterie in das Batteriefach ein.
2. Achten Sie dabei auf die richtige + / – Polarität.

Uhrzeit einstellen

1. Drehen Sie das kleine Einstellrädchen auf der Rückseite der Uhr.
2. Stellen Sie die Zeiger auf die richtige Uhrzeit ein.
3. Hinweis: Drehen Sie niemals direkt an den Zeigern, um Beschädigungen zu vermeiden.

Aufhängen der Uhr

1. Wählen Sie eine stabile Wand und befestigen Sie dort einen Nagel oder eine Schraube an der gewünschten Stelle.
2. Hängen Sie die Uhr mit der Aufhängeöse auf der Rückseite auf.
3. Achten Sie darauf, dass die Uhr gerade und sicher hängt.

Pflege

- Verwenden Sie ausschließlich Alkaline-AA-Batterien für eine längere Lebensdauer.
- Ersetzen Sie beide Batterien gleichzeitig, sobald die Uhr nachgeht oder stehen bleibt.
- Reinigen Sie die Uhr mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie kein Wasser oder Reinigungsmittel.

Sicherheitsanweisungen

- Halten Sie die Uhr und die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Setzen Sie die Uhr keiner extremen Hitze, Feuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Entfernen Sie die Batterien bei längerer Nichtbenutzung, um ein Auslaufen zu verhindern.

Fehlerbehebung

- Uhr läuft nicht: Überprüfen Sie, ob die Batterien richtig eingelegt sind.
- Uhr geht nach: Ersetzen Sie beide Batterien durch neue.
- Zeiger bewegen sich nicht richtig: Prüfen Sie, ob die Uhr gerade hängt und nichts die Zeiger blockiert.

Fragen oder Probleme? Schreiben Sie uns: support@membeli.eu