

arclit

HANDLEIDING

Oplaadbare aansteker





Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Waarschuwing	3
Gebruik	4
Aansteken	4
Opladen	4
Schoonmaken	4
Contact	5



Volg onderstaande veiligheidsregels:

- Gebruik geen scherpe of brandbare objecten op dit product.
- Buiten bereik van kinderen houden.
- Maak het product niet open.
- Laat het product niet in aanraking komen met water of andere vloeibare middelen.
- Houdt de schakelaar nooit langer dan 10 seconden ingedrukt.
- Raak de spanningsboog niet aan.



Gebruik

Aansteken

1. Schuif de veiligheidsschakelaar omhoog.
2. Houdt de electrode bij het aan te steken object.
3. Druk op de ontstekingsknop, er zal nu een spanningsboog gevormd worden.
4. Houdt de spanningsboog tegen het aan te steken object.

Opladen

1. Sluit de micro-USB kabel aan op de aansteker en een 5v USB uitgang, er gaat nu een blauw lampje branden.
2. Wacht tot het blauwe lampje gedoofd is, dit duurt 2 a 3 uur.
3. Als het blauwe lampje gedoofd is, is de aansteker volledig opgeladen en klaar voor gebruik!

Schoonmaken

Let op: Zorg bij het reinigen ten alle tijden dat de aansteker uit staat!

1. Zet de veiligheidschakelaar omlaag.
 2. Wrijf met een doek over de elektrodes heen tot deze weer schoon zijn.
 3. Test of er weer een spanningsboog gegenereerd wordt.
 4. Herhaal bovenstaande stappen indien er onregelmatig of geen spanningsboog ontstaat.
- Door viezigheid kan het voorkomen dat er geen spanningsboog ontstaat, in dit geval dienen de electrodes van de aansteker gereinigd te worden.
 - Bij het aansteken van kaarsen dienen de elektrodes vaker gereinigd te worden, dit omdat het kaarsvet tegen de elektrodes neerslaat.



Contact

Als u vragen heeft of contact op wilt nemen gebruik dan onderstaande contactgegevens.

Tel: +31 (6) 3937 6226

Email: info@jdbrand.eu

JDbrand

Zaanstraat 13

5626DA Eindhoven

Nederland

<https://jdbrand.eu/>