

1	TOEPASSINGSGEBIED	3
2	BESCHRIJVING	3
3	INHOUD VAN DE VERPAKKING	3
4	TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN	4
5	BIJKOMENDE VEILIGHEIDSGEBODEN VOOR CULTIVATORS	4
5.1	<i>Om een veilig gebruik te verzekeren</i>	4
5.1.1	<i>Verantwoordelijkheid van de gebruiker</i>	4
5.1.2	<i>Kinderveiligheid</i>	5
5.1.3	<i>Gevaar voor wegvliegende voorwerpen</i>	5
5.1.4	<i>Gevaar voor brand en brandwonden</i>	5
5.1.5	<i>Gevaar voor koolstofmonoxidevergiftiging</i>	6
5.1.6	<i>Werken op hellingen</i>	6
6	VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VOOR BENZINE	6
7	MONTAGE-INSTRUCTIES	6
7.1	<i>Montage van het blad</i>	6
7.2	<i>Montage van de beschermplaat</i>	6
7.3	<i>Montage van de diepteregelaar</i>	7
7.4	<i>De diepteregelaar instellen</i>	7
7.5	<i>De wielen monteren</i>	7
7.6	<i>Montage van het spatbord</i>	7
7.7	<i>Montage van de handgreep</i>	7
7.8	<i>De hoogte van de handgreep instellen</i>	7
8	BEDIENINGSELEMENTEN	7
8.1	<i>Motorschakelaar</i>	7
8.2	<i>Chokehendel</i>	7
9	VÓÓR GEBRUIK	7
9.1	<i>Controleer het oliepeil of voeg olie toe</i>	7
9.2	<i>Benzine bijvullen</i>	8
10	GEBRUIKSINSTRUCTIES	8

10.1	Controle vóór het starten	8
10.1.1	De motor starten	8
10.2	Cultiveren	9
11	ONDERHOUD	9
11.1	Onderhoudsschema	9
12	OPBERGEN	10
12.1	Vorbereidingen voor het opbergen.....	10
13	PROBLEEMOPLOSSINGENHERSTELLING	10
14	TECHNISCHE GEGEVENS	11
15	GELUID	11
16	SERVICEDIENST	11
17	GARANTIE	12
18	MILIEU	12
19	CONFORMITEITSVERKLARING	13

CULTIVATOR 173 CC POWXG7214

1 TOEPASSINGSGBIED

Deze cultivator op benzine is geschikt voor het cultiveren van de zanderige of kleiachtige bodem van de groentetuin alsook voor droog land. Verwijder het gras vóór u de cultivator gebruikt wanneer u op velden werkt die begroeid zijn met lange grassen. Het toestel werd niet ontworpen voor commercieel gebruik.



WAARSCHUWING! Lees voor uw eigen veiligheid deze gebruiksaanwijzing goed door alvorens de machine te gebruiken. Geef dit elektrisch werktuig alleen samen met deze gebruiksaanwijzing door aan anderen.

2 BESCHRIJVING

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. Koppelingshendel – vooruit | 11. Choke |
| 2. Hendelvoorachteruit | 12. Spatbord |
| 3. Beugel | 13. Trekstarter |
| 4. Vergrendelknop | 14. Diepteregeling |
| 5. Kabelklem | 15. Messen |
| 6. Geluidsdemper | 16. Aan/uitschakelaar |
| 7. Luchtfilter | 17. Wiel |
| 8. Benzinetank | 18. Olievuldop |
| 9. Benzinedop | 19. Beschermplaat |
| 10. Benzinekraan | 20. Bougie |

3 INHOUD VAN DE VERPAKKING

- Verwijder alle verpakkingsmateriaal.
- Verwijder de overblijvende verpakking en de transportsteunen (indien aanwezig).
- Controleer of de inhoud van de verpakking compleet is.
- Controleer het toestel, het netsnoer, de stekker en alle toebehoren op transportschade.
- Berg het verpakkingsmateriaal op tot aan het einde van de garantieperiode. Na deze periode kunt u het via uw lokale afvalinzameling laten verwijderen.



WAARSCHUWING! Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed! Kinderen mogen niet spelen met plastic zakken! Gevaar voor verstikking!

1 x Cultivator
1 x Bougiesleutel

1 x Handleiding



Neem contact op met uw dealer wanneer er stukken ontbreken of beschadigd zijn.

4 TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN

In deze handleiding en/of op deze machine worden de volgende symbolen gebruikt:

	Gevaar voor lichamelijk letsel of materiële schade.		Draag handschoenen.
	Lees voor gebruik de handleiding.		Voldoet aan alle verplichte veiligheidsstandaarden van de Europese richtlijnen die van toepassing zijn.
	Draag gehoorbescherming.		Vermijd open vuur.
	Draag een veiligheidsbril.		Roken verboden.
	Het dragen van beschermingsschoenen wordt aangeraden.		Gevaar voor snijwonden!
	Hou toeschouwers op een afstand.		Waarschuwing voor rondvliegende objecten.

5 BIJKOMENDE VEILIGHEIDSGEVELS VOOR CULTIVATORS

Neem a.u.b., voor uw eigen veiligheid en voor die van anderen, de volgende voorzorgmaatregelen in acht:

- Deze cultivator is ontworpen om veilig en betrouwbaar te werken wanneer hij gebruikt wordt volgens de instructies.
- Lees de gebruikershandleiding en zorg dat u ze begrijpt vóór u de cultivator bedient. Als u dit niet doet dan kan dit tot verwondingen of tot schade aan het gereedschap leiden.
- De uitlaatgassen bevatten het giftige koolstofmonoxide.
- Laat de cultivator nooit in een afgesloten ruimte draaien.
- Zorg voor voldoende ventilatie.
- Indien er een ventilatiesysteem aanwezig is, dan moeten de veiligheidsvoorschriften daarvan opgevolgd worden.
- De ronddraaiende onderdelen zijn scherp en draaien tegen een hoge snelheid. Accidenteel contact kan ernstige verwondingen veroorzaken.
- Hou uw handen en voeten uit de buurt van de onderdelen wanneer de motor loopt.
- Stop de motor en zet de koppeling van de roterende frezen los vóór u de banden controleert of er onderhoud aan uitvoert.
- Verwijder de bougiekap om mogelijk ongewild starten te voorkomen. Draag werkhandschoenen om uw handen tegen de freesmesses te beschermen wanneer u ze reinigt, controleert of vervangt.

5.1 Om een veilig gebruik te verzekeren

5.1.1 Verantwoordelijkheid van de gebruiker

- Hou de cultivator in een goed werkende toestand, het gebruik van een cultivator in slechte of dubieuze staat kan tot ernstige verwondingen leiden.

- Zorg ervoor dat alle veiligheidsvoorzieningen werken en dat de waarschuwingslabels nog op hun plaats zitten. Deze dingen werden aangebracht voor uw veiligheid.
- Zorg ervoor dat alle veiligheidsafschermingen (ventilatorrooster, kap van de trekstarter) op hun plaats zitten.
- Zorg dat u weet hoe u de motor en de roterende frezen in noodgevallen snel kunt stoppen. Zorg dat u de werking van alle bedieningselementen kent.
- Hou de handgrepen stevig vast. Zij hebben de neiging naar boven te komen wanneer de koppeling in werking treedt.
- Deze cultivator door iedereen laten gebruiken zonder een voorafgaande goede opleiding, kan tot verwondingen leiden.
- Draag stevig, volledig gesloten schoeisel; het gebruik van deze cultivator met schoeisel met een open neus of met sandalen verhoogt het gevaar op verwondingen.
- Kneed u verstandig. Losse kleding kan door de bewegende onderdelen worden gegrepen waardoor het gevaar op verwondingen toeneemt.
- Wees oplettend! Het gebruik van deze cultivator wanneer u onder invloed van alcohol of drugs verkeert, kan tot ernstige verwondingen leiden.
- Hou alle personen en dieren uit de buurt van het werkgebied.
- Zorg ervoor dat de trekstang aanwezig is en goed is afgesteld.

5.1.2 Kinderveiligheid

- Hou kinderen altijd binnen en onder toezicht wanneer er buiten in de omgeving motorgereedschappen worden gebruikt. Jonge kinderen zijn snel en ze worden aangetrokken door het frezen en het draaien van de freesmessen.
- Ga er nooit van uit dat kinderen zich nog altijd op dezelfde plaats bevinden waar u ze het laatst zag; wees oplettend en zet de cultivator af als kinderen het werkgebied binnenkomen.
- Kinderen mogen de cultivator nooit bedienen, zelfs niet onder toezicht van volwassenen.

5.1.3 Gevaar voor wegvliegende voorwerpen.

- Voorwerpen die door de roterende frezen worden geraakt, kunnen door de cultivator met grote kracht worden weggeslingerd en ernstige verwondingen veroorzaken.
- Maak het werkgebied vóór het frezen vrij van takken, grote stenen, draden, glas, enz. Cultiveer enkel bij daglicht.
- Deeltjes die door versleten of beschadigde freesmessen worden weggeworpen kunnen ernstige verwondingen veroorzaken. Controleer de freesmessen altijd vóór het gebruik.

5.1.4 Gevaar voor brand en brandwonden

- Benzine is uitermate brandbaar en de dampen ervan kunnen ontploffen.
- Wees bijzonder voorzichtig tijdens het werken met benzine. Hou benzine buiten het bereik van kinderen.
- Tank bij op een goed geventileerde plaats en met een uitgeschakelde motor.
- Laat de machine afkoelen vóór u ze bijtankt. Benzinedampen of gemorste benzine zou kunnen ontbranden.
- De motor en het uitlaatsysteem worden zeer heet tijdens het gebruik en blijven ook na het stoppen nog een tijdje heet. Contact met hete motoronderdelen kan brandwonden veroorzaken en het kan sommige materialen laten ontbranden.
- Vermijd het aanraken van een hete motor of uitlaat.
- Laat de motor afkoelen vóór het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden en vóór u de cultivator binnenshuis opbergt.

5.1.5 Gevaar voor koolstofmonoxidevergiftiging

- De uitlaatgassen bevatten het giftige koolstofmonoxide; een kleur- en reukloos gas. Het inademen van uitlaatgassen kan bewustzijnsverlies veroorzaken en tot de dood leiden.
- Wanneer u de machine gebruikt in een kleine of slechts gedeeltelijk afgesloten omgeving dan kan de lucht die u inademt een gevaarlijke hoeveelheid uitlaatgassen bevatten. Voorzie voldoende ventilatie om te vermijden dat de uitlaatgassen zich opstapelen.

5.1.6 Werken op hellingen

- Hou bij het werken op hellingen de benzinetank voor minder dan de helft gevuld om morsen van de benzine te minimaliseren.
- Frees dwars ten opzichte van de helling (in gelijkmatige intervallen) in plaats van naar boven en naar beneden.
- Wees bijzonder voorzichtig wanneer u met de cultivator op een helling van richting verandert.
- Gebruik de cultivator niet op hellingen van meer dan 10°.
- De maximaal veilige hoek aangeduid is enkel ter referentie en moet bepaald worden naargelang het type gereedschap. Controleer vóór het starten of de cultivator niet is beschadigd en in goede staat verkeert. Wees voor uw eigen veiligheid en voor die van anderen bijzonder voorzichtig wanneer u met de cultivator opwaarts en neerwaarts werkt op een helling.

6 VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VOOR BENZINE



WAARSCHUWING: Wees bijzonder voorzichtig met benzine. Benzine is brandbaar en de dampen zijn explosief. Volgende punten moeten in acht worden genomen:

- Gebruik enkel een goedgekeurde tank
- Verwijder nooit de benzinedop en tank nooit bij terwijl de motor nog draait. Laat de onderdelen van de uitlaat afkoelen vóór u bijtankt.
- Rook niet.
- Vul de machine binnenshuis niet bij.
- Bewaar de machine of de benzinetanks niet binnenshuis waar er open vuur is zoals bijvoorbeeld van een waterverwarmingstoestel.
- Als er benzine werd gemorst, probeer dan niet om de motor te starten maar breng de machine weg van de plaats waar dit gebeurde vooraleer te starten.
- Breng na het bijvullen altijd de benzinedop terug aan en draai hem stevig vast.
- Als de tank wordt leeggelaten dan moet dit in de openlucht gebeuren.

7 MONTAGE-INSTRUCTIES

7.1 *Montage van het blad*

- Monteer het rechte deel van het messenblok (Fig. 2A-2D).
- Zet het messenblok vast m.b.v. de bout en de blokkeerpen (Fig. 2E-2G).
- Monteer het linkse deel van het messenblok op dezelfde manier.

7.2 *Montage van de beschermplaat*

- Duw de beschermplaat in het messenblok en zet ze vast m.b.v. de bout en de blokkeerpen (Fig. 3A-3D).
- Monteer de linkerplaat op dezelfde manier.

- Monteer het messenblok op de aandrijfjas en zet het vast m.b.v. de bout en de blokkeerpen (Fig. 3E-3I).

7.3 Montage van de diepteregelaar

- Zet de vergrendelknop los en verwijder de diepteregelaar van de machine (Fig. 4A).
- Stop de diepteregelaar van onder naar boven in de houder op de machine zoals op de figuur te zien is (Fig. 4B).
- Zet de vergrendelknop vast (Fig. 4C).

7.4 De diepteregelaar instellen

- Zet de vergrendelknop los.
- Kies de gewenste stand op de regelaar en stel de diepte in.
- Zet de knop vast.

7.5 De wielen monteren

- Stop de as in de opening van het voorwiel (Fig. 5A/B).
- Monteer het voorwiel op de wielsteun m.b.v. de bout en moer (Fig. 5C-5E).

7.6 Montage van het spatbord

- Monteer het spatbord op de machine m.b.v. schroeven (Fig. 6A-B).
- Monteer de andere kant van het spatbord op dezelfde manier.

7.7 Montage van de handgreep

- Monteer het handgreetpaneel m.b.v. de schroef en de tussenring (Fig. 7A-B).
- Monteer het handgreetpaneel op het chassis m.b.v. schroeven, een moer en een bout (Fig. 7C-7F).

7.8 De hoogte van de handgreep instellen



- Beweeg de handgreep naar boven en naar onder. Er zijn drie hoogte-instellingen.
- Monteer de handgreep m.b.v. de bout en de vergrendelknop (Fig. 8A-8C).
- Monteer de kabelklem op het toestel (Fig. 8D-8E).

8 BEDIENINGSELEMENTEN

8.1 Motorschakelaar

- De motorschakelaar moet in de -stand staan wanneer u de motor start.
- Duw de schakelaar naar de -stand om de motor uit te schakelen (Fig. 9).

8.2 Chokehendel

- Wanneer u een koude motor start, zet de chokehendel dan in de -stand.
- Wanneer u een warme motor start of ermee aan het werk bent, zet de chokehendel dan in de -stand (Fig. 10).

9 VÓÓR GEBRUIK

9.1 Controleer het oliepeil of voeg olie toe

Verwijder de oliedop/peilstok en wrijf hem proper.

Stop de oliedop/peilstok in de olievluk maar schroef hem niet naar binnen. Verwijder hem om het oliepeil te controleren.

Wanneer het oliepeil in de buurt of onder het merkteken voor de onderste limiet staat, vul dan tot aan het bovenste merkteken automotorolie bij van het type SAE10W-30 met detergent voor 4-takmotoren. Overvul de tank niet.

Plaats de oliedop/peilstok terug.

9.2 Benzine bijvullen

Verwijder de benzinedop.

Gebruik ongelode benzine of E10-benzine.

Gebruik een geschikte trechter om de benzine in de benzinetank van de motor te gieten.

Mors geen benzine en overvul de tank niet.

10 GEBRUIKSINSTRUCTIES




10.1 Controle vóór het starten



BELANGRIJK! De motor wordt vanuit de fabriek verstuurd zonder olie. U moet motorolie toevoegen vóór u de motor start. Gebruik olie van het type SAE10W-30.

- Zorg ervoor dat alle beschermkappen op hun plaats zitten en dat alle bouten en moeren goed vastzitten.
- Controleer het oliepeil in het carter.
- Controleer of het luchtfilter proper is.
- Controleer de benzinetoevoer. Vul de benzinetank niet volledig; laat ruimte zodat de benzine kan uitzetten.
- Verzeker u ervan dat de bougiekabel is aangesloten en dat de bougie stevig vastzit.
- Controleer de stand van de diepteregelaar.
- Controleer de onderkant en de omgeving van de motor op sporen van olie- of benzinelekken.
- Controleer of de benzineslangen goed afdichten en er geen benzine doorsijpelt.
- Let op sporen van beschadigingen aan de motor.
- Verwijder overtollig vuil rondom de geluidsdemper en de trekstarter.

10.1.1 De motor starten

- Zet de benzinekraan open in de ""-stand (Fig. 11A).
- Wanneer u een koude motor start, zet de chokehendel dan in de ""-stand.
- Wanneer u een warme motor start of ermee aan het werken bent, zet de chokehendel dan in de ""-stand (Fig. 11C).
- Ga achter de machine staan, trek zachtjes aan het startkoord totdat u weerstand voelt en trek dan kort en krachtig.
- Laat het startkoord voorzichtig terugkeren.
- Wanneer u stopt met cultiveren, zet dan altijd de benzinekraan in de ""-stand (Fig. 11B).

10.2 Cultiveren

- Trek de steun van het voorwiel naar onder en breng het naar de andere, vergrendelde stand (Fig. 12B/12C).
- Start de motor zoals hierboven beschreven. Laat de motor een paar minuten warmdraaien vóór u begint te werken.
- Duw op de ontgrendelknop (1) en duw tegelijk de koppelingshendel (2) naar onder en hou hem omklemd tegen de greep. De messen zullen draaien en de machine zal voorwaarts bewegen (Fig. 12A).
- Laat de koppelingshendel los om de machine tot stilstand te brengen.
- Duw de ontgrendelknop (1) in en duw tegelijk de achteruithendel (2) in en hou hem omklemd tegen de greep. De messen zullen omgekeerd gaan draaien en de machine zal automatisch achteruit rijden (Fig. 12D).
- Laat de achteruithendel los om de machine tot stilstand te brengen.



Bedien de hendels voor “forward” (vooruit) en “reverse” (achteruit) niet tegelijkertijd.

11 ONDERHOUD

11.1 Onderhoudsschema

Hou uw cultivator in topconditie en u zult zijn levensduur verlengen en van optimale prestaties kunnen genieten.

Lees dit onderhoudsschema waarin de normale onderhoudsintervallen vermeld worden en hou er rekening mee om de levensduur van uw toestel te verlengen.

Onderhoud - handelingen		Elk gebruik	Na de eerste 5 uur	Elke 8 uren of jaarlijks	Elke 25 uren of jaarlijks	Elke 50 uren of jaarlijks	Jaarlijks
Motorolie	Controleer het peil	√		√			
	Vervang		√			√	
Luchtfilter	Controleer	√					
	Reinig				√		
	Vervang						√
Benzine-filter	Controleer	√					
	Vervang						√
Bougie	Controleer					√	

Vervang

✓

1) Voer deze handeling frequenter uit wanneer u het toestel in een stoffige omgeving gebruikt.

12 OPBERGEN


12.1 Voorbereidingen voor het opbergen

Volg de onderstaande stappen om uw cultivator klaar te maken voor het opbergen.

- Bescherm de wielen en assen tegen roest:
- Laat het benzinesysteem volledig leeglopen, start de motor en laat hem draaien totdat hij door benzinegebrek vanzelf stilvalt, of voeg een bewaarmiddel aan de benzine toe om te voorkomen dat de benzine tijdens een lange bewaarperiode stroperig wordt.
- Laat de olie uit de motor wanneer de motor nog warm is. Vul de motor met verse olie van het aanbevolen type.
- Reinig alle buitenoppervlakken, de motor en de koelventilator.
- Verwijder de bougie, giet ca. 30 ml SAE 30 olie in het gat van de bougie.
- Trek langzaam een paar keer aan het startkoord om de olie gelijkmatig in de cilinder te verdelen.
- Plaats de bougie terug.
- Breng het toestel naar een geschikte opberglocatie. Wanneer u ervoor hebt gekozen om een bewaarmiddel voor de benzine te gebruiken en dus de benzine niet hebt laten weglopen, volg dan alle veiligheidsinstructies en de opbergvoorzorgen in deze handleiding op om het gevaar voor brand, door het ontsteken van de benzinedampen, te voorkomen. Vergeet niet dat benzinedampen een lange weg kunnen afleggen naar ontstekingsbronnen en zo kunnen ontsteken wat tot explosies en brand kan leiden.
- Wanneer er gevaar bestaat voor mogelijk ongeoorloofd gebruik of het knoeien aan de machine, verwijder dan de bougie en bewaar ze op een veilige plaats vóór u de cultivator opbergt. Zorg ervoor dat u de bougieopening afdicht om te vermijden dat er vuil in de motor komt.

13 PROBLEEMOPLOSSINGENHERSTELLING

Ondanks het feit dat normaal en regelmatig onderhoud de levensduur van uw cultivator verlengt, kan het toch na lang of voortdurend gebruik nodig zijn dat hij wordt nagezien om een verdere goede werking toe te laten. Deze probleemoplossingsgids vermeldt de meest voorkomende problemen, de oorzaken en hun oplossingen.

PROBLEEM	OPLOSSING/HANDELING
Motor start niet	Doe benzine in de benzinetank. Sluit de bougiekabel aan op de bougie. De choke moet volledig open staan bij het starten van een koude motor.
Motor loopt onregelmatig	Reinig of vervang het luchtfilter.
Motor start moeilijk	Verwijder de oude benzine en vervang ze door verse benzine. Gebruik op het einde van het seizoen een bewaarmiddel. Zorg ervoor dat de bougiekabel stevig op de bougie vastzit. De motorschakelaar moet in de  positie staan.

De motor heeft geen kracht	Zet de frezen hoger voor minder diep frezen door de diepteregelaar naar beneden te zetten. Reinig of vervang het luchtfilter. Slecht afgeregelde carburator, breng het toestel naar een erkend service center. Vervang de bougie en stel de vonkopening in. Laat alle benzine uit de benzinetank en de carburator weglopen en vervang ze door verse benzine.
De cultivator is moeilijk onder controle te houden tijdens het frezen (machine veert op of gaat schokkend vooruit)	Zet de wielen in hun freesstand. Zet de frezen hoger voor minder diep frezen door de diepteregelaar naar te laten.
De frezen draaien maar de cultivator blijft stilstaan	Zet de frezen lager voor dieper frezen door de diepteregelaar omhoog te brengen.
Tijdens het werken wordt het gebied rond de frezen/aandrijving overdreven heet	Verwijder begroeiing door de instructies te volgen m.b.t. het reinigen van de freesas in het onderdeel over normaal onderhoud. VOLG ALLE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES OP. Controleer de smering van de overbrenging en vul bij indien nodig.

14 TECHNISCHE GEGEVENS

Cilinderinhoud	173 cc
Gewicht	46,7 kg
Max. toerental	Max 3600 min ⁻¹
Snijbreedte	600 mm
Dikte van de messen	3,5 mm
Motorvermogen	3,6 W
Inhoud olietank	600 ml
Benzinetankinhoud	2000 ml

15 GELUID

Geluidsemissiewaarden gemeten volgens de van toepassing zijnde standaard. (K=3)

Geluidsdrukniveau LpA	80 dB(A)
Geluidsvermogeniveau LwA	97 dB(A)



AANDACHT! Draag gehoorbeschermers wanneer het geluidsdrukniveau 85 dB(A) overschrijft.

aw (Trilling):	3,9 m/s ²	K = 1,5 m/s ²
----------------	----------------------	--------------------------

16 SERVICEDIENST

Beschadigde schakelaars moeten in de werkplaats van onze klantendienst hersteld worden. Wanneer de voedingskabel (of de stekker) beschadigd is, moet hij worden vervangen door een specifieke voedingskabel, die bij onze klantendienst verkrijgbaar is. Het vervangen van de voedingskabel mag uitsluitend worden uitgevoerd door onze klantendienst (serviceafdeling - zie laatste pagina) of een gekwalificeerde persoon (een vakman op het vlak van elektriciteit).

17 GARANTIE

- Dit product is, conform de wettelijke reglementeringen, gewaarborgd gedurende een periode van 36 maanden die begint vanaf de datum van aankoop door de eerste koper.
- Deze garantie dekt alle materiaal- of productiefouten met uitsluiting van: batterijen, laders, defecten aan onderdelen onderhevig aan normale slijtage zoals lagers, borstels, kabels, stekkers of accessoires zoals boren, boorbits, zaagbladen enz., beschadigingen of defecten die voortvloeien uit onjuist gebruik, ongelukken of modificaties, alsook de transportkosten.
- Vallen ook niet onder de garantiebepalingen: beschadigingen en/of defecten die voortvloeien uit onjuist gebruik.
- Wij wijzen tevens alle verantwoordelijkheid af voor elk lichamelijk letsel welke het gevolg is van onjuist gebruik van het toestel.
- Herstellingen mogen enkel gebeuren door een erkende klantenservice voor Powerplus gereedschappen.
- Meer informatie kan u steeds bekomen op het nummer 00 32 3 292 92 90.
- Eventuele transportkosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen werd.
- Tevens kan geen aanspraak gemaakt worden op de garantie wanneer de schade aan het toestel het gevolg is van nalatig onderhoud of overbelasting.
- Zeker uitgesloten van de garantie is schade als gevolg van vochtinsijpeling, overmatige stofindringing, moedwillige beschadiging (met opzet of door grove onachtzaamheid), ondoelmatig gebruik (gebruik voor doeleinden waarvoor het toestel niet geschikt is), onoordeelkundig gebruik (o.a. niet respecteren van de instructies gegeven in de handleiding), ondeskundige montage, blikseminslag, verkeerde netspanning. Deze lijst is niet limitatief.
- De aanvaarding van claims onder garantie geeft in géén geval aanleiding tot verlenging van de garantieperiode noch tot het aanvangen van een nieuwe garantieperiode in geval van een vervanging van het toestel.
- Toestellen of onderdelen die onder waarborg vervangen werden, worden daardoor eigendom van Varo NV.
- We behouden ons het recht voor om elke garantieclaim te weigeren waarbij de aankoop niet kan worden geverifieerd of waarbij het duidelijk is dat het product niet correct werd onderhouden (propere ventilatiesleuven, regelmatig vervangen koolborstels, ...).
- Uw aankoopbon moet worden bewaard als bewijs van de aankoopdatum.
- Uw gereedschap moet als geheel naar uw dealer worden teruggebracht in een aanvaardbare staat van netheid, in zijn originele kunststof koffer (indien van toepassing op het product) en het moet vergezeld zijn van uw bewijs van aankoop.

18 MILIEU

Indien u, na zekere tijd, beslist uw machine te vervangen, werp deze dan niet weg bij uw huishoudelijk afval maar doe dit op een milieuvriendelijke wijze
Verwijder de olie op een milieuvriendelijke manier. Wij raden u aan om de olie in een gesloten vat naar uw lokaal servicecenter te brengen voor recycling. Doe de olie niet bij het huishoudelijk afval of giet ze niet op de grond.

19 CONFORMITEITSVERKLARING



VARO N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM, verklaart dat,
Product: Cultivator
Handelsmerk: POWERplus
Model: POWXG7214

voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van de van toepassing zijnde Europese Richtlijnen, gebaseerd op de toepassing van Europese geharmoniseerde normen. Elke niet-toegelaten modificatie van het apparaat maakt deze verklaring nietig.

Europese Richtlijnen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op de datum van ondertekening):

2006/42/EC

2014/30/EU

2000/14/EC Annex V LwA 94dB(A) / 97dB(A)

Europese geharmoniseerde normen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op de datum van ondertekening):

EN709 : 1997 – A4 : 2009

EN ISO14982 : 2009

Beheerder van de technische documentatie: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuy N.V.

Ondergetekende handelt in opdracht van de bedrijfsleider,

Philippe Vankerkhove
Certificatiemanager
04/03/16