

Instruccions for use
Instructions for use
Gebruiksaanwijzing
Schouwkeuzelijties en
gelijkwaardige producten

Mode d'emploi
balançoires et produits pareils
Gebrauchsanleitung
Schaukelsitze und ähnliche Produkte

Modo de empleo
asientos y accesorios

Istruzioni per l'uso
seggolini e accessori

Instrukcja użytkowania
siedzisk i produktów podobnych

ARTICLES:

110.	115.	119.	120.
121.	150.	152.	160.
210.	211.	220.	225.
230.	235.	238.	251.

WARNING! For family domestic use only. Not suitable for children under 3 years. To be used under the direct supervision of an adult. Long cord, risk for strangulation! Risk of falling!

WAARSCHUWING! Alleen voor privé gebruik. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene. Lang koord, verstikkingsgevaar! Valgevaar!
ATTENTION! Exclusivement à usage familial. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. À utiliser sous la surveillance rapprochée d'un adulte. Corde longue, risque d'étranglement! Danger de chute!

ACHTUNG! Nur für den häuslichen Gebrauch. Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet. Nur unter der direkten Aufsicht eines Erwachsenen benutzen. Langer Schnur, Strangulationsgefahr! Sturzgefahr!

ADVERTENCIA! Exclusivamente para uso doméstico. No conveniente para menores de 3 años. Se utilizará exclusivamente bajo la vigilancia directa de una persona adulta. Cuerda larga, riesgo de asfixia! Riesgo de caída!

ATTENZIONE! Solo per uso domestico. Non adatto ai bambini di età inferiore a 3 anni. Utilizzare sotto la sorveglianza diretta di un adulto. Lunga corda, rischio di soffocamento! Rischio di caduta!

OSTRZEŻENIE! Wyłącznie do użytku domowego. Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Do użytku pod nadzorem rodziców lub innych dorosłych. Z uwagą na długą linę, ryzyko uduszenia! Ryzyko upadku!

INTERSEROH



RECYCLING

Hersteller-Nr. 110705

