



VULPES TECH

ELEKTRISCHE KACHEL

HANDLEIDING

INHOUD

1. Model specificaties	3
2. Voorzorgsmaatregelen	4-5
3. Instructies	6
4. Waarschuwingen	7
5. Problemen & oplossingen	8
6. Opslag en onderhoud	9
7. Service en garantie	10

MODEL SPECIFICATIES

Model	Nominale spanning	Nominale frequentie	Nominaal vermogen
YND-1200D	110V	60Hz	1500W
YND-1200D	220V-250V	50Hz	1500W
YND-2000D	110V	60Hz	1500W
YND-2000D	220V-250V	50Hz	2000W





VOORZORGSMAATREGELEN

1. Controleer voor het eerste gebruik of het voltage dat u gebruikt overeenkomt met het voltage dat op het typeplaatje van het product staat.
2. Wanneer de oplaadkabel is beschadigd en om eventueel gevaar te voorkomen, moet de oplaadkabel door de fabrikant worden vervangen.
3. Gebruik de kachel niet in de buurt van objecten die snel warmte absorberen zoals gordijnen of dekens. Let ook op instabiele attributen in de omgeving vlakbij de kachel.
4. De kachel is ten strengste verboden om te gebruiken in de buurt van licht ontvlambare artikelen en producten die explosiegevaar met zich mee brengen, de omgeving mag nooit warmer dan 30 graden zijn, wanneer je het apparaat gebruikt. Zorg dat gevaarlijke attributen op zijn minst 1 meter van de kachel verwijderd zijn.
5. Wanneer je de desbetreffende ruimte verlaat, zorg dan dat de kachel ten alle tijden uitstaat om gevaarlijke situaties te voorkomen.
6. Haal de stekker uit de kachel wanneer je hem niet gebruikt.
7. Controleer voor gebruik, of de oplaadkabel intact is en of er geen beschadigingen op de kabel zitten.
8. Buig de kabel niet en trek niet aan de kabel, om een verslechterde staat te voorkomen.
9. Wanneer je het apparaat gebruikt, zorg er dan voor dat het op een vlakke ondergrond staat tijdens gebruik en verplaats de kachel niet tijdens gebruik.
10. Kom tijdens gebruik niet te dichtbij om brandwonden te voorkomen.
11. Voordat je de stekker uit het stopcontact haalt, zet dan eerst de kachel uit. Trek de stekker uit het stopcontact terwijl je het stopcontact vasthoudt.
12. Gebruik geen natte handen terwijl je de stekker uit het stopcontact trekt om zo elektrische schokken te voorkomen.
13. Gebruik het apparaat niet om de badkuip, zwembad of jacuzzi te verwarmen.
14. De kachel mag niet direct onder het stopcontact gezet worden.
15. Wanneer de kachel aanstaat, is het verboden om je handen of objecten in het apparaat te steken.
16. Wanneer je een vreemde geur ruikt of wanneer het apparaat een vreemd geluid maakt, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan en trek de stekker uit het stopcontact.
17. Gebruik de kachel niet wanneer de oplaadkabel is beschadigd.
18. Waarschuw kinderen altijd voor de gevaren van de kachel.






19. De kachel mag niet gebruikt worden door mensen met fysieke klachten of door mensen die geen ervaring hebben met soortgelijke attributen. Er dient dan altijd iemand bij aanwezig te zijn die weet hoe het apparaat werkt.
20. Wanneer je het apparaat schoonmaakt, maak deze dan schoon met een vochtige doek zonder schoonmaakchemicaliën of alcohol. Zorg er altijd voor dat de kachel uit staat, wanneer je dit doet.
21. Gebruik de kachel niet wanneer het al erg warm in de omgeving is of wanneer het erg vochtig is.
22. Spuit geen deo of luchtverfrisser in de buurt van de kachel.
23. Wanneer het apparaat technische problemen heeft, is het ten strengste verboden om zelf aan het apparaat te gaan sleutelen.
24. Gebruik deze kachel niet in combinatie met een ander apparaat.
25. Zonder toezicht mogen kinderen het apparaat niet schoon maken.
26. Het product is gelimiteerd in gebruik om thuis te gebruiken.

INSTRUCTIES

Wanneer je de kachel gebruikt, plug deze dan in een standaard stopcontact met de juiste voltage standaard.

1. Stop de adapter in het stopcontact, druk op de switch knop op de achterkant, de kachel gaat nu in de stand-by modus.
2. Druk op de aan/uit knop, de kachel komt nu in de “power-on” modus de hetaere blaast natuurlijke wind uit.
3. Druk opnieuw op de aan/uit knop, de kachel komt in de stand-by stand. De kachel geeft nu langzame wind af voor 30 seconden.
4. Druk op , het product begint naar links en rechts te bewegen, druk nu op de knop om dit te stoppen.
5. Druk op  om de temperatuur in te stellen.
6. Druk op  om te switchen tussen wind, lage warmte en hogere warmte. Het bijbehorende indicatielampje zal nu branden.
7. Druk op  om de tijd in te stellen. Kies tussen 6 verschillende instellingen.

Beweeginstructies van de kachel:

1. Druk op  de kachel komt nu in de power-on modus, druk dan nogmaals op de knop en de kachel komt in de stand-by stand.
2. Druk op  om de kachel van links naar rechts te laten bewegen, druk vervolgens nogmaals op de knop om de kachel te laten stoppen met bewegen.
3. Druk op  om de kachel lucht te laten blazen, bij 2 streepjes blaast de kachel gemiddelde warmte en bij 3 streepjes blaast de kachel hoge warmte uit. Het bijbehorende indicatielampje gaat nu branden.
4. Druk op de  om de temperatuur in te stellen.
5. Druk op  om de tijd in te stellen. Kies tussen 6 verschillende instellingen.

WAARSCHUWINGEN

1. De kachel moet uitgerust worden met een CR2025 draaibare batterij, wanneer je de batterij invoegt, let dan op de polariteit van de batterij en zorg ervoor dat je de batterij juist invoegt.
2. Bij gebruik van de afstandsbediening, moet de voorkant van de afstandsbediening uitgelijnd zijn met het ontvangstvenster. (Digitaal scherm) van de kachel. Vermijd direct zonlicht op het ontvangstvenster om het ontvangeffect niet te beïnvloeden.
3. Bewaar de afstandsbediening op een veilige plaats om val gevaar te voorkomen.
4. Wanneer je de kachel voor een lange tijd niet gebruikt, vervang dan de batterij om schade aan de batterij te voorkomen.
5. Wanneer je de batterijen van de afstandsbediening vervangt, doe dit dan volgens de uitleg op de achterkant van de afstandsbediening.

PROBLEMEN & OPLOSSINGEN

1. De kachel werkt niet

- Check of de adapter is aangesloten met de stroom
- Check of het apparaat wel aan staat.

2. Het apparaat maakt een raar geluid:

Check of de kachel op een stabiele ondergrond staat en of er niks is dat de kachel hindert tijdens de werking.

3. De warmtevoorziening duurt te kort

Check of de luchtuitlaten niet geblokkeerd worden door iets, haal het blokkerende attribuut weg en start de kachel opnieuw op.

OPSLAG & ONDERHOUD

1. Voordat je de kachel gaat schoonmaken, zorg er voor dat de kachel niet met de stroo verbonden is.
2. Laat de kachel volledig afkoelen wanneer je hem vervolgens wilt schoonmaken, gebruik een zachte borstel om de ventilator gaten schoon te poetsen.
3. Zet de kachel pas weer aan wanneer de kachel volledig opgedroogd is (van het kleine beetje vocht) voordat je hem aanzet. Plaats hem vervolgens in een droge omgeving.
4. Maak de kachel niet schoon met water, maar met een vochtig doekje.
5. Gebruik geen schoonmaak chemicaliën bij het schoonmaken van de kachel.

SERVICE & GARANTIE

Bedankt voor je bestelling van de Vulpes Tech® Kachel.

Hopelijk ervaar je veel gemak van ons product.

Wanneer je niet tevreden bent over ons product, kun je het tot 30 dagen na je aankoop, kosteloos aan ons retour sturen! Daarnaast bieden wij de garantie: niet tevreden is geld terug!

Mocht het apparaat niet werken of wanneer je een andere vraag voor ons hebt, neem dan gerust contact met ons op via: +31 85 004 1705 of stuur ons een mailtje naar vulpesshipment@gmail.com wij kijken dan graag samen met jou naar een gepaste oplossing of alternatief.