

**Uw bandje
verstellen
volg de
handleiding**

Belesy®

**Uw bandje
verstellen
volg de
handleiding**

Belesy®



1 Gebruik een kleine platte schroevendraaier. Je hebt een klein, puntig voorwerp nodig om de mesh-sluiting los te wrikken. Je kunt het type schroevendraaier dat wordt gebruikt om de schroefjes van brillenglazen mee aan te draaien, hiervoor goed gebruiken.^[1] Een kruiskopschroevendraaier werkt niet, omdat deze te groot is en daardoor niet in de sluiting past.

- Als je geen kleine schroevendraaier hebt, kun je ook gebruik maken van ander klein, bot gereedschap. Probeer bijvoorbeeld eens een van de handige ingebouwde functies van een Zwitsers zakmes.^[2]
- Gebruik geen mespunt. De punt van het mes kan het horloge laten wegglijden en kan daardoor krassen op het horloge aanbrengen, of je kunt per ongeluk je vingers snijden aan het mes.



1 Schuif de sluiting omhoog of omlaag over de horlogeband. Verstel de sluiting dusdanig zodat hij om je pols past.^[6] Als je de sluiting verder omhoog schuift op de horlogeband (naar het klokje toe), wordt de band om je pols strakker en als je de sluiting langs de horlogeband naar beneden schuift (weg van het klokje), wordt de band losser.

- Pas op dat je de sluiting niet op de grond laat vallen.



Gebruik **NIET** het pinnetje als hefboom!

2 Houd de sluiting stevig vast. Plaats het horloge plat op een tafel of op een ander stevig oppervlak. Gebruik je niet-dominante hand om de gesp stevig op zijn plaats te houden.^[3]

- Als je je niet in de buurt van een tafel bevindt, is het mogelijk om de sluiting aan te passen terwijl je het horloge in je hand houdt. Als het echter de eerste keer is dat je een mesh-horlogeband verstelt, zal het gemakkelijker gaan op een tafel.



2 Verstel de horlogeband door de sluiting vast te zetten op één van de inkepingen in de band. De Mesh-horlogeband bevat verschillende standen. Elke 3 mm bevat een kleine groef. De achterkant van de sluiting heeft een passende inkeping die precies in deze groeven past.^[7]

- Als je de sluiting probeert te sluiten zonder deze eerst uit te lijnen met een gleuf in de horlogeband, kan de sluiting niet sluiten.



Gebruik het daarvoor bestemde gaatje!

3 Steek de schroevendraaier in het kleine gaatje van de sluiting. De voorkant van de sluiting (die naar boven wijst wanneer het horloge met het klokje naar boven ligt) heeft een klein gaatje in het midden van ongeveer 6 mm breed. Je gebruikt dit gaatje om de sluiting open te wrikken. Steek de punt van je schroevendraaier - of ander gereedschap - rechtstreeks in het gaatje.^[4]

4 Wrik de sluiting naar boven om hem te openen. Er zullen een aantal kleine schamieren aan de onderkant van de horlogegesp zitten, aan de kant die het dichtst bij het klokje van het horloge zit. Oefen langzaam druk uit op de schroevendraaier om het bovenste deel van de sluiting omhoog te wrikken en te openen.^[5]

- Als de sluiting niet volledig opengaat met behulp van de schroevendraaier, gebruik dan je duim en wijsvinger om hem volledig te openen.



3 Sluit de sluiting. Wanneer je de beste pasvorm voor de horlogeband hebt gevonden en deze hebt uitgelijnd met een groef in de mesh-horlogeband, sluit je de sluiting om hem op zijn plaats te vergrendelen.^[8] Je zou een 'pop'-geluid moeten horen als de sluiting dichtklikt.

- Op dat moment is het horloge klaar om gedragen te worden.