

artfone® c1



Nederlands P1-8

Deutsch P9-17

Français P18-34

Italiano P35-42

Español P43-50

1. Ontvanger

2. LCD-scherm

3. Linkertoets

- Toets om de telefoon uit de stand-by modus te halen
- Toets om het optiemenu te openen.

4. Rechertoets

- Toets om stand-by modus in te schakelen.
- Toets om de huidige actie te annuleren.

5. Omhoog/omlaag-knop.

- Toets om in de menu's te navigeren.
- Toets Omhoog-knop: naar 'Berichten'.
- Toets Omlaag-knop: naar 'Multimedia'.

6. Groene knop: opnemen en bellen

7. Rode knop: ophangen en aan/uit zetten

8. Toetsenbord

9. 0-knop: indrukken voor 'meeting'-modus

10. 3.5 mm audio jack ingang voor koptelefoon*



11. Micro-USB ingang
12. LED-zaklamp
13. Toetsenbord vergrendeling
14. Toetsenbord van vergrendeling af
15. Zij-knop voor zaklamp
16. Zij-knop voor volumebediening

Pictogrammen

-  GSM-siganaal
-  Ongelezen bericht
-  Geluidsniveau
-  Koptelefoon ingeplugd
-  Alarm aan
-  Bluetooth aan
-  Batterijstatus

Hoe doe ik de telefoon aan?

Druk 2.5 seconden op de rode knop.

Hoe schakel ik de telefoon uit?

Zorg ervoor dat het toetsenbord niet is vergrendeld. Druk vervolgens 2.5 seconden op de rode knop.

Hoe doe ik de zaklamp aan?

Druk op knop 15, de zij-knop, om de zaklamp te bedienen.

Hoe gebruik ik de SOS-functie?

1. Bij de 'SOS settings' worden de SOS-functies bediend.
2. U kunt niet meer dan 5 SOS-nummers instellen. Wanneer de SOS-functie wordt ingeschakeld, belt de telefoon automatisch elk van de 5 nummers achtereenvolgens op.



Bellen

1. Toets een nummer in en druk op de groene knop.
2. Selecteer een contact in de contactenlijst en druk op de groene knop.
3. Druk op SOS om automatisch de SOS-nummers te bellen.

Speed dial



Hierboven wordt weergegeven hoe de Speed dial-functie werkt.

In het settings-menu kunnen de fabrieksinstellingen worden hersteld. Het wachtwoord hiervoor is 1234. 1234 is tevens het wachtwoord voor alle andere beveiligde functies op uw telefoon.

Veelgestelde vragen

1. **Hoe doe ik de telefoon open op de SIM-kaart in de telefoon te steken?**

-Open de achterkant van de telefoon. De telefoon in de afbeelding heeft mogelijk een andere kleur dan uw toestel.



2. Werkt deze telefoon op 3G/4G?

Nee, De telefoon ondersteunt 2G-signalen / Quad bands:
850/900/1800/1900

3. Kan ik een vervangende batterij kopen?

Ja, Het type batterij dat deze telefoon gebruikt is de NOKIA BP-4L batterij.

4. Bevat deze telefoon een koptelefoon?

Nee, deze dienen apart aangeschaft te worden.

5. Hoe verander ik de ringtone?

Ga naar 'Settings' -> 'Profiles' -> General en druk op 'Customize'.

6. Hoe gebruik ik de camera?

Druk op de Multimedia toets (Omhoog/omlaag-knop, zie knop 5) en open de camera. Met de '1'-knop kunt u vervolgens foto's nemen.

Vielen Dank für den Kauf dieses speziell entwickelten Mobiltelefons für ältere Menschen. Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit und lesen Sie dieses Handbuch, während Sie das Gerät verwenden.

1. Empfänger

2. LCD

3. Linker Softkey

- Zum Aufrufen des Hauptmenüs im Standby-Modus

- Das Telefonmenü bestätigt die Auswahl und
- aktiviert die ausgewählte Funktion (OK)

4. Rechter Softkey:

- Im Standby-Modus mit der Funktion "Kontakte" zugewiesen
- Menü verlassen oder aktuellen Vorgang beenden
- Andere Zuweisungen je nach Kontext

5. Auf / Ab-Taste

- Navigation im Softwaremenü
- Von "Nach oben" zu "Nachrichten", "nach unten" zu "Medien".



6. Grüner Knopf :Beantworten Sie einen Anruf
7. roter Knopf : Beenden eines Anrufs / Ein- / Ausschalten
8. Ziffernblock
9. Numerische 0-Taste oder langes Drücken, um zum Meeting-Profil zu wechseln.
10. 3,5-mm-Audiobuchse (iPhone-Stil)
11. Micro-USB-Buchse
12. Taschenlampe LED
13. Tastatur gesperrt
14. Tastatur nicht gesperrt
15. Seitentaste zum Ein- und Ausschalten der Taschenlampe
- 16.Side-Taste - Lautstärke + -

Symbolbeschreibung



Aktuelles GSM-Signal anzeigen



Ungelesene Nachricht



Normales Profil anzeigen



Kopfhörer eingesteckt



Wenn Alarm eingerichtet ist



Bluetooth aktiviert



Batterie status

Einschalten?

Drücken Sie die rote Taste für 2,5 Sekunden.

Wie schalten Sie aus?

Vergewissern Sie sich, dass die Tastatur nicht gesperrt ist, und drücken Sie dann die rote Taste für 2,5 Sekunden.

Wie benutze ich eine Taschenlampe?

Drücken Sie einfach die 15-Taste an der Seite, um die Taschenlampe ein- oder auszuschalten.

So verwenden Sie die SOS-Funktion?



1. Status: Hier ein- oder ausschalten.
2. **SOS nummer:** Dies ist sehr wichtig. Sie können hier nicht mehr als 5 Telefonnummern einstellen. Wenn Sie die SOS-Taste drücken, wählt das -Telefon automatisch die jeweils gewählten Nummern.
3. Nachricht SOS : Sie können SMS bearbeiten
4. SOS Nachricht Ein/Aus: Ein/Aus

Einen Anruf tätigen

1. Geben Sie die Telefonnummer ein und drücken Sie die linke grüne Taste.
2. Suchen Sie einen Kontakt im Telefonbuch und drücken Sie die linke grüne Taste.
3. SOS-Sonderwahl: Drücken Sie SOS.

Das Telefon wählt automatisch die festgelegte SOS-Nummer

4. Kurzwahl --- sehr wichtige Funktion wie unter Details

Kurzwahl



-Wenn der Benutzer einfacher und schneller wählen möchte, kann er die Kurzwahlnummern wie oben einstellen und diese Funktion auch über die Einstellung deaktivieren.

Lautstärke einstellen

1. Drücken Sie die Seitentaste + -, um die Lautstärke einzustellen.

2. Wie kann man den Klingelton, den Nachrichtenton, die Lautstärke usw. ändern?

1) .Einstellungen, 2) Benutzerprofile, 3)
Allgemein, 4) Anpassen

Passwort/code:

Sicherheitseinstellungen → Telefonsicherheit

→ passwort/code: 1234

Einstellungen wiederherstellen →

passwort/code: 1234

Häufige Fragen

1. Wie kann ich die Rückseite des Telefons
öffnen und die SIM-Karte einsetzen?

Support Nano- und Mikrokarte, aber große
SIM-Karte wird bevorzugt.



2. Funktioniert das Telefon im 3G-Netz?

Nein, es ist 2G GSM-Telefon, Quad-Bänder:
850/900/1800/1900

3. Ist der Phonoie freigeschaltet?

Ja, alle Artfone-Telefone sind freigeschaltet
und funktionieren in 2G-GSM-Netzwerken auf
der ganzen Welt.

4. Kann ich einen Akku für dieses Mobiltelefon auf dem Markt kaufen? Was für eine Spezifikation?

Ja, es ist NOKIA BP-4L Star, sehr beliebt auf dem Markt.

5. Hat die Telefonverpackung Kopfhörer?

Nein, aber dieses Telefon verfügt über eine 3,5-mm-Audiobuchse, und es ist APPLE / SAMSUNG style. Sie können einen Kopfhörer problemlos auf dem Markt kaufen.

6. Wie kann man den Klingelton, den Nachrichtenton, die Lautstärke usw. ändern?

1) .Einstellungen, 2) Benutzerprofile, 3) Allgemein, 4) Anpassen

7. Wie benutzt man die Kamera?

1) Drücken Sie die Taste, bis Multimedia angezeigt wird, und öffnen Sie die Kamera.

2) Machen Sie Fotos, indem Sie die Taste "1" drücken

Veillez prendre un moment pour lire ce manuel avant d'utiliser l'appareil.

1. Receveur

2.LCD

3. Bouton gauche

-Pour entrer dans le menu principal en mode veille

-Confirmer la sélection etactiver la fonction sélectionnée(OK)

4.Bouton droit

-En mode veille, affectée de la fonction "Contacts"

-Quitter le menu ou quitter l'opération en cours

-Autres missions en fonction du contexte



5. Bouton haut/bas

- Navigation dans le menu du logiciel
- Haut au raccourci Messages, bas au raccourci Multimédia.

6. Bouton vert : Répondre/faire un appel

7. bouton rouge : Find'appel/bouton d'alimentation
8. Clavier numérique
9. Touche numérique 0/Appuyez longuement pour changer de profil de réunion.
10. 3,5mm Prise Audio (style iPhone)
11. Prise microUSB
12. Lampe de poche LED
13. Clavier verrouillé
14. Clavier déverrouillé
15. Bouton latéral pour allumer / éteindre la lampe de poche
16. Bouton latéral - Volume + -

Description de l'icône



afficher la gamme GSM actuelle



Vous avez un message non lu



Afficher le profil sonore actuel



Les écouteurs sont branchés



Lorsque l'icône du réveil est configurée



Interface Bluetooth activée



État de la batterie

Comment allumer

Appuyez sur le bouton rouge FIN D'APPEL pendant 3 secondes.

Comment éteindre

Assurez-vous que le clavier est déverrouillé, puis appuyez sur le bouton FIN D'APPEL pendant 3 secondes.

Comment utiliser la lampe de poche

Appuyez simplement sur le bouton n° 15 sur le côté pour allumer ou éteindre la lampe de poche.

Comment utiliser la fonction SOS.

Si vous souhaitez effectuer un appel défini en tant que numéro SOS (le numéro 112 est défini par

défaut), appuyez le bouton SOS pendant 2 secondes.

Faire des appels

1. Entrez le numéro de téléphone et appuyez sur le bouton vert de gauche.

2. Trouvez un contact dans le Répertoire et appuyez sur le bouton vert de gauche.

3. Composition spéciale: appuyez sur SOS pour que le téléphone compose automatiquement le numéro SOS réglé.

4. Appel rapide --- fonction très importante comme ci-dessous détails

Appel rapide



Appuyez les touches 0 à 9 pour connecter le numéro précédemment attribué. Vous pouvez

également enregistrer le numéro attribué aux Boutons* et #.

Lorsque l'écran d'accueil est affiché, vous pouvez appuyer sur Bouton Gauche pour accéder au **Répertoire Téléphonique**, utiliser les boutons Haut/Bas pour sélectionner un contact, puis appuyer sur Répondre un Appel pour composer le numéro.

Lorsque l'écran d'accueil est affiché, vous pouvez utiliser le clavier numérique et **entrer le numéro manuellement** à composer, puis appuyer sur le bouton Répondre un Appel pour vous connecter.

Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur le bouton FIN D'APPEL.

Remarque! Le bouton FIN D'APPEL fonctionne également commereprendre l'écran d'accueil.

Contrôle du volume

1. Appuyez sur le bouton latéral + - pour régler le volume.
2. **Comment changer la sonnerie / la tonalité du message / le volume, etc.?**
 - 1). Paramètres, 2) Profils, 3) Général, 4) Personnaliser

Utilisation du menu

Utilisez Bouton Gauche ou Droit pour ouvrir les fonctions des boutonsci-dessus. Utilisez Haut/ Bas pour naviguer, vous pouvez également utiliser les boutons * (gauche) et # (droit).

structure du menu

■ Répertoire Téléphonique

Ajouter nouveau contact

Image de l'appelant

Item1, Item2 ...

Ici, vous pouvez gérer les contacts, modifier, supprimer, ajouter, envoyer des SMS au contact sélectionné, ajouter un contact à la liste noire (l'appel entrant sera automatiquement rejeté comme statut occupé)

■ Messages

Écrire un message

Boîte de réception

Brouillons

Boîte de sortie, Messages

envoyés, Effacer les

messages, Modèles

SMS, Réglage SMS

■ Centre d'appels

Historique des appels

Paramètres d'appel- Paramètres avancés: Liste noire, Rappel automatique, Rappel de l'heure d'appel, Modération

■ **Organisateur**

EN Calendrier (voir le calendrier, ajouter des événements), Calculatrice

Alarme (vous pouvez configurer jusqu'à 5 réveils différents), Silencieux

Planification l'énergie On/ Off, Boîte à outils SIM1, Boîte à outils SIM2

■ **Multimédia** (fonctions nécessitent une carte microSD)

Visualiser d'image, Lecteur vidéo, Lecteur audio, Enregistreur de son, Radio FM, Gestionnaire de fichiers

■ **Paramètres**

Profils utilisateur

Général / Silencieux / Réunion

Paramètres Dual SIM

Réglage du téléphone

1. Date et heure (entrer la date et l'heure réelles)

2. Langue (sélectionnez la langue du menu)

3. Préférée la langue d'écriture (sélectionnez la méthode de saisie préférée, telle que ABC, abc, Abc, PL, pl etc.)

4. Afficher

Fonds d'écran, Allumer l'écran, Eteindre l'écran, Afficher la date et l'heure

Raccourci clavier haut/ bas(l'utilisateur peut changer les raccourcis par défaut, Haut – Messages, Bas – liste de contactphoto)

5. Mise à jour automatique

6. Mode Vol

7. Réglages divers

LCD rétro-éclairage

Appel rapide

1. Touche*/# (attribuer un numéro de téléphone aux Boutons* et #),
EtatActivé/ Désactivé

Choisir numéro

2. Numéro 1-9 (attribuer un numéro de téléphone à la fonction de numérotation rapide)

Etat Activé/ Désactivé

Choisir numéro

Paramètres de sécurité

Sécurité Téléphone: 1. Verrouillage téléphone
2. Modifier le mot de pass

Connectivité

Activation/ Désactivation du Bluetooth,
Activation/ Désactivation de la visibilité
Mon appareil, Changer le nom d'appareil

Restaurer les réglages

Restaurer les Paramètres d'usine, le mot de passe par défaut est: 1234

■ Paramètres SOS



Statut: Activez ou désactivez ici.

Numéros SOS (vous pouvez définir jusqu'à 5 numéros de téléphones)

Remarque! Lorsque cette fonction est activée, chaque numéro de la liste est appelé jusqu'à la connexion réussie. Il composera tous les numéros respectivement en trois tours.

Message SOS: Vous pouvez éditer des SMS

SOS SMS ON/OFF: Vous pouvez activer ou désactiver le message SOS

Conseils utiles

1. Comment changer la sonnerie en fichier

MP3 stocké sur une carte microSD?

Allez dans menu/ paramètres/ profils/
général/ options/ personnaliser/ SIM1
Sonnerie/ Modifier/ sélectionner à partir
d'un fichier/carte mémoire/ sélectionnez
fichier et cliquez sur OK, puis sélectionnez
ENREGISTRER pour confirmer et quitter.

2. Comment ajouter un contact à Répertoire téléphonique?

Allez dans menu/ répertoire téléphonique/
ajouternouveau contact/ Options/ Choisir/ Sur
téléphone, entrez Nom et descendez, entrez
Numéro, cliquez sur options/ sélectionnez
ENREGISTRER.

3. Comment ajouter un Image de l'appelant?

Allez dans menu/ répertoire téléphonique/
appuyez sur le bas/ *Image de l'appelant*,
appuyez sur OK/ appuyez sur le haut ou le
bas pour sélectionner la position désirée/
éditer / entrez un nom, puis descendez,
entrez un numéro de téléphone portable et
descendez/ appelez la photo, cliquez sur
options/Choisir / Sélectionner à partir d'un
fichier/carte mémoire - sélectionnez fichier
JPEG, appuyez sur OK, cliquez sur Options,
puis cliquez sur ENREGISTRER.

4. Comment ajouter un numéro à la fonction de numérotation abrégée?

Allez dans menu/ paramètres/ appel rapide/
numéros 1-9/ état - réglez sur Activer.

Accédez au menu/ paramètres/ appel

rapide/ numéro1-9/ choisir numéro/ options -
entrez le numéro manuellement ou
sélectionnez-le dans le répertoire.

5.Comment envoyer des SMS?

Aller au menu/ messages/ écrire un message/
entrer un SMS/ cliquer sur options/ envoyer à/
entrez manuellement le numéro ou
sélectionnez le numéro dans le répertoire/
cliquez sur OK/ cliquez sur options/ cliquez sur
Envoyer.

FAQ

1. Comment ouvrir le panneau arrière du
téléphone et insérer la carte SIM?
-Prise en charge les cartes nano et micro,
mais la grande carte SIM est préférable.



2. Ce téléphone fonctionne-t-il sur le réseau 3G?

-Non, il s'agit d'un téléphone GSM 2G, quadribande:850/900/1800/1900

3. Le téléphone est-il déverrouillé?

-Oui, tous les téléphones artfone sont déverrouillés et fonctionnent bien sur le réseau GSM 2G dans le monde entier.

4. Puis-je acheter une batterie pour ce téléphone sur le marché ? Quelle spécification ?

-Oui, il s'agit de la norme NOKIA BP-4L, très populaire sur le marché.

5.Est-ce que l'emballage du téléphone a des écouteurs ?

-Non, mais ce téléphone a une prise audio de 3,5 mm, et il est de style APPLE / SAMSUNG, vous pouvez acheter un écouteur sur le marché facilement.

6.Comment changer de sonnerie / tonalité de message / volume, etc.?

1). Paramètres, 2) Profils, 3) Général, 4)

Personnaliser

7.Comment utiliser l'appareil photo?

1) Appuyez sur le bouton Bas pour multimédia et ouvrez l'appareil photo.

2) Prendre des photos en appuyant sur le bouton "1"

Introduzione Panoramica

Grazie per aver acquistato questo telefono cellulare appositamente progettato per le persone anziane. Si prega di prendere un momento e leggere questo manuale durante l'utilizzo del dispositivo.

1. Ricevitore

2. LCD

3. Tasto funzione sinistro

-Per accedere al menu principale in modalità standby

-Il menu telefono conferma la selezione e

-Attiva la funzione selezionata (OK)

4. Tasto di scelta destro:

-In modo standby, assegnato con la funzione "Contatti"

-Esci dal menu o esci dall'operazione corrente

-Altri incarichi a seconda del contesto

5. Pulsante su / giù

- Navigazione nel menu del software

- Scorciatoia "su" per i messaggi, "giù" per il collegamento multimediale.

6. Pulsante verde : Rispondere / effettuare una chiamata

7. Pulsante rosso : Termina una chiamata /
Accensione / spegnimento



8. Tastierino numerico

9. Tasto numerico 0 o pressione prolungata per passare al profilo della riunione.

Presca audio

10. 3.5mm (stile iPhone)

11. Presca USB Micro

12. LED flash

13. Tastiera bloccata

14. Tastiera sbloccata

15. Pulsante laterale per accendere / spegnere la torcia

16. Pulsante laterale - Volume + -N

Descrizione dell'icona



Mostra il segnale GSM attuale



Messaggio non letto



Mostra profilo normale



Cuffie collegate



Quando viene impostato l'allarme



Bluetooth abilitato



Stato della batteria

Come accendere

Premere il tasto rosso per 2,5 secondi.

Come spegnere ?

Assicurarsi che la tastiera sia sbloccata, quindi premere il pulsante rosso per 2,5 secondi.

Come usare la torcia elettrica ?

Basta premere il pulsante No.15 sul lato per accendere o spegnere la torcia.

Come usare la funzione SOS ?



1. Stato: Attiva o disattiva qui.
2. Numeri SOS: Questo è molto importante, qui puoi impostare non più di 5 numeri di telefono, quando l'utente preme il pulsante SOS, il telefono comporrà automaticamente i numeri sistemati uno ad uno.
3. SOS Messaggi: Puoi modificare messaggi
4. SOS Messaggi Acceso/Spento: È possibile attivare o disattivare il messaggio SOS.

Effettuare una chiamata

1. Inserire il numero di telefono e premere il pulsante verde a sinistra.
2. Trova un contatto nella rubrica e premi il pulsante verde a sinistra.

3. Quadrante speciale SOS: premere SOS e il telefono comporrà automaticamente il numero SOS stabilito

4. Selezione rapida --- funzione molto importante come i dettagli di seguito



-Se l'utente desidera comporre più facile e veloce, può impostare i numeri di selezione rapida come sopra, e può anche disattivare questa funzione tramite l'impostazione.

Regolazione del volume

1. **Premere il pulsante laterale + - per regolare il volume.**
2. **Come cambiare suoneria / tono / volume del messaggio, ecc.?**
 - 1). Impostazioni, 2) Profili, 3) Generale, 4) Personalizza

Passwords

Sicurezza → Telefono sicurezza → password:
1234

Ripristina impostazioni di fabbrica → password:
1234

Domande comuni

1. Come aprire il pannello posteriore del telefono e inserire la carta SIM?

Supporto di nano e micro card, ma è preferibile una grande SIM card.



2. Questo telefono funziona su rete 3G?

No, è 2G telefono GSM, quad band:

850/900/1800/1900

3. Il phone è sbloccato?

Sì, tutti i telefoni artfone sono sbloccati e funzionano bene su reti GSM 2G in tutto il mondo.

4. Posso acquistare una batteria per questo telefono sul mercato? Quali specifiche?

Sì, è la standard NOKIA BP-4L, molto popolare nel mercato.

5. La confezione del telefono ha l'auricolare?

No, ma questo telefono ha jack audio da 3,5 mm, ed è APPLE / SAMSUNG sytle, è possibile acquistare facilmente un auricolare sul mercato.

6. Come cambiare suoneria / tono / volume del messaggio, ecc.?

1). Impostazioni, 2) Profili, 3) Generale, 4) Personalizza

7. Come usare la fotocamera?

1) Premere il pulsante Giù per Multimedia e aprire la fotocamera.

2) Scatta foto premendo il tasto "1"

Gracias por comprar este teléfono móvil especialmente diseñado para personas mayores. Tómese un momento y lea este manual mientras usa el dispositivo.

1. Receptor

2. LCD

3. Tecla suave izquierda

- Para entrar en el menú principal cuando el modo de espera
- El menú del teléfono confirma la selección y
- activa la función seleccionada (OK)

4. Tecla suave derecha

- En modo de espera, asignado con la función "Contactos"
- Salir del menú o salir de la operación actual.
- Otras asignaciones según el contexto.

5. Botón arriba / abajo

- Navegación en el menú de software
- "Arriba" al acceso directo a Mensajes, "abajo" al acceso directo Multimedia.

6. Botón verde : Responder / hacer una llamada

7. botón rojo : Finalizar una llamada / Encender / apagar

8. Teclado numérico

9. Botón numérico 0 o pulsación prolongada para cambiar al perfil de la reunión.



10. Jack de audio de 3.5mm (estilo iPhone)
11. Conector micro USB
12. Linterna LED
13. Teclado bloqueado
14. Teclado desbloqueado
15. Botón lateral para encender / apagar linterna _N
16. Botón lateral - Volumen + -

Descripción del icono



Mostrar señal GSM real



Mensaje no leído



Mostrar perfil normal



Auriculares enchufados



Cuando se configura la alarma



Bluetooth habilitado



Estado de la batería

Cómo encender ?

Pulse el botón rojo durante 2,5 segundos.

Cómo apagar?

Asegúrese de que el teclado esté desbloqueado, luego presione el botón rojo durante 2.5 segundos.

Cómo usar la linterna ?

Simplemente presione el botón No.15 en el lateral para encender o apagar la linterna.

Cómo utilizar la función SOS ?




1. Estado: Enciende o apaga aquí.
2. **Numero SOS:** Esto es muy importante, no puede configurar más de 5 números de teléfono aquí, cuando el usuario presione

el botón SOS, el teléfono marcará los números resueltos uno por uno automáticamente.

3. SOS Mensaje: Puedes editar sms
4. SOS Mensaje Encender/Apagar: Puede activar o desactivar el mensaje SOS

Haz una llamada

1. Ingrese el número de teléfono y presione el botón verde izquierdo.
2. Encuentre un contacto en la agenda y presione el botón verde izquierdo.
3. Marcación especial SOS: presione SOS y el teléfono marcará automáticamente el número SOS establecido
4. **Marcación rápida --- función muy importante como detalles a continuación**



-Si el usuario desea marcar de manera más fácil y rápida, puede configurar los números de marcación rápida como se indica arriba y también puede desactivar esta función mediante la configuración.

Ajuste de volumen

1. Presione el botón lateral + - para ajustar el volumen.
2. **Cómo cambiar el tono de llamada / tono de mensaje / volumen, etc.?**
 - 1) .Configuración, 2) Perfiles de usuario, 3) General, 4) Personalizar

Contraseña

Configuraciones de seguridad → Seguridad del teléfono → contraseña: 1234

Restaurar configuración de fábrica

→ contraseña: 1234

Preguntas comunes

1. ¿Cómo abrir el panel posterior del teléfono e insertar la tarjeta SIM?

Admite tarjetas nano y micro, pero se prefiere una tarjeta SIM grande.



2. ¿Este teléfono funciona en la red 3G?

No, es un teléfono GSM 2G, bandas cuádruples: 850/900/1800/1900

3. ¿Está desbloqueado el phoneo?

Sí, todos los teléfonos de Artfone están desbloqueados y funcionan bien en la red 2G GSM en todo el mundo.

4. ¿Puedo comprar una batería para este teléfono en el mercado? ¿Qué especificación?

Sí, es el estandarte NOKIA BP-4L, muy popular en el mercado.

5 ¿El embalaje del teléfono tiene auricular?

No, pero este teléfono tiene un conector de audio de 3,5 mm, y es APPLE / SAMSUNG, puedes comprar fácilmente un auricular en el mercado.

6 ¿Cómo cambiar el tono de llamada / tono de mensaje / volumen, etc.?

1) .Configuración, 2) Perfiles de usuario, 3) General, 4) Personalizar

7.¿Cómo usar la cámara?

1) Presione el botón hacia abajo para Multimedia y abra la cámara.

2) Tome fotos presionando el botón "1"

artfone®

info@artfone.com.cn
www.artfone.com.cn