

Instructiehandleiding (Plug-in ontvanger)

Bedankt voor het kiezen van onze Plug-in ontvanger. Lees deze instructie zorgvuldig door voordat u het product monteert en in gebruik neemt. Bewaar uw gebruikershandleiding voor toekomstig gebruik.

Veiligheidsinstructies:

1. Installeer de ontvanger volgens deze handleiding om storingen of schade te voorkomen.
2. De ontvanger is alleen ontworpen voor gebruik binnenshuis.
3. De ontvanger kan niet door de gebruiker worden onderhouden.
4. Stel het niet bloot aan regen / druppels of dompel het niet onder in water.
5. Monteer het niet dicht bij een open haard en stel het niet bloot aan hoge temperaturen.
6. Gebruik nooit chemische reinigingsmiddelen of natte doek om het apparaat schoon te maken. Gebruik alleen een droge, schone en zachte doek / microvezeldoek.

Specificatie:

Voltage	AC90-260v	Frequentie	433MHz.
Output	0,15W	Stand-by	< 10mW
Gevoeligheid	-112dbm	Volume	Tot 100db.

Overzicht

- A. Volume
- B. Vooruit
- C. Achteruit
- D. LED indicator



Plug-in ontvanger installeren

Steek de ontvanger in een stopcontact.

1. Melodie selectie

Deze ontvanger heeft meer dan 50 melodieën (afhankelijk van het type). Wanneer het is aangesloten, drukt u op de muziekselectieknop om de gewenste melodie te kiezen (druk voor- of achteruit om een andere melodie af te spelen. (Als u wilt dat de ontvanger de geselecteerde melodie onthoudt, raadpleeg dan punt 5-6 als er meerder eenheden zijn).

2. Selectie van geluidsvolume

Druk herhaaldelijk op de volumeregelaar totdat het gewenste volume is bereikt. Er zijn 5 standen beschikbaar (het laagste niveau is gedempt).

3. Koppelen met uw WiFi-video-deurbel

Houd de volumeknop 4 seconden ingedrukt totdat de LED-indicator oplicht, WiFi komt in koppelingsstatus. Druk vervolgens binnen 5 seconden op de drukker van de WiFi-videodeurbel, het koppelen is voltooid zodra de LED-indicator op de ontvanger knippert. Wanneer bovenstaande procedure is voltooid, wordt het koppelen automatisch beëindigd.

4. Twee of meer WiFi-video-deurbellen die zijn gekoppeld met dezelfde melodie of dezelfde bel

Kies een favoriete melodie door op de muziekselectieknop te drukken en druk vervolgens 4 seconden lang op de volumeknop in om de koppelingsstatus te activeren. Druk binnen 5 seconden op de drukker van de WiFi-video-deurbel om verbinding te maken. Zodra de LED-indicator op de ontvanger knippert, is het koppelen voltooid. Herhaal deze handeling om een andere WiFi-video-deurbel te verbinden met dezelfde muziek of dezelfde ontvanger. Wanneer bovenstaande procedure is voltooid, wordt automatisch afgesloten.

5. Twee of meer WiFi-videodeurbellen koppelen met verschillende muziek

Kies eerst een favoriete melodie, druk 4 seconden lang op de volumeknop om de koppelingsstatus in te voeren en druk vervolgens op de eerste WiFi-videodeurbel om te koppelen. Druk op de muziekselectieknop om melodie te wijzigen en een voor een koppelen met verschillende WiFi video deurbel. Wanneer bovenstaande procedure is voltooid, wordt het koppelen automatisch beëindigd.

6. Twee of meer ontvangers koppelen met dezelfde Wi-Fi-videodeurbel

Druk gedurende 4 seconden lang op de volumeknop op de eerste ontvanger om de koppelingsstatus in te voeren, druk binnen 5 seconden op de WiFi-videodeurbel om verbinding te maken. Herhaal bovenstaande handeling om de WiFi-videodeurbel één voor één te koppelen met de gewenste ontvangers.

7. Wissen van alle koppelingen

Houd terwijl de stekker in het stopcontact zit de volumeknop 5 tot 10 seconden ingedrukt om alle koppelingsgegevens te wissen. Als de LED-indicator van de ontvanger lang oplicht, betekent dit dat de instelling succesvol is ingesteld, het programma keert terug naar de standaardinstelling.