

Approach[®] S2

Gebruikershandleiding

Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.

Garmin®, het Garmin-logo en Approach® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Windows® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Mac® is een geregistreerd handelsmerk van Apple Computer, Inc. Andere handelsmerken en merknamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

Approach S2 Gebruikershandleiding

Knoppen

Aan de slag

⚠ WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

Voer deze taken uit wanneer u het toestel in gebruik neemt.

- 1 Laad het toestel op (pagina 1).
- 2 Schakel het toestel in (pagina 1).
- 3 Begin een ronde (pagina 1).

Het toestel opladen

⚠ WAARSCHUWING

Dit toestel bevat een lithium-ionbatterij. Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

KENNISGEVING

Om roestvorming te voorkomen, dient u alle contactpunten en de directe omgeving ervan droog te maken alvorens het toestel op te laden of op een computer aan te sluiten.

- 1 Sluit de USB-kabel aan op een USB-poort van de computer.
- 2 Breng de contactpunten aan de achterzijde van het toestel op één lijn met de oplaadcontacten en druk de lader ① aan tot deze vastklikt.




- 3 Laad het toestel volledig op.






Het toestel inschakelen

De eerste keer dat u het toestel gebruikt, wordt u gevraagd uw taal te selecteren.

OPMERKING: de datum en tijd van de dag worden automatisch ingesteld als u buitenshuis bent. U kunt ze ook handmatig instellen (pagina 2).

- 1 Houd  ingedrukt.
- 2 Selecteer uw taal.
- 3 Speel een rondje golf (pagina 1).




① 	Ingedrukt houden om het toestel in of uit te schakelen.
	Selecteer om de schermverlichting in te schakelen.
② 	Selecteer om door menu's, holes en instellingen te bladeren.
③ 	Selecteer om door menu's, holes en instellingen te bladeren.
④ 	Ingedrukt houden om het menu voor het huidige scherm te openen.
OK	Selecteer om menuopties te selecteren en berichten te bevestigen.

Pictogrammen

	Batterij is bijna leeg.
	Afstandteller meet afstand en tijd (GPS actief).
	Alarm is aan.

Golfen

Voordat u begint met golfen, moet u ongeveer 30 tot 60 seconden wachten terwijl het toestel de satelliet signalen zoekt.

- 1 Houd  ingedrukt.
- 2 Selecteer **Ronde starten**.
- 3 Selecteer een baan in de lijst.

Het toestel start automatisch op de hole die het dichtst bij uw huidige locatie ligt.

Hole-weergave


Het toestel geeft de hole weer die u nu speelt, en schakelt automatisch over naar de volgende hole wanneer u naar een nieuwe hole gaat.

OPMERKING: omdat pinlocaties veranderen, berekent het toestel de afstand tot het begin, midden en einde van de green, maar niet de pinlocatie zelf.



①	Nummer van huidige hole.
②	Afstand tot het einde van de green.
③	Afstand tot het midden van de green.
④	Afstand tot het begin van de green.
⑤	Par voor de hole.

Een shot meten

- 1 Houd  ingedrukt.
- 2 Selecteer **Meet shot**.
- 3 Loop naar uw bal.

De afstand wordt automatisch gereset wanneer u naar de volgende hole gaat.

Layup- en dogleg-afstanden weergeven

U kunt een lijst met layup- en dogleg-afstanden weergeven voor par 4 en 5 holes.

Selecteer vanuit de hole-weergave ([pagina 1](#)) .




Layup ① en afstand tot de layup ② verschijnen op het scherm.

OPMERKING: afstanden worden uit de lijst verwijderd wanneer u deze passeert.

Score bijhouden


Voordat u de score kunt bijhouden, moet u een ronde starten ([pagina 1](#)).

- 1 Houd vanuit de hole-weergave ([pagina 1](#))  ingedrukt.
- 2 Selecteer **Start scores**.
- 3 Selecteer **▲** of **▼** om de score in te stellen.
Uw totale score ① wordt bijgewerkt.



Scores herzien

U kunt individuele scores wijzigen, maar niet de totale score.

- 1 Houd  ingedrukt.
- 2 Selecteer **Scorekaart**.
- 3 Selecteer **▲** of **▼** om de hole te selecteren.
- 4 Selecteer **OK** om te wijzigen.

Scorekaarten op een computer weergeven

U kunt alle opgeslagen scorekaarten op uw computer weergeven.

- 1 Sluit het toestel aan op een USB-poort op uw computer met behulp van de batterijlader.
- 2 Het toestel wordt als verwisselbaar station weergegeven in Deze computer op Windows® computers en als een geïnstalleerd volume op Mac® computers.
- 3 Open **ScorecardViewer.html** om uw scorekaarten te bekijken.

De afstandteller gebruiker

U kunt de afstandteller gebruiken om de afgelegde afstand en tijd vast te leggen. De afstandteller start en stopt automatisch wanneer u een ronde start of stopt, en u kunt de teller ook handmatig starten en stoppen.

- 1 Houd  ingedrukt.
- 2 Selecteer **Kilometerteller** om de afstandteller weer te geven of te starten.
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer  > **Doorgaan** om de afstandteller te blijven gebruiken.
 - Selecteer  > **Schakel uit** om de afstandteller te stoppen.
 - Selecteer  > **Reset** om de afstand en tijd te resetten.

Uw toestel aanpassen

Instellingen

Houd  ingedrukt en selecteer **Stel in**.

Tijd: hiermee stelt u de tijd in op automatisch of handmatig ([pagina 2](#)).

Notatie: hiermee stelt u de tijdnotatie in op 12 uur of 24 uur.

Tonen: hiermee schakelt u de geluidssignalen in of uit.

Taal: hiermee stelt u de taal in.


Eenheden: hiermee kunt u afstanden meten in yards of meters.

De tijd handmatig instellen

Standaard wordt de tijd automatisch ingesteld wanneer het toestel satelliet signalen ontvangt.

- 1 Houd  ingedrukt.
- 2 Selecteer **Stel in** > **Tijd** > **Handmatig**.
- 3 Selecteer **▲** of **▼** om de uren en minuten in te stellen.
- 4 Selecteer **AM** of **PM**.

Het alarm instellen

- 1 Houd  ingedrukt.
- 2 Selecteer **Alarm** > **Stel in**.
- 3 Selecteer **▲** of **▼** om de uren en minuten in te stellen.
- 4 Selecteer **AM** of **PM**.
- 5 Controleer of het alarm is ingesteld op **Aan**.

Toestelgegevens weergeven

U kunt de softwareversie en de toestel-id bekijken.

- 1 Houd  ingedrukt.
- 2 Selecteer **Over**.

Appendix

Toestelonderhoud

KENNISGEVING

Vermijd schokken en ruwe behandeling omdat hierdoor het product korter meegaat.

Druk niet op de toetsen onder water.

Gebruik nooit een scherp voorwerp om het toestel schoon te maken.

Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen, oplosmiddelen en insectenwerende middelen die plastic onderdelen en oppervlakken kunnen beschadigen.

Spoel het toestel goed uit met leidingwater nadat het in aanraking is geweest met chloor of zout water, zonnebrand, cosmetica, alcohol en andere chemicaliën die een reactie kunnen veroorzaken. Langdurige blootstelling aan deze stoffen kan de behuizing beschadigen.

Bewaar het toestel niet op een plaats waar het langdurig aan extreme temperaturen kan worden blootgesteld omdat dit onherstelbare schade kan veroorzaken.

Het toestel schoonmaken

- 1 Veeg het toestel schoon met een doek die is bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel.
- 2 Veeg de behuizing vervolgens droog.

Specificaties



Batterijtype	Lithium-ion
Levensduur van batterij	Alleen horloge: 3 weken Golf spelen: 8 uur OPMERKING: De werkelijke gebruiksduur van een volledig opgeladen batterij hangt af van hoe lang u de GPS, achtergrondverlichting en spaarstand gebruikt. Blootstelling aan extreem lage temperaturen verkort de gebruiksduur van de batterij.
Bedrijfstemperatuur	Van -4° tot 140° F (van -20° tot 60° C)
Temperatuur bij opladen	Van 40° tot 104° F (van 5° tot 40° C)
Waterbestendigheid	32,8 ft. (10 m) OPMERKING: het toestel is niet bedoeld voor gebruik tijdens het zwemmen.

Spaarstand

Na een periode zonder activiteit wordt de spaarstand van het toestel geactiveerd. Het toestel geeft dan wel de datum en tijd weer, maar maakt geen gebruik van GPS. Het toestel schakelt niet naar de spaarstand als afstandteller is ingeschakeld. U kunt  selecteren als u de spaarstand weer wilt verlaten.

Gebruikersgegevens wissen

OPMERKING: Hiermee worden alle gegevens gewist die de gebruiker heeft ingevoerd.

- 1 Houd  en  tegelijkertijd ingedrukt.
- 2 Selecteer Ja.

Meer informatie

- Ga naar www.garmin.com/intosports.
- Ga naar www.garmin.com/learningcenter.
- Ga naar <http://buy.garmin.com> of neem contact op met uw Garmin® dealer voor informatie over optionele accessoires en vervangingsonderdelen.

Het toestel registreren

Vul de onlineregistratie nog vandaag in, zodat wij u beter kunnen helpen.

- Ga naar <http://my.garmin.com>.
- Bewaar uw originele aankoopbewijs of een fotokopie op een veilige plek.

Software en banen bijwerken

Voordat u uw toestelsoftware kunt bijwerken, moet u de Garmin CourseView Updater downloaden. Ga naar http://www.garmin.com/support/courseview_updater.html voor meer informatie.

- 1 Sluit het toestel aan op een USB-poort op uw computer met behulp van de batterijlader.
- 2 Start CourseView Updater.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Softwarelicentieovereenkomst

DOOR HET TOESTEL TE GEBRUIKEN VERKLAART U DAT U DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DE VOLGENDE SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST ZULT NALEVEN. LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG.

Garmin Ltd. en/of haar dochterondernemingen ("Garmin") kent u een beperkte licentie toe om de software die is ingebouwd in dit toestel (de "software") in binaire, uitvoerbare vorm te gebruiken bij het normale gebruik van dit product. De titel,

eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten in en op de Software blijven in bezit van Garmin en/of haar dochtermaatschappijen.

U erkent dat de Software het eigendom is van Garmin en/of haar externe leveranciers en wordt beschermd door de wetgeving met betrekking tot auteursrechten van de Verenigde Staten van Amerika en internationale verdragen inzake auteursrechten. U erkent bovendien dat de structuur, organisatie en code van de Software, waarvan de broncode niet wordt verschaft, waardevolle handelsgeheimen van Garmin en/of haar externe leveranciers zijn en dat de Software in de broncodevorm een waardevol handelsgeheim van Garmin en/of haar externe leveranciers blijft. U verklaart dat u de Software of elk deel daarvan niet zult decompileren, demonteren, wijzigen, onderwerpen aan reverse assembly of reverse engineering, herleiden tot door mensen leesbare vorm of afgeleide werken zult maken op basis van de Software. U verklaart dat u de software niet zult exporteren of herexporteren naar landen die de exportwetten van de Verenigde Staten van Amerika of enig ander toepasselijk land schenden.

www.garmin.com/support



913-397-8200
1-800-800-1020



0808 238 0000
+44 870 850 1242



1-866-429-9296



+43 (0) 820 220 230




+32 2 672 52 54



+45 4810 5050



+358 9 6937 9758



+ 331 55 69 33 99



+49 (0)1805-427646-880



+ 39 02 36 699699



0800 - 023 3937
035 - 539 3727



+ 47 815 69 555



00800 4412 454
+44 2380 662 915



+ 35 1214 447 460



+ 34 902 007 097



+ 46 7744 52020

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, VS

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounslow Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Verenigd Koninkrijk

Garmin Corporation

No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (Republiek China)

