



ENGLISH

For your child's safety and health WARNING!

Warning: Always use this product under adult supervision. Continuous and prolonged sipping of fluids will cause tooth decay. Always check food temperature before feeding. Keep all items not in use out of reach of children. Do not heat up any liquid or food in the microwave. DO NOT allow children to play with small parts. DO NOT allow children to walk or run while they use bottles or cups. The spouts and the valves are not suitable for hot, fizzy or pulpy drinks. DO NOT use cups with spouts and valves to mix infant formula as this may cause liquids to leak. **Before use:** inspect all items and throw them away at first sign of damage or weakness. Clean the replacement spout and the valve before first use (see section "Cleaning"). Always ensure the valve is properly assembled. **Cleaning:** Clean the replacement spout and the valve after each use to ensure optimal hygiene. **1** Rinse the spout and the valve thoroughly with warm water. **Caution: Do not use abrasive cleaning agents, antibacterial cleaning agents or chemical solvents. Excessive concentration of cleaning agents may eventually cause the spout to crack. If this occurs, replace the spout and the valve immediately.** **2** Sterilise the spout and the valve in a steriliser or boiling water for max. 5 minutes. The replacement spout and the valve is also suitable for all standard sterilisation methods. **Note: Wash your hands thoroughly and make sure surfaces are clean before contact with sterilised items.** Do not sterilise any part of the spout cup in the microwave without using a microwave steriliser.

3 After sterilisation, let the spout and the valve cool down for 5 minutes. The spout and the valve is dishwasher-safe, food colourings may discolour parts.

DANSK

ADVARSEL vedr. dit barns sikkerhed og helbred!

Advarsel: Altid produktet under opsyn af en voksen. Langvarig indtagelse af væske adlægger tænderne. Kontroller altid madens temperatur, inden du giver barnet mad. Hold alle dele, der ikke er i brug, uden for børns rækkevidde. Opvarm ikke væsker eller mad i mikrobølgeovnen. Lad IKKE børn lege med de mindre dele. Lad IKKE børn gå eller løbe, mens de bruger flasker eller kopper. Drikketuden og ventilerne egner sig ikke til varme, brusende eller gradgigge drikke. Brug IKKE kopper med drikketude og ventil til at blande modermælkserstatning, da det kan forårsage lækage af væsker. **For brug:** Kontroller alle dele, og kasser dem ved første tegn på skader eller svaghed. Rengør den ekstra drikketud og ventilen, inden du bruger nogen af delene første gang (se afsnittet "Rengøring"). Sørg altid for, at ventilen er samlet korrekt. **Rengøring:** Rengør den ekstra drikketud og

ventilen efter brug hver gang for at sikre optimal hygiejne. **1** Skyl drikketuden og ventilen grundigt med varmt vand. **Forsigtig: Brug ikke skrappe rengøringsmidler, antibakterielle rengøringsmidler eller kemiske opløsningsmidler. Stør koncentration af rengøringsmidler kan medføre, at drikketuden rener. Hvis det sker, skal du udskifte drikketuden og ventilen med det samme.**

2 Steriliser drikketuden og ventilen i en sterilisator eller kogende vand i maks. 5 minutter. Den ekstra drikketud og ventilen er også velegnet til alle almindelige steriliseringsmetoder. **Bemærk: Vask hænderne grundigt, og sørg for, at overfladerne er rene, før de kommer i kontakt med steriliserede dele.** Steriliser ikke nogen del af koppen med drikketud i mikrobølgeovnen uden brug af en sterilisator til mikrobølgeovn. **3** Efter sterilisation skal drikketuden og ventilen køle af i 5 minutter. Drikketuden og ventilen tåler opvaskemaskine. Fødevarefarvestoffer kan miste farve dele.

DEUTSCH

Für die Sicherheit und Gesundheit Ihres Kindes – WARNHINWEISE!

Warnung: Dieses Produkt sollte nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwendet werden. Ununterbrochenes und anhaltendes Säugen von Flüssigkeiten kann Karies verursachen. Prüfen Sie stets die Temperatur der Babynahrung, bevor Sie sie Ihrem Kind geben. Bewahren Sie alle nicht verwendeten Einzelteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Erwärmen Sie keine Flüssigkeiten oder Speisen in der Mikrowelle. Erlauben Sie es Kindern NICHT, mit Einzelteilen zu spielen. Erlauben Sie es Kindern NICHT zu gehen/laufen, während sie aus Flaschen oder Bechern trinken. Die Trinkschnäbel und Ventile eignen sich nicht für heiße oder kohlenäurehaltige Getränke oder Säfte mit Fruchtfleisch. Verwenden Sie Becher mit Trinkschnäbel und Ventil nie zum Anrühren von Milchpulver; da dabei Flüssigkeit auslaufen könnte. **Vor dem Gebrauch:** Prüfen Sie alle Teile vor jeder Verwendung und entsorgen Sie sie bei ersten Anzeichen von Beschädigung oder Materialermüdung. Reinigen Sie den Ersatztrinkschnäbel und das Ersatzventil vor dem ersten Gebrauch (siehe Abschnitt "Reinigung"). Stellen Sie stets sicher, dass das Ventil richtig zusammengesetzt ist. **Reinigung:** Für eine optimale Hygiene sollten Sie den Ersatztrinkschnäbel und das Ersatzventil nach jedem Gebrauch reinigen. **1** Spülen Sie den Trinkschnäbel und das Ventil gründlich mit warmem Wasser. **Achtung: Verwenden Sie keine Scheuermittel, antibakteriellen Reinigungsmittel oder chemischen Lösungsmittel. In zu hoher Konzentration können Reinigungsmittel zu Rissen im Trinkschnäbel und das Ventil umgehend.** **2** Sterilisieren Sie den Trinkschnäbel und das Ventil mit einem Sterilisator oder in kochendem Wasser für maximal 5 Minuten. Der Ersatztrinkschnäbel und das Ersatzventil sind auch für alle normalen Sterilisationsmethoden geeignet. **Hinweis: Waschen Sie sich gründlich die Hände,**

und vergewissern Sie sich, dass die Oberflächen, auf die Sie sterilisierte Teile legen, sauber sind. Sterilisieren Sie die Teile der Schnabellatze in der Mikrowelle nur mithilfe eines Mikrowellensterilisators. **3** Lassen Sie Trinkschnäbel und Ventil nach dem Sterilisieren 5 Minuten lang abkühlen. Der Trinkschnäbel und das Ventil sind spülmaschinenfest. Lebensmittelfarben können Teile verfärben.

SUOMI

Varmista lapsesi turvallisuus ja terveysVAROITUS!

Varoitus: Aikuisen on aina valvottava tämän tuotteen käyttöä. Nesteiden jatkuva ja pitkäaikainen juominen heikentää hampaita. Tarkista aina ruoan lämpötilä ennen syöttämistä. Säilytä kaikki käyttämättömät osat poissa lasten ulottuvilta. Älä lämmitä mikroaaltouunissa nesteitä tai ruokaa. ÄLÄ anna lasten leikkiä pienillä osilla tai kävellä/juosta käyttäessään pulloja tai mukeja. Nokat ja venttiilit eivät sovellu kuumille, poreilleivillä tai hedelmällisillä sisältävillä juomille. ÄLÄ sekoita nokkamukeissa äidinmaidonkorvikkeita, sillä ne voivat vuotaa osien väliltä. **Ennen käyttöä:** Tarkista kaikki osat ennen käyttöä ja hävitä tuote heti huomattui vaurioita tai kuluma. Puhdista vaihtonokka ja venttiili ennen ensimmäistä käyttöä (katso kohta Puhdistaminen). Varmista aina, että venttiili on koottu oikein. **Puhdistaminen:** Puhdista vaihtonokka ja venttiili jokaisen käyttökerran jälkeen. **1** Huuhtelee nokka ja venttiili huolellisesti lämpimällä vedellä. **Varoitus: Älä käytä hankaavia, antibakteerisia puhdistusaineita tai kemiallisia liuottimia. Liiallinen puhdistusaineiden käyttö voi vahingoittaa nokkaa. Vaihda vaihtonoutto nokka tai venttiili välittömästi.** **2** Sterioi nokka ja venttiili steriilointilaitteessa tai laita ne kiehuvaan veteen enintään 5 minuutiksi. Vaihdonokan ja venttiilin voi steriloida myös muilla tavallisilla steriilointitavoilla. **Huomautus: Pese kätesi huolellisesti ja varmista, että kaikki pinnat ovat puhtaita ennen steriloitujen osien käsittelyä.** Älä sterioi nokkamuk mitään osaa mikroaaltouunissa ilman mikroaaltosterilointia. **3** Anna nokan ja venttiilin jäähtyä 5 minuutin ajan steriiloinnin jälkeen. Nokka ja venttiili kestävät konespuu, mutta ruuasta voi jäädä värjäyymiä.

FRANÇAIS

Pour la sécurité et la santé de votre enfant AVERTISSEMENT !

Avertissement : Toujours utiliser ce produit sous la surveillance d'un adulte. Le sirotement continu et prolongé de liquides entraîne l'apparition de caries. Vérifiez toujours la température des aliments avant de nourrir votre enfant. Conservez toutes les pièces non utilisées hors de portée des enfants. Ne chauffez aucun liquide ni aliment au micro-ondes. NE PAS autoriser les enfants à jouer avec de petites pièces. NE

PAS laisser les enfants marcher ou courir lorsqu'ils utilisent les biberons ou tasses. Les bacs et valves ne conviennent pas à la consommation de boissons chaudes, pétillantes ou pulpeuses. NE PAS utiliser les tasses à bec et les valves pour mixer du lait en poudre car cela risquerait de provoquer des fuites. **Avant utilisation :** examinez toutes les pièces et jetez-les au moins signe de détérioration ou de fragilité. Nettoyez le bec de remplacement et la valve avant la première utilisation (voir la section « Nettoyage »). Assurez-vous toujours que la valve est correctement fixée. **Nettoyage :** nettoyez le bec de remplacement et la valve après chaque utilisation pour une hygiène optimale. **1** Rincez soigneusement le bec et la valve à l'eau chaude. **Nettoyage :** n'utilisez jamais d'agents de nettoyage abrasifs ou antibactériens ni de solvants chimiques. Une concentration excessive d'agents de nettoyage pourrait provoquer des fissures dans le bec. **Le cas échéant, remplacez le bec et la valve immédiatement.** **2** Stérilisez le bec et la valve dans un stérilisateur ou dans l'eau bouillante pendant 5 minutes. Le bec de remplacement et la valve conviennent également à toutes les méthodes de stérilisation standard. **Remarque :** lavez-vous soigneusement les mains et vérifiez si les surfaces sont propres avant de les mettre en contact avec des éléments stérilisés. Ne stérilisez aucune pièce de la tasse à bec au micro-ondes sans utiliser de stérilisateur pour micro-ondes. **3** Après la stérilisation, laissez le bec et la valve refroidir pendant 5 minutes. Le bec et la valve peuvent être nettoyés au lave-vaisselle. Les colorants alimentaires peuvent décolorer des pièces.

NEDERLANDS

WAARSCHUWING - Voor de veiligheid en gezondheid van uw kind!

Waarschuwing: gebruik dit product altijd onder toezicht van een volwassene. Het voortdurend en langdurig in kleine slokjes drinken van vloeistoffen leidt tot tandbederf. Controleer voor het voeden altijd de temperatuur van de voeding. Houd niet gebruikte onderdelen buiten het bereik van kinderen. Warm vloeistoffen of voedsel niet op in de magnetron. Laat kinderen NIET spelen met kleine onderdelen. Laat kinderen NIET lopen/rennen wanneer ze uit een fles of beker drinken. De tuten en ventielen zijn niet geschikt voor hete of koolzuurhoudende dranken of dranken met vruchtvlies. Gebruik bekert met tuten en ventielen NIET om flevoeding te mengen, anders kunnen de bekert gaan lekken. **Voor gebruik:** controleer alle onderdelen en gooi ze weg zodra u beschadigingen of zwakke plekken ziet. Maak de vervangende tut en het ventiel schoon voor het eerste gebruik (zie hoofdstuk Schoonmaken). Zorg er altijd voor dat het ventiel goed is bevestigd. **Schoonmaken:** maak de vervangende tut en het ventiel na elk gebruik schoon voor optimale hygiëne. **1** Spoel de tut en het ventiel grondig schoon met warm water. **Let op: gebruik geen schuurmiddelen, antibacteriële schoonmaakmiddelen of chemische oplosmiddelen. Overmatig gebruik van schoonmaakmiddelen kan leiden tot barsten in de tut. Vervang de tut en het ventiel in dat geval onmiddellijk.**

NORSK

For barnets sikkerhet og helse: ADVARSEL!

Advarsel: Produktet må alltid brukes under tilsyn av voksne. Kontinuerlig og langvarig suging av væsker forårsaker tannrøtt. Kontroller alltid temperaturen på maten før du mater barnet. Oppbevar alle artikler som ikke er i bruk utlignegelig for barn. Ikke varm opp væsker eller mat i mikrobølgeovnen. IKKE la barn leke med små deler. IKKE la barn gå eller løpe med flasker eller kopper. Tuten og ventilene passer ikke til varme drikker eller til drikker med kulsyre eller fruktgjatt. IKKE bruk tutekopper og ventiler til tilberedning av morsmelkserstatning, da dette kan føre til at væsker lekker. **Før bruk:** Undersøk alle delene og kast dem ved første tegn på skade eller slitasje. Rengjør erstatningstuten og ventilen før de brukes for første gang (se avsnittet "Rengjøring"). Kontroller alltid at ventilen er satt sammen riktig. **Rengjøring:** Rengjør alltid erstatningstuten og ventilen etter bruk for å sikre optimal hygiene. **1** Skyll tuten og ventilen grundig med varmt vann. **Advarsel: Ikke bruk skrapende, antibakterielle rengjøringsmidler eller kjemiske løsemidler. Sterke konsentrasjoner av rengjøringsmidler kan på sikt føre til at tuten slir sprekker. Hvis dette skjer, må du bytte ut tuten og ventilen umiddelbart.** **2** Steriliser tuten og ventilen i et steriliseringsapparat eller kokende vann i maks. fem minutter. Erstatningstuten og ventilen passer også til alle standard steriliseringsmetoder. **MerK: Vask hendene grundig, og sørg for at alle overflater er rene før de kommer i kontakt med de steriliserte gjenstandene.** Ikke steriliser noen deler av tutekopp i mikrobølgeovnen uten å bruke en sterilisator for mikrobølgeovn. **3** Etter sterilisering må du la tuten og ventilen avkjøles i fem minutter. Tuten og ventilen kan vaskes i oppvaskmaskin, men fargestoffer i maten kan føre til at delene blir misfarget.

Register your product and get support at /
www.philips.com/welcome

SCF252



PHILIPS
AVENT

■ VARNING rörande barnets säkerhet och hälsa!

Varning: Den här produkten ska alltid användas under överinseende av en vuxen. Att dricka vätska kontinuerligt under lång tid är skadligt för tanderna. Kontrollera alltid matens temperatur innan matning. Håll alla delar som inte används utom barnets räckhåll. Värm inte upp någon vätska eller mat i mikrovågsugnen. Låt INTE barnen leka med smådelar. Låt INTE barnen gå eller springa medan de använder flaskor eller muggar. Piparna och ventilema är inte lämpliga för varma eller kolsyrade drycker, och inte heller för drycker med fruktösa. Använd INTE muggar med pip och ventil för att blanda bröstmjölkserättning eftersom det kan orsaka vätskeläckage. **Före användning:** Kontrollera alla delar och stäng dem vid minsta tecken på skada eller försämrad funktion. Rengör utbyttespien och ventilen före första användning (se avsnittet "Rengöring"). Se alltid till att du monterar ventilen på rätt sätt. **Rengöring:** Rengör utbyttespien och ventilen efter varje användning för bästa hygien. 1 Skölj pipen och ventilen noga med varmt vatten. **Försiktighet:** Använd inte slipande rengöringsmedel, antibakteriella rengöringsmedel eller kemiska lösningsmedel. Om du använder högkoncentrerade rengöringsmedel kan pipen spricka. Om det inträffar ska du byta ut pipen och ventilen omedelbart. 2 Sterilisera pipen och ventilen i en sterilisator eller i kokande vatten i högst 5 minuter. Alla vanliga steriliseringsmetoder kan tillämpas på utbyttespien och ventilen. **Obs!** Tvätta händerna noga och se till att yttorna är rena innan steriliserade komponenter kommer i kontakt med dem. Sterilisera inte någon del av pipmuggen i mikrovågsugnen utan att använda en sterilisator för mikrovågsugn. 3 Efter sterilisering låter du pipen och ventilen svalna i 5 minuter. Pipen och ventilen kan diskas i diskmaskin. Färg i mat kan misfärga delarna.

■ لسلامة وصحة طفلك، تحذير!

تحذير: احرص على عدم استخدام المنتج إلا تحت إشراف الكبار. يؤدي الامتناس المستمر ولفترات طويلة للسوائل إلى تسوس الأسنان. احرص دائمًا على التحقق من درجة حرارة الطعام قبل الإرضاع. احتفظ بجميع الأجزاء غير المستخدمة بعيدًا عن متناول الأطفال. ممنوع تسخين أي سائل أو طعام في الميكروويف. لا تسمح للأطفال بالعبث بالأجزاء الصغيرة. لا تسمح للأطفال بالسير أو الجري أثناء استخدام الزجاجات أو الأكواب. فحجات الصب والصمامات غير صالحة للمشروبات الساخنة أو الفوارة أو المحتوية على لب. لا تستخدم الأكواب المزودة بفحجات صب وصمامات في حليب الرضع الصناعي لأن هذا يسبب تسرب السوائل. **قبل الاستخدام:** انحصي كافة الأجزاء وتخلص منها بمجرد ظهور أول علامات التلوث أو الضعف. نظف قطع غيار فحة الصب والصمام قبل استخدامها لأول مرة (راجع القسم "التنظيف"). احرص دومًا على تجميع أجزاء الصمام بصورة صحيحة. **التنظيف:** نظف قطع غيار فحة الصب والصمام بعد كل استخدام للتأكد من تحقيق المستوى الأمثل للصحة العامة. 1- اشطف فحة الصب والصمام جيدًا بالماء الدافئ. **تنبيه:** لا تستخدم أدوات التنظيف الكاشطة أو المنظفات المضادة للبكتريا أو المحاليل الكيميائية. يمكن أن يؤدي التركيز الزائد للمنظفات إلى تشقق فحة الصب بشكل نهائي. في حالة حدوث ذلك، استبدل فحة الصب والصمام على الفور. 2- غم فحة الصب والصمام في جهاز تعقيم أو ماء مقلي لمدة 5 دقائق بحد أقصى. قطع غيار فحة الصب والصمام مناسبة كذلك لكافة طرق التعقيم العادية. ملاحظة: اغسل يدك جيدًا وحافظ على نظافة الأسطح قبل تلامسها مع الأجزاء المعقمة. لا تعقم أي جزء من الكوب



