



- 1 Stroomaansluiting
- 2 Aan-uitschakelaar
- 3 Warmteknop (bovenste gedeelte)
- 4 Warmteknop (onderste gedeelte)
- 5 Timerknop
- 6 Ingangsaansluiting voor verbindingkabel
- 7 Uitgang: Micro-USB-poort (opladen)
- 8 Aan-uitschakelaar van de powerbank

Legenda

- Steek geen naalden in het product!
- Gebruik het product alleen in overdekte ruimtes!
- Handwas!
- Niet bleken!
- Het product mag niet in de droogtrommel worden gedroogd!
- Niet strijken! Niet uitwringen!
- Niet chemisch reinigen!

BELANGRIJK!
Het niet-nakomen van deze gebruiksaanwijzing kan leiden tot ernstige verwondingen of schade aan het product.

WAARSCHUWING
Deze waarschuwingen moeten worden nageleefd om mogelijke verwondingen van de gebruiker te voorkomen.

ATTENTIE
Deze instructies moeten worden nageleefd om mogelijke beschadigingen aan het product te voorkomen.

TIP
Deze tips geven u nuttige, aanvullende informatie over de installatie of het gebruik.

Beschermingsklasse II

LOT-nummer

Fabrikant



NL Veiligheidsinstructies

Lees de gebruiksaanwijzing en met name de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken en bewaar de gebruiksaanwijzing. Geef deze gebruiksaanwijzing ook altijd mee als u het apparaat aan iemand anders geeft.

over de voeding

- Let op dat het product is uitgeschakeld voor u het aansluit op de stroomtoevoer en dat de op het etiket vermelde elektrische spanning overeenkomt met de spanning van uw elektriciteitsnet.
- Het product mag alleen worden gebruikt met de meegeleverde componenten (schakelunit, powerbank, adapter).
- Stel de adapter, het snoer en het product niet bloot aan hoge temperaturen, hete oppervlakken, vocht of vloeistoffen.
- Raak de adapter niet aan als u in het water staat of als u natte of vochtige handen heeft.
- Steek de adapter alleen in een goed toegankelijk stopcontact.
- Schakel het product na gebruik altijd uit met de knop op de bedieningsunit en haal de stekker uit het stopcontact.
- Om het apparaat van de voeding los te koppelen, dient u altijd de stekker uit het stopcontact te halen of schakel de voeding uit bij de stroomaansluiting 1. Trek niet aan snoeren!
- Trek, draai of til het product niet op aan het snoer of de adapter.
- Zorg dat niemand over het snoer kan struikelen. Risico op beknelling en wurgling! Het snoer mag niet geknikt of verdraaid worden of bekneld raken.

voor bijzondere personen

- Gebruik het product niet bij kinderen, mindervaliden of slapende personen en evenmin bij mensen die ongevoelig zijn voor warmte en niet kunnen reageren op een oververhitting.
- Dit product kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en kennis. Houd wel toezicht op deze personen en begeleid ze wat betreft het veilige gebruik van het product en de mogelijke gevaren.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Kinderen die jonger dan 3 jaar zijn, mogen dit product niet gebruiken, omdat ze niet in staat zijn te reageren op oververhitting.
- De elektromagnetische velden die afkomstig zijn van dit elektrische product kunnen in bepaalde omstandigheden de werking van uw pacemaker storen. Overleg daarom met uw arts en de fabrikant van uw pacemaker voor u dit product gaat gebruiken.
- Als u twijfels heeft omtrent uw gezondheid, overleg dan met uw arts voor u het product gaat gebruiken.

voor het gebruik van het product

- Gebruik het apparaat alleen waarvoor het is bedoeld, zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing.
- Wanneer het voor andere doeleinden wordt gebruikt, vervalt de garantie.
- Het product is uitsluitend geschikt voor gebruik in overdekte ruimtes.
- Controleer voor elk gebruik zorgvuldig of er sporen van slijtage en/of beschadigingen zichtbaar zijn. Gebruik het product niet als u slijtage, beschadigingen of tekenen van onjuist gebruik constateert.
- Controleer of de voeding goed is aangesloten in geval van een storing. Open het product niet. Het bevat geen onderdelen die door de consument moeten worden schoongemaakt of onderhouden.
- Gebruik het product alleen op de juiste plaats, zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.

- Dompel het product niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Haal direct de stekker uit het stopcontact als er toch vocht in het product is gekomen.
- Gebruik het product niet als het nat is en alleen in een droge omgeving (niet in de badkamer e.d.).
- Zet geen elektrische apparaten op plaatsen waar ze in een badkuip of een wastafel zouden kunnen vallen.
- Gebruik het product niet als u slaapt of in bed ligt. Risico op verbranding of hitteberoerte!
- Het product is niet bestemd voor medisch gebruik (bijv. in ziekenhuizen).
- Zeer lang ononderbroken gebruik kan leiden tot oververhitting. Laat het product eerst afkoelen voordat u hem weer opnieuw gebruikt.
- Zet het product nooit aan zonder toezicht.
- Er mogen geen veiligheidsspelden of andere spitse of scherpe voorwerpen worden aangebracht of ingestoken.
- Bedek het product niet als het ingeschakeld is. Gebruik het in geen geval onder dekens of kussens. Dat zou kunnen leiden tot brand, een elektrische schok of verwondingen.
- Gebruik of bewaar het product nooit naast een fornuis of een andere warmtebron.

voor onderhoud en schoonmaken

- Repareer het product niet zelf wanneer er zich een storing voordoet. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door een erkende specialzaak of een daartoe gekwalificeerde persoon.
- Kinderen mogen het product niet schoonmaken zonder toezicht van een volwassene.
- Om gevaarlijke situaties te voorkomen mag een beschadigd snoer of een beschadigde adapter alleen worden vervangen door **medisana**, een erkende specialzaak of een daartoe gekwalificeerde persoon.
- Laat het product eerst afkoelen voor u hem opbergt.
- Plaats tijdens de opslag geen voorwerpen op het product om scherpe knikken te voorkomen.

Levering

Controleer eerst de apparatuur compleet en onbeschadigd is. Gebruik het apparaat bij twijfel niet en neem contact op met uw verkoper of de servicedienst.

- Leveringsomvang:
- 1 **medisana Warmtesjaal OL150**
 - 1 Powerbank
 - 1 adapter
 - 1 gebruiksaanwijzing

Wanneer u bij het uitpakken transportschade ontdekt, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw verkoper.

WAARSCHUWING
Houd verpakkingsfolie buiten het bereik van kinderen!
Er is kans op verstikking!

Gebruik

1. Sluit de op een stopcontact aangesloten adapter of de geactiveerde powerbank met behulp van de verbindingkabel aan op de stroomaansluiting 1.
2. Doe de warmtesjaal om en sluit de magneetsluiting aan de voorkant.
3. Druk op de aan-uitschakelaar 2 om het apparaat in te schakelen. De warme schakel op het hoogste of laagste gebruikte niveau in.
4. Door op de warmteknoppen 3 en 4 te drukken kunt u het wisselen tussen de warmteniveaus 1, 2 en 3 voor de beide gedeeltes (bovenste en onderste). Door op de timerknop 5 te drukken kunt u de timer inschakelen op 20, 40 of 60 minuten. Als er geen timer is ingesteld, dan schakelt het apparaat automatisch uit na 40 minuten.

5. Druk op de aan-uitschakelaar 2 om het apparaat handmatig uit te schakelen.

Powerbank

De oplaadbare powerbank moet voor het eerste gebruik volledig worden opgeladen. Gebruik hiervoor een gangbare stekker met een 5V-USB-uitgang en een passende micro-USB-kabel. Met een korte druk op de aan-uitschakelaar 7 wordt de laadstatus aangegeven: groen = 66-100%; geel = 33-66%; rood: 5-33%; als de laadstatus minder dan 5% is, knippert er een rood lampje. Om de powerbank aan te zetten en de voeding voor het apparaat te activeren, moet u de aan-uitschakelaar 7 ca. 3 seconden ingedrukt houden. Voor het uitschakelen, moet u de aan-uitschakelaar 7 ook weer ca. 3 seconden ingedrukt houden.

Problemen en oplossingen

Controleer of de voeding goed is aangesloten als het product, nadat het is ingeschakeld, helemaal GEEN reactie laat zien. Wanneer dit goed is aangesloten, is het product defect. Gebruik het in dat geval niet en neem contact op met een servicedienst.

Schoonmaken en onderhoud

- Haal eerst de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat minstens 10 minuten afkoelen, voordat u het apparaat gaat schoonmaken.
- Handwas: gedurende 15 minuten laten inweken in koud water met een milde zeep. Uitspoelen in schoon, koud water.
- Stel de adapter, het snoer en het schakelunit niet bloot aan hoge temperaturen, hete oppervlakken, vocht of vloeistoffen.
- Het product niet uitwringen of wrijven tijdens of na het reinigen!
- Mag niet worden gebleekt, gestreken of chemisch worden gereinigd!
- Gebruik het product pas weer als het helemaal droog is.
- Haal het snoer zo nodig uit de knoop.
- Bewaar het product op een schone en droge plaats, vouw het niet dubbel en leg er niets bovenop.

Weggooiën

Dit apparaat mag niet bij het huisvuil worden weggegooid. Elke consument is verplicht om alle elektrische of elektronische apparaten, om het even of ze schadelijke stoffen bevatten of niet, in te leveren bij een afvalbrengstation of bij een winkel waar een vergelijkbaar product wordt aangeschaft, zodat ze milieuvriendelijk kunnen worden afgevoerd en verwerkt. Gooi gebruikte batterijen / Powerbank niet bij het huisvuil, maar breng deze naar de daarvoor bestemde afvalverwerking of lever deze in bij een speciaal daarvoor bestemd inzamelstation bij de supermarkt of elektrawinkel. Neem over de afvoer en verwerking contact op met uw gemeente of uw verkoper.

Technische gegevens

Naam en model:	medisana Warmtesjaal OL 150
Voeding:	100-240 V~, 50/60 Hz, 12 V 2 A
Powerbank:	2.600 mAh, 7,4 V
Verwarmingscapaciteit ca.:	24 W (adapter); 19,24W (powerbank)
Autom. uitschakeling:	20/40/60 minuten
Gebruiksvoorwaarden:	alleen gebruiken in droge ruimtes en overeenkomstig de gebruiksaanwijzing
Bewaarmstandigheden:	niet dubbelvouwen, schoon en droog bewaren
Afmetingen ca.:	45 x 88 cm
Gewicht ca.:	1.000 g (met powerbank)
Artikelnr.:	60271
EAN-nr.:	40 15588 60271 9

In het kader van continue productverbeteringen behouden wij ons technische wijzigingen en wijzigingen qua vormgeving voor.

De meest actuele versie van deze gebruiksaanwijzing kunt u vinden op www.medisana.com

Garantie- en reparatievoorwaarden

Neem voor aanspraak op de garantie contact op met uw specialzaak of direct met de servicedienst. Geef aan wat het defect is en voeg een kopie van de aankoopbon toe als het apparaat moet worden opgestuurd. De volgende garantievoorwaarden zijn van kracht:

1. Op producten van **medisana** geldt vanaf de verkoopdatum een garantie van 3 jaar. De verkoopdatum moet in het geval van garantie kunnen worden aangetoond met een aankoopbon of factuur.
2. Gebreken als gevolg van materiaal- of productiefouten worden binnen de garantieperiode gratis verholpen.
3. Door het verlenen van garantie wordt de garantieperiode van het product of de vervangen onderdelen niet verlengd.
4. Van garantie zijn uitgesloten:
 - a. alle schades die zijn ontstaan door onjuist gebruik, bijv. door het niet naleven van de gebruiksaanwijzing.
 - b. schades die het gevolg zijn van een reparatie of interventie door de koper of een onbevoegde derde.
 - c. transportschades die zijn ontstaan op weg van de fabrikant naar de gebruiker of bij het opsturen naar de servicedienst.
 - d. onderdelen die normale slijtage vertonen.
5. Een aansprakelijkheid voor directe of indirecte gevolgschade die is veroorzaakt door het product is ook uitgesloten, wanneer de schade aan het product wordt erkend als garantie.

medisana GmbH
Carl-Schurz-Str. 2
41460 NEUSS
DUITSLAND

De contactgegevens van de servicedienst staan vermeld op de losse bijlage.